



FreeSpace® DS Aluminum Grilles: DS16SEAG, DS40SEAG, DS100SEAG



DS 16SE/40SE/100SE交換用アルミ製グリル

設置情報


Bose® FreeSpace® DS 16SE/40SE/100SEをご購入いただきありがとうございます。本書は、施工業者にFreeSpace®スピーカーでアルミ製グリルを使用するための基本的な設置方法と安全ガイドラインを提供することを目的としています。設置を開始する前に、本書をお読みください。

FreeSpace® DS Aluminum GrillesはDS 16SE、DS 40SE、DS 100SEに使用することができ、屋外の厳しい条件でも優れた耐食性を実現します。


内容物:



DS 16SE



DS 40SE



DS 100SE




図1: エンドキャップを取り外す

アルミ製グリルを取り付ける:

1. スピーカーのエンドキャップを取り外します。図1を参照してください。
2. グリルを固定している4か所のネジを外します。手前に引いてグリルを取り外します。図2を参照してください。
3. 交換用のアルミ製グリルをスピーカーに取り付けます。付属のステンレス製ネジ4つを使用して、グリルをスピーカーに固定します。図3を参照してください。それぞれのモデルのネジ穴の位置については、図4～図6を参照してください。




図2: ネジを外してグリルを取り外す




図3: グリルを取り付けてネジで固定する




図4: DS16SEのネジ穴




図5: DS40SEのネジ穴




図6: DS100SEのネジ穴

4. スピーカーを垂直に設置する場合は、Boseロゴを回転させます。ロゴをしっかり掴み、手前に引いて回転させてください。図7:




図7: Boseロゴを手前に引いて回転させる



FreeSpace® DS Aluminum Grilles: DS16SEAG、DS40SEAG、DS100SEAG

DS 16SE/40SE/100SE交換用アルミ製グリル

安全上の重要な注意事項



注意:

本製品は、専門の施工業者による設置のみを想定した製品です。

システムやアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。

このアクセサリはBose FreeSpace® DS 16SE/40SE/100SE専用です。

必ず本製品に同梱されている取付金具をお使いください。

輸入者情報

EU

Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

中国

Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

台湾

Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Tel: 886 2 2514 7977

メキシコ

Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Tel: 001 800 900 2673

その他の情報

FreeSpace®スピーカーのモジュールおよびアクセサリの詳細については、probose.jpで設置ガイドを入手してください。弊社Webサイトをご参照ください。

連絡先情報

Bose Corporation
Framingham, MA 01701 USA

Corporate Center: 508-879-7330
Americas Professional Systems,
Technical Support: 800-994-2673

ボーズ合同会社
電話: 0570-080-021
www.bose.co.jp

保証

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。保証の詳細については、probose.jpにアクセスしてください。



799275-0010

©2017 Bose Corporation. All rights reserved.
Framingham, MA 01701-9168 USA,
www.pro.bose.com
すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。
AM799275 Rev. 00
OM-1577-A
17・07(S)
2017年7月

