

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [1/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:X04HT/X05HT

※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。

Step1 ナビゲーションの設定

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。


- 1 ナビ枠の [設定・編集] または [設定] スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [電話] タブを選択します。



- 3 [Bluetooth 設定] を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の [登録] を選択します。




- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録


※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 スタートメニュー画面を表示し、[設定] を選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、配置、
スイッチ形状は異なります。


- 7 [設定] 画面下部の [接続] タブを開きます。




- 8 [Bluetooth] を選択します。



- 9 [デバイス] タブを開き [新しいデバイスの追加] を選択します。



- 10 ナビを探しています。(10~15 秒)



- 11 5 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA] * を選び、<次へ> を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択してください。

次の
ページへ

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


G-BOOK mX

SoftBank:X04HT/X05HT

※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。


Step2 携帯電話の登録

13 5 で表示されたパスキー [1212]※を入力し、<次へ>を選択します。




※画面に表示されているパスキーを入力してください。


14 [CAR MULTIMEDIA]を選択します。



15 [ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して <保存>を選択後、<ok>を選択します。



16 携帯電話の登録が完了しました。



17
以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2010 年 9 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態では登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使いません。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。




<ご参考> 電話帳の転送 [1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(1件転送)

SoftBank:X04HT/X05HT

※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。


1 ナビ枠の[設定・編集]または[設定]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。




2 [電話]タブを選択します。




3 [電話帳編集]を選択します。




4 [電話帳転送]を選択します。




5 登録先グループを選択します。



6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。




7 携帯電話のメニュー画面を表示し、[連絡先]を選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


8 電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>を選択します。




9 [連絡先の送信]を選択します。



10 [ビーム]を選択します。



11 1. 携帯電話の登録の5で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA]※を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択ください。


次のページへ

〈ご参考〉電話帳の転送【2/2】 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(1件転送)


SoftBank:X04HT/X05HT

※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。

- 12 アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。



- 13 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



- 14
- 以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2010 年 9 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使用できません。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。