○・体田可能 ○*/△・─郭制限おり >・体田不可

(Appril 100 - 11 - 1		, — - ыгчулг	限あり、×:使用不可 ハンズフリー	_" _\~ /	オーデ	ディオ
携帯機型番 アダプター型番	バンズフリー通話 使用可否	電話帳転送	データ通信可否:Wi-Fi (ステーションモード)	データ通信可否:Wi-Fi (アクセスポイントモード)	BTオーディオ	マルチ接続
A101BM [BALMUDA Phone]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	*
A101FC [arrows We]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
A202KC [DIGNOケータイ4]	○*※5	0	○*※13	0	△%5%12%13 %14%26%27	△※23
A102OP [OPPO A55s 5G]	<u></u> *	0	○*※13	0	△※13※14	0
A004SH [AQUOS sense5G]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
A101SH [AQUOS R6]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
A102SH [AQUOS zero6]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
A201SH [シンプルスマホ6]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
A202SH [AQUOS R7]	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
A205SH [AQUOSケータイ4]	○*※5	0	○*※13	0	<u></u> *	0
A207SH [かんたん携帯11]	○*※5	0	○*※13	0	O*	0
A208SH [AQUOS sense7 plus]	○*※5	0	O* * 13	0	△※13※14	0
A101SO [Xperia 1Ⅲ]	○*※5	0	O* * 13	0	△※13※14	0
A103SO [Xperia 5Ⅲ]	○*※5	0	O* * 13	0	△※13※14	0
A202SO [Xperia 10IV]	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
A204SO [Xperia 5IV]	○*※5	0	O* * 13	0	△※13※14	0
A001XM [Redmi Note 9T]	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
A101XM [Redmi Note 10T]	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
A201XM [Xiaomi 12T Pro]	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
Google Pixel 6	○*※5	0	○*※13	0	△※13※14	0
Google Pixel 6 Pro	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
Google Pixel 7	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
Google Pixel 7 Pro	○*※5	0	O* %13	0	△※13※14	0
Google Pixel 7a	O* ※ 5	0	O* * 13	0	△※13※14	0
iPhone 13	○*※5	0	O* * 13	0	0	△※18
iPhone 13 mini	○*※5	0	O* * 13	0	0	△※18
iPhone 13 Pro	○*※5	0	O* * 13	0	0	△※18
iPhone 13 Pro Max	○*※5	0	O* * 13	0	0	△※18
iPhone 14	○*※5	0	O* ※13	0	0	△※18
iPhone 14 Plus	○*※5	0	O* ※13	0	0	△※18
iPhone 14 Pro	○*※5	0	O* %13	0	0	△※18
iPhone 14 Pro Max	○*※5	0	O* ※ 13	0	0	△※18
iPhone SE [第3世代]	○*※5	0	O* ※ 13	0	0	△※18