

SDナビゲーション
NSDT-W59

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- ・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考	
au	東芝	☆ T007	2011/07	○ ※15	○ ※34			
		☆ T008	2011/06	○ ※15	○ ※34			
		REGZA Phone (IS04)	2011/02	×	△ ※39		[HF]着信時ナビのスピーカーから音声が聞こえない場合があります。 [BTAudio]停止機能がありません。	
		T006	2011/02	○ ※15	○ ※34			
		X-RAY	2010/11	○	△ ※34※39			
		T005	2010/10	○	△ ※34			
		LIGHT POOL	2010/07	○	○ ※34			
		REGZA Phone (T004)	2010/06	○	○ ※34			
		T003	2009/11	○	○			
		biblio	2009/06	○	○		◆1 [HF] 保留音が聞こえない場合があります [HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		フルチェンケータイ (T001)	2009/02	△ ※15	○			
		W65T	2008/11	○	○			
		Sportio (W63T)	2008/06	△ ※8※15	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		IS02	2010/06	○ ※14	△ ※39		[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	
		E31T	2011/03	○ ※14	△ ※39		[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	
		三洋	SA002	2010/05	○	△ ※34		[BTAudio] 楽曲情報が空欄になってしまう場合があります。
			SA001	2009/10	○ ※3	○		
			W64SA	2008/07	○	○		
	W63SA		2008/07	○	○			
	SonyEricsson	S007	2011/07	確認中	確認中			
		☆ XPERIA acro IS11S	2011/06	○	×		[BTAudio]接続完了後BT切断されてしまう。AV接続出来ない。	
		☆ G11	2011/04	△ ※15	○ ※34			
		Cyber-Shot™ケータイ (S006)	2011/01	○ ※15	○ ※34			
		BRAVIA Phone (S005)	2010/11	○	△ ※34			
		URBANO MOND	2010/10	○	○ ※34			
		BRAVIA Phone (S004)	2010/06	○	○ ※34			
		Cyber-Shot™ケータイ (S003)	2010/05	○	○ ※34※39			
		URBANO BARONE	2010/02	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		BRAVIA® Phone U1	2009/12	○	○		◆1	
		G9	2009/04	△ ※15	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		Cyber-Shot™ケータイ (S001)	2009/03	△ ※15	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		WalkmanPhone、Premier ³	2009/02	△ ※15	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		WalkmanPhone、Xmini (W65S)	2008/12	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	W61S	2008/05	○	○				
	シャープ	INFOBAR A01	2011/06	確認中	確認中			
		AQUOS PHONE IS12SH	2011/06	確認中	確認中			
		AQUOS PHONE IS11SH	2011/06	確認中	確認中			
		☆ IS05	2011/03	○	△ ※34※35※36 ※39※40			
		SH011	2011/01	○ ※15	○ ※34			
		AQUOS SHOT (SH010)	2010/11	○	△ ※34			
		SH009	2010/10	○	○ ※34			
		AQUOS SHOT (SH008)	2010/06	○	○ ※34			
		SOLAR PHONE (SH007)	2010/06	○	○ ※34			
		AQUOS SHOT (SH006)	2010/03	○	○			
		SH005	2010/01	○	○			
		SH004	2009/11	△ ※6※15	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		AQUOS SHOT (SH003)	2009/10	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○	△ ※15		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		SH001	2009/02	△ ※6※15	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		W64SH	2008/11	○	○			
		W62SH	2008/07	○	○			
		IS03	2010/11	○ ※12	△ ※31※32※33 ※34※35※36		[BTAudio] 自動再生されない場合があります。楽曲情報が空欄になってしまう場合があります。	
		IS01	2010/06	○	△ ※31※34※40		[BTAudio] 自動再生されない場合があります。楽曲情報が空欄になってしまう場合があります。プレイヤー再起動が必要な場合があります。	
		E06SH	2009/08	○	○			
		E05SH	2009/04	○	○			
		日立	beskey	2010/06	○	○ ※34		
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo		2009/07	○	○			
	Woooケータイ (H001)		2009/02	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	W63H		2008/11	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります [BT] 携帯電話からのBluetoothオーディオ接続ができません	
	W62H		2008/07	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	Panasonic	P001	2009/02	○	○			
	カシオ	G'z One IS11CA	2011/07	確認中	確認中			

対応機種一覧はこちらから
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/
 (auホームページヘルプ)

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考
		☆ CA007	2011/06	△ ※15	○ ※34		
		EXILIMケータイ (CA006)	2010/12	○	○ ※34		
		G'z One TYPE-X	2010/11	○	○ ※34		
		EXILIMケータイ (CA005)	2010/05	○	○ ※34		
		EXILIMケータイ (CA004)	2009/11	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります
		EXILIMケータイ (CA003)	2009/11	○	○		
		G'z One CA002	2009/05	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります
		CA001	2009/02	○	○		
		W63CA	2008/11	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります
		W62CA	2008/07	○	○		
	京セラ	K009	2011/06	確認中	確認中		
		K007	2011/01	○ ※15	○ ※34		
	HTC	HTC EVO WiMAX ISW11HT	2011/04	確認中	確認中		
		E30HT	2009/05	○ ※13	○		
PANTECH	☆ SIRIUS ^α (IS06)	2010/12	○ ※8※14	△ ※32※33※39		[BTAudio]ナビ、携帯共に再生停止機能なし	
docomo (FOMA)	Panasonic	P-05C	2011/07	確認中	確認中	-	
		P-03C	2010/12	○	△ ※33※34※35 ※36※40	-	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		P-06B	2010/07	○	△ ※33※34※35 ※36※40	-	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		P-04B	2010/05	○	△ ※31※33※34 ※35※36※40	-	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		P-02B	2010/02	○	○	-	
		P-01B	2009/11	○ ※8	○	-	
		P-09A	2009/06	○	○	-	
		P-08A	2009/06	○ ※7	○	-	[HF/BT] 携帯電話からのBluetoothオーディオ接続ができません
		P-07A	2009/05	△ ※15	○	-	
		P-02A	2009/01	○	○	-	
		P-01A	2008/11	○ ※6※14	○	-	
			P906i	2008/06	○ ※14	○	-
	シャープ	AQUOS PHONE SH-12C	2011/05	確認中	確認中	-	
		SH-10C	2011/05	確認中	確認中	-	
		☆ SH-09C	2011/03	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		SH-06C	2011/02	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		SH-05C	2011/01	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		LYNX 3D SH-03C	2010/12	○	△ ※33※34※35 ※36※40	-	[BTAudio]停止機能がありません。楽曲情報が最初に表示されたまま更新されません。
		SH-01C	2010/11	○	○ ※33※34※35 ※36※40	-	
		LYNX SH-10B	2010/07	○	△ ※31※34※40	-	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		SH-07B	2010/05	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		SH-03B	2010/02	○	x	-	
		SH-02B marimekko	2010/07	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		SH-02B	2009/11	○	○	-	
		SH-01B	2009/11	○	○	-	
		SH-07A	2009/06	○	○	-	
		SH-06A NERV	2009/07	○ ※6	○	-	
		SH-06A	2009/06	○ ※6	○	-	
		SH-04A	2009/02	○	○	-	
		SH-03A	2008/12	○ ※14	○	-	
		SH-01A	2008/11	○	x	-	
		AQUOSケータイ (SH906iTV)	2008/06	○	○	-	
	SH906i	2008/06	○	○	-		
	富士通	F-10C	2011/06	確認中	確認中	-	
		F-09C	2011/06	確認中	確認中	-	
		F-05C	2011/02	確認中	確認中	-	
		F-04C	2011/02	確認中	確認中	-	
		F-03C	2010/11	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		F-02C	2010/11	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		F-01C	2010/11	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		F-07B	2010/05	○	△ ※33※35※36 ※39	-	[BTAudio] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません。自動再生されない場合があります。
		F-06B	2010/06	○	○ ※34※35※36 ※40	-	
		F-04B	2010/03	△ ※15	x	-	
		F-03B	2009/12	△ ※15	○	-	
		F-01B	2009/11	○	○	-	
		F-09A	2009/06	○	△ ※15	-	
		F-03A	2009/01	○	△ ※15	-	
F-01A		2008/11	○ ※14	○	-		
NEC		MEDIAS WP N-06C	2011/06	確認中	確認中	-	
		MEDIAS N-05C	2011/06	確認中	確認中	-	
	☆ MEDIAS N-04C	2011/03	○	△ ※39	-	[BTAudio]ナビ、携帯共に停止機能なし	
	N-03C	2011/01	○	△ ※33※34※35 ※36※40	-	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考
		N-02C	2010/11	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		N-08B	2010/08	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—	
		N-07B	2010/06	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		N-04B	2010/05	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		N-02B	2009/12	○	○	—	
		N-01B	2009/12	○	○	—	
		★ N-09A	2009/06	△ ※15	×	—	
		★ N-08A	2009/06	△ ※15	×	—	
		★ N-07A	2009/07	△ ※15	×	—	
		★ N-06A	2009/05	△ ※15	×	—	
		★ N-04A	2009/01	△ ※13※15	×	—	[HF] 接続(自動接続含む)が出来ない機種があります
		★ N-02A	2008/11	△ ※13※15	×	—	[HF] 接続(自動接続含む)が出来ない機種があります
		★ N-01A	2008/11	△ ※13※15	×	—	[HF] 接続(自動接続含む)が出来ない機種があります
	ノキア	NM706i	2008/08	×	×	—	
	カシオ	CA-01C	2011/07	確認中	確認中	—	
	HTC	HT-03A	2009/07	○ ※8※13	△ ※15	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		HT-02A	2008/12	○ ※8※14	○	—	
		HT-01A	2008/11	○ ※14	○	—	[HF] ナビで着信すると回線が断線することがあります
		HT1100	2008/06	○ ※8※14	○	—	
	RIM	BlackBerry Curve 9780	2011/06	確認中	確認中	—	
		BlackBerry CurveTM9300	2010/12	○ ※14	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 楽曲表示が正しく表示されない場合があります
		BlackBerry Bold™9700	2010/07	○ ※14	△ ※31※32※33 ※34※35※36 ※39※40	—	
		BlackBerry Bold™	2009/02	○ ※8※12 ※13	○	—	
		BlackBerry (8707h)	2008/08	○ ※8※12 ※13	×	—	
	東芝	REGZA Phone (T-01C)	2010/12	○ ※13	△ ※39	—	[BTAudio] 停止機能がありません。
		dynapocket (T-01B)	2010/06	○ ※14	△ ※39	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		T-01A	2009/06	△ ※15	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります
	サムスン	GALAXY S II (SC-02C)	2011/06	確認中	確認中	—	
		GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	○ ※13	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない
		GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○ ※13	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない
		SC-01B	2010/02	○	○	—	
	SonyEricsson	Xperia acro S0-02C	2011/07	確認中	確認中	—	
		Xperia™ arc S0-01C	2011/03	確認中	確認中	—	
		Xperia™	2010/04	○ ※14	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない
	LG電子	Optimus bright L-07C	2011/06	確認中	確認中	—	
		Optimus chat L-04C	2011/03	確認中	確認中	—	
		L-03C	2011/01	○	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID	2011/06	確認中	確認中	—	
		AQUOS PHONE (006SH)	2011/06	確認中	確認中	—	
		☆ GALAPAGOS (005SH)	2011/02	○	○ ※31※33※34 ※35※36※40	—	
		☆ PAUL & JOE (004SH PJ)	2011/03	○	○ ※34※40	—	
		☆ THE PREMIUM7 WATERPROOF	2011/01	○	○ ※34※40	—	
		GALAPAGOS (003SH)	2010/12	○	△ ※31※33※34 ※35※36※40	—	[BTAudio] 一時停止を行うと停止になります。
		AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	○	○ ※34※40	—	
		PANTONE® 3 (001SH)	2010/11	○	○ ※34※40	—	
		AQUOS SHOT 945SH	2010/07	○	×	—	[BTAudio] AV接続安定しない。
		mirumo2 (944SH)	2010/06	○	×	—	[BTAudio] AV接続安定しない。
		AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	○	○	—	[HF] ナビで終話、保留ができない場合があります
		THE PREMIUM ⁵ (942SH)	2010/02	○ ※12	○	—	
		942SH KT	2010/03	○ ※12	○	—	[HF] ナビで終話、保留ができない場合があります
		AQUOSケータイ FULLTOUCH (941SH)	2009/11	○ ※8※9	○	—	
		AQUOS SHOT 940SH	2009/11	○ ※8※9	○	—	
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○ ※5※12	○	—	
		THE PREMIUM WATERROOF (935SH)	2009/07	○ ※9	○	—	
		mirumo (934SH)	2009/06	×	○	—	
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○ ※9	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります
		AQUOSケータイ (932SH)	2009/02	△ ※12※15	○	—	
		931SH	2008/11	△ ※12※15	○	—	
		930SH	2008/11	△ ※12※15	○	—	
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	○ ※8※14	○	—	
		SOLAR HYBRID (842SH)	2010/07	○ ※8※9	○	—	
		PANTONE® SLIDE (825SH)	2008/07	○	○	—	[HF] ナビで終話、保留ができない場合があります
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○ ※12	○	—	
	東芝	830T	2008/12	○ ※8	○	—	
		824T	2008/09	△ ※12※15	○	—	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考
		823T	2008/08	△ ※12※15	○	—	[BT] ポータブル再生が途中で切れる場合があります
		dynapocket (X02T)	2009/12	△ ※8※15	○	—	
	NEC	001N	2010/11	確認中	確認中	—	
		940N	2009/12	○ ※8※13	○	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオが再生しません
		931N	2009/11	○ ※13	○	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオが再生しません
		930N	2009/06	△ ※12※13 ※15	○	—	
		830N	2009/02	△ ※12※13 ※15	○	—	
	サムスン	941SC	2010/08	△ ※12※15	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります※10SC試験結果代用
		OMANIA VISION (940SC)	2009/11	△ ※12※15	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります
		OMNIA pop (931SC)	2009/06	△ ※12※15	○	—	
		OMNIA (930SC)	2008/11	△ ※12	○	—	
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	2009/09	○ ※8※12	×	—	
		X01SC	2009/12	○ ※8※14	○	—	
	Panasonic	LUMIX Phone (001P)	2011/02	○	△ ※31※39	—	[BTAudio] 一時停止を行うと停止になります。自動再生されない場合があります。
		LUMIX Phone (001P)	2011/02	○	△ ※31※39	—	[BTAudio] 一時停止を行うと停止になります。自動再生されない場合があります。
		VIERAケータイ (942P)	2010/07	○	○	—	
		VIERAケータイ (941P)	2009/12	○	○	—	
		VIERAケータイ (940P)	2009/12	○	○	—	
		VIERAケータイ (931P)	2009/07	○	○	—	
		VIERAケータイ (930P)	2009/01	○	○	—	
		VIERAケータイ (921P)	2008/08	○	○	—	
	HTC	HTC Desire HD (001HT)	2010/11	確認中	確認中	—	
		HTC Desire (X06HT II)	2010/10	○	×	—	[BTAudio] AV接続出来ません。
		HTC Desire (X06HT)	2010/04	○ ※14	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない。
		X05HT	2008/12	○ ※8	○	—	
		X04HT	2008/11	△ ※14※15	○	—	
	DELL	DELL Streak (001DL)	2010/12	○ ※14	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない。
	ZTE	Libero (003Z)	2010/12	○ ※14	×	—	[BTAudio] AV接続出来ない。
	Apple	i Phone 4	2010/06	○ ※13	△ ※31※32※33 ※39	—	[BTAudio] 停止機能を実行することは出来ません。
		i Phone 3GS	2009/06	○ ※8※13	○	—	
		i Phone 3G	2008/07	○ ※8※13	○	—	

ー：携帯電話の仕様によりナビと接続と接続することが出来ないため、使用できません。
☆：動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。
◆1：SSP対応機種のため、Bluetooth初期登録時のパスワード入力自動で登録されます。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ない場合があります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しない場合があります。
※市販のBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。
※SoftBank共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。
※ドコモ共通：機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。
※Bluetoothナビ機能の対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auホームページでご確認ください。
※Bluetoothナビ機能において、携帯電話から送信した目的地とナビ画面表示が若干異なる場合があります。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
※3 ナビから着信音が鳴りません。
※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
※6 着信拒否が出来ません。
※7 ナビ操作による着信拒否ができません。
※8 応答保留が出来ません。
※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
※10 ナビからのトーン信号が出ません。
※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
※12 通話転送が出来ません。

※13 電話帳転送が出来ません。
※14 電話帳転送に制限があります。
※15 Bluetooth接続が切断された場合、手動による再接続が必要です。
※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
※17 回線交換方式のみ利用可能です。
※18 オペレーターサービスが利用できません。
※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
※20 ヘルプネットが利用出来ません。
※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。
※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。

※31 一時停止機能を実行することは出来ません。
※32 トラックアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。
※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。
※34 アルバムアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。
※35 RPT(リピート)機能を実行することは出来ません。
※36 RAND(ランダム)機能を実行することは出来ません。
※37 Bluetoothオーディオ再生中はハンズフリーが利用出来ません。
※38 Bluetoothオーディオ再生中はG-BOOKmXが利用出来ません。
※39 楽曲情報は表示されません。
※40 電池残量の表示が一致しません。
※41 Bluetoothオーディオ再生中はヘルプネットが利用出来ません。