

Windows® Phone IS12T

ソフトウェアアップデート手順書

このたびは、Windows® Phone IS12T（以下「IS12T」とします）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本手順書ではIS12Tのソフトウェアアップデート手順をご説明いたします。

ソフトウェアアップデート前のご準備

- IS12Tのソフトウェアアップデートは、IS12Tをパソコンに接続し、Zune PCソフトウェアを利用して更新します。あらかじめ、パソコンとZune PCソフトウェア、および、microUSB-USB変換ケーブルをご準備ください。
- ソフトウェアアップデート時は、お使いのパソコンがインターネットに接続されている必要があります。
- ソフトウェアアップデートを行うには、お使いのパソコンにZune PCソフトウェアがインストールされている必要があります。
Zune PCソフトウェアは、音楽・動画・写真・ポッドキャストを管理したり、IS12Tと同期を行ったりするためのソフトウェアです。
Zune PCソフトウェアがパソコンにインストールされていない場合は、以下のZune PCソフトウェアダウンロードサイトよりダウンロードとインストールを行ってください。
<http://www.zune.net/ja-JP/products/software/download/default.htm>
Zune PCソフトウェアのシステム要件、およびインストーラのダウンロードは、MicrosoftのWebサイトをご参照ください。
Zune PCソフトウェアのインストール中は、IS12Tをパソコンに接続しないでください。
- IS12T本体内部のメモリ空き容量に200MB以上の余裕があることを確認します。もし、余裕がない場合は、不要なアプリケーションを削除するか、データをパソコンに退避するなどして、空き容量を増やしてください。

ソフトウェアアップデート前のご注意

- ソフトウェアアップデートは、お客様の責任において実施してください。
- 本手順書で説明するソフトウェアアップデートは、IS12T専用です。IS12T以外では実施しないでください。
- ソフトウェアアップデート実施時、お使いのパソコンにバックアップデータが作成されます。前回のバックアップデータが残っている場合、バックアップデータは上書きされます。
- メディアファイル（音楽、ビデオ、ピクチャ、ポッドキャスト）はソフトウェアアップデート時のバックアップ対象とはなりません。ソフトウェアアップデート前に必要なメディアファイルがバックアップされていることをZune PCソフトウェアにてご確認の上、ソフトウェアアップデートを開始してください。バックアップされたデータはZune PCソフトウェアの「コレクション」にて確認することができます。

ソフトウェアアップデート実行中のご注意

- ソフトウェアアップデート中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアアップデート中はIS12Tの操作はできません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への緊急電話をかけることもできません。

また、IS12Tはアップデート以外の動作もできませんので、アラームも動作しません。

- IS12Tのバージョンによりソフトウェアアップデート所要時間は異なります。また、インターネットの接続速度やパソコンの性能といったお客様の利用環境により、時間が延びることがあります。

IS12T のバージョンを確認する

IS12T 本体のアプリケーション一覧より「設定」→「情報」→「詳細情報」にて OS バージョン番号をご確認ください。
この時のファームウェアリビジョン番号が、後述する『ソフトウェアアップデート前のバージョンに復元する』際の復元後リビジョン番号となります。



アップデート前のOSバージョンの番号は以下のいずれか

“7.10.7720.68”, “7.10.7740.16”, “7.10.8107.79”

アップデート前のファームウェアリビジョン番号は以下のいずれか

**“5008.1907.1160.550”, “5008.1907.1182.660”, “5008.1907.1186.0680”,
“5008.1907.1188.0700”, “5008.1907.1210.0750”, “5008.1907.1218.0790”**

であることを確認してください。

OSバージョン番号が “7.10.7720.68” の場合

ソフトウェアアップデート所要時間は、約50 分です。

OSバージョン番号が “7.10.7740.16” の場合

ソフトウェアアップデート所要時間は、約42 分です。

OSバージョン番号が “7.10.8107.79” の場合

ソフトウェアアップデート所要時間は、約29 分です。

ソフトウェアアップデート

1. ソフトウェアアップデートの通知

「システム設定」 - 「電話の更新」の設定により、次の2つのタイミングで更新プログラムの公開が通知されます。

携帯ネットワーク接続時

携帯ネットワークに接続されているときに、更新プログラムが公開されると通知されます。

Wi-Fi®接続およびパソコン接続時

Wi-Fi®接続時や IS12T をパソコンと接続したときに、更新プログラムが公開されていると通知されます。


2. ソフトウェアアップデートの実行

ソフトウェアアップデートの所要時間は **29～50分**です。

Zune PC ソフトウェアにて、すべての操作を行います。

1. microUSB-USB 変換ケーブルを使用して、IS12T をパソコンに接続します。
2. しばらくすると Zune PC ソフトウェアが起動します。

Zune PC ソフトウェアに“ゲスト”(一度別パソコンの Zune PC ソフトウェアと同期した IS12T を接続した場合)として接続し、かつ、IS12T の「設定」→「ロック&壁紙」→「パスワード」を“オン”にしている場合は、パソコン接続時に以下の画面が表示されますので、IS12T にてお客様が設定されましたパスワードを入力ください。



※ゲストとして接続していることを確かめるには、Zune PC ソフトウェアから、左下の電話アイコンをクリックします。表示される画面に「ゲスト」と表示されます。



3. 自動で「更新プログラムを確認しています」画面から、「電話の更新」画面に遷移します。
4. 「今すぐ更新する」をクリックします。
5. 更新が開始され、しばらくすると IS12T が再起動します。




Zune PC ソフトウェア

6. 画面には、処理中のステップ内容が表示されます。（下記画面は更新適用画面の一例です。）



なお、Zune PC ソフトウェアに対し“ゲスト”として接続し、かつ、IS12T の「設定」→「ロック&壁紙」→「パスワード」を“オン”にしている場合、更新適用後の IS12T 再起動時に以下の画面が表示されます。



Zune PC ソフトウェア



IS12T 表示画面

このような場合は、IS12T にてお客様が設定されましたパスワードを入力ください。パスワードを入力いたしますと、Zune PC ソフトウェアは自動的に更新中画面に遷移します。

7. 追加の更新プログラムの確認が開始されます。



すべての更新プログラムを適用し、追加の更新プログラムがなくなった場合は、手順 8 の画面に切り替わります。

追加の更新プログラムがある場合は、引き続き、更新適用が行われます。(下記画面は更新適用画面の一例です。)




更新適用後、手順 7 の冒頭にに戻ります。

(“ゲスト”設定のお客様は、更新適用後の IS12T 再起動時に、前記と同様にパスワードの入力を求められますので、ご入力ください。)

8. 更新が終わると、完了画面が表示されます。「完了」をクリックします。



Zune PC ソフトウェア



IS12T 表示画面

3. ソフトウェアアップデートされたことを確認する

1. microUSB-USB 変換ケーブルを IS12T から取り外します。
2. IS12T 本体のアプリケーション一覧より「設定」→「情報」→「詳細情報」にて以下のバージョンになっていることを確認します。

OSバージョン : 7.10.8773.98

ファームウェアリビジョン番号 : 5008.1907.1222.0810

バージョンが異なっていた場合には、ソフトウェアアップデートの実行をもう一度行ってください。

3. Marketplace 内に「au apps」が表示されない場合は、IS12T 本体のアプリケーション一覧より「Games」を開き、画面右下の「…」をタップし、表示されるメニューから「最新の情報に更新」を選択して Xbox LIVE の同期を行ってください。Marketplace 内に「au apps」が表示されるようになります。

ソフトウェアアップデート前のバージョンに復元する

1. 前のバージョンに復元する

Zune PC ソフトウェアで、すべての操作を行います。

1. microUSB-USB 変換ケーブルを使用して、IS12T をパソコンに接続します。
2. しばらくすると Zune PC ソフトウェアが起動します。
3. 画面右上の設定を選び、左側のリストから「更新」を選ぶと、下側に「利用可能な復元ポイント」が表示されます。
4. 「元に戻す」をクリックします。



5. 「前のバージョンに復元」画面になります。

6. 「上記を読んで理解し、電話を復元する準備ができました。」のチェックボックスをチェックします。
7. 「次へ」をクリックします。
8. ソフトウェアの復元が開始されます。
9. 「復元中...」の画面で、復元のステップ内容が表示されます。
10. 「電話の復元に成功しました」画面が表示されれば、復元が完了となります。

2. 前のバージョンに復元されたことを確認する

1. microUSB-USB 変換ケーブルを IS12T から取り外します。
2. IS12T 本体のアプリケーション一覧より「設定」→「情報」→「詳細情報」にて以下のバージョンの組み合わせになっていることを確認します。

OSバージョン	ファームウェアリビジョン番号
7.10.7720.68	5008.1907.1160.550, 5008.1907.1182.660, 5008.1907.1186.0680 , 5008.1907.1188.0700
7.10.7740.16	5008.1907.1188.0700 , 5008.1907.1210.0750
7.10.8107.79	5008.1907.1218.0790

バージョンが異なっていた場合には、「1. 前のバージョンに復元する」からもう一度行ってください。