au

# ご利用の前に必ずお読みください

# Speed Wi-Fi 5G x01

# ご利用にあたっての注意事項(保証書)

- 本書では、「Speed Wi-Fi 5G XO1」を「本製品」と表記します。
- ・本書では「au Nano IC Card O4 LE Iの名称を「au ICカード」と表記しています。
- 本書の表記方法については、『はじめてガイド』または「取扱説明書 詳細版」をご 参照ください。

## 本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、『安全上のご注意』をお読みのうえ、正しくご使用く ださい。

故障とお考えになる前に、「はじめてガイド」および『取扱説明書 詳細版』の『故障とお考えになる前に』で症状をご確認ください。

- | PC のちんになる別に。こ近れると呼ばいてたさい。
  ・ 通信中は、身体から 1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめごで承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、5G/LTE/UMTS方式は通信トの高い級話、秘度機能を備えております。)
- 本製品はau世界サービス対応の機種ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
   本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合
- があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめ ご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為 その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用 により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作など から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・毎里・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・ 消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容 が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の 責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オブション品含む)の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収をおさなっております。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: シャープ株式会社

- ◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や 記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷\*1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷\*2を負う可能性が想定される場合および物的損害\*3の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを 指します。
- ※3 物的損害:家屋·家財および家畜·ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### ■ 禁止・強制の絵表示の説明



禁止(してはいけないこと)を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



分解してはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただく こと)を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



電源プラグをコンセント から抜いていただくこと を示す記号です。

#### ■本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

# 危険



高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそ ば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。

火災 やけど けが 威雷などの原因となります.



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に 入れたり、近くに置いたりしないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂な どが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、お風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に な類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟ん だりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ご注意いただきたい例

- ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがん だりする
  - 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
  - ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける・電車やバスなどの座席シートに挟み込む



#### 分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



### 本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



#### 本製品の背面カバーを取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



# 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。

水湍れ 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 禁止



充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペット の尿など)を入れないでください。

水濡れ 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 禁止



オプション品は、auが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

# ⚠ 警告



落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与え ないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接 触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでくだ さい。

火災、やけどなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止し てください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に 立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている 場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に 従ってください。 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでで使用になる際は落下などに注 意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



使用中、充雷中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの 異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 電源プラグをコンセントから抜く。

本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感雷などの原因とな ります。

# 



破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないで ください。

禁止 落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしない でください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



**子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。** 

誤飲、けが、感雷などの原因となります。



乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 au ICカードトレイやSIM取り出し用ピン(試供品)などの小さい部 品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感雷などの原因となります。



本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなること がありますのでご注意ください。また、衣類のボケットに入れたり、 眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご 注意ください。

データ通信など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電 用機器(別売)の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に 直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みや かゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

# 危険



**火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。** 火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)でたたいたり、踏みつけたりするなど週度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。



本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となり ます。

# ⚠ 警告



本製品内のau ICカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、 汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を 入れないでください。

また、au ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。 火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に 従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。 なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により 罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となり ます。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーも しくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用く ださい。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

#### ※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



ディスプレイ部などを破損した際には、割れた部分や露出した本製に品の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

# <u></u> 注意



ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの 皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

aは、タイにされいはかくがいがしてください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



#### 一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



#### 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類など につけないでください。

禁止

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



au ICカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷付けないよう、SIM取り出し用ビン(試供品)の先端にご注意ください。
SIM取り出し用ビン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因と

なります。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電 波による影響についてご確認のうえご使用ください。



車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。



各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.17)をご参照ください。 ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離を

とってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

#### ■ 充電用機器について





指定の充電用機器(別売)のコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)には触れないでください。 感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)のコードの上に重いものをのせたり、引っ 張るなど無理な力を加えたりしないでください。

禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属 製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコンバー ターなど)を使用しないでください。

発火、発熱、感雷などの原因となります。



本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理 な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。



濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードや充電端子、電源プラ グに触れないでください。

火災、やけど、威雷などの原因となります。 禁止



ます。

指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器

(別売)で充雷してください。 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となり

ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コ ンセントのみに接続すること)



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感雷などの原因 となります。



指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差 し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



雷源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売) のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って 抜いてください。

指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷付き、火 災、やけど、感電などの原因となります。



本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを 引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜 き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因と なります。



使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因 グとなります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源ブラグ 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因とを抜く なります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源クラ. を抜く

# **注意**



コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して 触れないでください。

\*it やけどなどの原因となります。

#### ■au ICカードについて

# **介**注意

au ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷付けないよう、 切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

#### ■SIM取り出し用ピン(試供品)について

# ⚠ 警告

SIM取り出し用ビン(試供品)の先端部は尖っています。本人や他の 人に向けて使用しないでください。

本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

# 注意

皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受け てください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。

各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.17)をご参照ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

#### ■ USBケーブル(試供品)について

# 危険



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。

水濡れ 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

# <u>⚠</u> 注意



皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる

ことがあります。 各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.17)をご参照ください。

#### ■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

# **小警告**



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電 気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離 して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確 認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(電源オフ)。

付近に植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器などの 医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波によ り医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に 従ってください。



電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

# 材質一覧

#### ■本体

使用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレイパネル	アクリル樹脂+PC樹脂	ハードコート
外装(側面)	PC樹脂+ABS樹脂	塗装、ハードコート
リアパネル	アクリル樹脂+PC樹脂	ハードコート
電源キー	PC樹脂+ABS樹脂	塗装、ハードコート
外部接続端子の周囲 (内側側面)	ステンレス	なし
au ICカードトレイ (外装部)	PC樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
au ICカードトレイ	PC樹脂(ガラス入り)	なし
IMEIプレート	PET樹脂	印刷
IMEIラベル	PET樹脂	印刷
Ethernetポート(端子部)	リン青銅	金メッキ
Ethernetポート(金属部)	ステンレス	なし
Ethernetポート(樹脂部)	LCP樹脂	なし

#### ■SIM取り出し用ピン(試供品)

使用箇所	使用材質	表面処理
本体	ステンレス	なし

### ■USBケーブル(試供品)

使用箇所	使用材質	表面処理
USB Type-C™プラグ (端子部)	コルソン銅	金メッキ
USB Type-Cプラグ (樹脂部)	LCP樹脂	なし
USB Type-Cプラグ (金属部)	ステンレス	ニッケルメッキ
USB Type-Aプラグ (端子部)	銅合金	金メッキ
USB Type-Aプラグ (樹脂部)	PBT	なし
USB Type-Aプラグ (金属部)	SPCC	ニッケルメッキ
USBケーブル	TPE	なし

# 取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- ■本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通
- ◆本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損・故障の原因となります。

また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- ▼下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
  - 本体au ICカード(本体装着状態)
  - 充雷用機器
  - 九电用候品
     目辺機器
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- → お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれが あります。
- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- ●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。

- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。 また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属 片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないように してください。故障の原因となります。
- → 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
- 充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの操作はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の操作は法律で禁止されています。また、自転車運転中の操作も法律などで罰せられる場合があります。
- ◆ かばんの中や布団などでおおわれた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- ◆ 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- ◆ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

### ■本体について

- ◆本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

本製品に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認定番号含む)は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。ホーム画面を左にスワイブー(端末情報)

#### ホーム画面を左に入りイノ→L端木情報。 ・ サースは一部はたけばく、は中国の自己はあ

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マーク(金)」が本製品内で確認できるようになっております。認証情報については、本製品内の電子認証内容でご確認いただきますよう、お願いいたします。

本製品の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気 通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づける と故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップも しくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると けがの原因となることがあります。

- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼ると、誤動作やご利用時間が 短くなる原因となります。また、本製品が損傷するおそれがあります。
- 本製品に磁気を帯びたものを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- au ICカードトレイを強く引っ張ったり、無理な力を加えたりすると破損の 原因となりますのでご注意ください。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。
- 通常はau ICカードトレイを閉じた状態で使用してください。au ICカードトレイを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- レイを閉めずに使用すると、はこり・水などか入り放障の原因となります。 ● 本製品内のau ICカードトレイの挿入口に液体、金属体などの異物を入れな
- いでください。故障の原因となります。

   落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。本製品内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。

- ■タッチパネルについて
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ボケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご
- 注意ください。
   タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護フィルムやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作



(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では 内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池 の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復 しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、80ショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の状態で保管 しないでください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)
  - ・ 電池残量なしの状態(本製品の電源が入らない程度消費している状態)
  - 高温多湿の状態
- 内蔵電池はご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

### ■充電用機器について

- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダブタ本体に巻きつけないでください。また、充電用機器(別売)のブラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。充電用機器(別売)のケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントから抜くときは、電源ブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

#### ■ au ICカードについて

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないように してください。ご使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかからな いようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原 因となります。
- au ICカードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- ■SIM取り出し用ピン(試供品)について
- SIM取り出し用ピン(試供品)を、au ICカードトレイ取り出し用の穴や RESETボタンの穴以外の穴などに挿入しないでください。 故障、破損の原因となります。
- ●無理な力がかからないように使用してください。 故障、破損の原因となります。
- 廃棄の際は、それぞれの地域ルールにしたがって分別廃棄を行ってください。
- SIM取り出し用ビン(試供品)は取扱説明書に記載の使用目的以外では使用 しないでください。 故障、破骨の原因となります。
- SIM取り出し用ピン(試供品)は他の携帯端末には使用しないでください。 携帯端末の故障、破損の原因となります。

- ■USBケーブル(試供品)について
- USBケーブル(試供品)は取扱説明書に記載の使用目的以外では使用しないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 著作権・肖像権について
- お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、必変などをすると肖像権の侵害となるお子れがありますので、そのようなご利用も対容ください。
- ■本製品の記録内容の控え作成のお願い
- ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。
   本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因か、修理・誤った操作などにより、誤録内容が消えたり変化したりする場合があります。

### 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能をご使用の場合のお 願い

### ┃無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- 本製品の2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
  - 一部の国/地域では、2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用が制限される ことがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 本製品の5GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内での無線規格に準拠し、 認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。
- 海外で5GHz帯無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能をご利用いただくことはできません。
- 無線LAN(Wi-Fi®)が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信距離は異なります。

### ■ 周波数帯について

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用周波数は、2.4GHz帯、5GHz帯です。

本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能(2.4GHz帯)は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

本製品で以下の操作を行うことで、周波数帯に関する情報をご確認いただくことができます。

#### ホーム画面を左にスワイプ→[端末情報]

· 無線LAN(Wi-Fi®)機能: 2.4DS/OF4

2.4DS/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。

変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

本製品の2.4GHz帯の無線LAN(Wi-Fi®)で使用できるチャンネルは、 $1\sim13$ です。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

- 2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)で使用上の注意
- 2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器 の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体 識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の連用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### ■5GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能で使用上の注意

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz/5.6GHz帯(W52/W56)の2種類のチャンネルを使用することができます。

- W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、 136、140ch、144ch)

136、140011、144011) ご利用の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末に5GHz帯に対応していないものがある場合 は、本製品の設定を24GHz帯にしてご利用ください。

5.2GHz帯(W52)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。 本製品が無線LAN(Wi-Fi®) GGHz帯を利用中に気象レーダーなどの電波を検 知したときは、DFS機能が作動し、電波干渉を起こさない無線LAN(Wi-Fi®) SGHz帯の別のチャンネルに自動的に切り替えます。DFSチェック中は、無線 LAN(Wi-Fi®)機能が一時的に停止されます。

- ◎ 本製品はすべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 電波障害自主規制について

本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その 適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。

電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。 ホーム画面を左にスワイブ→「端末情報」

### PINコードについて

#### ■ PINコード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN コードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定 する場合にも入力が必要となります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されて いますが、お客様の必要に応じてPINコードは4~8桁のお好きな番号、入力 要否は「入力必要」に変更できます。

「入力必要」で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえで使用ください。

#### ■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたブラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。 ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・トヨタ au
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・トヨタ au 取扱店もしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

## データ通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、自動的にデータ 通信が行われる場合があります。
- 本製品で各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続 となり、データ通信は有料となります。

### 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

### 知的財産権について

#### ■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® (WPA), Wi-Fi Protected Setup□□ はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED 6<sup>™</sup>, Wi-Fi CERTIFIED 6□□, WPA2<sup>™</sup>, WPA3<sup>™</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup>、Wi-Fi Enhanced Open<sup>™</sup>はWi-Fi Alliance<sup>®</sup>の商標です。
- Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft®、Windows®、Internet Explorer®、Microsoft Edge®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商 標です。
- Mac、macOS、iPhone、iPod touch、iPad、iPad mini、Safariは、米国およ び他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライヤンスに基づき使用されています。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、 ライヤンスに基づき使用されています。
- Nintendo Switch、ニンテンドー3DSは任天堂株式会社の商標または登録 商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 Google™、Android™、Google Chrome™は、Google LLCの商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

### ■ オープンソースソフトウェアについて

 本製品には、GNU General Public License (GPL)、その他のライセンスに 基づくソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、下記サイトをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/shr01/index.html

GPLに基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
 http://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/shr01/index.

# html License

[OpenSSL License]

Copyright @ 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### ■ Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 10は、Microsoft® Windows® 10(Home、Pro、Enterprise、Education)の略です。
- ・Windows 8.1は、Microsoft® Windows® 8.1、Microsoft® Windows® 8.1 Pro、Microsoft® Windows® 8.1 Enterpriseの略です。



w	1木証音	(持込み修理)	
品 名	データ通信端末 本体 <sup>(注)</sup>		
商品名	Speed Wi-Fi 5G X01 (型式 SHR01)		
IMEI*			
保証期間	お買い上げ日より1年		
お買い上げ日**	年 月		
お客様	お名前 ご住所 電話委号	様	

場合、登録された情報内容(各種設定などの おそれがあります。 取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失した ことによる損害などの請求につきましては、一切の責任を負いかねますので

予めご承知ください。

• 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するもの です。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ 以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませ ん。保証期間経過後の修理についてなどで不明点は、KDDI(株)・沖縄セルラー

電話(株)・故障紛失サポートセンター(右記)などにお問い合せください。

店名·住所 販売店\* 電話番号 ※記入のない場合は無効となりますので、必ずで確認ください。

(注)

SIM取り出し用ピン(試供品)、USBケーブル(試供品)は、無償修理保証の対象外です。

 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせて いただきます。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサーク活動のために記載

内容を利用させていただく場合がございますのでご了承く 発売元 KDDI株式会社

東京都千代田区飯田橋 沖縄セルラー電話株式

~20:00(年中無休)

プ株式会社 製造元

--<切り取り線>-■無償修理規定

本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめく ださい。万一記載のない場合及びお客様名の記入がない場合、内容が書き換

えられた場合は、有償修理となります。

2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器

が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。 3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができ

ない場合があります。) ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。

② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。

③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。 ④ 使用 ト、取り扱い トの過失または事故による故障や損傷の場合。また、落

下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。

⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などよる故障や損傷。

⑥ 本書の提示がない場合。

- 4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。 5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担
- いたしません。
- 6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故につい ては、責任を負いかねます。
- 出張による修理対応はお受けできません。 8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。
- (This warranty is valid only in Japan.) 9. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従っ て、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権 利を制限するものではありません。

# お問い合わせ先番号

#### お客さまセンター

総合案内 (年中無休/通話料無料)

受付時間 9:00~20:00

au携帯電話から 局番なしの **157**番 au携帯電話以外/一般電話から ■■ 0077-7-111

■ 0120-977-033 (沖縄を除く地域)
■ 0120-977-699 (沖縄)

盗難・紛失・故障案内(年中無休/通話料無料) 受付時間 24時間 au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から

局番なしの 113番

**4** 0077-7-113

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

### 法人お客さまセンター(法人契約の方)

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00~19:00 (平日) 、9:00~18:00 (土・日・祝日) ※年末年始除く

au携帯電話から au携帯電話以外/ 一般電話から

**1**0077-7041

0120-925-041

### 故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障 (通話料無料) 受付時間 9:00~20:00 (年中無休) au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

0120-925-919



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源 を再利用するためにお客様が不要となってお持ちに なる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問 わず ②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っ ています。





