

適合表 【充電器~Softbank】

[検索画面に戻る](#)

更新：2020/5/22

\*OP: ポートに純正ケーブル使用して対応可能です。

\*PD: 商品そのまゝ使用でPD充電可

\*◎Q: 製品のクイックチャージポート(+純正ケーブル)で高速充電できます。

\*◎PD: 製品のPDポートで、純正PD対応ケーブル使用にて高速充電できます。

\*※PD: PD対応ポート付の別売充電器に接続して高速充電可です。

\*Huawei機種はPDに準ずる仕様もPDで記載しています。

注: 製品がクイックチャージ3.0でも機器側が2.0の場合は、最大のパフォーマンスは、2.0になります。

スマートフォン

ケータイ

Tablet

機種名	型番	充電端子	クイックチャージ		PD	Qi
			3.0	2.0		
<b>SHARP</b>						
AQUOS R5G	908SH	TypeC	-	-	○	-
AQUOS zero2	906SH	TypeC	-	-	○	-
AQUOS sense3 plus	901SH	TypeC	-	-	○	-
AQUOS R3	808SH	TypeC	○	-	○	○
AQUOS R2 Compact	803SH	TypeC	○	-	○	-
AQUOS ZERO	801SH	TypeC	-	-	○	-
AQUOS R2	706SH	TypeC	○	-	○	-
Android One S3	S3-SH	TypeC	○	-	-	-
シンプルスマホ 4	704SH	TypeC	○	-	-	-
AQUOS sense basic	702SH(法人向け)	TypeC	○	-	-	-
AQUOS R Compact	701SH	TypeC	○	-	○	-
AQUOS ea	606SH	microUSB	-	○	-	-
AQUOS R	605SH	TypeC	○	-	-	-
AQUOS Xx 3 mini	603SH	microUSB	-	○	-	-
STAR WARS mobile	SW001SH	microUSB	-	○	-	-
シンプルスマホ 3	509SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS Xx3	506SH	microUSB	-	○	-	-
AQUOS Xx 2 mini	503SH	microUSB	-	○	-	-
AQUOS Xx 2	502SH	microUSB	-	○	-	-
AQUOS Xx	404SH	microUSB	-	○	-	-
AQUOS CRYSTAL 2	403SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS CRYSTAL X	402SH	microUSB	-	-	-	-
シンプルスマホ 2	401SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS CRYSTAL	305SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS Xx	304SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE Xx mini	303SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE Xx	302SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE Xx	206SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE ss	205SH	microUSB	-	-	-	-
シンプルスマホ	204SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE Xx	203SH	microUSB	-	-	-	-
PANTONE 6	200SH	microUSB	-	-	-	-
PANTONE 5	107SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE Xx	106SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE	104SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE	103SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE	102SHII	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE	102SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE THE HYE	101SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE THE PRE	009SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE THE HYE	007SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS PHONE	006SH	microUSB	-	-	-	-
GALAPAGOS	005SH	microUSB	-	-	-	-
GALAPAGOS	003SH	microUSB	-	-	-	-
Disney Mobile	DM016SH	microUSB	-	-	-	-
Disney Mobile	DM014SH	microUSB	-	-	-	-
Disney Mobile	DM013SH	microUSB	-	-	-	-
Disney Mobile	DM012SH	microUSB	-	-	-	-
Disney Mobile	DM011SH	microUSB	-	-	-	-
Disney Mobile	DM009SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS ケータイ 2	601SH	microUSB	-	-	-	-
かんたん携帯9	505SH	microUSB	-	-	-	-
AQUOS ケータイ	501SH	microUSB	-	-	-	-
THE PREMIUM 10 WATER	301SH	Foma	-	-	-	-
PANTONE WATERPROOF	202SH	Foma	-	-	-	-
Disney Mobile	DM008SH	Foma	-	-	-	-
Disney Mobile	DM007SH	Foma	-	-	-	-
Disney Mobile	DM006SH	Foma	-	-	-	-
Disney Mobile	DM005SH	Foma	-	-	-	-
Disney Mobile	DM004SH	Foma	-	-	-	-
<b>SONY</b>						
Xperia 10	902SO	TypeC	-	-	○	-
Xperia 5	901SO	TypeC	-	-	○	-
Xperia 1 (One)	802SO	TypeC	-	-	○	-
Xperia XZ3	801SO	TypeC	○	-	○	○
Xperia XZ2	702SO	TypeC	○	-	○	○
Xperia XZ1	701SO	TypeC	○	-	○	-
Xperia XZs	602SO	TypeC	○	-	-	-
Xperia XZ	601SO	TypeC	○	-	-	-
Xperia X Performance	502SO	microUSB	-	○	-	-
Xperia Z5	501SO	microUSB	-	○	-	-
Xperia Z4	402SO	microUSB	-	○	-	-
Xperia Z3	401SO	microUSB	-	○	-	-
<b>SAMSUNG</b>						
Galaxy S6 edge	404SC	microUSB	-	○	-	○
GALAXY Tab 4	403SC	microUSB	-	-	-	-
スマホ	X-01SC	microUSB	-	-	-	-
<b>HUAWEI</b>						
Mate 20 Pro	LYA-L09	TypeC	-	-	○	○
Mate 10 Pro	BLA-L09	TypeC	-	-	○	-
HUAWEI nova lite 2	704HW	microUSB	-	-	-	-
Media Pad M3 Lite s	701HW	microUSB	-	○	-	-
あんしんファミリーケー	204HW	microUSB	-	-	-	-
Huawei STREAM	201HW	microUSB	-	-	-	-
Huawei Vision	007HW	microUSB	-	-	-	-
<b>HTC</b>						
HTC U11	601HT	TypeC	○	-	-	-
HTC Desire HD	001HT	microUSB	-	-	-	-
HTC Desire	X06HT	microUSB	-	-	-	-
TOUCH PRO~Windowsケー	X05HT	miniUSB	-	-	-	-
HTC TOUCH Diamond	X04HT	miniUSB	-	-	-	-
Windowsケータイ	X03HT	miniUSB	-	-	-	-
Windowsケータイ	X02HT	miniUSB	-	-	-	-
Windows Mobile ケータイ	X01HT	miniUSB	-	-	-	-
<b>LG</b>						
V60 ThinQ 5G	A001LG	TypeC	-	-	○	○
G8X ThinQ	901LG	TypeC	-	-	-	○

USBソケットのみ						Qi		Lightning			TypeC				Micro USB				マルチタイプ			Foma
付属なし(純正ケーブル使用)						ケーブルのみ		無線			ケーブルのみ				ケーブルのみ				ケーブルのみ			Foma固定
DC	AC					無線	LT固定	LT⇄A	LT固定	C⇄A	C⇄C	A+C⇄C	C固定	C⇄A	M-B⇄A	M-B⇄A	M-B固定	M-B固定	A+C⇄C+B	C+LT+M-B⇄A	Foma固定	
A&QC3.0	A&PD	A	A	A	A	wireless	A	A	A	A&QC3.0	A&PD	A	A	M-B⇄A	M-B⇄A	M-B固定	M-B固定	A+C⇄C+B	C+LT+M-B⇄A	Foma固定		
X-191	X-223	X-128	X-209	X-155	X-156	X-208	X-121	X-182	X-122	X-194	X-220	X-239	X-245	X-120	X-067-070	X-056	X-104	X-103	X-246	X-255	X-091	
	X-224	X-173	X-210	X-157	X-158	X-213	X-131	X-193	X-132		X-243	X-240		X-196	X-146	X-172	X-114	X-113	X-247	X-256		
		X-175	X-219		SNA-55		X-123	X-212	X-132			X-241		X-197	X-147	X-183	X-159		X-248	X-257		
		X-184	X-222		SNA-56		X-133	X-215				X-242			X-148	X-187	X-160		X-249			
		X-185	X-236				X-127	X-250							X-152	X-192						
		X-186	X-237				X-137	X-251							X-153	X-198						
		X-188	X-238					X-252							X-154	X-200						
		X-189	X-260					X-253							X-178	X-211						
		X-199	X-244												X-179							
		X-206																				
		X-207																				



