

◆ CRASVIA / Smoonavi / NX501 機能一覧表

Audio/Visual

オーディオ・ビジュアル機能一覧

| | CRASVIA | | Smoonavi | | | | AV ライトナビ | | 利用シーンに合わせて大容量のHDDタイプ、耐久性にも優れたSD/SDDタイプなどを選ぶ。高画質の映像やマップをより見やすく楽しめるワイド7型 VGA、QVGA、ワイド6.2型 VGAを採用しています。 |
|------|---|-----------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | NX811 | NX711 | NX311 | NX111 | NX710 | NX310 | NX501 | | |
| 方式 | 規格、容量 (GB) | HDD 40GB | SD 16GB (8+8) | SD 12GB (8+4) | SD 8GB | SD 12GB (8+4) | SDD 8GB | microSD 8GB | |
| 本体 | モニター | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 QVGA | ワイド6.2型 VGA | |
| | フェイス (パネル幅) (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 操作 | 最大出力 | 50Wx4 | 45Wx4 | 45Wx4 | 45Wx4 | 45Wx4 | 45Wx4 | 50Wx4 | |
| | GPS受信数 | 12ch | 13ch | 13ch | 13ch | 13ch | 12ch | 64ch | |
| メニュー | タッチパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | リモコン | ● | ※1 | ※1 | — | ※1 | ※1 | ● | |
| 地図 | ボイスコントロール | — | — | — | — | — | — | — | |
| | ボイスコントロール | — | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | トヨタ純正ステアリングリモコン対応 | — | ※2 | ※2 | ※2 | — | — | — | |
| | シンプルタッチメニュー | — | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | パラエティクスリーク | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Multi Language Menu (メニュー表示切替) | — | ※3 | ※3 | ※3 | — | — | ※4 | |
| 地図 | 地上デジタルTV 12セグ/ワンセグチューナー | 本体内蔵 | 本体内蔵 | — | — | 本体内蔵 | ※5 | — | |
| | 地上デジタルTVワンセグチューナー | — | — | 本体内蔵 | 本体内蔵 | — | — | 同梱 | |
| 地図 | 中継局・系列局サーチ | ● | スムースサーチ | — | — | — | — | — | |
| | DVD VIDEO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 地図 | CD/CD-R/RW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | FM/AM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 地図 | DVD±R/±RW/ROM (VRモード対応) | ※6 | ※6 | ※6 | — | ※6 | ※6 | ※6 | |
| | MP3/WMA/AAC (DVD-R/RW, CD-R/RW/ROM) | ※7 | ※8 | ※8 | ※8 | ※8 | ※8 | ※8 | |
| 地図 | MP3/WMA/AAC (SDメモリーカード) | ※7 | ※8 | ※8 | — | ※8 | ※8 | — | |
| | MP3/WMA/AAC (USBメモリー) | ※7 | ※8 | ※8 | ※8 | ※8 | ※8 | ※8 | |
| 地図 | MP4 (USBメモリー) | — | — | — | — | — | — | ● | |
| | MP4 (USBメモリー) | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 地図 | dts | — | — | — | — | — | — | — | |
| | iPod/iPhone音楽再生 | iPodのみ ※9 | ● | ● | ● | ● | iPodのみ | — | |
| 地図 | iPod Album artwork対応 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | |
| | DAEP (Dolby Automotive Entertainment Program) | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | DolbyVolume | — | — | — | — | — | — | — | |
| | ホールシミュレーション | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | タイムアライメント | ● | — | — | — | — | — | — | |
| | パラメトリックコライザー | ※10 | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | G-EQ (バンド数) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| | LPF/HPF | ● | LPFのみ | — | — | LPFのみ | — | — | |
| 地図 | Sound Restorer/VIRTUAL BASS | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
| | Volume Smoother | — | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | Vocal Image Control | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 車速連動音量設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 地図 | 最大録音可能曲数 | 4,000曲 | 4,000曲 ※13 | 4,000曲 ※13 | — | 4,000曲 ※13 | 1,000曲 ※11, ※12 | — | |
| | 録音データ保存先 | 内蔵HDD | 同梱SD ※13 | 同梱SD ※15 | — | 同梱SD (4GB) ※15 | 内蔵SDD | — | |
| 地図 | CD録音速度 | 4倍速同時録音 | 2倍速録音 | 2倍速録音 | — | 2倍速録音 | 2倍速録音 | — | |
| | オートタイトル (アルバム情報数) | 約35万 | 約22万 | 約22万 | — | 約22万 | 約35万 | — | |
| 地図 | アーティスト名検索 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| | SD/SDHCメモリーカード/USBメモリー | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | Bluetooth | ※16 | ● | — | — | — | — | — | |
| | ハンズフリー | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 地図 | オーディオ | ● | ● | — | — | — | — | ※17 | |
| | 地点バックアップ | ※18 | ※19 | ※19 | ※19 | ※19 | ※19 | — | |
| 地図 | オープニング画面カスタマイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| | ダウンロードボイス/カスタムぼいす | — | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | CDDBタイトル情報追加 | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
| | MYツアー (ピックアップデータ取得) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | MYスポット/MYコース | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
| | USBデータ通信モジュール | — | — | — | — | — | — | — | |
| 地図 | iPod接続端子 (VIDEOダイレクト) | ※20 | ※21 | ※21 | ※21 | ※21 | ※21 | ※22 | |
| | 4chリアアウト/サブワウ出力端子 | ※23 | ※23 | — | — | ※23 | — | — | |
| 地図 | VTR入力/2ZONE OUT端子 | ※24 | ※24 | ※24 | ※24 | ※24 | ※24 | ※25 | |
| | 映像出力 | ※24 | ※24 | ※24 | — | ※24 | ※24 | ● | |
| 地図 | AUX (3.5mm) 入力端子 | — | — | — | — | — | — | VTR入力 | |
| | リアビジョンカメラ接続端子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 地図 | サイドビューカメラ接続端子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | ETC接続端子 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| 地図 | ビーコン接続端子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 盗難防止機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

※1 別売のPCB-202-500 (税込希望価格6,300円) が必要となります。 ※2 別売専用ケーブルH01-STが必要となります。 ※3 日本語/英語/中国語/韓国語 (電話番号、マップデータ) のみ切替可能です。 ※4 英語 (ナビゲーション以外) のみ切替可能です。 ※5 別売のDTX875と接続することで12セグワンセグが対応可能。 ※6 ビデオモード録音/ファイル形式は、録音の種類や録音設定、ディスクの特性、値、流れにより再生出来ない場合があります。 ※7 iTunes Ver.6~10で作成したファイルのみです。 ※8 iTunes Ver.9 (9.1)~10.1.1では、DVD-R/RW、CD-R/RW/ROMでの再生は対応していません。 ※9 MP3/WMAのみ対応していません。 ※10 同梱のE-1403A-AFが必要となります。 ※11 10カセリコ×各450件。本機に取り込めるのは4500件です。 ※12 長時間録音モードにより、最大1000曲録音可能です。 ※13 16GB以上のSD/SDHCメモリーカード利用時。 ※14 同梱の8GB SDHCメモリーカードでは、約2,000曲録音可能です。 ※15 同梱の4GB SDHCメモリーカードでは、約1,000曲録音可能です。 ※16 オンライン探索のみ ※17 SCMS-T非対応 ※18 10カセリコ×各450件。本機に取り込めるのは4500件です。 ※19 10カセリコ×各450件。本機に取り込めるのは4500件です。 ※20 別売のE-1403A-A (税込希望小売価格12,600円) が必要となります。 ※21 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-750-500 (税込希望小売価格8,400円) +CCA-657-500 (税込希望小売価格3,150円) が必要となります。 ※22 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-750-500 (税込希望小売価格8,400円) が必要となります。 ※23 別売のCCA-757-500 (税込希望小売価格2,625円) が必要となります。 ※24 別売のCCA-657-500 (税込希望小売価格3,150円) が必要となります。 ※25 フォン機能にNX811のみ対応。 ※26 RCA入力/系統 (2ZONE) ※27 バスワーク/クロックのみ ※28 4相増設、LED点滅

Navigation

ナビゲーション機能一覧

| | CRASVIA | | Smoonavi | | | | AV ライトナビ | | 表示 (2D/3Dマップ) |
|----|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------|---|
| | NX811 | NX711 | NX311 | NX111 | NX710 | NX310 | NX501 | | |
| 地図 | スクエアビュー | ● | — | — | — | — | — | — | 2Dマップのみ |
| | ハイウェイモード/シティモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | リアルな 3Dイラストで描かれたマップ画面上で視点の高低を切り替えられます。 |
| 地図 | ピックアップビュー | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 高速道の情報を表示する「ハイウェイモード」と距離がわかる「シティモード」の使い分けが可能。地図画面上に飲食店やレジャー施設などの写真を表示。ガイドブック感覚で楽しく探せます。 |
| | 都市地図収録エリア数 | 1,338都市 | 1,236都市 | 1,236都市 | 1,236都市 | 1,115都市 | 1,144都市 | 335箇所 ※30 | 建物や道が入り組んだ都市部でもわかりやすい都市地図の収録エリア数です。 |
| 地図 | NAVI/NAVI 2画面 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | — | マップの2画面を「1対1」または「3対2」の比率で表示します。 |
| | NAVI/AV 2画面 | 1:1、1/8、1/12 | — | — | — | — | — | — | マップとAVの2画面を表示し、楽しいドライブを演出します。 |
| 地図 | NAVI/エコ画面 | — | — | ● | ● | — | — | — | マップとエコナビの2画面を表示、省エネドライブをサポートします。 |
| | NAVI/オプションカメラ2画面 | ● | — | — | — | — | — | — | マップとカメラ画像の2画面を表示し、安全運転をサポートします。 |
| 地図 | 地図文字サイズ変更 | 標準/大きな文字 | 大/中/小 | 大/中/小 | 大/中/小 | 大/中/小 | 標準/大きな文字 | てが字/もつてが字 | 地図に表示される文字サイズを、最適な大きさに選択できます。 |
| | 使用データベース (地図) | iPC製 | ゼンリン製 | ゼンリン製 | ゼンリン製 | ゼンリン製 | iPC製 | 昭文社製 | 高品質なマップサービスを提供する各地図会社のデータベースを採用しています。 |
| 地図 | 無償バージョンアップ (2013年度版) | — | — | — | — | — | — | — | 2013年度版地図を1回無償でご提供します。(チズルとスムに登録が必要です) |
| | 複数ルート (最大ルート数) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | — | 目的地までのルートを複数ルートで同時に探索します。 |
| 地図 | 省エネルート | — | ● | ● | ● | ● | — | — | 高低差や渋滞情報などを考慮しながらより燃費消費の少ないルートを探します。 |
| | 渋滞予測ルート | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | 統計交通情報を利用した、渋滞予測ルートを探します。 |
| 地図 | めけみち考慮ルート | — | — | — | — | — | — | — | 長年にわたるタクシードライバー (宅配便からヒアリングした成果をデータベース化した、昭文社向けめけみち情報。水色の点線で表示し、走行時にめけみちを考慮したルート探索を行います。走行中の車から取得したプローブ情報を利用してリアルタイムの渋滞回避を行います。 |
| | オンライン交通情報利用 | — | — | — | — | — | — | — | 到着時刻予想表示 (出発日時指定) |
| 地図 | 到着時刻予想表示 (出発日時指定) | ● | ※31 | ※31 | ※31 | ※31 | ● | ※31 | 出発日時から前後2時間の到着予測時刻を検索して表示します。 |
| | スマートIC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ETC専用のICを利用できるスマートICに対応。よりスムーズな誘導を可能にします。 |
| 地図 | 抜け道表示 | ● | ● | — | — | — | — | — | 31都道府県 |
| | 細街路探索 (トポトポ) 音声案内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 出発地点や目的地周辺において、道幅の狭い細街路までわかりやすく表示・誘導します。 |
| 地図 | 経路地設定 (最大箇所数) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 最大5カ所の経路地を設定可能。行きたい場所が複数ある時に便利な機能です。 |
| | ルート学習 | — | ● | ● | ● | — | — | — | 普段よく使う自宅周辺の道を学習し、優先して案内します。 |
| 地図 | 迂回探索 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 走行ルートが渋滞している時に、迂回路をすまやかに探索します。 |
| | レーンガイド (枚数/箇所) | 約85,000枚 | 約98,000枚 | 約98,000枚 | 約98,000枚 | 約96,000枚 | 約81,000枚 | 約59,000箇所 | 複数車線のある交差点などで走行レーンを案内するレーンガイドの枚数です。 |
| 地図 | ジャンクションガイド | ● | 約1,200箇所/約1,900枚 | 約1,200箇所/約1,900枚 | 約1,200箇所/約1,900枚 | — | — | — | 実際の分岐形状をリアルに再現したイラストでわかりやすく誘導します。 |
| | 方面看板案内 | — | 約32,000看板 (進入方向別) | 約32,000看板 (進入方向別) | 約32,000看板 (進入方向別) | — | — | — | 実際の方面看板をリアルに再現したイラストで文字部分まで見やすく表示します。 |
| 地図 | 3D立体交差表示 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 複雑な立体交差点3Dイラストでわかりやすく表示します。 |
| | 都市高速入口表示 | — | 約870箇所/約900枚 | 約870箇所/約900枚 | 約870箇所/約900枚 | — | — | — | 複雑な高速入口を3Dイラストでわかりやすく表示します。 |
| 地図 | 高速料金/到着予想時刻/一方通行表示 | — | — | — | — | — | — | — | ※32 |
| | ルート確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ルートが設定されている時に距離や予想時間などのルート情報を確認できます。 |
| 地図 | 軌跡表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自車が走行したルートを地図上に表示。帰り道の時になどに活用できます。 |
| | SA/PAイラスト案内 | — | — | — | — | — | — | — | SA/PA内をイラストで表示することで高速道路のドライブも快適です。 |
| 地図 | 盗難多発地点警告 | — | — | — | — | — | — | — | 走行中「盗難多発地点情報」をアイコンで表示します。なお案内開始・終了時にも「注意情報」として知らせてくれます。 |
| | ETCレーン案内 (看板枚数/箇所) | 約950枚 | ※34 | ※34 | ※34 | ※34 | 約900枚 | 約1,500箇所 | ETCゲートの位置をレーン表示してスムーズな車線変更を誘導します。 |
| 地図 | ガイド音声切替 | ※35 | ※36 | ※36 | ※36 | — | — | — | 日本語や英語をはじめ、ドライバー特性に合わせてガイド音声を切り替えられます。 |
| | 最寄観光スポットスライドショー | — | — | — | — | — | — | — | 休憩中などの停車時に、GPSと連携してクルマの停車位置を自動的に判断し、近くの「おすすめスポット」写真を次々と表示します。なお案内開始・終了時にも「注意情報」として知らせてくれます。 |
| 地図 | 3Dメニュー検索FUN RING | ● | — | — | — | — | — | — | 3つのリングに各16個のアイコンを登録し利用できる直感操作の3Dメニューです。 |
| | タウンページ電話番号検索 (件数) | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約1,000万 | 約1,000万 | 約740万 | 豊富な情報量のタウンページデータから目的の電話番号を検索できます。 |
| 地図 | 個人宅電話番号検索 (件数) | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | — | 電話番号から個人宅をピンポイントで検索できます。 |
| | 住所検索 (件数) | 約3,800万 | 約3,500万 | 約3,500万 | 約3,500万 | 約3,500万 | 約3,700万 | 約3,600万 | 住所から目的地を設定でき、地名の一部入力だけでも候補が表示されて便利です。 |
| 地図 | 近隣県都道府県選択 (住所/ハイウェイ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 現在地周辺にある都道府県などをリストアップ。全県から探す手間を省きます。 |
| | 50音検索 (件数) | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約1,000万 | 約1,000万 | 約220万 | 施設名などから検索でき、目的地の名称の入力途中で予測候補を表示します。 |
| 地図 | 50音入力支援/キーワード (あいまい) 検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 施設のジャンルや名称の一部、目的地の関連ワードなどからも検索できます。 |
| | フリーワード検索 (検索件数) | — | — | — | — | — | — | 約220万 | 複数のキーワードを、通称名やひらがなでの検索もできます。 |
| 地図 | TVサーチ | ※37 | ※37 | ※37 | ※37 | — | — | — | TV番組・雑誌で紹介された人気スポットやガイド情報を検索できます。 |
| | 地名検索/施設名称検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地名や施設名を入力して該当項目をリストアップ。選択すると目的地を設定します。 |
| 地図 | ジャンル/周辺検索 (ジャンル数) | 873 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 982 | 879 | 800 ※39 | 「食べる・飲む」などジャンルからの検索や目的地・自車周辺の施設検索ができます。 |
| | ハイウェイ検索/駐車場2画面/駐車場1画面検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 最寄りの高速道路/有料道路や駐車場がすぐ探せる便利な機能です。 |
| 地図 | まっぴるコード検索 | — | — | — | — | — | — | — | 「まっぴるマガジン」と連携したコード検索で目的地を探せます。 |
| | 観光地情報検索 (定番観光スポット/当地グルメ/お土産) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 周辺の定番スポットやグルメ、お土産などの情報も入手できます。 |
| 地図 | ベストドライブスポット検索 | — | — | — | — | — | — | — | 人気のドライブスポットの中からお好みのルートを検索可能です。 |
| | Google マップ™ ローカル検索 | ● | ● | — | — | ● | — | — | Bluetooth™またはUSB通信モジュール経由でGoogle マップ™の施設情報をカーナビ上に表示し検索できます。 |
| 地図 | Google マップ™ カーナビ連携 | — | ● | SDカード経由のみ | SDカード経由のみ | ● | — | — | PCで検索したGoogle マップ™情報をBluetooth™またはUSB通信モジュールやSDカード経由でナビ本体に転送して利用できる機能です。 |
| | 履歴検索 (件数) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 50 | 過去に検索した目的地データからすばやく手軽に探せます。 |
| 地図 | ルートサイド/精度・程度検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 走行中のルート沿いにあるレストランや人気スポットなどの施設を検索できます。 |
| | マップクリップ (2次元バーコード) 検索 | ● | — | — | — | — | — | — | 地図・施設情報を2次元バーコード化。携帯電話で読み取り携帯画面上に表示できます。 |
| 地図 | 地点登録 (件数) | | | | | | | | |

◆ AV ナビシステム MP3/WMA 対応表 (DISC/CARD での MP3/WMA 再生)

| 拡張子 | NXB11 | | | NX711/NX311/NX111 | | | NX501 | | | NX710 | | | NX310 | | |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| | DISC | CARD / USB / FCT 再生 | MP3/WMA | DISC | CARD再生 | USB再生 | DISC | USB再生 | DISC | CARD再生 | USB再生 | DISC | CARD再生 | USB再生 | |
| 対応フォーマット | MPEG1 MPEG2 | MP3/WMA/m4a (大小文字混在可能) | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | |
| WMA Version7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WMA Version8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WMA Version9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WMA Version9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WMA Version9.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ディレクトリ階層 | ルートを含めて4階層のみ ファイル名は20文字以内 (1階層ルートを除く) ディレクトリ名は31文字以内 ファイル名は255文字以内 (拡張子を含めず) | | | 8階層 (ルートを含めず) | | | 8階層 (ルートを含めず) | | | 8階層 (ルートを含めず) | | | 8階層 (ルートを含めず) | | |
| 最大ファイル数 | ファイル512 トラック1フォルダ MAX255 | ファイル4000 トラック1フォルダ あたり999 | ファイル512 トラック1フォルダ あたり255 | ファイル8,000 トラック1フォルダ あたり999 | ファイル512 トラック1フォルダ あたり255 | ファイル65535 トラック1フォルダ あたり999 | ファイル512 トラック1フォルダ あたり255 | ファイル8,000 トラック1フォルダ あたり999 | ファイル8,000 トラック1フォルダ あたり255 | ファイル512 トラック1フォルダ あたり255 | ファイル8,000 トラック1フォルダ あたり999 | ファイル512 トラック1フォルダ あたり255 | ファイル8000 トラック1フォルダ あたり255 | | |
| 最大フォルダ数 | 255 | 255 | 500 | 512 | 255 | 65535 | 255 | 500 | 512 | 255 | 500 | 512 | 255 | | |
| ID3 TAG | VER1.x | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | Ver.1.0/1.1 | | |
| 表示形式 | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | album/ track/ artist | | |
| WMA TAG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| VBR | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | ▲(保証外) | | |

◆ iPod 対応表 (2011年11月現在)

| 品名 | iPod classic | | iPod nano | | iPod touch | | iPhone | |
|-------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------------|------|--------|------|
| | 品名 | 対応機能 | 品名 | 対応機能 | 品名 | 対応機能 | 品名 | 対応機能 |
| NX811 | EA-1403A-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX711/ NX710/ NX311/ NX111 | CCA-750-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX501 | CCA-750-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX310 | CCA-750-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX811 | EA-1403A-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX711/ NX710/ NX311/ NX111 | CCA-750-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX501 | CCA-750-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NX310 | CCA-750-500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

<iPodに関する注意> ※1 iPod画面のロ変更機能は使用できません。 ※2 ロ変更機能において、ロ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、iPodと接続ケーブルを抜き差ししてください。 ※3 接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合、iPodの動作をご確認のうえ、必要であればセリから再接続してください。 ※4 ページスクロールや曲選択操作でタイトルが正しく表示されない場合があります。 ※5 ノイズ・音飛び等が発生する場合があります。 ※6 トリプルプレイ (リピート再生・シャッフル再生等) が正常に機能しない場合があります。 ※7 シンプリコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。 ※8 負荷の大きいアプリが動作している場合に接続が不安定になる場合があります。 ※9 一部機能が正しく動作しない場合があります。 ※10 シンプリコントロールモードにおいて音楽ソースを切り替えた際、iPodでは無音状態となり再生が続く場合があります。 ※11 曲操作によってトラック名などが正しく表示されない場合があります。 ※12 [On-The-Go]は再生できません。 ※13 アルバム・チャプターを選択した後に再接続すると、トラック・アルバムにリセットされます。 ※14 iPodにおいてBluetooth接続設定中の「Bluetoothオーディオ機器」として接続された機器との接続はOFFにしてご利用ください。 ※15 AudioBookは過剰に速く再生されます。 ※16 AudioBook再生時にチャプター・ダウングが可能です。 ※17 AudioBook再生時に動作が不安定になる場合があります。 ※18 iPodがファームウェア2.0以降であれば再生を再生することができます。ファームウェア2.0以前のバージョンでは再生できません。 ※19 ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると認識されます。 ※20 ビデオファイルのみ再生には対応していません。 ※21 撮影した動画は再生できません。 ※22 最新情報、詳細につきましては、ホームページ <http://www.clarion.com/jp/support/connection/> をご覧ください。

◆ NX811 2ZONE 対応表

| 再生ソース | DVD | TV | iPod | VTR** |
|----------------------|-----|----|------|-------|
| TV | ● | ● | ● | ● |
| DVD | ● | ● | ● | ● |
| VTR** | ● | ● | ● | ● |
| DVD-CD/MP3/WMA/AAC | ● | ● | ● | ● |
| メモリーカード(MP3/WMA/AAC) | ● | ● | ● | ● |
| USBメモリー | ● | ● | ● | ● |
| FM/AM 交差機 | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |

◆ NX501 2ZONE 対応表

| 再生ソース | 2Zone Off | Disc Video/DVD | Pod Video | AUX1 | AUX2 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------|------|
| FM/AM | ● | ● | ● | ● | ● |
| FM/AM 交差機 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Disc Audio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Disc Video/DVD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Disc Video/DVD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pod Video | ● | ● | ● | ● | ● |
| FM/AM 交差機 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX2 | ● | ● | ● | ● | ● |

◆ 対応メディア一覧表 (メモリーカード機能対応表)

| | NX811 | NX711 | NX710 | NX311 | NX310 | NX111 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MP3/WMA/AAC ※1 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※2 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※3 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※4 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※5 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※6 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※7 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※8 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※9 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※10 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※11 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※12 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※13 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※14 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※15 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※16 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※17 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※18 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※19 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※20 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※21 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※22 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※23 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※24 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※25 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※26 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※27 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※28 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※29 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※30 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※31 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※32 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※33 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※34 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※35 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※36 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※37 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※38 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※39 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※40 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※41 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※42 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※43 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※44 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※45 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※46 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※47 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※48 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※49 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※50 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※51 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※52 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※53 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※54 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※55 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※56 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※57 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※58 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※59 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※60 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※61 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※62 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※63 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※64 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※65 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※66 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※67 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※68 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※69 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※70 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※71 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※72 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※73 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※74 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※75 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※76 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※77 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※78 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※79 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※80 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※81 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※82 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※83 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※84 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※85 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※86 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※87 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※88 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※89 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※90 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※91 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※92 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※93 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※94 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※95 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※96 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※97 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※98 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※99 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA/AAC ※100 対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

◆ Bluetooth® 携帯電話接続確認機種一覧 (2012年2月現在)

●クラスビア(NX811)

| メーカー | 機種 | Bluetooth | ハンズフリー | 充電機能 | オーディオ | データ |
|------------|----------|-----------|--------|------|-------|-----|
| NTT docomo | ドコモ | ● | ● | ● | ● | ● |
| au by KDDI | au | ● | ● | ● | ● | ● |
| SoftBank | SoftBank | ● | ● | ● | ● | ● |
| SoftBank | SoftBank | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMOBILE | EMOBILE | ● | ● | ● | ● | ● |