

お客さま確認事項

- ①イマドコサーチをお申込みいただくと探される方(お子さんなど)へ、イマドコサーチに登録された旨と、探す方(ご契約者)の電話番号が通知されます。また、キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01をご利用の場合は通知されませんのであらかじめご承知ください。
- ②探される方が「探される時の設定」や「位置提供設定」(iPhoneを除くGPS対応機種の場合)を行っていただく、居場所の確認が可能となります(探される側の設定方法などは、15ページを参照ください)。また、キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01をご利用の場合「探される時の設定」はドコモショップにて変更可能です。ご来店の際は、HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01の回線契約者ご本人さまが HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01本体とご契約のドコモUIMカード/ドコモminiUIMカード/ドコモnanoUIMカードをご持参ください。  
※HW-01G/HW-01D/HW-02Cからのお電話でも受付可能です。  
 ※探される方と同一名義の場合も「探される時の設定」が必要な場合がございますので、ご注意ください。  
 ※探される方がiPhoneをお使いの場合、設定が必要となります。詳細は23ページを参照ください。
- ③屋内などGPSを受信しにくい場所では大まかな測位結果になります。
- ④探される方がドコモ位置情報アプリ非搭載スマートフォン/タブレットに機種変更をした場合や、検索拒否設定、契約内容の変更(名義変更や料金プラン変更など)、spモードまたはiモードの廃止を行った場合、居場所を確認できなくなることがありますが、個人情報保護の観点から失敗の理由や契約内容にかかわる詳細情報は探す方にお伝えすることはできません。なお、上記などの理由により居場所の確認ができなくなった場合でも月額使用料200円(税抜)がかかりますのでご注意ください。  
※探される方が契約内容の変更を行った場合、探される方の電話番号を再設定する必要があります。
- ⑤プザー検索・ワンタッチプザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちょこっと通知検索、はなれたよ検索については、あらかじめ設定、停止方法などについてご確認の上、ご利用ください。設定、停止方法は36ページを参照ください。  
※探す方がiPhoneをお使いの場合、メッセージRや新着お知らせの設定が必要です。
- ⑥探される方がiPhoneで探される時の設定を「許可」にされている場合であっても、探される方が検索要求を受けた際に、詳細な位置情報を通知するための操作をしなかった場合、基地局を使ったおおよその居場所になりますので、ご注意ください。  
※詳細な位置を検索する際、探される方にパケット通信料がかかる場合があります。

インターネットによる各種お手続き、ご契約内容の確認など

スマートフォンから dメニュー▶お客様サポート▶ドコモオンライン手続きの一覧をみる  
 パソコンから My docomo (https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/)▶ドコモオンライン手続き一覧  
 iモードから Menu▶お客様サポート▶お申込・お手続き▶ドコモオンライン手続き  
**パケット通信料無料** \*海外からのアクセスの場合は有料となります。  
 ※spモード/iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要になります。  
 ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要になります。

ドコモのホームページ

ドコモのニュース、工事、製品、サービスなどの情報をご覧になれます。  
 スマートフォン・パソコンから…… https://www.nttdocomo.co.jp/  
 iモードから …… Menu▶お知らせ **パケット通信料無料**  
 \*海外からのアクセスの場合は有料となります。  
 最新のサービスガイドは下記からダウンロードいただけます。  
 パソコンから…ドコモのホームページ▶サービス機能▶イマドコサーチ▶操作・設定方法

●本誌掲載のサービス内容、商品の仕様・性能および料金・お申込み方法・アクセス方法などは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。最新情報について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。●[Xi/クワシィ][FOMA/フォーマ][spモード][iモード][イマドコサーチ][イマドコかんたんサーチ][キッズメニュー][キッズケータイ][iモード][2in1][イマドコサーチ]ロゴはイマドコかんたんサーチ、ロゴは登録商標です。●[Android][Google Play][Google]はGoogle Inc.の登録商標です。●[BlackBerry]および関連する名称、ロゴはResearch In Motion Limitedの登録商標または登録商標です。●[DYNAPOCKET]は株式会社東芝の登録商標です。●TM and © 2015 Apple Inc. All rights reserved. Apple, Appleのロゴ、iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。iPhoneの登録商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●[Q-pot.]は株式会社グラムの登録商標です。●[Windows][Windows Mobile]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●[Wi-Fi]はWi-Fi Allianceの登録商標です。●[Xperia]はSony Mobile Communications ABの登録商標です。●掲載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または登録商標です。●掲載の写真および画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

イマドコサーチに関するお問い合わせ・ご相談 <ドコモあんしんホットライン>

☎ **0120-053-320**  
 ※一部IP電話からは接続できない場合があります。  
 受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)

総合お問い合わせ/各種ご注文受付 <ドコモ インフォメーションセンター >

☎ ドコモの携帯電話からの場合  
 (局番なし) 151 (無料)  
 ※一般電話などからはご利用になれません。  
 一般電話などからの場合 ☎ **0120-800-000**  
 ※一部IP電話からは接続できない場合があります。  
 受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)  
 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

本冊子の内容は2015年3月現在のものです **2015.04**

株式会社NTTドコモ



お母さんのその不安に!

お子さんの  
ケータイに  
プラスの安心



例  
お子さん  
(探される方)

「イマドコサーチ」  
サービスガイド



お子さんの居場所を  
地図で確認できる!

例  
お母さん  
(探す方)



# 大切な人を 遠くからでも 見守れる

大切な人が今どこにいるのか気になるときってありませんか?  
「イマドコサーチ」は、スマートフォンや  
iモードケータイやパソコンを使い、  
あらかじめ登録した人の居場所を地図で確認できる  
あんしん・便利なサービスです。

探せる人数は  
**5人まで**  
設定できます!

※探される方は最大20人から  
検索されることができます。

たとえば…

お母さん (探す方)

お父さん お子さん (姉)

お子さん (弟) おじいちゃん おばあちゃん

探される方

※本冊子に掲載の画面はイメージです。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

お母さん  
(探す方)

たとえば  
お子さんの  
居場所を地図で  
確認できる!



ちゃんと  
着いたようね!



お子さん  
(探される方)



居場所を  
確認

## 目次

### 機能・対応機種

こんなときに役立つ イマドコサーチ	4
基本機能	6
機種限定機能	8
対応機種	10

### ご利用までの流れ

ご利用手順	12
事前準備	
イマドコサーチを申込む	14
設定お願いメール	16
・キッズケータイの場合	
・ドコッチの場合	
・iモードケータイの場合	
・Androidスマートフォンの場合	
・iPhoneの場合	
継続お知らせメール	20
・iPhoneの場合	
位置提供設定	21
・キッズケータイの場合	
・ドコッチの場合	
・iモードケータイの場合	
・対応Android機種の場所	
・iPhoneの場合	
メール受信設定	24

### 探す方のご利用方法

「イマドコサーチ」を使ってみよう!

・スマートフォンの場合	26
・iモードケータイの場合	30
・パソコンの場合	33
・検索結果画面の表示内容	34

### 探される方のご利用方法

イマドコサーチの基本機能	38
・iPhoneの場合	41
・キッズケータイの場合	43
・ドコッチの場合	46
・iモードケータイの場合	47
・スマートフォン for ジュニアの場合	49
・らくらくスマートフォンの場合	51
・対応Android機種	53

こんな時にはどうするの?	56
Q&A	57
ご利用規約	61

お母さんも  
これで安心!

# こんなときに役立つイマドコサーチ

基本機能



いつもより帰りが遅いな。  
いま、どこにいるのかしら?

そんな時は「**いますぐ検索**」

「いますぐ検索」で気になるお子さんの居場所をすぐに検索!スマートフォンやパソコンでも、地図で場所が確認できるからとっても安心!



予定通り、目的地に着いたかしら?

そんな時は「**スケジュール検索**」

あらかじめ居場所を検索したい時刻を設定しておく、その時刻に自動的に検索を行い、メールでお知らせします。



まっすぐ自宅に戻ってきているかしら?

そんな時は「**エリア監視**」

スケジュール検索の際にエリアを指定しておく、探される方がエリア内にいるか外にいるかも合わせてメールでお知らせします。

6P~  
7P~

機種限定機能



迷子になっちゃった。どうしよう…。

そんな時は「**ブザー検索・ワンタッチブザー検索**」

お子さんが携帯電話のブザーを鳴らすだけ!「ブザー検索」でお子さんの居場所をメールでお知らせいたします!

8P~



お母さん  
(探す方)

お申込み	必要
ご利用料金	月額使用料: 200円 検索料: 5円/回
対応機種	iPhone*1、iPad*1、spモード対応の全機種*2、iモード対応全機種、パソコン

※検索失敗の場合は、検索料はかかりません。  
※検索結果画面の表示などに、別途パケット通信料がかかります。  
パケット通信料の目安については、60ページをご確認ください。  
※検索料は、料金プランの無料通信分の適用外となります。  
※リミット機能付料金プランをご利用の場合は、ご契約できません。  
※金額は税抜表示です。

\*1 iPhone、iPadをご利用のお客様が、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。  
\*2 BlackBerry®搭載スマートフォンを含みます。dtab 01は検索結果をメッセージRで受信する機能がご利用になれません。  
※探す方、探される方ともにご利用される機種に対応したspモードもしくはiモードのご契約が必要です。なお、キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01はspモードおよびiモードのご契約内容にかかわらずご利用できます。


基本機能

+

機種限定機能

お子さん(探される方)がお使いの機種により、さまざまな機能がご利用になれます。

機種限定機能



残りの電池があと少しだわ…。

そんな時は「**電池アラーム通知検索**」

お子さんの携帯電話の電池残量が少なくなると自動的に検索を行い、居場所をメールでお知らせします。

8P~

機種限定機能



電源を切られちゃったわ…。

そんな時は「**電源OFF検索**」

お子さんの携帯電話の電源が切られても自動的に検索を行い、居場所をメールでお知らせします。

9P~

機種限定機能



お母さん、ちゃんと塾着いたよー。

ちょっとした連絡は「**ちょこっと通知検索**」

「メールじゃなくてもいいけど、連絡してほしい」というような、ちょっとした連絡時に便利な、居場所をメールでお知らせしてくれる機能です。

9P~

機種限定機能



もし、子どもがケータイを  
落としちゃったらどうしよう…。

そんな時は「**はなれたよ検索**」

キッズケータイと「おまもりモコン」が設定したエリアよりも離れるとアラームが鳴り、場所もメールでお知らせします。

9P~



お子さん  
(探される方)

お申込み	不要
ご利用料金	月額使用料: 無料 検索料: 無料*
対応機種	キッズケータイ全機種、ドコッチ、らくらくホン全機種、iモード対応全機種、iPhone、対応Android機種(ドコモ位置情報アプリ搭載全機種)

\*探される方がiPhoneをお使いの場合は、位置情報の検索が行われている間、パケット通信料がかかる場合があります。

イマドコサーチ対応機種の最新情報について、詳しくは  
10ページまたは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

ドコモのホームページ

[https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/imadoco/compatible\\_model/index.html](https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/imadoco/compatible_model/index.html)



機能・  
対応機種

ご利用まで  
の流れ

スマートフォンの  
探す方のご利用方法  
iモード  
パソコン

iPhone  
キッズケータイ

ドコッチ

Android

その他

その他

### いますぐ検索

たとえば  
こんなときに

- お子さんの帰りが遅くて心配になったとき
- お子さんが1人で遠くに出かけたとき
- ご家族とはぐれてしまったとき

スマートフォンやiモードケータイやパソコン(My docomo)で、イマドコサーチ検索ページから探したい相手を選び、「いますぐ検索」ボタンを押すと相手の居場所を地図と住所で確認することができます。

※検索が成功すると、検索料がかかります(検索失敗の場合は、検索料はかかりません)。




### スケジュール検索

たとえば  
こんなときに

- お子さんが予定どおり、目的地に着いているか気になるとき

検索したい時刻などをあらかじめ設定しておく、自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。



### エリア監視

たとえば  
こんなときに

- お子さんが、行動予定範囲内にいるのか気になるとき

スケジュール検索設定の際にエリアを指定すると、探される方がエリアの中にいるのか外にいるのかをスケジュール検索結果のメール(メッセージR)でお知らせします。



## ブザー検索・ワンタッチブザー検索

たとえば  
こんなときに

- 危険な状況に遭遇したとき
- ケガをしたり、具合が悪くなったとき

ブザー検索、ワンタッチブザー検索機能を搭載した携帯電話をお持ちの方がブザーを鳴らすと、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

防犯ブザーが  
鳴っているわ！  
大丈夫かしら？



探される方の  
対応機種

- ▶キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C/F-05A/F801i/SA800i
- ▶スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05E
- ▶らくらくスマートフォン3 (F-06F)/らくらくスマートフォン2 (F-08E)/らくらくスマートフォン (F-12D)/らくらくホン8 (F-08F)/らくらくホン7 (F-09B)/らくらくホン6 (F-10A)/らくらくホンV (F884iES)/らくらくホンプレミアム (F884i)/らくらくホンIV S (F883iESS)/らくらくホンIV (F883iES)
- ▶docomo STYLE series F-06D/F-06D Girls'


## 電池アラーム通知検索

たとえば  
こんなときに

- 携帯電話の電池が切れてしまいそうなとき

対応機種で電池残量が少なくなると、自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

※ご利用環境などの条件により、本機能が動作しない場合があります。



探される方の  
対応機種

- ▶キッズケータイ HW-01G
- ▶対応Android機種（スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05Eを含む）\*  
\*OSがAndroid 4.1以上の機種（一部除く）。
- ▶らくらくスマートフォン3 (F-06F)/らくらくスマートフォン2 (F-08E)/らくらくスマートフォン (F-12D)

## 電源OFF検索


たとえば  
こんなときに

- お子さんの携帯電話が、他の人に電源を切られたとき

キッズケータイ F-05A/F801i/SA800iの電源が切られると、設定した検索間隔で自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05Eは電源OFF時の1回のみ検索が行われます。

探される方の  
対応機種


- ▶キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C/F-05A/F801i/SA800i
- ▶スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05E



## ちょこっと通知検索

たとえば  
こんなときに


- お子さんが周りに気づかれずに居場所を通知したいとき

キッズケータイをお持ちの方が「ちょこっと通知キー」を長押しする、または、ドコッチ 01をお持ちの方が「」を長押しする、または対応スマートフォンをお持ちの方が「ちょこっと通知」アプリを起動・実行すると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

※HW-01G/HW-01D/HW-02C/ドコッチ 01は3秒以上、F-05A/F801iは1秒以上長押しするとちょこっと通知検索が実施されます。

探される方の  
対応機種

- ▶キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C/F-05A/F801i
- ▶ドコッチ 01
- ▶対応Android機種（スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05Eを含む）\*  
\*OSがAndroid 4.0以上の機種（一部除く）。



## はなれたよ検索

たとえば  
こんなときに

- 携帯電話を置き忘れて移動したとき

キッズケータイと「おまもりモコン」が設定したエリアよりも離れると、キッズケータイのアラームが鳴ります。そのままの状態でも5分経過すると、置き場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

探される方の  
対応機種

- ▶キッズケータイ F-05A/F801i



# 「イマドコサーチ」対応機種

**お母さん (探す方)**

**スマートフォン／タブレット**  
iPhone、iPad、spモード対応の全機種\*



**iモードケータイ**  
iモード対応の全機種



\*BlackBerry®搭載スマートフォンを含みます。dtab 01は検索結果をメッセージRで受信する機能がご利用になれません。

**お子さん (探される方)**

**スマートフォン／タブレット**  
iPhone、対応Android機種



**キッズケータイ**  
キッズケータイ



**NEW** **ウォッチ製品**  
ドコッチ 01



**らくらくホン**  
らくらくホン全機種



※探す方、探される方にもご利用される機種に対応したspモードもしくはiモードのご契約が必要です。なお、HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01はspモードおよびiモードのご契約内容にかかわらずご利用できます。  
※spモード対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。Xperia™ SO-01Bは最新のバージョンアップを行ってからご利用ください。

## 探される方の携帯電話について

探される方が対応Android機種でGPS機能をONにしている場合やiPhoneで位置提供サービス設定を行ってメールに回答した場合、精度の高い位置情報を地図で確認できます。対応Android機種でGPS機能をOFFにしている場合、またはiモードケータイのGPS非対応機種の場合でも、基地局情報を使っておおよその位置情報を地図で確認できます。

※探す方の携帯電話の機種は検索精度に影響を与えません。  
※探される方が圏外または電源が入っていない場合、検索することができません(キッズケータイHW-01G/HW-01Dの「簡易電源OFF」設定時を除く)。  
※対応Android機種のGPS機能のON/OFFにかかわらず、位置提供設定をONにする必要があります。

▶位置提供設定については21ページへ

## ■探される方が対応Android機種をご利用時のご注意

- ①位置提供設定はONになっています。「位置提供設定」から変更が可能です。変更方法は22ページを参照ください。
- ②Wi-Fi利用中に検索機能が動作すると、自動的にXi/FOMA接続に切り替わり、他のアプリの自動通信などにより通信料がかかる場合があります。また、動作が終了した後に再接続可能であればWi-Fi利用中に戻ります。
- ③対応Android機種のGPS機能をOFFにしている場合は基地局情報を使っておおよその位置情報を送信します。

## ■探される方がiPhoneをご利用時のご注意

- ①iPhoneをご利用の場合、位置提供サービスが有効になっている必要があります。位置情報サービス設定を有効にし、一覧にSafariが表示されている場合は合わせて許可にしておいてください。
- ②イマドコサーチで検索されると、お使いのiPhoneが探されていることがメッセージで通知されます。探される時の設定が許可であっても、一定時間内に応答しない場合は基地局情報を使っておおよその位置情報を送信します。

▶iPhoneの探される時の設定については19ページへ

# ご利用手順～イマドコサーチをはじめましょう!～

イマドコサーチをはじめる前に、以下の流れで設定を行う必要があります。  
お母さん(探す方)とお子さん(探される方)の両方が設定を完了する必要があります。

## 事前準備

## サービスご利用方法 たとえば「いますぐ検索」の場合

### お申込み

ドコモショップや  
携帯電話、  
パソコンなどから  
お申込みできます。



電話から



携帯画面から



ドコモショップで



パソコンから

詳しくは14Pへ



### お母さん(探す方)

#### お子さん(探される方)に連絡

- ① お子さんの携帯電話の「位置提供設定」の設定を依頼しましょう。
- ② お申込みをするとメールが届くことをお子さんに伝えておきましょう!



詳しくは15Pへ



### お子さん(探される方)

#### お子さん(探される方)の携帯を設定

##### 位置提供設定

携帯電話の「位置提供設定」をONに設定しましょう!



詳しくは15Pへ

##### 設定お願いメール

探す方のお申込み後に、「設定お願いメール」が届きます。メールから設定ページに入って設定をしましょう。




詳しくは16Pへ



### お母さん(探す方)


#### 検索スタート

イマドコサーチ検索ページにアクセスして、「いますぐ検索」を実行。



#### 地図で居場所を確認

じゅうぶんに時間が経ったら「確認」ボタンを押すと、検索結果が地図で表示されます。




詳しくは26Pへ



### お子さん(探される方)

#### お知らせの内容を確認

お知らせが届くので、内容を確認して応答しよう。



イマドコサーチでは「探される時の設定」を行う必要があります。

詳しくは38Pへ

お子さん(探される方)の流れは機種により異なります。

- キッズケータイ
  - ドコッチ
  - iモードケータイ
  - スマートフォン for ジュニア
  - らくらくスマートフォン
  - 対応Android機種
- 詳しくは42Pへ



機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

モード

パソコン

iPhone

キッズケータイ

ドコッチ

iモードケータイ

スマートフォン for ジュニア

らくらくスマートフォン

スマートフォン

Android

その他



お母さん  
(探す方)

## イマドコサーチを申し込む

探される方を登録し、居場所を探す

お近くのドコモショップ、ドコモ インフォメーションセンター、iモードケータイ、スマートフォン、パソコン(My docomo)でイマドコサーチを申込み、探される方(最大5人)の登録をします。

### スマートフォン/タブレットからお申込みになる場合 (「ネットワーク暗証番号」が必要になります。)

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ ドコモオンライン手続きの一覧をみる

### iモードケータイからお申込みになる場合 (「ネットワーク暗証番号」が必要になります。)

Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ ドコモオンライン手続き

パケット通信料無料\* \*海外からのアクセスの場合は有料となります。

申込みが完了すると、iモードケータイをご利用の場合は「マイメニュー」の中に、イマドコサーチ検索ページが自動的に登録されます。

※「マイメニュー」には、【Menu▶マイページ】からアクセスできます。

### パソコンからお申込みになる場合 (「docomo ID/パスワード」が必要になります。)

<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>

My docomo ▶ ドコモオンライン手続き一覧

※イマドコサーチのお申込みには、探される方の携帯電話番号が必要です。

※探される方が対応機種をご利用されていない場合、ご利用を停止している場合、またはイマドコサーチの検索対象として既に20人の方から設定されている場合など、検索対象として登録できない電話番号もございます。

※イマドコサーチをお申込みになると、探される方に探す方の携帯電話番号が通知されます(HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01を除く)。

※「ドコモオンライン手続き」でお申込みされた際、手続き内容確認画面で探される時の設定が「未設定」と表示された場合は探される方の設定が必要です。なお、「許可」と表示された場合も機種によっては設定が必要となる場合がございます。詳細は16ページでご確認ください。

▶ キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01を登録する方法については16・17ページへ

## POINT

### docomo ID/パスワードの発行サイトへのアクセス方法

#### ● iPhone、iPad、Android搭載スマートフォン/タブレットの場合

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種設定の一覧を見る ▶ docomo ID/パスワード

#### ● iモードケータイの場合

Menu ▶ お客様サポート ▶ 各種設定(確認・変更・利用) ▶ docomo ID/パスワード

#### ● パソコンの場合

My docomo トップページ ▶ docomo IDの発行 ▶ ドコモの回線をお持ちの方

※ドコモの携帯電話をお持ちの方が「ドコモの携帯電話をお持ちでない方」ボタンから進み発行を行った場合、発行したdocomo IDでイマドコサーチをご利用いただけません。イマドコサーチをご利用いただくには、別途ドコモの電話番号登録を行う必要があります。

#### ●スマートフォン画面



#### ●お客様サポート



お母さん  
(探す方)

## 「設定お願いメール」(受信料無料)が お子さん(探される方)に届く

イマドコサーチをご利用になるには、探される方に検索を許可する設定(探される時の設定)をしていただく必要があります。検索を行う前に、探される方に連絡をして設定してもらいましょう。

探される方がHW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01をご利用の場合、「設定お願いメール」は届きません。設定を変更される場合は、お近くのドコモショップにお越しください。

※探される方がHW-01G/HW-01D/HW-02Cをご利用の場合はお電話でも受付可能です。  
※探される方がF-05Aをご利用の場合は、初期設定でメールが閲覧できないようになっていますので、「あんしんセット」から「イマドコサーチ設定」を選択し、設定を行ってください。  
※探される方が海外にいるとき、「設定お願いメール」は届きません。

▶ 詳細は16ページへ

メールが届くから  
設定してね



わかった!!



お子さん  
(探される方)


## 位置提供設定

事前に「位置提供設定」をONにしてください。

#### ●スマートフォン画面



#### ●iモードケータイ画面



GPS対応機種

**キッズケータイ** 21Pへ  
HW-01G/HW-01D/HW-02C  
※キッズケータイは購入時の設定でONとなっています。

**ドコッチ** 21Pへ  
※ドコッチは購入時の設定でONとなっています。

**iモードケータイ** 21Pへ  
※iモードケータイはGPS対応機種のための設定となります。詳しくはiモードケータイの取扱説明書をご確認ください。

**対応Android機種** 22Pへ  
※対応Android機種(らくらくスマートフォン、スマートフォン for ジュニア含む)のGPS機能のON/OFFにかかわらず、位置提供設定をONにする必要があります。詳しくはドコモ位置情報アプリのヘルプをご確認ください。

**iPhone** 23Pへ

機能・  
対応機種

ご利用  
の流れ

スマートフォン

モード

パソコン

iPhone

キッズケータイ

ドコッチ

iモードケータイ

スマートフォン

Android

その他

15





お子さん  
(探される方)

## 機種ごとの「設定お願いメール」



### キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cの場合

キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cをご利用の場合、「設定お願いメール」は届きません。設定を変更される場合は、お近くのドコモショップにお越しいただくか、回線契約者ご本人さまがドコモあんしんホットラインにお直接お電話ください。

#### 探される時の設定方法

キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cは、携帯電話から「探される時の設定」を設定できません。「探される時の設定」のお申込みが必要です。

#### 探される時の設定のお申込み方法

以下のいずれかの方法で、「探される時の設定」をお申込みください。

##### ①ドコモショップにご来店(推奨)

- キッズケータイのご契約者さま(または代理人さま)が来店してください。
- キッズケータイとドコモUIMカード/ドコモminiUIMカードをご持参ください。



探される時の  
設定を  
行います

##### ②ドコモあんしんホットラインにお電話

- キッズケータイのご契約者さまが直接おかけください。
- キッズケータイからお電話いただくか、お手にキッズケータイをご用意ください。



イマドコサーチに関するお問い合わせ・ご相談 <ドコモあんしんホットライン>

☎0120-053-320 受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

※一部IP電話からは接続できない場合があります。

**CHECK!** キッズケータイを探せなくてお困りのお客さまは、こちらの設定が完了していない場合がございます。

#### 探される時の設定のお申込み方法が不要な場合

- キッズケータイの回線契約者ご本人さまがイマドコサーチをお申込み。
  - キッズケータイとドコモUIMカード/ドコモminiUIMカードをご持参。
- ※ご来店いただく方が上記の①②を満たしていない場合は、ドコモショップでキッズケータイの電話番号を探される方として登録することはできません。「探される時の設定」を完了することができません。お申込みが必要です。



#### キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cをご利用時のご注意

探される方がHW-01G/HW-01D/HW-02Cをご利用で、探す方と同一名義でない場合はドコモショップで「探される時の設定」を行う必要があります。また、携帯電話、パソコン(My docomo)の「ドコモオンライン手続き」でお申込みの場合や、ドコモインフォメーションセンターでお申込みの場合も、ドコモショップで「探される時の設定」を行う必要があります。

※ご来店の際は、HW-01G/HW-01D/HW-02Cの回線契約者ご本人さまがHW-01G/HW-01D/HW-02C本体とご契約のドコモUIMカード/ドコモminiUIMカードをご持参ください。

※HW-01G/HW-01D/HW-02Cからのお電話でも受付可能です。回線契約者ご本人さまがドコモあんしんホットラインへ直接おかけください。

※HW-01G/HW-01D/HW-02Cをご利用の場合、他の携帯電話で設定した「機能停止/再開」にかかわらず探されます。



### ドコッチ 01の場合

ドコッチ 01をご利用の場合、「設定お願いメール」は届きません。設定を変更される場合は、お近くのドコモショップにお越しください。

#### 探される時の設定方法

ドコッチ 01は、携帯電話から「探される時の設定」を設定できません。「探される時の設定」のお申込みが必要です。

#### 探される時の設定のお申込み方法

##### ドコモショップにご来店

- ドコッチ 01のご契約者さま(または代理人さま)が来店してください。
- ドコッチ 01とドコモnanoUIMカードをご持参ください。




**CHECK!** ドコッチ 01を探せなくてお困りのお客さまは、こちらの設定が完了していない場合がございます。

#### 探される時の設定のお申込み方法が不要な場合

- ドコッチ 01の回線契約者ご本人さまがイマドコサーチをお申込み。
- ドコッチ 01とドコモnanoUIMカードをご持参。

※ご来店いただく方が上記の①②を満たしていない場合は、ドコモショップでドコッチ 01の電話番号を探される方として登録することはできません。「探される時の設定」を完了することができません。お申込みが必要です。



#### ドコッチ 01をご利用時の注意

探される方がドコッチ 01をご利用で、探す方と同一名義でない場合はドコモショップで「探される時の設定」を行う必要があります。また、携帯電話、パソコン(My docomo)の「ドコモオンライン手続き」でお申込みの場合や、ドコモインフォメーションセンターでお申込みの場合も、ドコモショップで「探される時の設定」を行う必要があります。

※ご来店の際は、ドコッチ 01の回線契約者ご本人さまがドコッチ 01本体とご契約のドコモnanoUIMカードをご持参ください。

※ドコッチ 01をご利用の場合、他の携帯電話で設定した「機能停止/再開」にかかわらず探されます。

機能・  
対応機種

ご利用まで  
の流れ

探す方のご利用方法  
スマートフォン  
モード  
パソコン

iPhone

キッズケータイ

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

その他



# 機種ごとの「設定お願いメール」

## 「探される時の設定」が不要な場合

探される方が探す方と同一名義で、スマートフォン/タブレットまたはGPS対応iモードケータイをお持ちの場合、あらかじめ「許可」の状態になっているため、「探される時の設定」は不要です。ただし、探される方がご利用の携帯電話の「位置提供設定」を「位置提供ON」にする必要があります。

- ※探される方が以下の場合、「探される時の設定」が必要となりますので、ご確認ください。
  - ・「開始お知らせメール」受信時の動作が正常に完了しなかった場合
  - ・iPhoneをご利用の場合(詳しくは19ページをご覧ください)
- ※探される方には「開始お知らせメール」が届き、検索が可能になったことをお知らせします(HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01を除く)。
- ※イマドコサーチ設定から「探される時の設定」を変更することもできます。(HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01の探される時の設定については16・17ページをご覧ください)

## iPhone、対応Android機種

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種設定の一覧を見る ▶ 位置情報 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定

## iモードケータイ

Menu ▶ お客様サポート ▶ 各種設定(確認・変更・利用) ▶ その他サービス設定・確認 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定

## 探される方がspモードおよびiモード未契約のお客さまの場合のご注意

探される方が、spモードおよびiモード未契約のお客さまで、機種変更などに伴い、spモードまたはiモードを契約した場合、イマドコサーチの探される方として登録されている旨(「継続お知らせメール」)が改めて通知されます。

※探される方が以下の場合は、契約変更前の「探される時の設定」が「許可」のお客さまに限り、「毎回確認」に変更されますのでご注意ください。

- ・「継続お知らせメール」受信時の動作が正常に完了しなかった場合
- ・iPhoneをご利用の場合(詳しくは20ページをご覧ください)


## iモードケータイの場合

### 探される時の設定方法

探す方から探される方として登録をされると、「設定お願いメール」(受信料無料)が届きます。「イマドコサーチ設定」内の「探される時の設定」から、探す方ごとに、「許可」/「毎回確認」/「拒否」の設定を完了してください。

探される時の設定は、Menuからいつでも変更できます。

Menu ▶ お客様サポート ▶ 各種設定(確認・変更・利用) ▶ その他サービス設定・確認 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定



- ※アクセスにはiモードパスワードが必要です。
- ※Wi-Fi接続時はアクセスできません。
- ※探される方が海外にいるとき、「設定お願いメール」は届きません。
- ※パケット通信料は無料です(海外からのアクセスの場合は有料となります)。
- ※機種限定機能(プザー検索、ワンタッチプザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちよこつ通知検索、はなれたよ検索)は、緊急検索のため、探される方が「探される時の設定」で「毎回確認」に設定していても、検索の度に許可操作をすることなく居場所が送信されます。


## Androidスマートフォンの場合

### 探される時の設定方法

探す方から探される方として登録をされると、「設定お願いメール」(受信料無料)が届きます。「イマドコサーチ設定」内の「探される時の設定」から、探す方ごとに、「許可」/「毎回確認」/「拒否」の設定を完了してください。

探される時の設定は、dメニューからいつでも変更できます。

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種設定の一覧を見る ▶ 位置情報 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定



- ※アクセスにはspモードパスワードが必要です。
- ※Wi-Fi接続時はアクセスできません。
- ※探される方が海外にいるとき、「設定お願いメール」は届きません。
- ※パケット通信料は無料です(海外からのアクセスの場合は有料となります)。
- ※スマートフォン/タブレットの場合は、Xi/FOMA利用時(spモード)のみ接続が可能です。
- ※機種限定機能(プザー検索、ワンタッチプザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちよこつ通知検索、はなれたよ検索)は、緊急検索のため、探される方が「探される時の設定」で「毎回確認」に設定していても、検索の度に許可操作をすることなく居場所が送信されます。

## iPhoneの場合

### 探される時の設定方法

イマドコサーチをお申込みされた方から、探したい相手の方に検索の許可をお願いする「設定お願いメール」(受信料無料)が届きます。必ず「設定お願いメール」から探される時の設定にアクセスして、設定を完了してください。

探される時の設定は、dメニューからいつでも変更できます。

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種設定の一覧を見る ▶ 位置情報 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定

- ※アクセスにはspモードパスワードが必要です。
- ※Wi-Fi接続時はアクセスできません。
- ※探される方が海外にいるとき、「設定お願いメール」は届きません。
- ※パケット通信料は無料です(海外からのアクセスの場合は有料となります)。



設定お願いメールの受信が通知されます。ホーム画面で「メッセージ」をタップしてメッセージから応答してください。一定期間内に応答してください。spモードパスワードを入力し、探される時の設定を確認してください。

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォンモードパソコン

iPhone

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

Android


その他

# お子さん (探される方) 「継続お知らせメール」の方法

## iPhoneの場合

### 探される時の設定方法

探される方が、iモードおよびspモード未契約のお客さまで、iPhoneへの機種変更に伴い、spモードを契約した場合、イマドコサーチの探される方として登録されている旨(「継続お知らせメール」)が改めて通知されます。必ず「継続お知らせメール」から探される時の設定にアクセスして、設定を完了してください。



※アクセスにはspモードパスワードが必要です。  
 ※Wi-Fi接続時はアクセスできません。  
 ※探される方が探す方と同一名義で、iPhoneをお持ちの場合、「継続お知らせメール」から探される時の設定にアクセスした時点で、自動的に「許可」の状態になります。なお、Wi-Fi接続時にアクセスした場合は、探される時の設定の変更ができない旨を通知する画面が表示されますが、その時点で「許可」の状態になります。

# お子さん (探される方) 機種ごとの「位置提供設定」

## キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cの場合

キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cは購入時の設定でONとなっています。

### 設定方法

- キッズケータイ HW-01G  
 [メニュー] ▶ [せってい] ▶ [親の設定] ▶ [GPS設定] ▶ [位置提供]
- キッズケータイ HW-01D  
 [メニュー] ▶ [せってい] ▶ [詳細設定] ▶ [GPS設定] ▶ [位置提供]
- キッズケータイ HW-02C  
 [menu] ▶ [設定/サービス] ▶ [GPS設定] ▶ [位置提供設定]



## ドコッチ 01の場合

ドコッチ 01は購入時の設定でONとなっています。

### 設定方法

- ドコッチ 01  
 [△] ▶ [せってい] ▶ [詳細設定] ▶ [イマドコサーチ] ▶ [位置提供]

## iモードケータイの場合


GPS対応機種をお持ちの方を検索する場合は、「探される時の設定」の他に、ご利用の携帯電話の「位置提供設定」を「ON」にしていただく必要があります。

### 設定方法

探される時の設定は、MENUからいつでも変更できます。

- iモードケータイ  
 [MENU] ▶ [地図/海外] ▶ [地図・GPS設定] ▶ [位置提供設定]

※ご利用の機種により操作方法が異なる場合があります。



機能・対応機種  
 ご利用までの流れ  
 スマートフォン  
 探す方のご利用方法  
 iモード  
 パソコン  
 iPhone  
 キッズケータイ  
 ドコッチ  
 iモードケータイ  
 スマートフォン  
 スマートフォン  
 Android  
 その他



お子さん  
(探される方)

# 機種ごとの「位置提供設定」

## 対応Android機種の場合



ドコモ位置情報アプリは位置情報を提供するためのアプリです。ドコモ位置情報アプリが搭載されているスマートフォン/タブレットが「イマドコサーチ」の探される側に対応しています。以下の方法で利用開始前に「アプリケーションプライバシーポリシー」および「ソフトウェア使用許諾規約」に同意いただき、位置提供設定をONにさせていただく必要があります。

**1 アプリ一覧**

アプリ一覧\*で、「設定」または「本体設定」をタップします。  
\*2011-2012冬春モデルご利用の方はアプリ一覧の「ドコモ位置情報」から起動します。

**2 設定**

設定メニューの中から、「ドコモサービス」をタップします。  
\*機種により配置が異なる場合がございます。

**3 ドコモサービス**

「ドコモ位置情報」をタップし、ドコモ位置情報アプリを起動します。

**4 アプリケーション  
プライバシーポリシー・使用許諾**

上記画面の内容を確認し、チェックを入れ、「利用開始」をタップします。

**5 ドコモ位置情報メニュー画面**

「位置提供設定」をタップします。

**6 ドコモアプリパスワード**

「ドコモアプリパスワード」\*を入力し、「OK」をタップします。  
\*初期設定は「0000」で設定されています。

**7 位置提供設定**

「位置提供」をタップします。

**8 位置提供**

「位置提供ON」または、「電話帳登録外拒否」を選択し、登録をタップします。

**9 通知領域**

位置提供設定がONになっているメッセージが表示されます。

## iPhoneの場合

iPhoneをご利用の場合、位置提供サービスが有効になっている必要があります。位置情報サービス設定を有効にし、一覧にSafariが表示されている場合はあわせて許可にしておいてください。

**1**

**2**

**3**

「設定」から「プライバシー」をタップしてください。

「位置情報サービス」をタップしてください。

「Safariのサイト」を許可にしてください。

一覧にSafariが表示されていない場合でも、位置情報サービスが有効になっていれば、探された時にSafariを許可にすることができます。Safariを許可にした後に、イマドコサーチのURLから位置情報の利用許可を求められる場合がありますので、あわせて許可にしてください。

**1**

**2**

**3**

探された時の検索確認メールを受信します。

「OK」をタップし許可してください。

「OK」をタップし許可してください。

機能・  
対応機種

ご利用  
までの  
流れ

スマートフォン  
モード  
パソコン

iPhone

キースクワイ

タブレット

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

その他



お母さん  
(探す方)

## 検索結果のメール受信設定

スケジュール検索やブザー検索・ワンタッチブザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちよこっと通知検索、はなれたよ検索で行われた検索結果をメッセージRで受信します。

iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信したりするためには、設定の変更が必要となります。

### [iPhone、iPadをご利用の方へ①] 新着メールお知らせ設定について

右記の設定により、新着メールが届いたことをお知らせする画面が表示されるようになります。

※新着メールのお知らせを受信した場合、iPhone、iPadのメールアプリを起動してメールをご確認いただく必要があります。  
※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。




ホーム画面から「Safari」をタップします。



「ブックマーク」から「ドコモお客様サポート」をタップし、「サービス・メール」などの設定をタップします。



「メール設定」より「新着メールお知らせ設定」をタップします。




「受け取る」を選択し、spモードパスワードを入力して「決定」をタップして設定します。

### [iPhone、iPadをご利用の方へ②] ご利用時の設定について

検索結果のメール(メッセージR)を自動で受信するためには、設定の変更が必要となります。

右記の方法により、任意の間隔に設定ください。設定されない場合は、メッセージRは自動で受信されません。

※詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。



ホーム画面から「設定」をタップします。



「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



「データの取得方法」をタップします。




任意の設定時間に変更します。




### iPhone、iPadのサウンド設定(探す方のメール受信音設定/探される方のメッセージ受信音設定)

「探す方のメール受信音」と「探される方のメッセージ受信音」を変更できます。バイブレーションのパターンや着信音などをお好みの設定に変更することで、メッセージに気づきやすくなります。



「設定」をタップしてください。



「サウンド」をタップしてください。



「新着メール」をタップしてください。



「メッセージ」をタップしてください。



お好みの設定に変更してください。

imadoco?

# 「イマドコサーチ」を使ってみよう!





お母さん(探す方)のご利用方法

# スマートフォンの場合

## 検索ページへのアクセス方法

各機能をお使いになる前に、まずは、イマドコサーチ検索ページにアクセスします。スマートフォン/タブレットをご利用の方はWi-Fi接続中もイマドコサーチで検索することができます。Wi-Fi接続時にご利用になる際は、検索ページへのアクセスにdocomo ID/パスワードが必要です。

### ■ iPhone、iPad\*1、Android搭載スマートフォン/タブレット

dメニュー ▶ サービス一覧(もっと見る>-覧を見る) ▶ イマドコサーチ ▶ 検索ページへ

※アクセスにはspモードパスワードまたはdocomo ID/パスワードが必要です。

\*1 iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

スマートフォン



### ■ Windows Mobile®搭載スマートフォン

●dynamopocket T-01B

●SC-01B/T-01A

dメニュー ▶ spモード ▶ イマドコサーチ ▶ ドコモサイト ▶ イマドコサーチ

### ■ BlackBerry®搭載スマートフォン\*2

docomo service portal ▶ 位置情報サービス ▶ イマドコサーチ

\*2 BlackBerry®をご利用のお客さまは、docomo service portalから検索ページに接続できます(別途インストールが必要です)。



### ■ iPhone、iPadをご利用時の便利な使い方 検索ページへのショートカットの作成方法

Safariの「ホーム画面に追加」を利用すると、次回以降のご利用に便利です。




ツールバーの中央のアイコンをタップします。



「ホーム画面に追加」のアイコンをタップします。



「追加」をタップします。



ホーム画面にアイコンが追加されます。

### ■ Android搭載スマートフォンをご利用の方へ(探す方)

イマドコサーチアプリを検索ページからダウンロードいただくと、次回以降のご利用に便利です。




配信対象機種:  
Android搭載スマートフォン/タブレット(HT-03A除く)



「ダウンロード」をタップします。



「インストール」をタップします。




次回からアプリを使ってご利用になれます。

## いますぐ検索のご利用方法

### イマドコサーチ検索ページ

●スマートフォン画面



探したい相手を選択し、「いますぐ検索」ボタンを押します。

### ① スケジュール検索設定

曜日や日時を指定した自動検索の設定ができます。

▶詳細は28ページへ

### ② 履歴表示

過去の検索結果を最大100件(最長93日間)まで確認できます。

### ③ ニックネーム設定

探したい相手の電話番号にニックネームをつけたり、変更することができます。


### ④ 緊急検索設定

緊急検索回数、検索間隔、結果メール受信/拒否の設定ができます。

▶詳細は36ページへ

### 検索中画面

●スマートフォン画面



じゅうぶんに時間が経ってから、「確認」ボタンを押します。

### 「確認」ボタンを押すタイミングについて

検索にかかる時間は、探される方の機種や電波状況などにより異なります。

### 「確認」ボタンを押すまでの時間の目安

探したい相手の方がGPS対応機種の場合は20秒程度、その他の場合は70秒程度です。

※上記時間は、電波状況が良好で、探される方の「探される時の設定」が「許可」になっているときの目安です。  
※探される方が海外にいる場合は検索できません。

### 結果表示

●スマートフォン画面(フルMAP)



©2014 ZENRIN CO., LTD.

検索結果が地図と住所で表示されます。

※お使いの機種やブラウザによって画面レイアウトが異なります。

### ① 検索日時

検索を実行した日時を表示します。

### ② 検索結果

住所、測位レベル、地図を表示します。

※検索できないときは、探される方の携帯電話の電源が切れている、圏外にある、「探される時の設定」が許可や毎回確認になっていないなどの理由が考えられます。また、探される方の機種の通信状態などにより検索できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

モード

パソコン

iPhone

スケジュール

履歴

ニックネーム

緊急検索

Android

その他

その他

27



# スマートフォンの場合

## スケジュール検索のご利用方法

検索したい時刻などをあらかじめ設定しておくことで、自動的に検索を行い、居場所をメッセージRでお知らせします。

### スケジュール検索設定方法

ご利用には、探す方の設定が必要です。スケジュールは3つまで設定できます。

トップ画面から「スケジュール検索」をタップします。

検索相手を選んで「次へ」をタップします。

パターンを選択して「次へ」をタップします。

検索時刻を選択して「次へ」をタップします。

スケジュール名を入力して「次へ」をタップします。

スケジュール検索設定を確認して「設定」をタップします。

スケジュール検索設定完了画面が表示され、設定が完了します。

※エリアを指定する場合、最初に「スケジュール検索設定→エリア登録・変更」からエリア登録をしてください。

▶ [エリア監視の詳細は29ページへ](#)

## エリア監視ご利用方法

ご利用には、探す方の設定が必要です。事前のエリア登録は3つまで設定できます。「スケジュール検索設定」の登録ごとにエリアの指定が1つできます。

### 設定方法

●スマートフォン画面

「スケジュール検索設定」から「エリア登録・変更」を選択します。

画面に従って住所などの設定項目を入力します。

### 検索結果の見方

●スマートフォン画面

スケジュール検索結果をお知らせするメール(メッセージR)で設定エリアの中にあるのか外に在るのかわかります。詳細を知りたい場合は「こちら」をクリックします。

メール(メッセージR)画面  
◎2014 ZENRIN CO., LTD.  
検索結果が地図と住所が表示されます。

[設定項目]  
○エリアの中心地(郵便番号または住所\*から設定)  
○エリア名 ○エリア半径(200m/500m/2km)

\* 町名まで選ぶと、選んだ町のおおよその中心地をエリアの中心地として設定できます。より詳細に設定する場合は番地を選択し、エリアの中心地を設定して「この住所を登録」を選択してください。  
※登録済のエリア情報を更新すると、スケジュール検索上で設定したエリア情報の内容も更新されます。

## 検索結果の見方

スケジュール検索やブザー検索・ワンタッチブザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちよこっと通知検索、はなれたよ検索の検索結果はメール(メッセージR)にてお知らせします。

●スマートフォン画面

スケジュール検索結果がメール(メッセージR)で届きます。

メール(メッセージR)画面  
メール(メッセージR)本文の「こちら」をタップします。

◎2014 ZENRIN CO., LTD.  
検索結果が地図と住所が表示されます。

※スマートフォン/タブレットではメッセージRを受信するためにドコモメール/spモードメールのインストールが必要になります。  
※検索を行う時間は、設定した時間と若干異なる場合があります。  
※探す方が海外にいるときに、検索結果のメールを受信すると、パケット通信料は海外での使用時の料金がかかりますので、ご注意ください。  
※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合はかかりません)。  
※iPhone、iPadをご利用のお客さまは検索結果のメールを自動で受信するためには、iPhone、iPad側でメールの受信間隔の設定を完了している必要があります。さらに、「新着メールお知らせ設定」を「受け取る」に変更すれば、メールが届いたことを随時お知らせすることができます。  
※詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

機能  
・  
対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

モード

パソコン

探す方のご利用方法

探される方のご利用方法

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他



お母さん(探す方)のご利用方法

# iモードケータイの場合

## 検索ページへのアクセス方法

まずは、イマドコサーチ検索ページにアクセスします。

Menu ▶ マイページ ▶ マイメニュー ▶ イマドコサーチ

※【Menu】▶お客様サポート▶各種設定(確認・変更・利用)▶イマドコサーチからもアクセスできます。  
※イマドコサーチお申込み当日に契約変更(FOMA⇄Xi)を行った場合、翌日9時までマイメニューには表示されません。



iモードケータイ

## いまずぐ検索のご利用方法

### イマドコサーチ検索ページ

●iモードケータイ画面

①履歴表示  
②スケジュール検索設定  
③ニックネーム設定  
④緊急検索設定

探したい相手を選択し、「いまずぐ検索」ボタンを押します。  
※探される方が海外にいる場合は検索できません。

#### ①履歴表示

過去の検索結果を最大100件(最長93日間)まで確認できます。

#### ②スケジュール検索設定

曜日や日時を指定した自動検索の設定ができます。▶[詳細は31ページへ](#)

#### ③ニックネーム設定

探したい相手の電話番号にニックネームをつけたり、変更することができます(設定をしない場合は、電話番号が表示されます)。

#### ④緊急検索設定

緊急検索回数、検索間隔、結果メール受信/拒否の設定ができます。

▶[詳細は36ページへ](#)

### 検索中画面

●iモードケータイ画面

「確認」ボタンを押すタイミングについて  
検索にかかる時間は、探される方の機種や電波状況などにより異なります。

「確認」ボタンを押すまでの時間の目安  
探したい相手の方がGPS対応機種の場合は20秒程度、その他の場合は70秒程度です。

※上記時間は、電波状況が良好で、探される方の「探される時の設定」が「許可」になっているときの目安です。  
※探される方が海外にいる場合は検索できません。

#### 「確認」ボタンを押すタイミングについて

検索にかかる時間は、探される方の機種や電波状況などにより異なります。

#### 「確認」ボタンを押すまでの時間の目安

探したい相手の方がGPS対応機種の場合は20秒程度、その他の場合は70秒程度です。

※上記時間は、電波状況が良好で、探される方の「探される時の設定」が「許可」になっているときの目安です。

※探される方が海外にいる場合は検索できません。

### 結果表示

●iモードケータイ画面

①検索日時  
②検索結果

検索結果が地図と住所で表示されます。

#### ①検索日時

検索を実行した日時を表示します。

#### ②検索結果

住所、測位レベル、地図を表示します。

※検索できないときは、探される方の携帯電話の電源が切れている、圏外にある、「探される時の設定」が許可や毎回確認になっていないなどの理由が考えられます。また、探される方の機種の通信状態などにより検索できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

▶[検索結果画面の詳細は34ページへ](#)

## スケジュール検索のご利用方法

検索したい時刻などをあらかじめ設定しておくことで、自動的に検索を行い、居場所をメッセージRでお知らせします。

### ■設定方法

ご利用には、探す方の設定が必要です。スケジュールは3つまで設定できます。

「スケジュール検索設定」を選択します。

検索時刻を選択して「次へ」を選択します。

スケジュール名を入力して「次へ」を選択します。

スケジュール検索設定を確認して「設定」を選択します。

スケジュール検索設定完了画面が表示され、設定が完了します。

※エリアを指定する場合、最初に「スケジュール検索設定→エリア登録・変更」からエリア登録をしてください。

▶[エリア監視の詳細は32ページへ](#)

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

iモード

パソコン

iPhone

キヤノンスケジュール

ドコモ

iモード

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他





# iモードケータイの場合

## ■ エリア監視ご利用方法

ご利用には、探す方の設定が必要です。事前のエリア登録は3つまで設定できます。「スケジュール検索設定」の登録ごとにエリアの指定が1つできます。

### 設定方法

● iモードケータイ画面

「スケジュール検索設定」から「エリア登録・変更」を選択します。

### 検索結果の見方

● iモードケータイ画面

スケジュール検索結果をお知らせするメール(メッセージR)で設定エリアの中にあるのか外にいいのかわかります。詳細を知りたい場合は「こちら」をクリックします。

指定したエリア「学校」内にいます。

\* 町名まで選ぶと、選んだ町のおおよその中心地をエリアの中心地として設定できます。より詳細に設定する場合は番地を選択し、エリアの中心地を設定して「この住所を登録」を選択してください。  
※登録済のエリア情報を更新すると、スケジュール検索上で設定したエリア情報の内容も更新されます。

## 検索結果の見方

スケジュール検索やブザー検索・ワンタッチブザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちよこっと通知検索、はなれたよ検索の検索結果はメール(メッセージR)にてお知らせします。

● iモードケータイ画面

メール(メッセージR)画面  
スケジュール検索結果がメール(メッセージR)で届きます。

メール(メッセージR)画面  
メール(メッセージR)本文の「こちら」を選択します。

©2014 ZENRIN CO., LTD.  
検索結果が地図と住所で表示されます。

※検索を行う時間は、設定した時間と若干異なる場合があります。  
※探す方が海外にいるときに、検索結果のメールを受信すると、パケット通信料は海外での使用時の料金がかかりますのでご注意ください。  
※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合はかかりません)。  
※詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。



# お母さん(探す方)のご利用方法 パソコンの場合

## パソコンから居場所を確認する

まずは、My docomoからイマドコサーチ検索ページにアクセスします。  
<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>

My docomo ▶ イマドコサーチ

### イマドコサーチ検索ページ

### 結果表示

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※探す方(ご契約者)のdocomo ID/パスワードが必要です。  
※パソコン(My docomo)から検索する場合も、検索料がかかります(検索失敗の場合は、検索料はかかりません)。

## ■ その他の機能

### ● 検索の履歴表示

携帯電話、パソコン(My docomo)の履歴表示から過去の検索結果を最大100件(最長93日間)まで確認することができます。なお、検索対象を変更・削除した後も、変更・削除前の検索対象者の履歴が確認できます。

※検索履歴を表示する際、検索料はかかりません。ただし携帯電話で履歴を確認した場合のみ、パケット通信料がかかります。

### ● 各種設定(スケジュール検索設定/ニックネーム設定/緊急検索設定)

### ● ご契約内容変更(探される方の追加/変更/削除)

機能・対応機種

ご利用までの流れ



スマートフォン

iモード

パソコン

探す方のご利用方法

ドコモ

キッズケータイ

ドコモ

探される方のご利用方法

ドコモ

スマートフォン

Android

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他



お母さん(探す方)のご利用方法

# 検索結果画面の表示内容

## 検索結果画面説明

検索結果画面の表示内容は、検索を実行した機種により異なります。

●スマートフォン画面(フルMAP)



©2014 ZENRIN CO., LTD.

画面左上のメニューボタンをタップすると、各種メニューバーが表示されます。

©2014 ZENRIN CO., LTD.

アイコンの吹き出しは右上の×をタップすると消すことができます。もう一度表示したいときは、ピンアイコンをタップしてください。

●スマートフォン画面(標準MAP)



©2014 ZENRIN CO., LTD.

●iモードケータイ画面



©2014 ZENRIN CO., LTD.

### ① 「もう一度検索」ボタンについて

電波状態などにより検索に失敗した場合、検索画面に戻ることなく、再検索が可能です(検索に成功した場合も、再検索が可能です)。

### ② 検索結果の測位レベルについて

探される方の携帯電話の機能や、検索時の電波状況などにより検索結果の精度が異なるため、「測位レベル」で精度の目安を表します。

- 測位レベル3(★★★) ほぼ正確な位置情報です(誤差がおおむね50m未満)
- 測位レベル2(★★☆) 比較的正確な位置情報です(誤差がおおむね300m未満)
- 測位レベル1(★☆☆) おおむねその位置情報です(誤差がおおむね300m以上)

#### 測位誤差について

探される方の携帯電話がGPS非対応機種の場合、GPS機能をOFFにしている場合、GPS対応機種をご利用でもGPS衛星からの電波を受信しにくいところにいる場合は、基地局を使った大まかな測位(測位レベル1、2)になります。

※地下やトンネル、学校などの建物内、ビルの谷間や陰、密集した樹木の下、高圧線付近などはGPS衛星からの電波を受信しにくい場所となります。

上記のような受信しにくい場所を避け、GPS衛星からの電波を受信しやすい環境でご利用するとGPS衛星を使った測位となり、おおむね測位レベル2、3となります。

※GPS衛星からの電波を受信しやすい環境でも、電波状況などにより測位レベル1となる場合があります。

※探す方の携帯電話の機種は検索精度に影響を与えません。

※GPS対応機種の一部はGPS機能がONの場合でも、基地局情報を利用したおおむねその位置情報となります。

※iPhoneでは、検索確認メールに反応しなかった場合は、基地局を使った大まかな測位(測位レベル1、2)になります。

### ③ 地図上に表示される円について

地図上に表示される円は、検索結果に含まれる誤差の目安を示しており、探される方は、おおむね円で示されたエリア内にいることを示します。

※表示される円は目安であり、探される方が実際にいる場所とは異なる場合があります。

地図上に表示される円の半径は、測位レベルに応じて以下のとおりとなります。

測位レベル3(★★★):半径50m 測位レベル2(★★☆):半径300m 測位レベル1(★☆☆):円は表示されません

※測位レベル1(★☆☆)のときは誤差が300m以上となる場合があります。円は表示されません。探される方はおおむね地図で表示されるエリア内にいることを示します。



# 検索結果画面の表示内容

### ④ 地図の拡大・縮小について

地図の縮尺を拡大・縮小することができます。表示される地図の縮尺は、お使いの機種によって異なります。

### ⑤ 「元の位置」ボタンについて

地図の表示を検索結果の位置に戻すことができます。地図の縮尺および吹き出しも元に戻ります。  
※スマートフォン画面(フルMAP)のみ。

### ⑥ 「地図アプリ」ボタンについて

イマドコサーチで検索した居場所を「ドコモ地図ナビ」の地図アプリで確認することができます。住所部分もしくは「詳しい地図」アプリボタンをクリックすると、GPS対応アプリを使ってナビゲーションしたり、メールに貼り付けて送信することなどができます。  
※ご利用の機種が「住所リンク」対応機種の場合に限りです。  
※地図アプリをインストールされていない場合、ブラウザでのドコモ地図ナビサイトの表示のみとなります。  
※iPhone、iPadでは必ずドコモ地図ナビサイトで表示されます。

### ⑦ 「ニックネーム」の設定について

探したい相手の電話番号にニックネームをつけたり、変更することができます。設定はアイコンをクリックして、ニックネーム設定・変更画面で行います。

## POINT

### ■ 測位レベルが高いとき/低いとき

#### ● 測位レベルが高いとき:

##### GPSの電波が受信しやすい場所


- 屋外で頭上に屋根や樹木などがなく、空が見える場所
- 屋内の場所は窓側で空が見える場所



#### ● 測位レベルが低いとき:

##### GPSの電波が受信しにくい場所

- 地下やトンネル、学校などの建物内
- ビルの谷間や陰
- 密集した樹木の下
- 高圧線付近



## POINT

### ■ イマドコサーチで検索を失敗した場合

検索失敗となる理由は主に、下記の理由が考えられますが、具体的な理由は探す方に通知されません。

#### ● 検索失敗画面



※個人情報保護の観点から、探したい相手の検索失敗などに関する詳細情報はお伝えすることができません。

- ① 探される方がスマートフォン/タブレットをご利用で、ドコモ位置情報アプリのアプリケーションプライバシーポリシーおよび使用許諾に同意していない。
- ② 探される方がGPS対応機種をご利用の場合で「位置提供設定」をOFFにしている(キックスタート、ドコッチを除く新規購入時、機種変更時など)。または、「位置提供設定」を電話帳登録外拒否に設定している。
- ③ 探される方が「探される時の設定」を完了していない。または、「探される時の設定」で「拒否」を選択している。あるいは、「イマドコサーチ設定」を機能停止に設定している。 [▶設定方法は18-19-40ページ](#)
- ④ 探された方が探されたことに気づかず、許可操作ができなかった(毎回確認に設定している場合)。
- ⑤ 探される方が居場所の送信を許可しなかった。
- ⑥ 探される方が契約内容を変更された(解約、名義変更、iモードまたはspモードの廃止など)。
- ⑦ 探される方が非対応機種を利用している。
- ⑧ 探される方が圏外にいる。または、携帯電話の通信状態により検索できない場合があります。
- ⑨ 探される方の携帯電話の電源が切れている。または、測位中に電源が切れてしまった。
- ⑩ iモードまたはspモード以外のパケット通信をご利用している。
- ⑪ 探される方がネットワーク利用制限中となっている。

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

iモード

パソコン

探す方のご利用方法

iPhone

キックスタート

ドコッチ

イマドコサーチ

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

その他

## イマドコサーチ機種限定機能

## ■ メール受信可否設定や検索回数・間隔を設定する

ブザー検索・ワンタッチブザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちよこっと通知検索、はなれたよ検索のメール受信可否設定や、検索回数・間隔を「緊急検索設定」で変更できます。

## ■ iPhone、iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット\*

dメニュー ▶ サービス一覧(もっと見る>一覧を見る) ▶ イマドコサーチ ▶ 検索ページへ ▶ 緊急検索設定

\*アクセスにはspモード/パスワードまたはdocomo ID/パスワードが必要です。

▶ その他アクセス方法は26ページへ

## ■ iモードケータイの場合

Menu ▶ マイページ ▶ マイメニュー ▶ イマドコサーチ ▶ 緊急検索設定

▶ その他アクセス方法は30ページへ

## ■ 検索回数と検索間隔の設定

緊急検索が行われた際に検索する回数と間隔を設定します。

## ● スマートフォン画面



回数/間隔を選択します。

※電源OFF検索の間隔は探される方のキックスケータイに設定した間隔で実施されます。(F-05A/F-801i/SA800i対応)

希望の回数および間隔を選択して設定を押します。

## ● 検索回数と検索間隔の設定が反映される検索

- ブザー検索・ワンタッチブザー検索
- ちよこっと通知検索

※設定した検索間隔と検索回数は、ブザー検索・ワンタッチブザー検索、ちよこっと通知検索の共通設定となります。

## ● 設定できる回数と間隔

- 検索する回数: 1~10回
- 検索間隔: 5/10/15/30分


(初期設定では回数は10回、間隔は15分が設定されています)

## ■ 利用する緊急検索の設定方法

緊急検索が行われた際のメール受信可否の設定をします。

初期設定はブザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索ともにONが設定されています。

## ● スマートフォン画面



検索相手を選択します。

メールの受信設定を選択して設定を押します。

## ● 「ブザー検索」のメール受信設定が反映される検索

- ブザー検索・ワンタッチブザー検索
- ちよこっと通知検索
- はなれたよ検索

※設定したメール受信設定は、ブザー検索・ワンタッチブザー検索、ちよこっと通知検索、はなれたよ検索の共通設定となります。

## ● 「電源OFF検索」のメール受信設定が反映される検索

- 電池アラーム通知検索
- 電源OFF検索

※設定したメール受信設定は、電池アラーム通知検索、電源OFF検索の共通設定となります。

## ■ 今後、緊急検索機能を利用しない場合

探す方の携帯電話で「緊急検索設定」にて「緊急検索メール受信」をOFFに設定してください。

※イマドコサーチをお申込みのときは、緊急検索設定は「ON」に設定されています。

## ■ 緊急検索の停止方法について

検索結果メールを受信後、2回目以降の検索を停止したい場合、検索結果メールから検索停止画面にアクセスし、検索を停止することができます。※イマドコサーチ検索ページからも検索を停止することができます。




imadoco?

「イマドコサーチ」を使ってみよう!

## 基本機能

お手元の機種より設定ください。





お子さん(探される方)のご利用方法

# イマドコサーチの基本機能

## 「探される時の設定」に従い、相手に通知されます

### 1 いますぐ検索

### 2 スケジュール検索

### 3 エリア監視

上記3つの基本機能では「探される時の設定」を3種類から選べます。

## 許可

探される方が検索の度に許可操作をしなくても、検索することができます。探される方が一定時間内に拒否操作をすると、検索できません。

※探される方が海外にいるとき「検索確認メール」は受信しません。

## 毎回確認

探される方が検索の度に許可操作をする必要があります。一定時間内に許可操作をしない場合は検索できません。

## 拒否

どのような場合でも、検索することができません。また、検索しても「拒否」しているとは通知されません。  
※検索できなかった場合でも、探す方には、圏外などによる検索失敗と同様の通知になります。探される方のプライバシー保護を考慮し、検索失敗となった理由を探す方にお伝えしません。

<許可/毎回確認/拒否>

### ■ iPhone、対応Android機種

[dメニュー](#) ▶ [お客様サポート](#) ▶ [各種設定の一覧を見る](#) ▶ [位置情報](#) ▶ [位置情報利用設定](#) ▶ [イマドコサーチ設定](#)

### ■ iモードケータイ

[Menu](#) ▶ [お客様サポート](#) ▶ [各種設定\(確認・変更・利用\)](#) ▶ [その他サービス設定・確認](#) ▶ [位置情報利用設定](#) ▶ [イマドコサーチ設定](#)

※アクセスにはspモードパスワードまたはiモードパスワードが必要です。 ※Wi-Fi接続時にはアクセスできません。

※パケット通信料は無料です(海外からのアクセスの場合は有料となります)。

## 許可

## 居場所を知らせたいとき

探す度に探す方の電話番号または名前が探される方に通知されます。探される方が操作を行わなくても居場所を送信することができます。


### 1 探される方がGPS対応機種をお持ちの場合

検索されると「位置提供確認画面」が表示されます。探した方の電話番号または名前を確認します。

#### ● スマートフォン画面



#### ● iモードケータイ画面



### 2 探される方がiPhoneもしくはGPS非対応機種をお持ちの場合

検索されると「位置提供確認画面」が表示されます。探した方の電話番号または名前を確認します。iPhoneをご利用の場合は、一定時間内に応答することで、詳細な居場所が通知されます。


#### ● iPhone画面



メッセージ画面

※iPhoneの場合は応答しなかった場合は、基地局を使った大まかな測位(測位レベル1、2)になります。

#### ● iモードケータイ画面



メール(メッセージR)画面

## 毎回確認

## 居場所を知らせたいとき

探す度に探す方の電話番号または名前が探される方に通知されます。探される方が居場所の送信を許可すると、居場所を地図で確認できます。


### 1 探される方がGPS対応機種をお持ちの場合

検索されると「位置提供確認画面」が表示されます。探した方の電話番号または名前を確認し、居場所を送信する場合は「はい」を押します。

#### ● スマートフォン画面



#### ● iモードケータイ画面



※探される方の居場所は約20秒以内で応答しないと送信されません。

### 2 探される方がiPhoneもしくはGPS非対応機種をお持ちの場合

検索をお知らせする検索確認メールを受信します。本文中の探した方の電話番号または名前を確認し、居場所を送信する場合は「こちら」をクリックします。


#### ● iPhone画面



メッセージ画面

※探される方の居場所は約40秒以内で応答しないと送信されません。

#### ● iモードケータイ画面



メール(メッセージR)画面

## 毎回確認

## 居場所を知らせたくないとき

探す度に探す方の電話番号または名前が探される方に通知されます。探される方が居場所の送信を許可しなければ、居場所は送信されません。


### 1 探される方がGPS対応機種をお持ちの場合

検索されると「位置提供確認画面」が表示されます。「いいえ」を押す、または、何も操作しなければ居場所を送信されません。

#### ● スマートフォン画面



#### ● iモードケータイ画面



※探す方に検索失敗となる理由は通知されません。  
※探される方の居場所の送信は約20秒以内で応答しないと拒否になります。

### 2 探される方がiPhoneもしくはGPS非対応機種をお持ちの場合

検索をお知らせする検索確認メールを受信します。操作は必要ありません。許可操作をしなければ居場所は送信されません。


#### ● iPhone画面



メッセージ画面

※探す方に検索失敗となる理由は通知されません。  
※探される方の居場所の送信は約40秒以内で応答しないと拒否になります。

#### ● iモードケータイ画面



メール(メッセージR)画面

※探される方が「位置提供設定」を「位置提供OFF」にした場合は「位置提供確認画面」は表示されません。  
※探される方が対応Android機種の場合、GPS機能をONにしてもOFFにしても同様の画面が表示されますが、GPS機能をONにしていないと精度の高い位置情報は送信できません。

機能・対応機種

ご利用までの流れ

探す方のご利用方法

iPhone  
キッズケータイ  
タブレット  
スマートフォン  
iモードケータイ  
スマートフォン  
Android

その他



## イマドコサーチの基本機能

### 拒否


探せないように設定するとき・  
事前に探す方を制限するとき

#### 機能停止/再開設定 (初期設定・利用する)

##### ●スマートフォン画面



##### ●iモードケータイ画面



イマドコサーチ設定の機能を停止し、探す方からの検索を一括で停止/再開できます。「イマドコサーチ設定」内の「機能停止/再開」にて機能停止すると一切検索されません(HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01を除く)。また、機能停止している間は「設定お願メール」は届きません。また、機能再開をした場合は、「探される時の設定」が必要となります。

#### ■ iPhone、対応Android機種

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ 各種設定の一覧を見る ▶ 位置情報 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定

#### ■ iモードケータイ

Menu ▶ お客様サポート ▶ 各種設定(確認・変更・利用) ▶ その他サービス設定・確認 ▶ 位置情報利用設定 ▶ イマドコサーチ設定

※アクセスにはspモードパスワードまたはiモードパスワードが必要です。

※Wi-Fi接続時にはアクセスできません。

※パケット通信料は無料です(海外からのアクセスの場合は有料となります)。

また、位置提供設定をOFFにすることで、探されないように設定することができます。

#### <位置提供設定>

##### ■ 対応Android機種

ドコモ位置情報アプリ ▶ 位置提供設定 ※アクセスにはドコモアプリパスワードが必要です。

▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ

##### ■ iモードケータイ (GPS対応機種)

MENU ▶ 地図/海外 ▶ 地図・GPS設定 ▶ 位置提供設定 ※ご利用の機種により操作方法が異なる場合があります。

#### 電話帳登録外拒否設定

「位置提供設定」から、「電話帳登録外拒否」を選択します。電話帳に登録していない電話番号からの居場所の確認を拒否できます。

##### ●スマートフォン画面



##### ●iモードケータイ画面



## お子さん(探される方)のご利用方法

## 探される方がiPhoneの場合 設定・応答方法

### 探された時の応答方法

イマドコサーチで検索されると、お使いのiPhoneが探されていることがメッセージで通知されます。通知をご確認いただき、一定時間内に応答していただくことで、居場所の通知が行われます。

#### ■ イマドコサーチ (許可) の流れ



#### ■ 検索確認メールについて

##### ●イマドコサーチ (毎回確認)

##### ■探される時の設定が「許可」の場合

探される方が一定時間内に許可の応答をすることで、詳細な位置情報が通知されます。拒否の応答をするとう位置情報が通知されません。応答しなかった場合は、基地局を使った大まかな測位(測位レベル1、2)になります。

##### ■探される時の設定が「毎回確認」の場合

探される方が一定時間内に応答をすることで、詳細な位置情報が通知されます。応答しなかった場合は、位置情報が通知されません。

機能・  
対応機種

ご利用まで  
の流れ

スマートフォンの  
探す方のご利用方法

iPhone

キッズケータイ

ドコッチ

iモード

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

その他



imadoco?

「イマドコサーチ」を使ってみよう!

# 機種限定機能

機種限定機能に対応する機種は  
以下の通りです。



キッズケータイ 43Pへ



ドコッチ 46Pへ



iモードケータイ 47Pへ



スマートフォン for  
ジュニア 49Pへ



らくらく  
スマートフォン 51Pへ



対応Android機種<sup>※</sup> 53Pへ

※スマートフォン for ジュニア、らくらくスマートフォンを除く対応Android機種。



お子さん(探される方)のご利用方法

## キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C

探される方がHW-01G/HW-01D/HW-02Cの場合、防犯ブザーを鳴らしたり、電源をOFFしたときなど、さまざまなシーンで居場所を確認することができます。

### 事前設定

#### ブザー検索

■キッズケータイ HW-01G/HW-01D 詳細設定の「GPS設定」で「防犯ブザー連動」を「ON」に設定します。  
※「防犯ブザー連動」が「OFF」になっているとブザー検索機能はご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

HW-01G: 「メニュー」→「セットい」→「親の設定」→「GPS設定」→「防犯ブザー連動」

HW-01D: 「メニュー」→「セットい」→「詳細設定」→「GPS設定」→「防犯ブザー連動」

■キッズケータイ HW-02C ブザー検索は自動的に有効になっており、無効に設定することはできません。

#### 電池アラーム通知検索

■キッズケータイ HW-01G メニューの「電池アラーム通知」を「ON」に設定します。  
※キッズケータイの「電池アラーム通知」が「OFF」になっていると、ご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

「メニュー」→「セットい」→「親の設定」→「GPS設定」→「電池アラーム通知」

#### 電源OFF検索

■キッズケータイ HW-01G/HW-01D メニューの「電源OFFモード設定」を「簡易電源OFF」に設定します。

HW-01G: 「メニュー」→「セットい」→「親の設定」→「電源OFF」→「電源OFFモード設定」

HW-01D: 「メニュー」→「セットい」→「詳細設定」→「電源OFF」→「電源OFFモード設定」

■キッズケータイ HW-02C メニューの電源OFF検索の設定を「ON」に設定します。  
※キッズケータイの電源OFF検索の設定が「OFF」になっていると電源OFF検索機能はご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。  
※PIN1コード入力設定をご利用中の場合/自動電源OFF設定で電源OFFにした場合/電池が切れた場合は電源OFF検索は実施されません。

「MENU」→「設定/サービス」→「親の設定」→「GPS設定」→「電源OFF検索」

#### ちょこっと通知検索

■キッズケータイ HW-01G/HW-01D キッズケータイのメニューの「ちょこっと通知設定」を「ON」に設定します。  
※キッズケータイの「ちょこっと通知設定」が「OFF」になっていると、ご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

HW-01G: 「メニュー」→「セットい」→「親の設定」→「GPS設定」→「ちょこっと通知」

HW-01D: 「メニュー」→「セットい」→「詳細設定」→「GPS設定」→「ちょこっと通知」

### ブザー検索の使い方

ブザーを鳴らすと、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1**  
お子さんが  
ブザーを鳴らす

お子さんがブザーを鳴らすと自動で検索を行います。

**STEP2**  
お母さんが検索  
結果メールを受信する

お子さんがブザーを鳴らすと、検索を実施し、お母さんに居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●スマートフォン画面

STEP3へ

**STEP3**  
検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。  
2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

●スマートフォン画面(フルMAP)

▶停止方法は36ページへ  
▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

機能  
対応機種

ご利用までの  
流れ

探す方のご利用方法  
スマートフォン  
モード  
パソコン

iPhone  
キッズケータイ

探される方のご利用方法  
Android

その他



# キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C

## 電池アラーム通知検索の使い方

電池残量が少なくなると、自動的に検索を行い、電池が少なくなったときの1回のみ検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。**対応機種** キッズケータイ HW-01G

**STEP1** 電池残量が少なくなる

電池残量が少なくなると、自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

電池残量が少なくなると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●スマートフォン画面

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

●スマートフォン画面(フルMAP)

▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※ご利用環境などの条件により、本機能が動作しない場合があります。  
 ※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## 電源OFF検索の使い方

キッズケータイの電源が切られると、電源OFF時の1回のみ検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1** お子さんが電源を切る

お子さんが電源を切ると自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんが電源を切ると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●スマートフォン画面

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

●スマートフォン画面(フルMAP)

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

### ■ キッズケータイ HW-01G/HW-01Dなら電源OFFした後も探せます。

探される方がキッズケータイ HW-01G/HW-01Dをご利用の場合、電源キーを長押しで行う「簡易電源OFF」では、電源オフ時に居場所をお知らせする「電源OFF検索」に加えて、電源オフした後も「いますぐ検索」でお子さんの居場所を確認することができます。

### ■ 「簡易電源OFF」について (HW-01G/HW-01D)

キッズケータイHW-01G/HW-01Dでは、電源OFFのモードを「簡易電源OFF」と「完全電源OFF」から選べます。電源OFF検索を実施する場合は「電源OFFモード設定」を「簡易電源OFF」に設定してください。また、「簡易電源OFF」を設定している場合は、電源OFFした後も「いますぐ検索」や「スケジュール検索」でお子さんの居場所を確認できます(ご購入時は「簡易電源OFF」に設定されています)。

※「完全電源OFF」設定時は電源OFF検索は行われません。  
 ※「電源OFF検索を実施せずに電源OFFする方法」を行った場合、「簡易電源OFF」にはなりません。

## ちょこっと通知検索の使い方

「ちょこっと通知キー」を長押しすると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1** お子さんが「ちょこっと通知キー」を長押しする

お子さんがプザーを鳴らすと自動で検索を行います。

「ちょこっと通知キー」を長押し

キッズケータイ HW-01G

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんが「ちょこっと通知キー」を長押しすると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●スマートフォン画面

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

●スマートフォン画面(フルMAP)

▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## POINT

- 飛行機、病院など電源をOFFにするべきところでの対策
- キッズケータイは、電源をお切りいただいた状態でも、「電源OFF通知設定」が「ON」に設定されていると、設定された間隔ごとに自動的に電源が入る機種があります。飛行機、病院など電源をOFFにするべきところでは、下記の操作により完全に電源をお切りいただくか、「電源OFF検索設定」を「OFF」にして電源をお切りください。
- 電源OFF検索を実施せずに電源OFFする方法 (HW-01G/HW-01D/HW-02C)  
 HW-01G/HW-01D:[MENU]→[設定]→[詳細設定]→[暗証番号入力]→[電源OFF]→「いますぐ完全電源OFFする」  
 HW-02C:[MENU]→[設定/サービス]→[暗証番号入力]→[電源OFF]
  - 電源OFF検索を実施せずに電源OFFする方法 (F-05A/F801i/SA800i)  
 取扱説明書をご確認ください。
  - 電源OFF検索を実施せずに電源OFFする方法 (スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05E)  
 「設定」→「保護者設定」→「電源OFF検索設定」→「電源OFF検索」をOFFに変更

機能・対応機種  
 の流れ  
 ご利用まで  
 スマートフォン  
 探す方のご利用方法  
 モード  
 パソコン  
 iPhone  
 キッズケータイ  
 Android  
 その他



# お子さん(探される方)のご利用方法

## ドコッチ ドコッチ 01

### 事前設定

#### ちょこっと通知検索

ドコッチ 01のメニューの「ちょこっと通知設定」を「ON」に設定します。

※ドコッチ 01の「ちょこっと通知設定」が「OFF」になっていると、ご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

[△]→「せうてい」→「詳細設定」→「イマドコサーチ」→「ちょこっと通知」



### ちょこっと通知検索の使い方


△ ボタンを長押しすると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

#### STEP1

#### お子さんが△ボタンを長押しする

ドコッチ 01は△ボタンを3秒長押しするとちょこっと通知検索が実施されます。

△ ボタンを3秒長押し



ドコッチ 01

SOS通知起動後に、ちょこっと通知が起動します。  
※SOS通知はドコッチサービスの機能となります。ドコッチサービスにつきましては、ドコモのホームページを参照ください。

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。

※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。


※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

#### STEP2

#### お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんが△ボタンを長押しすると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●スマートフォン画面



STEP3へ

#### STEP3

#### 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。  
2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

●スマートフォン画面(フルMAP)



©2014 ZENRIN CO., LTD.

▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ



# お子さん(探される方)のご利用方法

## iモードケータイ (キッズケータイ、らくらくホン他)

### 事前設定

#### ブザー検索・ワンタッチブザー検索

■ docomo STYLE series F-06D/F-06D Girls' 「親子モード」をONにした上で、「防犯ブザー設定」を「ON」に設定します。  
※「防犯ブザー設定」が「OFF」になっているとブザー検索機能はご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

[MENU]→「本体設定」→「ロック・セキュリティ」→「親子モード」→「防犯ブザー設定」

■ らくらくホン8(F-08F)/7(F-09B)/6(F-10A)/V(F884iES)/プレミアム(F884i)/IV S(F883iESS)/IV(F883iES) メニューのワンタッチブザーの設定を「ON」に設定します。

※設定が「OFF」になっていると、ワンタッチブザー検索機能はご利用できません(購入時の設定でOFFとなっています)。  
※キッズケータイ F-05A/F801i/SA800iは、ブザー検索は自動的に有効になっており、無効に設定することはできません。

らくらくホン8(F-08F)/7(F-09B)/6(F-10A) : [MENU]→「設定を行う」→「ワンタッチブザーを使う」

らくらくホンV(F884iES)/プレミアム(F884i) : [MENU]→「基本の機能・設定」→「ワンタッチブザーを使う」

らくらくホンIV(F883iES)/IV S(F883iESS) : [MENU]→「初めに行う設定」→「ワンタッチブザーを使う」

#### 電源OFF検索

■ キッズケータイ F-05A/F801i/SA800i メニューの電源OFF検索の設定を「ON」に設定します。

※キッズケータイの電源OFF検索の設定が「OFF」になっていると電源OFF検索機能はご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

※電源OFF検索を行う間隔は、F-05A/F801iの場合は5分/10分/15分/30分、SA800iの場合は15分/30分/60分から選択可能です。

※PIN1コード入力設定をご利用中の場合/自動電源OFF設定で電源OFFにした場合/電池が切れた場合は電源OFF検索は実施されません。

F-05A/F801i : [MENU]→「あんしんセット」→「電源OFF通知」

SA800i : 「メインメニュー」→「設定」→「キッズモード設定」→「電源OFF通知設定」

▶飛行機・病院など電源をOFFにすべきところでの対策については45ページへ

#### ちょこっと通知検索

■ キッズケータイ F-05A/F801i キッズケータイのメニューの「ちょこっと通知設定」を「ON」に設定します。

※キッズケータイの「ちょこっと通知設定」が「OFF」になっていると、ご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

F-05A/F801i : [MENU]→「あんしんセット」→「ちょこっと通知設定」

#### はなれたよ検索

■ キッズケータイ F-05A/F801i キッズケータイのメニューの「はなれたよアラーム設定」を「使う」に設定します。

F-05A/F801i : [MENU]→「あんしんセット」→「はなれたよアラーム」

### ブザー検索・ワンタッチブザー検索の使い方


ブザーを鳴らすと、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

対応機種 キッズケータイ F-05A/F801i/SA800i らくらくホン8(F-08F)/7(F-09B)/6(F-10A)/V(F884iES)/プレミアム(F884i)/IV S(F883iESS)/IV(F883iES) docomo STYLE series F-06D/F-06D Girls'

#### STEP1

#### お子さんがブザーを鳴らす


お子さんがブザーを鳴らすと自動で検索を行います。



#### STEP2

#### お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんがブザーを鳴らすと、検索を実施し、お母さんに居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。



STEP3へ

#### STEP3

#### 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。  
2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。



▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。

※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。

※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

機能・対応機種

ご利用までの流れ

探す方のご利用方法

モード パソコン

ドコモ キッズケータイ

らくらくホン

iモードケータイ

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他



## 電源OFF検索の使い方

電源が切られると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。 **対応機種** キッズケータイ F-05A/F801i/SA800i

**STEP1** お子さんが電源を切る



お子さんが電源を切ると自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する



お子さんが電源を切ると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●iモードケータイ画面

「iモードケータイ電源OFF検索」画面が表示されます。

☆ひるくんのアイコンが電源OFFになっています。

検索結果を確認するには「戻る」を押してください。

→STEP3へ

**STEP3** 検索結果ページ



検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

●iモードケータイ画面

「検索結果メール」画面が表示されます。

→停止方法は36ページへ

→検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## ちよこっと通知検索の使い方

「ちよこっと通知キー」を長押しすると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。 **対応機種** キッズケータイ F-05A/F801i

**STEP1** お子さんが「ちよこっと通知キー」を長押しする



お子さんが「ちよこっと通知キー」を長押しすると、自動で検索を行います。

※キッズケータイ F-05A/F801iは1秒以上長押しするとちよこっと通知検索が実施されます。

ちよこっと通知ボタンを長押し

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する



お子さんが「ちよこっと通知キー」を長押しすると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

●iモードケータイ画面

「ちよこっと通知検索」画面が表示されます。

☆ひるくんのアイコンが「ちよこっと通知」アイコンになっています。

▼ちよこっと通知検索(1回目)

検索結果を確認するには「戻る」を押してください。

▼次の検索

→STEP3へ

**STEP3** 検索結果ページ



検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

●iモードケータイ画面

「検索結果メール」画面が表示されます。

→停止方法は36ページへ

→検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## はなれたよ検索について

キッズケータイ F-05A/F801iと「おももりモコン」が設定したエリアよりも離れると、キッズケータイのアラームが鳴ります。そのままの状態でも5分経過すると、置き場所をメール(メッセージR)でお知らせします。



※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。



お子さん(探される方)のご利用方法

## スマートフォン for ジュニア

**対応機種** スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05E


### 事前設定



スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05Eは、探される方の携帯電話のメニューから「防犯ブザー設定」「電源OFF検索設定」をそれぞれ「ON」に設定してご利用ください。スマートフォン for ジュニア2 SH-03F/スマートフォン for ジュニア SH-05Eではドコモ位置情報アプリのアプリケーションプライバシーポリシーおよび使用許諾に同意していただいた上で、ブザー検索および電源OFF検索の設定が「ON」になっていると各検索がご利用になれます。

▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ

「防犯ブザー設定」「電源OFF検索設定」からドコモ位置情報アプリのアプリケーションプライバシーポリシーおよび使用許諾に同意して、各設定がONになっていることを確認します。



「設定」→「保護者設定」を選択します。

「防犯ブザー設定」もしくは「電源OFF検索設定」を選択して、それぞれの設定画面へ移行します。

ドコモ位置情報アプリが未同意の場合は、上記画面が表示されます。ご確認の上、チェックを入れ、「利用開始」を選択します。

設定が完了します。

※ブザー検索機能、電池アラーム通知検索機能、電源OFF検索機能、ちよこっと通知検索機能をご利用になる前に、本ページの設定とは別に、探される方に「探される時の設定」や、ドコモ位置情報アプリの位置提供設定を行っていただく必要があります。

▶探される方の設定については19ページへ

※ドコモ位置情報アプリの位置提供設定が「電話帳登録外拒否」に設定されていると、ブザー検索機能、電池アラーム通知検索機能、電源OFF検索機能、ちよこっと通知検索機能をご利用できません。位置提供設定を「ON」にしてご利用ください。

※スマートフォン for ジュニア SH-05Eは、お使いの携帯電話のソフトウェア更新を行い、最新のバージョンにしてください。機種限定機能をご利用になれます。

▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ

### ブザー検索

メニューの防犯ブザー設定の「位置情報検索」を「ON」に設定します。

※防犯ブザー設定の「鳴動・発信」が「OFF」になっているとブザー検索機能はご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

### 電池アラーム通知検索

ドコモ位置情報アプリの「電池アラーム通知検索」を「ON」に設定します。

※SH-03F/SH-05Eの電池アラーム通知の設定が「OFF」になっていると、電池アラーム通知検索機能はご利用できません(購入時の設定でOFFとなっています)。

※ドコモ位置情報アプリを最新のバージョンにしてください。ご使用になれます。

「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」→「電池アラーム通知設定」 ▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ

### 電源OFF検索

メニューの「電源OFF検索設定」を「ON」に設定します。

※SH-03F/SH-05Eの電源OFF検索の設定が「OFF」になっていると電源OFF検索機能はご利用できません(購入時の設定でONとなっています)。

※SH-03F/SH-05Eは電源OFF時の1回のみ検索が行われます。

電源OFF検索を実施せずに電源OFFする方法(SH-03F/SH-05E): 「設定」→「保護者設定」→「電源OFF検索設定」→「OFF」に設定後、電源をOFF

### ちよこっと通知検索

スマートフォン for ジュニアでは、ちよこっと通知検索の事前設定はございません。

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

探す方のご利用方法

モード

パソコン

iPhone

キッズケータイ

Android

スマートフォン

その他



# スマートフォン for ジュニア

## ブザー検索の使い方

ブザーを鳴らすと、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1** お子さんがブザーを鳴らす

お子さんがブザーを鳴らすと自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんがブザーを鳴らすと、検索を実施し、お母さんに居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

▶停止方法は36ページへ  
▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## 電池アラーム通知検索の使い方

電池残量が少なくなると、自動的に検索を行い、電池が少なくなったときの1回のみ検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1** 電池残量が少なくなる

電池残量が少なくなると、自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

電池残量が少なくなると、検索を実施し、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

▶停止方法は36ページへ  
▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※ご利用環境などの条件により、本機能が動作しない場合があります。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## 電源OFF検索の使い方

スマートフォン for ジュニアの電源が切られると、電源OFF時の1回のみ検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1** お子さんが電源を切る

お子さんが電源を切ると自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんがブザーを鳴らすと、検索を実施し、お母さんに居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
 ※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## ちょこっと通知検索の使い方

「ちょこっと通知アプリ」を起動・実行すると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP1** お子さんがちょこっと通知アプリをタップする

お子さんがちょこっと通知アプリを起動・実行すると自動で検索を行います。

**STEP2** お母さんが検索結果メールを受信する

お子さんがブザーを鳴らすと、検索を実施し、お母さんに居場所をメール(メッセージR)でお知らせします。

**STEP3** 検索結果ページ

検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

▶停止方法は36ページへ  
▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※メール(メッセージR)でお知らせする度に、検索料がかかります(検索失敗の場合は検索料はかかりません)。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。



## おじいさん・おばあさん(探される方)のご利用方法

### らくらくスマートフォン

対応機種 らくらくスマートフォン3(F-06F)/らくらくスマートフォン2(F-08E)/らくらくスマートフォン(F-12D)/らくらくスマートフォンプレミアム(F-09E)

### 事前設定

#### ワンタッチブザー検索・ブザー検索設定

らくらくスマートフォン3(F-06F)/らくらくスマートフォン2(F-08E)/らくらくスマートフォン(F-12D)は、探される方の携帯電話のメニューから「ワンタッチブザー」「ブザー検索設定」をそれぞれ「オン」に設定してご利用ください。  
 ※らくらくスマートフォンプレミアム(F-09E)は対応しておりません。ちょこっと通知検索をご利用ください。

■ らくらくスマートフォン3(F-06F)

- 「設定」を選択します。
- 「その他」を選択します。
- 「ワンタッチブザー」を選択します。
- 「ワンタッチブザー」を「オン」に変更後、「ブザー検索設定」を「オン」に変更します。
- 利用許諾が表示されるので、ご確認の上、「利用開始」を選択します。

■ らくらくスマートフォン2(F-08E)/らくらくスマートフォン(F-12D)

- 「設定」メニューから「音・振動の設定」を選択します。
- 「詳細設定」を選択します。
- 「ワンタッチブザー」を選択します。
- 「ワンタッチブザー」を「オン」に変更後、「ブザー検索設定」を「オン」に変更します。
- 利用許諾が表示されるので、ご確認の上、「同意する」を選択します。

※ワンタッチブザー検索機能、電池アラーム通知検索機能をご利用になる前に、本ページの設定とは別に、探される方に「探される時の設定」、ドコモ位置情報アプリの位置提供設定や、利用許諾への同意を行っていただく必要があります。  
 ▶探される方の設定については19ページへ

※ドコモ位置情報アプリの位置提供設定が「電話帳登録外拒否」に設定されていると、ワンタッチブザー検索機能をご利用になれません。位置提供設定を「ON」にしてご利用ください。

※らくらくスマートフォン(F-12D)は、お使いの携帯電話のソフトウェア更新を行い、最新のバージョンにしてください。ドコモ機限定機能をご利用になれます。  
 ▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

探す方のご利用方法

モード

パソコン

iPhone

キースケッチ

メニュー

モード

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

その他



# らくらくスマートフォン

## 事前設定

### 電池アラーム通知検索

ドコモ位置情報アプリの「電池アラーム通知検索」を「ON」に設定します。  
 ※らくらくスマートフォンの電池アラーム通知の設定が「OFF」になっていると、電池アラーム通知検索機能はご利用できません（購入時の設定でOFFとなっています）。  
 ※ドコモ位置情報アプリを最新のバージョンにしてください。

「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」→「電池アラーム通知設定」

▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ


## ワンタッチブザー検索の使い方

ブザーを鳴らすと、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

**対応機種** らくらくスマートフォン3 (F-06F) / らくらくスマートフォン2 (F-08E) / らくらくスマートフォン (F-12D)  
 ※らくらくスマートフォンプレミアム (F-09E) は対応していません。ちょこっと通知検索をご利用ください。

### STEP 1


#### おばあさんがブザーを鳴らす



おばあさんがブザーを鳴らすと自動で検索を行います。

### STEP 2

#### お母さんが検索結果メールを受信する



おばあさんがブザーを鳴らすと、検索を実施し、お母さんに居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

### STEP 3

#### 検索結果ページ



検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。  
 2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※操作方法について、詳しくは取扱説明書でご確認ください。らくらくスマートフォンの設定方法は、機能提供後、取扱説明書が更新されておりますので「ドコモのホームページ」でご確認ください。  
 ※メール（メッセージR）でお知らせする度に、検索料がかかります（検索失敗の場合は検索料はかかりません）。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## 電池アラーム通知検索の使い方

電池残量が少なくなると、自動的に検索を行い、電池が少なくなったときの1回のみ検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

### STEP 1


#### 電池残量が少なくなる



電池残量が少なくなると、自動で検索を行います。

### STEP 2

#### お母さんが検索結果メールを受信する



電池残量が少なくなると、検索を実施し、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

### STEP 3

#### 検索結果ページ



検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※ご利用環境などの条件により、本機能が動作しない場合があります。  
 ※メール（メッセージR）でお知らせする度に、検索料がかかります（検索失敗の場合は検索料はかかりません）。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。



# お子さん（探される方）のご利用方法

## 対応Android機種<sup>※</sup>

※スマートフォン for ジュニア、らくらくスマートフォンを除く

## 事前設定



### ちょこっと通知検索

対応Android機種をお使いの方は、ちょこっと通知アプリをダウンロードもしくはドコモ位置情報アプリを最新のバージョンにしてください。

OSがAndroid 4.1以上の機種をお使いの方は、最新のドコモ位置情報アプリをダウンロードしてご利用ください。  
 OSがAndroid 4.0の機種をお使いの方は下記の手順から、ちょこっと通知検索アプリをダウンロードしてご利用ください。

dメニュー ▶ お客様サポート ▶ ドコモアプリ ▶ アプリ一覧 ▶ ちょこっと通知 (イマドコサーチ)

※対応機種はOSがAndroid 4.0以上の機種（一部除く）となります。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

▶ドコモ位置情報アプリのバージョンアップ方法は55ページへ

### 電池アラーム通知検索

ドコモ位置情報アプリの「電池アラーム通知検索」を「ON」に設定します。  
 ※Android機種の電池アラーム通知の設定が「OFF」になっていると、電池アラーム通知検索機能はご利用できません（購入時の設定でOFFとなっています）。  
 ※ドコモ位置情報アプリを最新のバージョンにしてください。

「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」→「電池アラーム通知設定」

▶ドコモ位置情報アプリについては55ページへ

## 電池アラーム通知検索の使い方


電池残量が少なくなると、自動的に検索を行い、電池が少なくなったときの1回のみ検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。**対応機種** OSがAndroid 4.1以上の機種

### STEP 1

#### 電池残量が少なくなる



電池残量が少なくなると、自動で検索を行います。




### STEP 2

#### お母さんが検索結果メールを受信する



電池残量が少なくなると、検索を実施し、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

●スマートフォン画面



STEP3へ

### STEP 3

#### 検索結果ページ



検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。

●スマートフォン画面（フルMAP）



▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

©2014 ZENRIN CO., LTD.

※ご利用環境などの条件により、本機能が動作しない場合があります。  
 ※メール（メッセージR）でお知らせする度に、検索料がかかります（検索失敗の場合は検索料はかかりません）。  
 ※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォンを探す方のご利用方法

モード

パソコン

iPhone

モンスターズ

ドコモ

モード

スマートフォン

スマートフォン

Android

スマートフォン

その他



# 対応Android機種<sup>※</sup>

※スマートフォン for ジュニア、らくらくスマートフォンを除く

## ちよこっと通知検索の使い方

「ちよこっと通知アプリ」を起動・実行すると、設定した検索間隔・回数で自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。


対応機種 OSがAndroid 4.0以上の機種（一部除く）

STEP 1

### お子さんがちよこっと通知アプリをタップする



お子さんがちよこっと通知アプリを起動・実行すると自動で検索を行います。




STEP 2

### お母さんが検索結果メールを受信する



お子さんがちよこっと通知アプリを起動・実行すると、検索を実施し、お母さんに居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

●スマートフォン画面



STEP 3へ

STEP 3

### 検索結果ページ



検索結果メールから、検索結果ページへアクセスすると、検索結果が地図で確認できます。2回目以降の検索を停止したい場合、検索停止画面から停止できます。

●スマートフォン画面（フルMAP）



©2014 ZENRIN CO., LTD.

▶停止方法は36ページへ

▶検索結果画面の詳細は34ページへ

※メール（メッセージR）でお知らせする度に、検索料がかかります（検索失敗の場合は検索料はかかりません）。

※iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。各設定については、24ページを参照ください。

## 探された時の流れ

位置提供をONにして、探された時の設定を完了後に探された場合、次のような流れで検索者に位置を提供します。

●イマドコサーチ「許可」



●イマドコサーチ「毎回確認」



検索されると位置提供確認画面が表示されます。イマドコサーチで探される時の設定が「許可」の場合は、「中断」をタップしなければ、居場所を通知します。イマドコサーチで探される時の設定が「毎回確認」の場合は、「はい」をタップすると居場所を通知します。

居場所を通知する場合は、測位中の画面が表示されます。

居場所の通知が完了すると、位置提供完了画面が表示されます。

✓CHECK!

## ドコモ位置情報アプリ メニュー画面

### ■位置提供設定

位置情報の提供や通知する期間を設定します。アクセスにはドコモアプリパスワードが必要です。※ドコモアプリパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

▶22ページへ

### ■設定サイトへ

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」の「探される方の設定」を行うサイトへアクセスします。

### ■鳴動設定

位置情報を提供するときや設定お祝いメールを受信するときの音やバイブレータを設定します。

### ■ちよこっと通知

「ちよこっと通知」を実行します。

### ■イマドコサーチ

検索ページへアクセスします。

### ■ヘルプ

ヘルプを表示します。

### ■位置提供履歴

これまでに位置提供の要求を受けた履歴を表示します。

### ■設定お祝いメール受信履歴

「設定お祝いメール」「開始お知らせメール」「継続お知らせメール」の受信履歴を表示します。

### ■ドコモアプリパスワード設定

ドコモアプリパスワードを変更できます。

### ■電池アラーム通知設定

「電池アラーム通知設定」の設定を変更できます。

### ■イマドコかんたんサーチ

検索ページへアクセスします。



※ヘルプのボタンがない場合は、対応Android機種のメニューキーを押すとアクセスできます。

※対応Android機種のGPS機能をOFFにしている場合は、基地局情報を使っておおよその位置情報を送信します。

※通話中に位置情報提供の要求を受信すると、一部の機種では鳴動設定と異なる場合があります。

ドコモ位置情報アプリは最新のバージョンでお使いください。アップデートはdメニューから実施可能です。

【dメニュー▶お客様サポート▶ドコモアプリ▶アップデート一覧▶ドコモ位置情報▶アプリケーションプライバシーポリシーを確認してアップデート】

※GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D、Q-pot Phone SH-04Dをご利用の場合はGoogle Play™からアップデートしてください。

【Google Play™▶「ドコモ位置情報」を検索▶アップデート】

機能・対応機種

ご利用までの流れ

スマートフォン

探す方のご利用方法

モードパソコン

iPhone

キースタック

ドコモ

モード

スマートフォン

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

55

# iPhoneをお使いの方にこんな時にはどうすればいい?

## 詳細な位置情報を送信できない場合は?


お使いのiPhoneの位置情報サービス設定や携帯電話の電波環境などにより、位置情報の通知ができない場合があります。下記の画面が表示されたときにはやりなおすボタンをタップすることで、位置情報が通知できる場合があります。

### 位置情報サービス無効時




位置情報サービスの設定が有効になっていません。有効にしてから、やりなおすボタンをタップしてください(23ページ参照)。

### 電波環境が良好でないときなど



携帯電話の電波環境などにより、測位ができなかった場合に表示されます。電波環境をご確認の上、やりなおすボタンをタップしてください。



携帯電話の電波環境などにより、通信に失敗した場合に表示されます。電波環境をご確認の上、やりなおすボタンをタップしてください。

## 位置情報の確認画面が表示されなくなった場合は?

位置情報の確認画面が表示されなくなった場合などは、リセット画面から「位置情報とプライバシーをリセット」を行ってください(他の設定も初期化されるため、ご注意ください)。



① 「設定」→「一般」から「リセット」をタップしてください。

② 「位置情報とプライバシーをリセット」をタップしてください。

③ パスコードを入力してください。

④ 「設定をリセット」をタップしてください。

# Q&A

## “探す方” “探される方” Q&Aコーナー

### お母さん(探す方)



### 料金

- Q1** スケジュール検索、ブザー検索、電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちょこっと通知検索、はなれたよ検索、ワンタッチブザー検索のメール(メッセージR)受信料はかかりますか?  
**A1** 検索に成功した場合、失敗した場合とも、受信料がかかります。iモードケータイ(FOMA)では約4円(税抜:パケット定額なしの場合)がかかります。
- Q2** 検索料は料金プランの無料通信分に含まれますか?  
**A2** 含まれません。検索料は、料金プランの無料通信分の適用外となります。

### 対応端末

- Q3** iPhone、iPadから子どものケータイを探すことができますか?  
**A3** iPhone、iPadでお子さんのケータイを探すことは可能です。▶[対応機種詳細は10ページへ](#)

### 機種限定機能

- Q4** どうすればブザー検索・ワンタッチブザー検索や電池アラーム通知検索、電源OFF検索、ちょこっと通知検索のメール(メッセージR)を停止できますか?  
**A4** メール(メッセージR)本文、またはイマドコサーチ検索ページから停止設定ができます。▶[停止設定方法は36ページへ](#)

### 操作

- Q5** なぜ検索が失敗するのですか?  
**A5** ▶[主な理由は35ページへ](#)
- Q6** 探したい相手の電話番号の追加や変更、削除、再設定はどうしたらいいですか?  
**A6** お近くのドコモショップ、ドコモ インフォメーションセンター、スマートフォン、iモードケータイ、パソコン(My docomo)にてお申込みになれます。
- Q7** iPhone、iPadで検索結果のメッセージRを受信するにはどうしたらいいですか?  
**A7** iPhone、iPadをご利用のお客さまが、検索結果のメッセージRを自動で受信したり、新着メールのお知らせを受信するためには、設定の変更が必要となります。▶[設定方法は24ページへ](#)
- Q8** 検索結果画面でニックネーム設定するにはどうすればいいですか?  
**A8** ニックネームアイコンをタップしてください。表示されていない場合は「メニュー」ボタンをタップすると表示されます。
- Q9** フルMAPの検索画面で、表示されている吹き出しを消してしまったのですが、もう一度表示させるにはどうしたらいいですか?  
**A9** 地図上のアイコンをタップいただくか、メニューの「元の位置」をタップいただくと表示されます。
- Q10** 検索結果の地図がフルMAPで表示されないのですがどうしてですか?  
**A10** プリインストールされているブラウザ以外をご利用されているか、ご利用の機種が標準MAPのみに対応している場合は標準MAPで表示されます。
- Q11** 検索結果画面を地図アプリで見たいのですが、どうしたらいいですか?  
**A11** 対応Android機種では、地図アプリをダウンロードしてから、検索結果画面のメニューから「地図アプリ」をタップし、選択すればご利用になれます。
- Q12** フルMAPの検索画面で、2本の指を使った拡大縮小ができません。どうしたらいいですか?  
**A12** ご利用の機種によってはご利用いただけません。プラス・マイナスの拡大縮小ボタンをご利用ください。

機能・対応機種

の流れ

スマートフォン

iモード

パソコン

iPhone

キッズケータイ

タブレット

iモードケータイ

スマートフォン

スマートフォン

Android

その他

## 操作

<b>Q13</b>	イマドコサーチの検索結果画面で、住所は表示されているのに地図が表示されません。どうすればいいですか？
<b>A13</b>	以下の手順で地図を表示できます。 ■スマートフォン画面(フルMAP)の場合 検索結果画面の「メニュー」⇒「地図アプリ」ボタンをタップすると、検索結果の位置を地図で表示できます。 ■スマートフォン画面(標準MAP)の場合 検索結果画面の「地図アプリを起動」ボタンをタップすると、検索結果の位置を地図で表示できます。 ■iモードケータイの場合 ※ご利用の機種が「住所リンク」対応機種の場合に限りです。 検索結果画面の「詳しい地図・iアプリ」⇒「対応iアプリを利用」ボタンもしくは「地図を見る」ボタンをクリックすると、GPS対応iアプリや他の地図・ナビゲーションコンテンツにより地図を表示できます。

## その他

<b>Q14</b>	海外で利用できますか？
<b>A14</b>	探される方が海外にいる場合、検索することはできませんが、探す方が海外にいる場合、検索を行うことは可能です。ただし、spモードまたはiモードのご利用、およびメッセージRの受信には海外での使用時の料金がかかります。

## お子さん(探される方)



## 料金

<b>Q15</b>	探される方に料金はかかりますか？
<b>A15</b>	探される方に送信される「設定お願いメール」「開始お知らせメール」「継続お知らせメール」や、探される方の携帯電話がGPS対応機種でない場合に検索時に送信される「検索確認メール」の受信料はかかりません。また、「探される時の設定」「探される時の操作」のためのパケット通信料もかかりません。なお探される方がiPhoneをお使いの場合は、位置情報の検索が行われている間、パケット通信料がかかる場合があります。
<b>Q16</b>	探される方の料金プランがリミット機能付料金プランの場合、上限額を超えているときは検索できますか？
<b>A16</b>	検索することができます。さらに、プザー検索・ワンタッチプザー検索、電池アラーム通知検索、ちょこっと通知検索、電源OFF検索、はなれたよ検索もご利用になれます。

## 対応端末

<b>Q17</b>	キッズケータイ、ドコッチ 01、GPS機能搭載らくらくホン以外の携帯電話の居場所も確認できますか？
<b>A17</b>	iPhone、対応Android機種またはiモードケータイ全機種であれば、居場所を確認できます。ただし、キッズケータイHW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01以外はspモードもしくはiモード未契約の場合、ご利用できません。
<b>Q18</b>	探される方が、ドコモ以外の携帯電話を利用している場合、居場所を確認することができますか？
<b>A18</b>	できません。▶詳細は10ページへ
<b>Q19</b>	子どもがキッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02Cを利用していましたが、機種変更に伴い、spモードを契約したところ探せなくなりました。どうしたらいいですか？
<b>A19</b>	お子さんがご利用されているドコモ位置情報アプリが最新のバージョンでない場合など、「継続お知らせメール」を正常に受け取れていない可能性があります。お子さんの携帯電話から「探される時の設定」の確認をお願いします。
<b>Q20</b>	キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01に機種変更してiモードを解約したところ探せなくなりました。どうしたらいいですか？
<b>A20</b>	探される方がiモードを解約した場合は、探される方の電話番号を再登録する必要があります。また、spモードを解約した場合は同様です。「ドコモオンライン手続き」でイマドコサーチの再設定をしてください。
<b>Q21</b>	キッズケータイやらくらくホンによって、利用できる機能に違いはありますか？
<b>A21</b>	探される方がご利用のキッズケータイやらくらくホンによって対応機能に違いがあります。最新情報について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。
<b>Q22</b>	探される方が対応Android機種でWi-Fi接続時にも探せますか？
<b>A22</b>	探せません。▶ご注意事項は11ページへ

<b>Q23</b>	対応Android機種でスクリーンロック中に検索された場合、どうすればいいですか？
<b>A23</b>	スクリーンロック時は、検索された旨の通知が表示されるので、スクリーンロックを解除してから応答操作を行ってください。
<b>Q24</b>	ドコモ位置情報アプリが入っていない機種でもダウンロードしてインストールすることはできますか？
<b>A24</b>	できません。購入時にドコモ位置情報アプリがインストールされていないスマートフォン/タブレットは探せません。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。
<b>Q25</b>	端末のソフトウェア更新後には必ず最新のバージョンになりますか？
<b>A25</b>	最新でない場合があるので、常に最新のバージョンに更新してください。▶更新方法は55ページへ
<b>Q26</b>	探される方がiPhoneでも探せますか？
<b>A26</b>	探せません。▶ご注意事項は23ページへ
<b>Q27</b>	探される方がiPhoneでも「設定お願いメール」「継続お知らせメール」は届きますか？
<b>A27</b>	届きます。探される方が「設定お願いメール」「継続お知らせメール」を受信した時点では、探される時の設定は完了していません。必ず、「設定お願いメール」「継続お知らせメール」から、探される時の設定にアクセスして、設定を完了してください。▶ご注意事項は19・20ページへ
<b>Q28</b>	探される方がiPhoneの場合に、検索結果の測位レベルが1か2になることが多く、なかなか測位レベルが3になりません。なぜですか？
<b>A28</b>	探される方が検索要求を受けた際に、詳細な位置情報を通知するための応答をしていない可能性があります。探される時の設定を「許可」にされていても、すぐに応答しなかった場合、基地局を使った大まかな測位となるため、探される方がすぐに検索確認メールに回答する必要があります。▶41ページへ
<b>Q29</b>	iPhoneで検索確認メールに回答しても、「時間内に処理が完了できなかったか、既にご利用済み・・・」とエラー画面が表示されます。なぜですか？
<b>A29</b>	検索確認メールを受信したら、時間を空けずに応答してください。一度応答している場合、同じ検索確認メールの応答はできません。また、お使いのiPhoneの位置情報サービス設定や携帯電話の電波環境などにより、詳細な位置情報の送信をやり直した場合にも、やり直すまでの時間が空いてしまうとエラー画面が表示されることがあります。

## 機種限定機能

<b>Q30</b>	対応Android機種でちょこっと通知を使いたい場合どうすればいいですか？
<b>A30</b>	ドコモ位置情報アプリを最新のバージョンに更新してください。ドコモ位置情報アプリより「ちょこっと通知」をご利用いただけます。最新のバージョンで「ちょこっと通知」が表示されない場合は、dメニュー⇒お客様サポート⇒ドコモアプリ⇒アプリ一覧⇒ちょこっと通知(イマドコサーチ)よりアプリをダウンロードしてください。スマートフォン for ジュニア SH-05Eはソフトウェア更新により対応しております。スマートフォン for ジュニア2 SH-03Fまたはソフトウェア更新後のスマートフォン for ジュニア SH-05Eは、ダウンロード不要です。▶対応機種は10ページへ
<b>Q31</b>	電池アラーム通知が動作するタイミングはいつですか？
<b>A31</b>	探される方のご利用の機種・電池の状況などの理由により、通知のタイミングが異なります。また電池の劣化や急激な消耗により通知ができない場合がございます。

## 操作

<b>Q32</b>	「ドコモオンライン手続き」から申込なのですが、「探される時の設定」は必要ですか？
<b>A32</b>	お申込みされた際に、検索対象電話番号の「探される時の設定」が「未設定」と表示された場合は、設定が必要です。許可と表示された場合も、探される方がGPS非対応機種またはiPhoneをお使いの場合は、設定が必要です。
<b>Q33</b>	検索のために、探される方に何の設定を確認してもらえばいいですか？
<b>A33</b>	同一名義で登録された場合も、設定が必要な場合がございます。「探される時の設定」の確認をお願いしてください。さらに探される方がGPS対応機種をご利用の場合は、「位置提供設定」の確認もお願いしてください。なお、iPhoneは設定が異なります。▶設定方法は16~23ページへ
<b>Q34</b>	「設定お願いメール」が見つからないのですが、探される時の設定はどこで行えますか？
<b>A34</b>	「探される時の設定」で設定更新ができます。また、キッズケータイ HW-01G/HW-01D/HW-02C、ドコッチ 01をご利用の場合は、「設定お願いメール」が届かないため、ドコモショップにて「探される時の設定」を行ってください。▶設定方法は16・17ページへ



## 操作

<b>Q35</b>	探される方に「開始お知らせメール」が届いたが、検索できません。なぜですか？
<b>A35</b>	探される方がご利用されているスマートフォンのドコモ位置情報アプリが最新のバージョンでない可能性がございます。あわせて「探される時の設定」の確認をお願いしてください。▶ <a href="#">設定方法は15ページへ</a>
<b>Q36</b>	検索を拒否したことは、探す方に知られてしまうのですか？
<b>A36</b>	個人情報保護の観点から、検索失敗の理由は探す方に通知しません。検索を拒否しても、探す方にはわかりません。▶ <a href="#">探す方に通知される画面は35ページへ</a>
<b>Q37</b>	キックスタートを持って飛行機などに乗る際に、電源OFF検索を機能させることなく電源をOFFすることはできますか？
<b>A37</b>	可能です。▶ <a href="#">設定方法は45ページへ</a>
<b>Q38</b>	iPhoneで検索確認メールに回答しても、詳細な位置情報を送信できません。どうしたらいいですか？
<b>A38</b>	まず、位置情報サービス設定が有効になっている必要があります。位置情報サービス設定の対象アプリ一覧にSafariが表示されている場合は、あわせて許可にしておいてください。検索確認メールを受信したら、時間を空けてから回答する必要があります。なお、回答後に位置情報の確認画面が表示される場合は、「OK」をタップしてください。▶ <a href="#">23ページへ</a>
<b>Q39</b>	iPhoneで位置情報の確認画面が表示されたときに「許可しない」をタップしたら、以後詳細な位置情報を送信できなくなりました。どうしたらいいですか？
<b>A39</b>	位置情報の確認画面が表示されなくなった場合などは、リセット画面から「位置情報とプライバシーをリセット」を行ってください(他の設定も初期化されるため、ご注意ください)。▶ <a href="#">56ページへ</a>
<b>Q40</b>	iPhoneで検索確認メールを受信したときに、検索を拒否することはできますか？
<b>A40</b>	はい。探される時の設定が「許可」の場合、検索確認メールから検索を拒否することができます。探される時の設定が「毎回確認」の場合、検索確認メールに回答しなければ探されません。▶ <a href="#">41ページへ</a>

## その他

<b>Q41</b>	海外で利用できますか？
<b>A41</b>	探される方が海外にいる場合、検索することはできませんが、探す方が海外にいる場合、検索を使用することは可能です。ただし、spモードまたはiモードのご利用、およびメッセージRの受信には海外での使用時の料金がかかります。

## ■ イマドコサーチをご利用時のパケット通信料の目安

### お母さん(探す方)



	パケットバックなし
iモードケータイの場合	検索TOP画面表示 約9円
	検索中画面表示 約21円
	検索結果画面表示 約40円
	合計 約70円
スケジュール検索 キックスタート運動機能 らくらくホン運動機能 (パケット通信料の目安)	メッセージR受信 約4円
	検索結果画面表示 約40円
	合計 約44円
	パケットバックなし

※月額使用料と検索料が別途かかります。詳しくは、4ページをご覧ください。

※パケット通信料は電波状態の良い場所で一定条件のもとに測定したデータにより算出しています。また、表示の金額は税抜の概算金額です。

※1パケット0.2円分で計算しております。

### お子さん(探される方)



料金はかかりません。

※探される方がiPhoneをお使いの場合は、位置情報の検索が行われている間、パケット通信料がかかる場合があります。

※スマートフォンの場合、「iマドコサーチ」をご利用いただくためにインターネットに接続した際、お使いのスマートフォンのOSや搭載されているアプリケーションにより自動的に本サービス対象外の通信を行う場合があります。

## ご利用規約

株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)がお客さまに提供するイマドコサーチ(以下「本サービス」といいます)は、このイマドコサーチご利用規約(以下「本規約」といいます)および本サービスのご利用にあたり適用される契約約款(以下「契約約款」といいます)その他注意事項(以下、総称して「約款等」といいます)に従って、提供されます。本サービスのご利用にあたっては、本規約のほか、約款等をご確認のうえご利用ください。お客さまが本規約および約款等に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、本規約は、利用者(第1項第1号で定義される)および被検索者(第1項第2号で定義される)の両方に適用されます。

### 1. 本サービスの概要

(1) 本サービスは、ドコモが契約約款に基づき提供するFOMAサービスまたはXiサービス(以下、総称して「FOMA/Xiサービス」といいます)のご契約者であって、iモードまたはspモードでご契約している方のうち、本サービスのお申込みをされたお客さま(以下「利用者」といいます)に対して、以下の①～⑥の機能を提供するサービスです。利用者は、自ら検索対象番号としてあらかじめ設定した携帯電話番号(以下「被検索番号」といいます)が登録されたドコモUIMカード(FOMAカード、ドコモminiUIMカード、ドコモnanoUIMカード)を含み、以下同じ)が挿入されている、ドコモブランドのモード対応端末、ドコモ位置情報アプリがプリインストールされているspモード対応端末(以下「特定spモード対応端末」といいます)、iOSが搭載されているspモード対応端末(以下「iOS搭載端末」といいます)、iモード非対応の腕時計型端末(以下「腕時計型端末」といいます)、iモード非対応のキックスタート(以下「特定キックスタート」といいます)、iモード対応端末、特定spモード対応端末、iOS搭載端末、腕時計型端末と総称して「被検索端末」といいます)の所在に係る位置情報(以下「位置情報」といいます)を検索の都度作成される「ドコモの地図」(第11項で定義される)により取得することができます。なお、上記の位置情報は、別に定める場合を除き、GPS機能搭載の被検索端末の場合には、GPS機能で取得した緯度・経度情報、基地局の情報を用いて推測される位置に関する情報および被検索端末において利用可能な測位機能により取得される位置に関する情報を指し、GPS機能非搭載の被検索端末の場合は基地局の情報のみを用いて推測される位置に関する情報を指します。利用者は、本サービスへお申込みされることにより、以下の機能を利用することができます。ただし、利用者が本サービスで利用する端末(以下「検索端末」といいます)は、ドコモブランドのiモード対応端末またはspモード対応端末に限り(iOS搭載端末も含まれます)。

① 迅速検索機能: 検索端末からアクセスする本サービスサイト(第3項で定義される)において被検索端末の位置情報を検索する機能。

② スケジュール検索機能: あらかじめ設定した曜日、時間に被検索端末の位置情報の検索を行い、検索結果をメッセージR(リクエスト)で通知する機能。また、あらかじめエリアを指定しておくことにより、当該エリアに在圏しているか、または非在圏であるかについての情報を通知することも可能(エリア監視機能)です。

③ プザー検索機能: 被検索端末がキックスタート、ドコモが別に定めるらくらくホン、またはドコモが別に定めるiモード対応端末もしくは特定spモード対応端末である場合のみ利用可能であり、所定のプザーが鳴ると検索を行い(検索を停止する迄、初期検索設定としてドコモが定める間隔および回数、または利用者が別途設定した間隔および回数)において検索を行います。検索結果をメッセージR(リクエスト)で通知する機能。なお、利用者が被検索番号を複数設定している場合、被検索番号毎に本機能を停止することができます。

④ ちょこっと通知検索機能: 被検索端末が、ドコモが別に定めるキックスタート、特定spモード対応端末または腕時計型端末である場合のみ利用可能であり、ドコモが別に定めるキックスタートにおいては「ちょこっと通知キー」が長押しされた時、ドコモが別に定める特定spモード対応端末においてはドコモ位置情報アプリのちょこっと通知機能が実行された時に検索を行い、ドコモが別に定める腕時計型端末においては、「メニュー→いちをおく」ボタン押下時に検索を行います(検索を停止する迄、初期検索設定としてドコモが定める間隔および回数、または利用者が別途設定した間隔および回数)において検索を行います。検索結果をメッセージR(リクエスト)で通知する機能。なお、検索の間隔および回数は、プザー検索機能と共通になります。

⑤ はなれたら検索機能: 被検索端末が、ドコモが別に定めるキックスタートである場合のみ利用可能であり、被検索端末と「おまもりモコン」の間の距離が所定の距離(初期検索設定としてドコモが定める距離または利用者が別途設定した距離)を超えた状態が5分間継続すると検索を行い(検索は1回のみ行います)、検索結果をメッセージR(リクエスト)で通知する機能。なお、検索が実施される距離については、利用環境によってはあらかじめ設定された距離と異なる場合があります。

⑥ 電源OFF検索機能: 被検索端末が、ドコモが別に定めるキックスタートまたは特定spモード対応端末である場合のみ利用可能であり、ドコモ所定の方法で電源を切った時およびあらかじめ設定した時間に電源が入った時に検索を行い(検索を停止する迄検索を行います)検索結果をメッセージR(リクエスト)で通知する機能。なお、被検索端末が特定キックスタートまたはドコモが別に定める特定spモード対応端末である場合は、電源を切った時の1回の、検索を行います。また、利用者が被検索番号を複数設定している場合、被検索番号毎に本機能を停止することができます。

⑦ 電池アラーム通知機能: 被検索端末が、ドコモが別に定めるキック

スタートまたは特定spモード対応端末である場合のみ利用可能であり、電池残量がドコモが被検索端末毎に指定する残量を下回ることとなった時に1回の検索を行い、検索結果をメッセージR(リクエスト)で通知する機能。ただし、検索時の電圧低下や被検索端末の電池の劣化状態などの理由により、この通知を行えない場合があります。

⑧ パンコ検索機能: パンコからアクセスするMy dococomoの本サービス関連サイトにおいて、①の検索、②の設定、検索履歴を閲覧することなどができる機能。

(2) 利用者の携帯電話番号は、被検索端末の所持者(以下「被検索者」といいます)が被検索端末を使ってモードまたはspモードの「お客様サポート」から常に確認することができるものとします。なお、被検索端末が特定キックスタートまたは腕時計型端末である場合は、iモードまたはspモードの「お客様サポート」から確認することができませんので、被検索番号が登録されたドコモUIMカードが挿入されている特定キックスタートまたは腕時計型端末を持参のうえ、ドコモショップで確認してください。

(3) 利用者は、最大5つの携帯電話番号を被検索番号として設定することができます。

(4) 利用者は、iモードまたはspモードの本サービスサイトまたはMy dococomoの本サービス関連サイトからプザー検索機能および電源OFF検索機能の非利用の設定を行うことができます。

(5) 第4項に定める検索設定が設定されていないとき、被検索者が第4項に定める検索設定において「拒否」の設定をしているとき、第4項に定める検索設定において「許可」/「毎回確認」の設定をしている場合であって、被検索者が検索を拒否したとき、被検索番号にかかるFOMA/Xiサービスとの契約者が、ドコモの別途定める方法により検索対象となることをあらかじめ包括的に拒否する設定(以下「包括拒否設定」といいます)をしているとき、第13項に定める事項に該当するときは、被検索端末が圏外または日本国外にあるときそのドコモが別に定める一定の事由に該当するときは、被検索端末の位置情報を取得することができませんのであらかじめご了承ください。

(6) 利用者は、被検索者が名義変更をすることによりFOMA/Xiサービスのご契約者が変更した場合、携帯電話番号を変更した場合、本サービスの利用ができない契約の状態からiモードおよびspモードの双方が未契約となった場合その他ドコモが別に定める一定の事由に該当した場合は、被検索者を検索することができなくなります。

(7) 海外渡航時における国際ローミング利用時は、本サービスのうちドコモ所定の一部の機能に限りご利用いただけます。

### 2. ID/パスワードについて

利用者が、spモード対応端末で本サービスをご利用の場合には、ドコモがspモードご利用規則に基づいて発行するspモードパスワードが必要となります。ただし、spモード対応端末において無線LAN環境下またはテザリング設定時にご利用の場合は、ドコモがdocomo ID環境に基づき発行するdocomo IDおよびパスワードの入力が必要となります。

### 3. 本サービス申込みについて

(1) 本サービスのご利用にあたっては、ドコモが別に定める手続に従い、事前に本サービスの利用をドコモに対してお申し込みいただく必要があります。ドコモがお申込みを承諾した場合、被検索端末が特定キックスタートまたは腕時計型端末である場合を除き、被検索端末がiモード対応端末である場合にはメッセージR(リクエスト)により、特定spモード対応端末である場合にはショートメッセージ(SMS)により、利用者の携帯電話番号が被検索端末に通知されます。

(2) 利用者は、「お客様サポート」から本サービスに関するサイト(以下「本サービスサイト」といいます)にアクセスすることができます(iモードの場合は、マイメニュー/マイボックスに本サービスサイトのリンクが自動的に表示され、当該リンクからもアクセスできます)。

(3) 利用者は、ドコモが別に定める方法に従って、自己の責任において被検索者から自己が検索することへの同意を得たうえで本サービスを利用するものとします。なお、利用者は、指定した被検索番号が、FOMA/Xiサービスの契約者識別番号ではない場合、利用中断、利用停止または電話番号保管中である場合、既に20回線から被検索番号として設定されている場合その他ドコモが別に定める一定の事由に該当する場合は、被検索番号として設定できません。

(4) 利用者は、被検索番号として指定した携帯電話番号について包括拒否設定がなされている場合であっても、被検索番号として設定することができます。なお、利用者は、被検索番号について包括拒否設定が解除されるまでは位置情報を検索することはできませんが、この場合であっても本サービスの月額使用料金は発生します。

### 4. 被検索者側の設定等について

(1) 利用者より被検索番号として指定された、被検索端末に対して、被検索端末がiモード対応端末である場合はメッセージR(リクエスト)を送信することにより、特定spモード対応端末である場合はドコモ位置情報アプリのリクエスト機能により、iOS搭載端末である場合はショートメッセージ(SMS)により「設定お願ひ通知」(被検索番号として指定されたことのお知らせ)およびイマドコサーチの検索に必要な設定を依頼するために利用者からの依頼に基づきドコモが送信する通知をいいます)を送信します。当該



通知に記載されるURLまたはiモードもしくはspモードの「お客様サポート」から設定ページにアクセスし、利用者毎に次のいずれかの検索されることに関する設定（以下「検索設定」といいます）を行うことができます。

- ①利用者からの検索をすべて許可する「許可」設定
  - ②利用者からの検索をすべて拒否する「拒否」設定
  - ③利用者からの検索要求の都度検索の可否を決定する「毎回確認」設定
- ただし、被検索端末が特定キッズケータイまたは腕時計型端末である場合、設定お願ひ通知を受信できず、また、iモードまたはspモードの「お客様サポート」から設定ページにアクセスし、検索設定をすることもできませんので、被検索番号が登録されたドコモUIMカードが挿入されている特定キッズケータイまたは腕時計型端末を持参のうえ、ドコモショップで検索設定を行ってください。

(2)前号にかかわらず、利用者と被検索番号の回線契約者が同一名義の場合であって、かつGPS機能搭載の端末として設定された場合、検索設定は自動的に「許可」の設定となります。その場合、被検索端末に対して、被検索端末がiモード対応端末である場合はメッセージR(リクエスト)により、特定spモード対応端末である場合はドコモ位置情報アプリのリクエスト機能により、iOS搭載端末である場合はショートメッセージ(SMS)により開始お知らせ通知(被検索番号)として指定されたことをお知らせするために、ドコモが送信する通知をいいます)が送信され、設定お願ひ通知は送信されません。ただし、本号に定める事項には以下の例外がありますので、「お客様サポート」から設定ページにアクセスし、検索設定の内容をご確認のうえで、必要に応じて検索設定を行ってください。

- ①開始お知らせ通知を受信するまでの間、検索設定は未設定となり、開始お知らせ通知を受信した時点で「許可」に変更されます(ただし、初めて位置情報が通知されるまでの間、設定ページ上の表示は検索設定が「許可」となりません)。
- ②被検索端末の設定状況や通信環境等により、開始お知らせ通知が受信できなかった場合：検索設定は自動的に「許可」の設定となります。
- ③被検索端末にインストールされているドコモ位置情報アプリが最新版にアップデートされていない場合：開始お知らせ通知が表示された場合であっても検索設定は自動的に「許可」の設定となりません。
- ④被検索端末が特定キッズケータイまたは腕時計型端末である場合：検索設定は自動的に「許可」の設定となります。ただし、ご契約状況等により、開始お知らせ通知が送信されることなく、検索設定が自動的に「許可」の設定となる場合があります。
- ⑤被検索端末がiOS搭載端末である場合：検索設定は自動的に「許可」の設定となりません。ただし、iOS搭載端末に対して、ショートメッセージ(SMS)により送信された開始お知らせ通知に記載されるURLにアクセスした時点で「許可」の設定となります。

(3)被検索端末がGPS機能搭載のiモード対応端末または特定キッズケータイまたは腕時計型端末の場合、「許可」または「毎回確認」の設定をしたときは、検索要求の都度、当該検索端末内のGPS機能が起動し、利用者から検索されることとなります。

(4)被検索端末がGPS機能搭載のiモード対応端末または特定キッズケータイまたは腕時計型端末以外の端末である場合で、「許可」または「毎回確認」の設定をしたときは、検索要求の都度、被検索端末がiモード対応端末である場合はメッセージR(リクエスト)、iOS搭載端末である場合はショートメッセージ(SMS)で、特定spモード対応端末である場合はドコモ位置情報アプリのリクエスト機能(以下、これらを総称して「検索確認通知」といいます)により、利用者から検索されることが通知されます。ただし、被検索端末の設定が「許可」である場合、次に定めるとき等には、被検索者が被検索端末上で検索されることをあらかじめ知り得ない状態で検索されることがありますので、ご了承ください。

- ①被検索端末における設定や電波状況等(被検索端末がiモード対応端末である場合において未読状態のメッセージR(リクエスト)が保存可能件数を上回った場合を含みます)により、検索確認通知を受信できなかった場合。
- ②被検索端末に対し、おまかせロックまたはメールの受信・閲覧機能に制限をかけるための各種のロックがなされていることにより、被検索端末において検索確認通知の受信をお知らせする何らの動作がない場合。
- ③本サービスに係るシステムの保守・点検・障害等により、検索確認通知を受信できなかった場合または検索確認通知の受信が遅れた場合。

(5)被検索者は、被検索端末が特定キッズケータイまたは腕時計型端末である場合を除き、ドコモが別に定める方法により、包括拒否設定を行うことができます。この場合、当該端末に挿入されたドコモUIMカードに登録された携帯電話番号が、利用者から被検索番号として指定され、各種通知を受信したり、位置情報が通知されることはありません。また、iモードおよびspモードの双方が未契約のドコモUIMカードで、特定キッズケータイまたは腕時計型端末以外の被検索端末をご利用の場合は、設定の内容にかかわらず、各種通知を受信したり、位置情報が通知されることはありません。

(6)被検索者が、利用者からの検索設定を「許可」にしている場合であっても、被検索端末がiOS搭載端末である場合を除き、GPS機能搭載の被検索端末であれば、GPS測位を途中で停止することにより、また、GPS機能非搭載の被検索端末またはiOS搭載端末であれば、検索確認通知を受信してから一定時間内に拒否の操作をすることで、当該検索を拒否することができます。なお、ドコモは、検索の成否についての問い合わせには一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。

(7)被検索端末が第9号に定める利用設定をしている特定spモード対応端末であり、かつ、被検索者が無線LAN機能を利用中に、位置情報の検索が行われた場合(利用者からの検索確認通知を受信した場合も含みます)、位置情報の検索を終了するまでの間は、ドコモのX回線またはFOMA回線に切り替えて位置情報の検索等が実施されます。なお、位置情報の検索終了後は無線LANに自動的に接続されず、次に定めるとき等には無線LANに

接続されず、ドコモのX回線またはFOMA回線により接続された状態のままとなる場合があります。ドコモのX回線またはFOMA回線により接続されている間に、何らかの通信(ドコモ位置情報アプリ以外のアプリによる通信を含みます)が発生した場合、当該通信に伴うパケット通信料がかかりますので予めご了承ください。

- ①無線LANの接続環境が変化したり、電波障害・電波干渉が発生したこと等により、無線LAN接続ができない場合
- ②被検索者または被検索端末内のドコモ位置情報アプリ以外のアプリにより、位置情報の検索中にドコモ位置情報アプリが停止された場合、電源が切られた場合
- ③被検索端末等において、無線LAN機能を利用する場合にパスワードによる認証を行う設定になっている場合

(8)被検索者がiモードおよびspモードの双方が未契約の状態からiモードまたはspモードまたはその双方を新たにご契約された場合、被検索端末の検索設定が引き継がれます。その場合、被検索端末に対して、被検索端末がiモード対応端末である場合はメッセージR(リクエスト)により、特定spモード対応端末である場合はドコモ位置情報アプリのリクエスト機能により、iOS搭載端末である場合はショートメッセージ(SMS)により「設定継続通知」(被検索番号として指定されていることをお知らせするための、ドコモが送信する通知をいいます)が送信されます。ただし、本号に定める事項には以下の例外がありますので、「お客様サポート」から設定ページにアクセスし、検索設定の内容をご確認のうえで、必要に応じて検索設定を行ってください。

- ①設定継続通知を受信するまでの間、「許可」になっている検索設定は「毎回確認」に変更され、お知らせ通知を受信した時点で「許可」に変更されます。
- ②被検索端末の機種・設定状況・通信環境等により、設定継続通知が受信できなかった場合「許可」になっている検索設定は「毎回確認」に変更されたままとなります。
- ③被検索端末がiOS搭載端末である場合、検索設定は引き継がれません。ただし、iOS搭載端末に対して、ショートメッセージ(SMS)により送信された設定継続通知に記載されるURLにアクセスした時点で「許可」に変更されます。

(9)被検索端末が特定spモード対応端末である場合、当該特定spモード対応端末におけるドコモ位置情報アプリの利用設定が必要となります。被検索者は、第1号に定める設定お願ひ通知、第2号に定める開始お知らせ通知、第4号に定める検索確認通知および第8号に定める設定継続通知を確認するにあたりまず利用設定を行ってください。なお、ドコモ位置情報アプリがプリインストールされていないspモード対応端末である場合には、これらの通知を確認することはできません。

## 5.課金について

- (1)利用者が本サービスを利用する際には、契約約款の定めに従い、本サービスのご利用の対価をお支払いいただく必要があります。
- (2)利用者が、iモードまたはspモードを必要として、検索および本サービスに係る各種設定を行う場合ならびに本サービスに係るメッセージR(リクエスト)を受信する場合には、パケット通信料がかかります。
- (3)被検索端末がiOS搭載端末である場合、位置情報の検索が実施されている間、パケット通信料がかかります。
- (4)本サービスを海外でご利用になるには、すべての通信に対し、契約約款に定める国際アウトローミング通信料がかかります。この場合、お客さまがパケット定額サービスをご契約されている場合、パケット定額サービスの適用対象外となります(海外ハイク・ホーダイが適用となる場合を除きます)。

## 6.本サービスの運用

- (1)ドコモは、本サービスの一時中断のお知らせ、その他利用者または被検索者等へのお知らせを行う場合、ドコモのホームページへの掲載その他ドコモが適当と判断する方法により行なうものとします。
- (2)本規約は、ドコモの都合により変更されることがあります。この場合、ドコモは前号に従い1日以上予告期間をおいてドコモのホームページにおいて変更後の本規約の内容を周知するものと、予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。

## 7.利用中止等

- (1)利用者は、本サービスのご利用の中止を希望される場合は、ドコモが別に定める手続により本サービスの利用中止の手続を行うことができます。なお、利用者がFOMA/Xiサービスを解約された場合、名義変更・承継をすることによりFOMA/Xiサービスのご契約者が変更した場合、電話番号保管のお申込みをされた場合等も本サービスは利用できなくなります。また、利用者が携帯電話番号を変更した場合も本サービスは継続してご利用いただくことはできませんが、被検索端末の検索設定は初期値に変更され、第4項第1号及び第2号に準じた取扱いを行います。
- (2)ドコモは、利用者が第8項に定める禁止事項のいずれかに該当した場合は、利用者への本サービスの提供を停止し、または本サービスの提供を終了することができますものとします。
- (3)ドコモは、利用者が本サービスのご利用の対価をお支払いされない場合(当社が当該対価に係る債権を第三者に譲渡した場合において、当該第三者に対してお支払いがない場合を含みます)、お支払をドコモが確認するまでの間、本サービスの提供を停止し、または本サービスの提供を終了することができるものとします。

## 8.禁止事項

利用者は、本サービスのご利用にあたり、以下に定める行為を行わないものとします。

- (1)本サービスの利用申込時の登録または届出事項につき、虚偽の事実をドコモに届け出ること。
- (2)ドコモもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、その他の権利

を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。

- (3)被検索者その他第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- (4)検索端末を第三者に貸与もしくは譲渡することまたは本サービスサイトもしくはMy docomoの本サービス関連サイトを利用させることにより、被検索者の許可、認識なく第三者に位置情報を取得させる行為。
- (5)ドコモの設備に無制限でアクセスすること、過度な負担を与えること、本サービスの提供を不能にすること、その他本サービスの提供およびその運営に支障を及ぼす行為、またはおそれのある行為。
- (6)ドコモの営業活動を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為。

(7)ドコモもしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。

- (8)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- (9)本サービスを利用することによって得られる一切の情報を業として利用する行為または方法のいかんを問わず第三者の利用に供する行為。
- (10)上記の他、法令、本規約、約款等もしくは公序良俗に違反する行為、または違反するおそれのある行為。

## 9.お客さまの情報について

(1)ドコモにおける本サービスでの利用者または被検索者に関する情報の取扱いについては、約款等別段の定めがある場合を除き、ドコモのホームページに定める「お客様個人情報に関するプライバシーポリシー」に従うものとします。

- (2)本サービスを利用することにより取得した被検索端末の位置情報および当該情報を複製もしくは出力した媒体は、利用者の責任により注意して管理し、検索ができなくなるとしても、利用者または被検索者その他第三者に損害が生じた場合でも、当該損害について、一切の責任を負いません。
- (3)ドコモは、被検索者のプライバシー保護のため、被検索者の個人情報、被検索者のFOMA/Xiサービスのご契約状況、被検索者の検索設定の状態、検索ができなくなった場合の理由等その他被検索者に関わる一切の情報は、利用者に対し一切開示いたしません。

## 10.通信機器

本サービスを利用するために利用者または被検索者が使用される通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器は、利用者の費用と責任において準備するものと、ドコモは、通信環境の不備等による利用障害については、一切のサポートを行いません。

## 11.ドコモの地図

- (1)「ドコモの地図」とは、ドコモが別に定める地図データおよび住所データを利用します。
- (2)利用者は、iモードもしくはspモードの本サービスサイトまたはMy docomoの本サービス関連サイトから、被検索端末の位置情報に基づいて作成された地図データおよび住所データを「ドコモの地図」を取得(ダウンロードおよび利用者の検索端末への保存をい)、以下同じとします)し、閲覧することができます。
- (3)「ドコモの地図」の著作権その他権利は、株式会社ゼンリンに帰属します。なお、ドコモの地図は、承認書第244-B13号国土地理院発給の50万分の1地図図及び2万5千分の1地形図を利用しておきます。

利用者は、前号に定める利用方法以外にドコモの地図を利用することができます。また、著作権者の許可なく地図データ(利用者の検索端末に保存されたものを含みます)の全部もしくは一部を複製、複写、転載、改変し、または販売、再配布等を行うことはできません。

- (4)ドコモは、「ドコモの地図」の完全性・有用性・正確性・即時性等を保証するものではなく、「ドコモの地図」の内容等、ドコモの責にやらない事由により利用者または第三者に生じた損害については一切の責任を負いません。

## 12.位置情報の精度等

- (1)被検索端末に搭載されるGPS機能は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、高層ビル群地帯、高圧線の近く、密集した樹木の近くではGPSの電波を受信しにくい、または受信できない場合があります。この場合、基地局の情報をを用いて測位を行います。また、基地局の設置状況その他被検索端末の電波状況により基地局情報を正確に測位することができない場合があります。この場合、位置情報と被検索端末の実際の位置に大きな誤差(300m以上)が生じることがや、被検索端末の位置情報を得られないことがありますのであらかじめご了承ください。
- (2)被検索端末がGPS機能搭載の特定spモード対応端末である場合においても、ドコモが別に定める端末については、GPSによる位置情報を測位することができます。その場合、基地局情報のみを用いて測位を行います。
- (3)被検索端末がiOS搭載端末である場合で検索設定が「許可」である場合においても、検索確認通知中のURLにアクセスされない限りGPSによる位置情報を測位することはできません。その場合、基地局情報のみを用いて測位を行います。なお、検索確認通知中のURLにアクセスがなされた場合、URLにアクセスされた端末の位置情報を用いて測位を行います。

## 13.本サービスの利用上の制限

(1)ドコモは、次の場合には、本サービスの全部または一部の提供を中断することとなります。この場合、ドコモは、ドコモが適当と判断する方法で事前に利用者にもその旨を通知またはドコモのホームページ上に掲示します。ただし、緊急の場合または止むを得ない事情により通知できない場合は、この限りではありません。

- ①本サービスに係るシステムの保守・点検を行う場合
- ②火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの提供ができない場合
- ③本サービスに係るシステムの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合
- ④ドコモが、運用上または技術上やむを得ず本サービスの一時的中断が必要であると判断した場合
- ⑤その他契約約款に定める場合

(2)ドコモは、前項により、利用者、被検索者その他第三者に損害が生じたとしても、当該損害について、本規約または約款その他別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。

## 14.ドコモのサービスの変更、追加および廃止

- (1)本サービスは、業務上の都合により、利用者に事前に通知または周知することなく、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することがあります。
- (2)本サービスの全部もしくは一部の變更、追加または廃止が利用者による重大な影響を及ぼすドコモのサービス変更は、ドコモはあらかじめその変更、追加または廃止の内容について第6項第1号に従い、利用者にも周知するものとします。

## 15.本サービスに関する責任

- (1)本サービスの利用に関連して、利用者と被検索者または第三者との間で紛争等が発生した場合であっても、利用者は自己の責任で解決するものとし、ドコモは一切の責任を負いません。
- (2)ドコモは、第8項第4号の行為をした結果、利用者以外の者からの検索要求に対して被検索端末の位置情報を提供したことにより被検索者または第三者に損害が生じたとしても、当該損害について、一切の責任を負いません。
- (3)ドコモは、本サービスを通じて提供される位置情報の完全性・有用性・正確性・即時性等を保証するものではなく、位置情報の精度等、ドコモの責にやらない事由により利用者または第三者に生じた損害については一切の責任を負いません。
- (4)ドコモは、上記の他、本サービスの提供に関するシステム上の障害による本サービスの遅延、変更、中止もしくは廃止または本サービスを通じて提供される位置情報の破損もしくは滅失その他本サービスに関連してお客さまに損害が生じたとしても、当該損害について、本規約または約款等に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。

## 16.権利譲渡等の禁止

利用者は、ドコモの事前の書面による同意なしに、本サービスを利用する権利または本サービスを通じて生じた利用者の権利もしくは義務を譲渡し、承継させ、貸与し、または担保に供することはできないものとします。

## 17.準拠法

本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

## 18.紛争の解決

本規約または本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

株式会社NTTドコモ