

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ
Restore Data NAVI
復元ナビ

HT-03A

・復元の操作は、ホーム画面からスタートしてください。

電話帳 復元の手順




[電話] をタッチ



[連絡先] をタッチ



メニューボタンを押す



[連絡先をインポート] をタッチ




[SDカード] をタッチ



[OK] をタッチ

※メモリーカードに保存されたバックアップデータが複数ある場合は、続けて操作を行ってください。



復元したいデータをタッチ

[OK] をタッチ



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大4G/バイトまで)



液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接タッチ(選択)することでさまざまな操作を行うことができます。

重要
 ■復元操作を行うと、メモリーカードに保存されている電話帳データはすべてFOMA 端末に追加されます。
 ■FOMA 端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注
 ■HT-03A 以外の機種でバックアップされた電話帳データは正しく復元できないことがあります。 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。
 □メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウント解除(メモリーカードを安全に取り外すための操作)をしてから行ってください □口に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、意 ご注意ください□データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。