

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!
バックアップデータ
 Restore Data
復元ナビ
SC-01B



microSD
 (最大2Gバイトまで)
 microSDHC
 (最大16Gバイトまで)

重要

■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注意

■次のデータは正しく復元できないことがあります。□SC-01B以外の機種でバックアップされたデータ □画像 / 動画のファイル種別、または容量 (サイズ) による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。□FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

電話帳データの復元 画像、動画はmicroSDから「コピー」または「移動」で電話機に復元することができます。

1	2	3	4	5	6
<p>[連絡先] をタップ</p>	<p>[メニュー] をタップ</p>	<p>[連絡先の転送] をタップ</p>	<p>[外部メモリを使用して受信] をタップ</p>	<p>[はい] をタップ</p>	<p>[ok] をタップ</p>

※すでに電話機に連絡先が登録されている場合、復元する電話帳データは追加して登録されます

全データの一括復元

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>[スタート] をタップ</p>	<p>[Sprite Backup] をタップ</p>	<p>[復元] をタップ</p>	<p>復元したいデータをタップ</p>	<p>[次] をタップ</p>	<p>[次] をタップ</p>	<p>[次] をタップ</p>	<p>[OK] をタップ</p>

※復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータはすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください

※自動的にリセットが繰り返されますが、データ保護のため「復元が完了しました。」と表示されるまでお待ちください