

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元！
バックアップデータ
 Restore Data 復元ナビ
dynapocket
 (T-01B)



microSD
 (最大2Gバイトまで)
 microSDHC
 (最大16Gバイトまで)

重要
 ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注意
 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □T-01B以外の機種でバックアップされたデータ □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。

電話帳データの復元 画像、動画は microSD から「コピー」または「移動」で電話機に復元することができます。

1	2	3	4	5	6	7
[スタートキー]をタップ	[連絡先]をタップ	[ソフトキー]をタップ	[連絡先の転送]をタップ	[外部メモリを使用して受信]をタップ	「連絡先の転送を開始しますか？」 [はい]をタップ	[ok]をタップ

全データの一括復元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[スタートキー]をタップ	[SPB Backup]をタップ	[バックアップのリストア]をタップ	復元したいデータをタップ ※この電話機で一度もバックアップ作業をしたことがない場合は、この画面が表示されません。復元したいデータを表示のうえタップしてください	[↵]をタップ ※バックアップした機種の名前が表示されます	[フル リストア]をタップ	[↵]をタップ	[↵]をタップ	[↵]をタップ	[リセット]をタップ ※タップしなくても一定時間経過後、自動的にリセットされます ※データ保護のため、リセットが完了するまでお待ちください

※「dynapocket」は、株式会社東芝の商標です