

▼ スタートアップガイド目次

1 主なキーの名前	p.2	7 電話をかける・受ける・切る	p.19
2 ステータスバーの使い方	p.3	8 spモードメールのメールを 新規作成する・見る・返信する	p.21
3 初期設定	p.4	9 カメラで撮る・見る	p.23
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Google™ アカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする		10 インターネットで検索する	p.24
4 自分の電話番号・ spモードメールアドレスを 確認する	p.12	11 NOTTVを楽しむ	p.25
5 電話帳などのデータを 移し替える	p.13	12 Wi-Fiを設定する	p.27
6 文字を入力する	p.15	— 知っておくと便利な機能	p.28
		— よくあるご質問	p.31

本冊子内では、**docomo Palette UI** の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

 押す・入力 確認・完了

▼ タッチパネルの操作方法

押す(タップ) / 2回押す



トック

指先で1回軽く押す。



トントック

指先ですばやく2回押す。



ジー

指先で長押しする。


長押しして移動する(ドラッグ)



ズリズリ

タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。


はらう(フリック)



サツ

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



ピョッ

クニュー

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

なぞる(スライド)



スーッ

タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。