

さらに! 様々なアプリケーションを利用したりWi-Fiを設定すれば、より快適にスマートフォンをご利用いただけます。

## アプリケーションのダウンロード方法

スマートフォンの特徴のひとつが、アプリケーションをダウンロードして自分好みの携帯にカスタマイズできることです。手軽に利用できるアプリケーションをインストールしてみましょう。

- 

ホーム画面で、「**マーケット**」を押します。
- 

「**Androidマーケット™利用規約**」を押し、内容を確認します。確認後「**バックボタン**」を押し同意画面に戻り、「**同意する**」を押します。  
※Androidマーケットを初めて利用する際に表示されます。
- 

「**Q**」を押します。
- 

検索したいキーワードを入力します。
- 

検索結果画面で探していたアプリを押します。
- 

「**ダウンロード**」を押します。
- 

「**同意してダウンロード**」を押します。
- 

インストール完了後「**開く**」を押します。
- 

ダウンロードしたアプリが表示されます。


## Wi-Fiの設定方法

P-01DでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

- 

ホーム画面で「**メニューボタン**」を押し「**本体設定**」を押します。
- 

「**無線とネットワーク**」を押します。
- 

「**Wi-Fi設定**」を押します。
- 

「**Wi-Fi**」を押しWi-FiをONにします。
- 

「**Wi-Fiネットワーク**」にP-01Dで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので接続したいWi-Fiネットワークの名称を押します。  
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は「**Wi-Fiネットワークを追加**」を押し必要な情報を入力します。
- 

接続に必要な情報を入力し「**接続**」を押します。
- 

選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し完了です。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。  
※spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。