

Androidカードリーダー/ライター対応表

2013/11/29



GH-CRAD-SUAK GH-CRAD-SUBK

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	CRAD-SUAK	CRAD-SUBK		備考
				HDMI接続	カードリーダー機能	
docomo	Fujitsu	F-01D ARROWS Tab LTE	△	△	△	
		F-02E ARROWS X	×	○	×	
		F-03D ARROWS kiss	△	△	△	
		F-03D Girls'	△	△	△	
		F-03E ARROWS Kiss	×	×	×	
		F-04E ARROWS V	×	○	×	
		F-05D ARROWS X LTE	△	△	△	
		F-05E ARROWS Tab	×	○	×	
		F-06E ARROWS NX	○	○	○	
		F-07D ARROWS μ	×	△	△	
		F-07E Disney Mobile on docomo	○	○	○	
		F-08D Disney Mobile on docomo	○	△	△	
		F-08E らくらくスマートフォン 2	×	×	×	
		F-09D ANTEPRIMA	×	△	△	
		F-10D ARROWS X	×	△	△	
		F-11D ARROWS Me	×	△	△	
		F-12C	△	△	△	
	F-12D らくらくスマートフォン	×	△	△		
	Huawei	HW-01E Ascend	×	△	△	
		HW-03E Ascend D2	○	○	○	
		dtab 01	○	○	○	
	LG電子	L-01D Optimus LTE	△	△	△	
		L-01E Optimus G	×	△	△	
		L-02D PRADA phone	×	△	△	
		L-02E Optimus LIFE	×	×	×	
		L-04C Optimus chat	△	△	△	
		L-04E Optimus G pro	×	○	×	
		L-05D Optimus it	×	△	△	
		L-05E Optimus it	×	×	×	
		L-06C Optimus Pad	△	△	△	
		L-06D Optimus Vu	×	△	△	
	L-07C Optimus bright	△	△	△		
	NEC	N-01D MEDIAS PP	△	△	△	
N-02E MEDIAS U		×	×	×		
N-03E Disney Mobile on docomo		○	×	○		
N-04C MEDIAS		△	△	△		
N-04D MEDIAS LTE		×	△	△		
N-04E MEDIAS X		○	×	○		
N-05E MEDIAS W		×	×	×		
N-06C MEDIAS WP		△	△	△		
N-06D MEDIAS TAB		×	△	△		
N-06E MEDIAS X		○	○	○		
N-07D MEDIAS X	×	△	△			
N-08D MEDIAS TAB UL	×	△	△			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	CRAD-SUAK	CRAD-SUBK		備考
				HDMI接続	カードリーダー機能	
docomo	Panasonic	P-01D	△	△	△	
		P-02D LUMIX Phone	△	△	△	
		P-02E ELUGA X	×	×	×	
		P-03E ELUGA P	×	○	×	
		P-05D Disney Mobile on docomo	△	△	△	
		P-06D ELUGA V	×	△	△	
		P-07C	△	△	△	
		P-07D ELUGA power	×	△	△	
		P-08D ELUGA Live	×	△	△	
		Research In Motion	BlackBerry Bold	△	△	△
	BlackBerry Bold 9700		△	△	△	
	BlackBerry Bold 9780		△	△	△	
	BlackBerry Bold 9900		△	△	△	
	BlackBerry Curve 9300		△	△	△	
	SAMSUNG	SC-01B	△	△	△	
		SC-01C GALAXY Tab	△	△	△	
		SC-01D GALAXY Tab 10.1 LTE	△	△	△	
		SC-01E GALAXY Tab 7.7 Plus	×	△	△	
		SC-02B GALAXY S	△	△	△	
		SC-02C GALAXY S II	△	△	△	
		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	△	△	△	
		SC-02E GALAXY Note II	○	△	△	
		SC-03D GALAXY S II LTE	△	△	△	
		SC-03E GALAXY S III α	×	×	×	
	SHARP	SH-04D GALAXY NEXUS	△	△	△	
		SC-04E GALAXY S4	○	×	○	
		SC-05D GALAXY Note	○	△	△	
		SC-06D GALAXY S III	○	△	△	
		SH-01D AQUOS PHONE	△	△	△	
		SH-01E AQUOS PHONE si	×	△	△	
		SH-02D AQUOS PHONE slider	△	△	△	
		SH-02E AQUOS PHONE ZETA	×	○	×	
		SH-03C LYNX 3D	△	△	△	
		SH-04D Q-pot.Phone	△	△	△	
	SH-04E AQUOS PHONE EX	○	×	○		
	SH-05E スマートフォン for ジュニア	×	×	×		
	SH-06E AQUOS PHONE ZETA	○	○	○		
	SH-07D AQUOS PHONE st	×	△	△		
	SH-07E AQUOS PHONE si	○	×	○		
	SH-08E AQUOS PAD	○	○	○		
	SH-09D AQUOS PHONE ZETA	×	△	△		
	SH-10B LYNX	△	△	△		
	SH-10D AQUOS PHONE sv	×	△	△		
	SH-12C AQUOS PHONE	△	△	△		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	CRAD-SUAK	CRAD-SUBK		備考
				HDMI接続	カードリーダー機能	
docomo	SHARP	SH-13C AQUOS PHONE f	△	△	△	
	SONY	SO-01B Xperia	△	△	△	
		SO-01C Xperia arc	△	△	△	
		SO-01D Xperia PLAY	△	△	△	
		SO-01E Xperia AX	○	△	△	
		SO-02C Xperia acro	△	△	△	
		SO-02D Xperia NX	×	△	△	
		SO-02E Xperia Z	○	○	○	
		SO-03C Xperia ray	△	△	△	
		SO-03D Xperia acro HD	○	△	△	
		SO-03E Xperia Tablet Z	○	○	○	
	SO-04D Xperia GX	○	△	△		
	SO-04E Xperia A	○	○	○		
	SO-05D Xperia SX	○	△	△		
	TOSHIBA	T-01C REGZA Phone	△	△	△	
T-01D REGZA Phone		△	△	△		
T-02D REGZA Phone		×	△	△		
SoftBank	DELL	001DL Streak	△	△	△	
		101DL DELL Streak Pro	×	△	△	
	Fujitsu	101F ARROWS A	×	△	△	
		201F ARROWS A	○	○	○	
		202F ARROWS A	○	○	○	
	HTC	001HT Desire HD	△	△	△	
		X02HT	△	△	△	
		X05HT TOUCH PRO	△	△	△	
		X06HT Desire	△	△	△	
	Huawei	X06HTII Desire	△	△	△	
		007HW Vision	△	△	△	
	KYOCERA	201HW STREAM	×	△	△	
		101K HONEY BEE	△	△	△	
	MOTOROLA	201K HONEY BEE	×	×	×	
		202K DIGNO R	○	×	○	
		DM015K Disney Mobile on SoftBank	○	×	○	
	NEC	201M RAZR M	○	△	△	
	Panasonic	101N MEDIAS CH	△	△	△	
		003P Sweety	△	△	△	
	SHARP	101P LUMIX Phone	△	△	△	
		X01SC	△	△	△	
		003SH GALAPAGOS	△	△	△	
		005SH GALAPAGOS	△	△	△	
		006SH AQUOS PHONE	△	△	△	
		007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	△	△	△	
		007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID	△	△	△	
		007SH KT	△	△	△	
		009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	△	△	△	
		009SH Y Yahoo! Phone	△	△	△	
		101SH AQUOS PHONE THE HYBRID	△	△	△	
		102SH AQUOS PHONE	△	△	△	
		102SHII AQUOS PHONE	×	△	△	
		103SH AQUOS PHONE	△	△	△	
104SH AQUOS PHONE		△	△	△		
105SH PANTONE 4	△	△	△			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	CRAD-SUAK	CRAD-SUBK		備考
				HDMI接続	カードリーダー機能	
SoftBank	SHARP	106SH AQUOS PHONE Xx	×	△	△	
		107SH PANTONE 5	×	△	△	
		200SH PANTONE 6	×	×	×	
		203SH AQUOS PHONE Xx	○	○	○	
		204SH シンプルスマホ	○	×	○	
		205SH AQUOS PHONE ss	×	×	×	
		206SH AQUOS PHONE Xx	○	○	○	
		DM009SH Disney mobile	△	△	△	
		DM010SH Disney mobile	△	△	△	
		DM011SH Disney mobile	△	△	△	
		DM013SH Disney Mobile on SoftBank	×	×	×	
		DM014SH Disney Mobile on SoftBank	×	×	×	
	TOSHIBA	X01T	△	△	△	
		X02T dynapocket	△	△	△	
	ZTE	003Z Libero	△	△	△	
008Z シンプルスマートフォン		△	△	△		
009Z STAR 7		△	△	△		
au	CASIO	IS11CA G'zOne	△	△	△	
		CAL21 G'zOne TYPE-L	×	△	△	
	Fujitsu	IS12F ARROWS ES	×	△	△	
		ISW11F ARROWS Z	△	△	△	
		ISW13F ARROWS Z	×	△	△	
		FJL21 ARROWS ef	○	△	△	
	HTC	htc EVO WiMAX ISW11HT	△	△	△	
		HTL21 HTC J butterfly	○	○	○	
		HTL22 HTC J One	○	○	○	
		INFOBAR A02 [iida]	○	○	○	
		ISW12HT htc EVO 3D	△	△	△	
		ISW13HT htc J	×	△	△	
	KYOCERA	ISW11K DIGNO	△	△	△	
		KYL21 DIGNO S	×	△	△	
		URBANO L01	×	○	×	
	LG電子	IS11LG optimus X	×	△	△	
		LGL21 Optimus G	×	△	△	
	MOTOROLA	MOTOROLA XOOM Wi-Fi	△	△	△	
		IS12M MOTOROLA RAZR	△	△	△	
		ISW11M MOTOROLA PHOTON	△	△	△	
	NEC	IS11N MEDIAS BR	△	△	△	
	PANTECH	IS06 SIRIUS α	△	△	△	
		IS11PT MIRACH	△	△	△	
		PTL21 VEGA	○	△	△	
	SAMSUNG	ISW11SC GALAXY S II WiMAX	△	△	△	
		SCL21 GALAXY SIII Progre	○	△	△	
	SHARP	INFOBAR A01 [iida]	△	△	△	
INFOBAR C01 [iida]		×	△	△		
IS01		△	△	△		
IS03		△	△	△		
IS05		△	△	△		
IS11SH AQUOS PHONE		△	△	△		
IS12SH AQUOS PHONE		△	△	△		
IS13SH AQUOS PHONE		△	△	△		
IS15SH AQUOS PHONE SL		×	△	△		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	CRAD-SUAK	CRAD-SUBK		備考
				HDMI 接続	カードリーダー 機能	
au	SHARP	ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	×	△	△	
		IS17SH AQUOS PHONE CL	×	△	△	
		SHL21 AQUOS PHONE SERIE	×	△	△	
		SHT21 AQUOS PAD	○	○	○	
		SHL22 AQUOS PHONE SERIE	×	×	×	
	SONY	IS11S Xperia acro	△	△	△	
		IS12S Xperia acro HD	△	△	△	
		SOL21 Xperia VL	○	△	△	
		SOL22 Xperia UL	○	○	○	
	TOSHIBA	IS02	△	△	△	
		IS04 REGZA Phone	△	△	△	
		IS11T REGZA Phone	△	△	△	
		IS12T Windows Phone	△	△	△	
		AT500 REGZA Tablet	△	△	△	
EMOBILE	Huawei	S31HW Pocket WiFi S	△	△	△	
		S41HW Pocket WiFi SII	△	△	△	
		GL07S STREAM X	×	○	×	
		GT01	×	×	×	
Google	ASUS	Nexus7	○※1	×	○※1	
		Nexus 7(2013)	○※1	×	○※1	

※USB機器によっては使用できない場合があります。

※1:Nexus Media Importer(Homesoft社)を使用した場合に限る

※Nexus Media Importerは有料アプリとなります。

※Nexus 7(2013)をAndroid OSバージョン4.4にアップデートする必要があります。

※弊社ではNexus Media Importerにより生じるいかなる損害も、責任を負いま