


USB-RSAQ5/MB



はじめにお読みください

B-MANU201007-01

動作環境

Windows

対応機種	USBポートを搭載し、Pentium II450MHz以上のCPUを持つDOS/Vマシン
対応OS	Windows Vista®(32ビット版)、Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98(Second Edition含む)
CD-ROMドライブ	インストール時に必要
USBコネクタ	本製品接続時に1つ必要(Aタイプ)

注意 接続するシリアル機器が以下の条件のものはご使用できない場合があります。【使用上の注意】も参照してください。

- 16ビットアプリケーション(MS-DOSなど)制御されている場合
- COMポートをリソース(I/Oポートなど)で直接制御している場合

注意 シリアル機器を利用するためのソフトウェアが拡張ポートをサポートしていない場合は、そのソフトウェアでは使用できません。


Windows Mobile

対応機種	WILLCOM O3(W5020SH) WILLCOM Advanced/W-ZERO3[es] (WS011SH) WILLCOM W-ZERO3[es] (WS007SH)
対応OS	Windows Mobile 6.1、Windows Mobile 6、Windows Mobile 5.0
インストール時に必要	Microsoft®ActiveSyncが動作するWindowsマシン(CD-ROMドライブ搭載)が必要になります。

仕様


I/F規格	USB Specification Rev.1.1準拠
DTE速度	最大230.4kbps
コネクタ仕様	USB(BLセプタクル)⇄RS-232C(D-sub9ピンオス)
電源電圧	DC5V(バスパワーによる供給)
消費電流	60mA(最大)
使用環境	温度:0~40℃ 湿度:20~85%(ただし、結露しないこと)
寸法	62.2(W)x36.0(D)x19.5(H)mm
質量	約26g(ケーブル除く)

●コネクタ仕様



ピンNO	信号名
1	DCD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	SG
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

箱を開けたら




■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて
ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに「ABC0987654Z」のように印字してあります。

●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。
<http://www.iodata.jp/regist/>
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。
<http://www.iodata.jp/lib/>

- 本製品(1個)
- USBケーブル(3種類各1本)



USB A プラグーB プラグ (1m) USB miniA プラグーB プラグ (1m) USB microA プラグーB プラグ (1m)

- USB-RSAQ5/MBサポートソフト(1枚)[CD-ROM]
- はじめにお読みください(1枚)
- セットアップガイド(1枚)

ご注意

- 1)本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2)本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 3)本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 4)書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 5)本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 6)本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複製できるものとします。
- 7)お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
- 8)お客様は、本サポートソフトウェアまたは、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 9)弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本サポートソフトウェアのご使用を終了させることができるものとします。
- 10)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 11)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 12)本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 13)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- Microsoft®ActiveSyncは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
--	--	--	---

■絵記号の意味

	この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	<例>「発火注意」を表す絵表示
	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	<例>「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告

注意 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告・注意事項、正しい手順を厳守してください。

分解禁止 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

電源プラグを抜く 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

発火注意 本製品を取り付ける場合は、以下のことにご注意ください。
●接続するコネクタを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因となることがあります。
●指定されたコネクタにきちんと差し込んでください。正しく装着されていないと、火災や故障の原因となります。

水濡れ禁止 本製品を濡らさないでください。
お風呂場、雨天・降雪中、海岸・水辺での使用は火災・感電・故障の原因となります。

注意

禁止 本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。故障の原因となることがあります。
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所
●湿気やホコリが多い場所 ●温度・湿度差の激しい場所
●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
●水気が多い場所(台所、浴室など)
●傾いた場所
●本製品に通風孔がある場合は、その通風孔をふさぐような場所での使用(保管は通風孔をふさぐようにしてください。)
●腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)
●静電気の影響の強い場所
●保湿度・保湿度の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)場所での使用(保管は構いません。)

注意 本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

禁止 本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
●落としたり、衝撃を加えない
●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
●重いものを上にのせない
●そばで飲食・喫煙などをしない
●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

注意 本製品を使用中に誤った操作をしてデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障に備えて定期的にバックアップを行ってください。

使用上の注意

- 本製品は、COMポートに直接アクセスするタイプのアプリケーションでは使用できません。(MS-DOSアプリケーションや16ビットアプリケーション等)
- シリアル接続のPnP機器(モデムやTA等)は自動検出されません。PnP機器のインストールについては、お使いのPnP機器の取扱説明書を参照の上、手動で行ってください。また、モデムやTAに添付されている専用ユーティリティは使用できない場合があります。
- パソコンにOSをインストールする際は、本製品を取り外した状態で行ってください。
- 本製品はUSBポートを持つパソコンでUSBをシリアルポートへ変換するものです。シリアルポートをUSBに変換するものではありません。(周辺機器のUSBポートで使用できません。)
- RS-232C側に接続する機器がD-sub9ピンメス以外の場合、別途市販の変換コネクタをお買い求めください。
- スタンバイ、サスペンド、休止状態、スリープなどには対応しておりません。
- Windows Mobile(スマートフォン)では1本、その他のWindows(パソコン)では最大4本同時に使用できます。
- シリアルポートから電源供給を必要とするRS-232Cで接続する周辺機器への接続はできません。
- 本製品の9ピンコネクタは、全結線されたストレートタイプです。接続するシリアル機器によっては、シリアル機器に同梱されたシリアルケーブルや専用ケーブルを併用しないと正しく動作しない場合があります。
- Windows Vista®,XP,2000,98の場合、インストールを行ったUSBポートと別のUSBポートに抜き差しを行うと、ドライバの再インストールが行われます。この時、サポートソフトCD-ROMを要求され、同時にCOMポート番号が変更されます。そのため、常に同じUSBポートでご使用ください。
- Windowsで本製品をUSBハブに接続する場合は、USBハブ自体に電源を供給することをおすすめします。(USBハブをセルフパワーで使用)
- Windows Mobileでご使用の場合、USBハブに接続して使用することはできません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

×(キリトリ線)



ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがあると、保証期間中でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の製品においては不要です。）
また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆	〒□□□-□□□□
お客様様	ご住所 (ふりがな) お名前 TEL.() - 様

ご販売店様へ

1.お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。（保証期間が無期限の製品においては不要です。）

2.記載漏れがあると、保証期間内でも無料修理が受けられません。

型番	USB-RSAQ5/MB
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

販売店	住所・店名 TEL.() - 印
ご購入日	年 月 日

I-O DATA

株式会社 **アイ・オー・データ機器**



保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。



【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- Windows Vista®は、Windows Vista® Operating systemの略称として表記しています。

その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ時より12ヶ月、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とお買い上げ時のレシートを弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外

次の場合は有料修理となります。

- ご購入日から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、お買い上げ時のレシートのご提示がいただけない場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆発、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書の記載の使用法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲

本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本保証書は、本書に明示した期間、条例のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、

- ① 本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
- ② 弊社サポートセンターへお問い合わせください。（上記【お問い合わせ】をご覧ください）

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

- 本製品
- お買い上げ時のレシート、領収書(ご購入年月日がわかるもの)
- 以下の内容を書いたもの
 - 返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、
 - 日中にご連絡できるお電話番号、
 - ご使用環境(機器構成、OSなど)、
 - 故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

- 上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
- 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

- 修理は以下の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- 送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

**【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

修理品の返送

- 修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは

サポートセンターのみで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアル【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考にさせていただきます。

製品Q&A、Newsその他

http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト

http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3644** 東京…**03-3254-1144**
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

2008.7.1 発行

Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.

