

## 倍力ズンギリカッター用替刃


ZCB-M10P

- 倍力ズンギリカッター「ZCB-38M」専用替刃  
(旧タイプ「ZCB-38」の替刃としては使用できません)
- 替刃は固定アーム側、移動アーム側、両方同時に交換してください。
- 替刃は表面「A」、裏面「B」の表裏一体型になっています。取り付け方向には十分注意してください。

## ① 固定アーム側への取り付け

固定アームの刃収納部に、刃を右図の方向にセットし、ボルトで軽く仮締めします。


- ※刃の刻印面は正しい向きでセットしてください。固定刃と移動刃の刻印面が向かい合わせになります。
- ※この段階では付属ボルトを強く締めないでください。



## ② 移動アーム側への取り付け

移動アームの刃収納部に、刃を右図の方向にセットし、ボルトで軽く仮締めします。

- ※刃の刻印面は正しい向きでセットしてください。固定刃と移動刃の刻印面が向かい合わせになります。
- ※この段階では付属ボルトを強く締めないでください。



## ③ 刃の増し締め

アームを動かしながら、両方の刃のネジ山とズンギリボルトのネジ山が合致するように刃の位置を調整した後、上記①②で仮締めしていたボルトをレンチでしっかりと増し締めしてください。

- ※増し締めする際、刃とズンギリボルトのネジ山が合っていないと、刃の損傷の原因になります。

