


## ● ウィルコム の各種サービス

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）.....   | 278 |
| メッセージを確認する.....               | 278 |
| メッセージを聞く.....                 | 278 |
| 留守番電話サービスの設定を変更する.....        | 279 |
| 着信転送サービスについて（お申し込み不要）.....    | 279 |
| 料金分計サービスについて（お申し込み必要）.....    | 280 |
| 料金分計で電話をかける.....              | 280 |
| 国際ローミングサービスについて（お申し込み必要）..... | 280 |



## ● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、お使いのWX300Kの他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
  - ・メッセージの最大保存件数：20件
  - ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
  - ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- 留守番電話サービス開始時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

### 📞 ご注意

- WX300Kの伝言メモ（「電話に出られないときに相手の用件を録音する」97ページ）とは異なりますのでご注意ください。WX300Kの伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

## メッセージを確認する

### 待受画面で

    ▶ 数秒後、「ツーン」という音を確認し、

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

## メッセージを聞く

### ■ お使いのWX300Kからメッセージを聞く場合

#### 待受画面で

     ▶ ガイドンスに従って操作する

#### お知らせ

- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で     

- メッセージ再生時には利用料がかかります。

### ■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

#### 0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

お使いのWX300Kの電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

### 📞 ご注意

- ここで入力する暗証番号は、留守番電話サービス専用の番号です。お使いのWX300Kの暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

## 留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■お使いのWX300Kから設定を変更する場合

待受画面で

① ④ ③ ② ▶ ガイドンスに従って操作する

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する


## ● 着信転送サービスについて (お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話や一般電話、携帯電話などから選択できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくこととなります。
- 1x/2x/4xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

お知らせ

- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」同ページ参照)。



● 留守番電話サービスについて(お申し込み不要)  
● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)

## ● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 料金分計設定をして発信した電話番号は、発信履歴に残りますが、料金分計を設定したという情報は残りません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

### ● ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

## 料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

### ● 待受画面で

電話番号を入力 ▶  (F2) [メニュー] ▶ 「分計発信」を選択し、 [選択]

通話が終わったら、 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

### ● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計は設定できません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
  - ・ ライトメール
  - ・ パケット方式でのデータ通信
  - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
  - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

### ● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
  - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
  - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
  - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 料金分計設定中は、電波状態表示（「ビクト表示エリア（メインディスプレイ）」24ページ）に下線が表示されません。  
例：

## ● 国際ローミングサービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、WX300Kが台湾とタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」268ページ）。詳細については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

## ● 付録

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 主な仕様.....                 | 282 |
| バッテリーの交換.....             | 282 |
| バッテリーを取り付ける.....          | 282 |
| バッテリーを取りはずす.....          | 283 |
| 故障とお考えになる前に.....          | 284 |
| アフターサービスについて.....         | 287 |
| 保証書について.....              | 287 |
| 修理を依頼されるときは.....          | 287 |
| 補修用性能部品について.....          | 287 |
| アフターサービスについて.....         | 287 |
| 携帯電話／PHS端末のリサイクルについて..... | 288 |
| 漢字コード一覧.....              | 289 |
| 機能一覧.....                 | 302 |
| 各機能の選択項目一覧.....           | 307 |
| 索引.....                   | 310 |
| お問い合わせ先.....              | 320 |



## ● 主な仕様

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 質量             | 約110g (バッテリー装着時)                  |
| バッテリー質量        | 約16g                              |
| サイズ (幅×高さ×厚さ)  | 約49×98×22.8mm<br>(WX300Kを閉じている状態) |
| 連続待受時間         | 約400時間                            |
| 連続通話時間         | 約4時間                              |
| LCDサイズ (ヨコ×タテ) | 240×320ドット                        |
| 撮像素子           | CMOS                              |
| 総画素数           | 約35万画素                            |

### ● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

## ● バッテリーの交換



お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

### ● ご注意


- バッテリーカバーの取りはずし/取り付け時はUSB端子カバーの脱落にご注意ください。

### バッテリーを取り付ける

- 1 プラグの向きを間違えないように上から垂直に、コネクタ部分に差し込む  
バッテリーのラベル面を上にして、WX300Kにしっかりと押し込む  
その際コードを突起Aの下にしまう




- 2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて確実に取り付ける




## バッテリーを取りはずす

- 1 ①を押しながら、②の方向に止まるまでスライドさせ、③の方向にカバーを持ち上げて取りはずす



- 2 バッテリーのプラグをコネクタ部分から引き抜く  
プラグの根元部分のコードを持って、コネクタから引き抜く



### ● ご注意

- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け／取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。

## ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

| ■本体について          |   |
|------------------|---|
| 症状               | 原因  |
| 電源が入らない          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●  を約2秒以上押ししていますか (36ページ)。</li> <li>● バッテリーは正しく取り付けられていますか (282ページ)。</li> <li>● バッテリーは十分に充電されていますか (34ページ)。</li> </ul>  |
| 電話がかかけられない       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話番号が間違っていないですか (市外局番からダイヤルしていますか)。</li> <li>● 「」が表示されていませんか (40ページ)。</li> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか。アンテナを伸ばしてみてください (35ページ、40ページ)。</li> <li>●  を押ししましたか (42ページ)。</li> <li>● ダイヤル発信制限が設定されていませんか。暗証番号を入力して解除してください (242ページ)。</li> <li>● アドレス帳閲覧が禁止に設定されていませんか。暗証番号を入力して解除してください (242ページ)。</li> <li>● スピードダイヤル制限が設定されていませんか。暗証番号を入力して解除してください (242ページ)。</li> <li>● ダイヤルロックが設定されていませんか。暗証番号を入力して解除してください (242ページ)。</li> </ul> |
| 着信音が鳴らない         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか (45ページ)。</li> <li>● マナーモードが設定されていませんか (47ページ)。</li> <li>● 伝言メモの応答時間を「0秒」に設定していませんか (98ページ)。</li> <li>● 安全運転モードが設定されていませんか (101ページ)。</li> </ul>   |
| 電話がかかってこない       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか (40ページ)。</li> <li>● 着信拒否を設定していませんか (102ページ)。</li> <li>● 着信転送を設定していませんか (279ページ)。</li> <li>● 電源を「OFF」にしていませんか (36ページ)。</li> </ul>  |
| 充電ができない          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか (34ページ)。</li> <li>● WX300Kの充電端子は汚れていませんか。</li> <li>● USB充電の場合は、USBケーブルを接続している機器に問題はありませんか。</li> <li>● USB充電の設定を「OFF」にしていませんか (35ページ)。</li> </ul>  |
| バッテリーを利用できる時間が短い | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 圏外や電波の届きにくい場所までのご利用やカメラ、メール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。</li> <li>● 通常のご使用で利用時間が短い場合はバッテリーの寿命です。交換してください。</li> </ul>   |
| 相手の声が聞こえない       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話音量が最小になっていませんか (47ページ)。</li> </ul>   |
| 画面表示が消える         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 節電画面を設定していませんか (239ページ)。</li> </ul>  |
| サイドキーを押しても反応がない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドキー操作無効が設定されていませんか。サブディスプレイに「」が表示されているときは、サイドキー操作無効が設定されています。</li> <li>●  を長く (約1秒以上) 押し解除してください。</li> </ul>   |

| ■オンラインサインアップについて                 |   |
|----------------------------------|---|
| 症状                               | 原因  |
| オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●以下のような、不適当な入力をしていませんか。               <ul style="list-style-type: none"> <li>・先頭にスペースが入っていませんか。</li> <li>・@より右側は入力しないでください。</li> <li>・頭文字は必ず英字にしてください。</li> <li>・3文字以下または21文字以上入力していませんか。</li> </ul> </li> <li>●すでに登録されているユーザーネームでは登録できません。</li> </ul> |

| ■データ転送/データ通信について |   |
|------------------|---|
| 症状               | 原因  |
| データ転送ができない       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●USBケーブルはしっかりと接続されていますか(274ページ)。</li> <li>●接続しているパソコンにUSBドライバをインストールしましたか。</li> <li>●USBハブを使用している場合、正常に転送できない場合があります。直接パソコンに接続してください。</li> </ul>   |
| データ通信ができない       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●データ通信制限だけでなく、他の制限設定も解除してください(242ページ)。</li> <li>●パソコンのネットワーク設定やアクセスポイント、ID、パスワードなどが正しく設定されていますか。</li> <li>●接続しているパソコンにUSBドライバをインストールしましたか。</li> <li>●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と、WX300K(USB接続ケーブル)が競合している可能性があります。「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」でモデムなどを「使用しない」「無効」に設定してパソコンを再起動してみてください。</li> <li>●基地局が混み合っているために、接続ができない場合があります。時間や場所を変えてお試しください。</li> <li>●同時に使用しているUSB機器によっては、正常に通信できない場合があります。他のUSB機器をはずして使用してください。</li> </ul> |

| ■Eメール/ライトメールについて    |  |
|---------------------|--|
| 症状                  | 原因   |
| Eメール/ライトメールの受信ができない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●オンラインサインアップを済ませましたか (138ページ)。</li> <li>●「<b>圏外</b>」が表示されていませんか (40ページ)。</li> <li>●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか (40ページ)。</li> <li>●発信者番号通知が「OFF」に設定されていませんか (89ページ)。</li> <li>●インターネットをご利用の間は、メールの自動受信ができません。</li> <li>●受信しようとしたメールのサイズが大きすぎると受信できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。</li> <li>●メール制限が設定されていませんか (242ページ)。</li> <li>●「ダイヤルアップ設定」で「CLUB AIR-EDGE」の電話番号をお客様ご自身で変更されている場合があります (202ページ)。<br/>以下のとおり設定されているか確認してください。<br/>高速化サービスを申し込んでいない場合 : 0570570091##64<br/>高速化サービスを申し込んでいる場合 : 0570570092##64</li> </ul> |
| 受信メールの絵文字が見えない      | ●異なる機種種のPHSや携帯電話、またはパソコンなどから送信されたメールでは、絵文字が表示されない場合があります。  |
| 受信メールが文字化けしている      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●パソコンからのメールの場合は文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。</li> <li>・メール送信方式 : テキスト形式</li> <li>・メッセージ形式 : エンコードなし</li> <li>・言語 : 日本語 (JIS)</li> </ul>  |
| Eメール/ライトメールの送信ができない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●オンラインサインアップを済ませましたか (138ページ)。</li> <li>●「<b>圏外</b>」が表示されていませんか (40ページ)。</li> <li>●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか (40ページ)。</li> <li>●相手の電話機がメール対応機種でない場合は送信できません。</li> <li>●送信アドレス/電話番号は正しく入力されていますか。</li> <li>●メール制限が設定されていませんか (242ページ)。</li> <li>●「ダイヤルアップ設定」で「CLUB AIR-EDGE」の電話番号をお客様ご自身で変更されている場合があります (202ページ)。<br/>以下のとおり設定されているか確認してください。<br/>高速化サービスを申し込んでいない場合 : 0570570091##64<br/>高速化サービスを申し込んでいる場合 : 0570570092##64</li> </ul>   |

●故障とお考えになる前に

| ■インターネットのご利用について            |  |
|-----------------------------|--|
| 症状                          | 原因   |
| インターネットに接続できない              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>圏外</b>」が表示されていませんか (40ページ)。</li> <li>●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか (40ページ)。</li> <li>●発信者番号通知が「OFF」に設定されていませんか (89ページ)。</li> <li>●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と、WX300K (USB接続ケーブル) が競合している可能性があります。「コントロールパネル」 ▶ 「システム」 ▶ 「デバイスマネージャ」でモデムなどを「使用しない」「無効」に設定してパソコンを再起動してみてください。</li> </ul> |
| インターネットに接続したが、サイトがうまく表示されない | ●パソコン向けのインターネットサイトでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。   |

## ●アフターサービスについて

### 保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

### 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : WX300K
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX300K本体、充電器ほか）をすべてお持ちください。

|            |  |
|------------|--|
| 保証期間中      | 保証書に記載された規定に基づき修理いたします。                  |
| 保証期間が過ぎた場合 | 修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。 |

### ●ご注意

- メモリの内容（アドレス帳やデータフォルダ、メールなど）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

### ●お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
  - ・保証書の提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
  - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつかけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
  - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
  - ・消耗品（バッテリーなど）の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

### 補修用性能部品について

当社は、このWX300K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話／公衆電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

※携帯電話・PHSからもかけられます。

受付時間 : 9 : 00～21 : 00（日、祝日を除く）

## ● 携帯電話／PHS端末のリサイクルについて

携帯電話／PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となっておりますお持ちになる電話機、バッテリー、充電器をブランド／メーカーを問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



### ● ご注意

- 回収した電話機、バッテリー、充電器はリサイクルするためにご返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。



は規格外コードです。

|   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| M | 847D | 849D | ± | 84BD | 84DD | 84FD | 855C | 857C | 859C | 85BC | 85DC |
| H | 847E | 849E | + | 84BE | 84DE | 84FE | 855D | 857D | 859D | 85BD | 85DD |
|   | 847F | 849F |   | 84BF | 84DF | 84FF | 855E | 857E | 859E | 85BE | 85DE |
| o | 8480 | 84A0 |   | 84C0 | 84E0 |      | 855F | 857F | 859F | 85BF | 85DF |
| p | 8481 | 84A1 | ┌ | 84C1 | 84E1 | 8540 | 8560 | 8580 | 85A0 | 85C0 | 85E0 |
| r | 8482 | 84A2 | ├ | 84C2 | 84E2 | 8541 | 8561 | 8581 | 85A1 | 85C1 | 85E1 |
| s | 8483 | 84A3 | └ | 84C3 | 84E3 | 8542 | 8562 | 8582 | 85A2 | 85C2 | 85E2 |
| T | 8484 | 84A4 | ┌ | 84C4 | 84E4 | 8543 | 8563 | 8583 | 85A3 | 85C3 | 85E3 |
| y | 8485 | 84A5 | ├ | 84C5 | 84E5 | 8544 | 8564 | 8584 | 85A4 | 85C4 | 85E4 |
| Φ | 8486 | 84A6 | └ | 84C6 | 84E6 | 8545 | 8565 | 8585 | 85A5 | 85C5 | 85E5 |
| x | 8487 | 84A7 | ┌ | 84C7 | 84E7 | 8546 | 8566 | 8586 | 85A6 | 85C6 | 85E6 |
| ч | 8488 | 84A8 | ├ | 84C8 | 84E8 | 8547 | 8567 | 8587 | 85A7 | 85C7 | 85E7 |
| ц | 8489 | 84A9 | └ | 84C9 | 84E9 | 8548 | 8568 | 8588 | 85A8 | 85C8 | 85E8 |
| ш | 848A | 84AA | ┌ | 84CA | 84EA | 8549 | 8569 | 8589 | 85A9 | 85C9 | 85E9 |
| щ | 848B | 84AB | ├ | 84CB | 84EB | 854A | 856A | 858A | 85AA | 85CA | 85EA |
| ь | 848C | 84AC | └ | 84CC | 84EC | 854B | 856B | 858B | 85AB | 85CB | 85EB |
| ы | 848D | 84AD | ┌ | 84CD | 84ED | 854C | 856C | 858C | 85AC | 85CC | 85EC |
| ь | 848E | 84AE | ├ | 84CE | 84EE | 854D | 856D | 858D | 85AD | 85CD | 85ED |
| э | 848F | 84AF | └ | 84CF | 84EF | 854E | 856E | 858E | 85AE | 85CE | 85EE |
| ю | 8490 | 84B0 | ┌ | 84D0 | 84F0 | 854F | 856F | 858F | 85AF | 85CF | 85EF |
| я | 8491 | 84B1 | ├ | 84D1 | 84F1 | 8550 | 8570 | 8590 | 85B0 | 85D0 | 85F0 |
|   | 8492 | 84B2 | └ | 84D2 | 84F2 | 8551 | 8571 | 8591 | 85B1 | 85D1 | 85F1 |
|   | 8493 | 84B3 | ┌ | 84D3 | 84F3 | 8552 | 8572 | 8592 | 85B2 | 85D2 | 85F2 |
|   | 8494 | 84B4 | ├ | 84D4 | 84F4 | 8553 | 8573 | 8593 | 85B3 | 85D3 | 85F3 |
|   | 8495 | 84B5 | └ | 84D5 | 84F5 | 8554 | 8574 | 8594 | 85B4 | 85D4 | 85F4 |
|   | 8496 | 84B6 | ┌ | 84D6 | 84F6 | 8555 | 8575 | 8595 | 85B5 | 85D5 | 85F5 |
|   | 8497 | 84B7 | ├ | 84D7 | 84F7 | 8556 | 8576 | 8596 | 85B6 | 85D6 | 85F6 |
|   | 8498 | 84B8 | └ | 84D8 | 84F8 | 8557 | 8577 | 8597 | 85B7 | 85D7 | 85F7 |
|   | 8499 | 84B9 | ┌ | 84D9 | 84F9 | 8558 | 8578 | 8598 | 85B8 | 85D8 | 85F8 |
|   | 849A | 84BA | ├ | 84DA | 84FA | 8559 | 8579 | 8599 | 85B9 | 85D9 | 85F9 |
|   | 849B | 84BB | └ | 84DB | 84FB | 855A | 857A | 859A | 85BA | 85DA | 85FA |
|   | 849C | 84BC | ┌ | 84DC | 84FC | 855B | 857B | 859B | 85BB | 85DB | 85FB |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85FC | 865B | 867B | 869B | 86BB | 86DB | 86FB | VII  | 875A | 877A | 879A |
| 85FD | 865C | 867C | 869C | 86BC | 86DC | 86FC | VIII | 875B | 877B | 879B |
| 85FE | 865D | 867D | 869D | 86BD | 86DD | 86FD | IX   | 875C | 877C | 879C |
| 85FF | 865E | 867E | 869E | 86BE | 86DE | 86FE | X    | 875D | 877D | 879D |
|      | 865F | 867F | 869F | 86BF | 86DF | 86FF |      | 875E | 877E | 879E |
|      | 8660 | 8680 | 86A0 | 86C0 | 86E0 |      |      | 875F | 877F | 879F |
| 8641 | 8661 | 8681 | 86A1 | 86C1 | 86E1 | ①    | キ    | 8760 | 8780 | 87A0 |
| 8642 | 8662 | 8682 | 86A2 | 86C2 | 86E2 | ②    | ロ    | 8761 | 8781 | 87A1 |
| 8643 | 8663 | 8683 | 86A3 | 86C3 | 86E3 | ③    | セ    | 8762 | 8782 | 87A2 |
| 8644 | 8664 | 8684 | 86A4 | 86C4 | 86E4 | ④    | サ    | 8763 | 8783 | 87A3 |
| 8645 | 8665 | 8685 | 86A5 | 86C5 | 86E5 | ⑤    | シ    | 8764 | 8784 | 87A4 |
| 8646 | 8666 | 8686 | 86A6 | 86C6 | 86E6 | ⑥    | ス    | 8765 | 8785 | 87A5 |
| 8647 | 8667 | 8687 | 86A7 | 86C7 | 86E7 | ⑦    | セ    | 8766 | 8786 | 87A6 |
| 8648 | 8668 | 8688 | 86A8 | 86C8 | 86E8 | ⑧    | ソ    | 8767 | 8787 | 87A7 |
| 8649 | 8669 | 8689 | 86A9 | 86C9 | 86E9 | ⑨    | タ    | 8768 | 8788 | 87A8 |
| 864A | 866A | 868A | 86AA | 86CA | 86EA | ⑩    | チ    | 8769 | 8789 | 87A9 |
| 864B | 866B | 868B | 86AB | 86CB | 86EB | ⑪    | リ    | 8770 | 8790 | 87B0 |
| 864C | 866C | 868C | 86AC | 86CC | 86EC | ⑫    | フ    | 8771 | 8791 | 87B1 |
| 864D | 866D | 868D | 86AD | 86CD | 86ED | ⑬    | ク    | 8772 | 8792 | 87B2 |
| 864E | 866E | 868E | 86AE | 86CE | 86EE | ⑭    | ケ    | 8773 | 8793 | 87B3 |
| 864F | 866F | 868F | 86AF | 86CF | 86EF | ⑮    | コ    | 8774 | 8794 | 87B4 |
| 8650 | 8670 | 8690 | 86B0 | 86D0 | 86F0 | ⑯    | ク    | 8775 | 8795 | 87B5 |
| 8651 | 8671 | 8691 | 86B1 | 86D1 | 86F1 | ⑰    | ケ    | 8776 | 8796 | 87B6 |
| 8652 | 8672 | 8692 | 86B2 | 86D2 | 86F2 | ⑱    | ク    | 8777 | 8797 | 87B7 |
| 8653 | 8673 | 8693 | 86B3 | 86D3 | 86F3 | ⑲    | ケ    | 8778 | 8798 | 87B8 |
| 8654 | 8674 | 8694 | 86B4 | 86D4 | 86F4 | ⑳    | ク    | 8779 | 8799 | 87B9 |
| 8655 | 8675 | 8695 | 86B5 | 86D5 | 86F5 | I    | キ    | 8780 | 8780 | 8780 |
| 8656 | 8676 | 8696 | 86B6 | 86D6 | 86F6 | II   | キ    | 8781 | 8781 | 8781 |
| 8657 | 8677 | 8697 | 86B7 | 86D7 | 86F7 | III  | キ    | 8782 | 8782 | 8782 |
| 8658 | 8678 | 8698 | 86B8 | 86D8 | 86F8 | IV   | キ    | 8783 | 8783 | 8783 |
| 8659 | 8679 | 8699 | 86B9 | 86D9 | 86F9 | V    | キ    | 8784 | 8784 | 8784 |
| 865A | 867A | 869A | 86BA | 86DA | 86FA | VI   | キ    | 8785 | 8785 | 8785 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 87BA | 87DA | 87FA | 8859 | 8879 | 8899 | 88BB | 88D7 | 88F7 | 8955 |
| 87BB | 87DB | 87FB | 885A | 887A | 889A | 88BB | 88D8 | 88F8 | 8956 |
| 87BC | 87DC | 87FC | 885B | 887B | 889B | 88BA | 88D9 | 88F9 | 8957 |
| 87BD | 87DD | 87FD | 885C | 887C | 889C | 88BB | 88DA | 88FA | 8958 |
| 87BE | 87DE | 87FE | 885D | 887D | 889D | 88BC | 88DB | 88FB | 8959 |
| 87BF | 87DF | 87FF | 885E | 887E | 889E | 88BD | 88DC | 88FC | 895A |
| 87C0 | 87E0 |      | 885F | 887F |      | 88BE | 88DD | 88FD | 895B |
| 87C1 | 87E1 | 8840 | 8860 | 8880 | 【あ】  | 88BF | 88DE | 88FE | 895C |
| 87C2 | 87E2 | 8841 | 8861 | 8881 | 亜    | 88C0 | 88DF | 88FF | 895D |
| 87C3 | 87E3 | 8842 | 8862 | 8882 | 唾    | 88C1 | 88E0 |      | 895E |
| 87C4 | 87E4 | 8843 | 8863 | 8883 | 娃    | 88C2 | 88E1 | 8940 | 895F |
| 87C5 | 87E5 | 8844 | 8864 | 8884 | 阿    | 88C3 | 88E2 | 8941 | 【え】  |
| 87C6 | 87E6 | 8845 | 8865 | 8885 | 豆    | 88C4 | 88E3 | 8942 | 8960 |
| 87C7 | 87E7 | 8846 | 8866 | 8886 | 啞    | 88C5 | 88E4 | 8943 | 8961 |
| 87C8 | 87E8 | 8847 | 8867 | 8887 | 娃    | 88C6 | 88E5 | 8944 | 8962 |
| 87C9 | 87E9 | 8848 | 8868 | 8888 | 阿    | 88C7 | 88E6 | 8945 | 8963 |
| 87CA | 87EA | 8849 | 8869 | 8889 | 豆    | 88A7 | 88E7 | 8946 | 8964 |
| 87CB | 87EB | 884A | 886A | 888A | 啞    | 88A9 | 88E8 | 8947 | 8965 |
| 87CC | 87EC | 884B | 886B | 888B | 娃    | 88AA | 88E9 | 8948 | 8966 |
| 87CD | 87ED | 884C | 886C | 888C | 阿    | 88AB | 88EA | 8949 | 8967 |
| 87CE | 87EE | 884D | 886D | 888D | 豆    | 88AC | 88EB | 8949 | 8968 |
| 87CF | 87EF | 884E | 886E | 888E | 啞    | 88AD | 88EC | 894A | 8969 |
| 87D0 | 87F0 | 884F | 886F | 888F | 娃    | 88AE | 88ED | 894B | 896A |
| 87D1 | 87F1 | 8850 | 8870 | 8890 | 阿    | 88AF | 88EE | 894C | 896B |
| 87D2 | 87F2 | 8851 | 8871 | 8891 | 豆    | 88B0 | 88EF | 894D | 896C |
| 87D3 | 87F3 | 8852 | 8872 | 8892 | 啞    | 88B1 | 88F0 | 894E | 896D |
| 87D4 | 87F4 | 8853 | 8873 | 8893 | 娃    | 88B2 | 88F1 | 894F | 896E |
| 87D5 | 87F5 | 8854 | 8874 | 8894 | 阿    | 88B3 | 88F2 | 8950 | 896F |
| 87D6 | 87F6 | 8855 | 8875 | 8895 | 豆    | 88B4 | 88F3 | 8951 | 8970 |
| 87D7 | 87F7 | 8856 | 8876 | 8896 | 啞    | 88B5 | 88D4 | 8952 | 8971 |
| 87D8 | 87F8 | 8857 | 8877 | 8897 | 娃    | 88B6 | 88D5 | 8953 | 8972 |
| 87D9 | 87F9 | 8858 | 8878 | 8898 | 阿    | 88B7 | 88D6 | 8954 | 8973 |

|   |      |     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|---|------|-----|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 液 | 8974 | 鉛   | 8994 | 乙   | 89B3 | 稼 | 89D2 | 塊 | 89F2 | 害 | 8A51 | 赫 | 8A71 | 花 | 8A91 | 干 | 8AB1 | 貫 | 8AD1 |
| 鴉 | 8975 | 鴉   | 8995 | 俺   | 89B4 | 箇 | 89D3 | 廻 | 89F3 | 崖 | 8A52 | 郭 | 8A72 | 樺 | 8A92 | 幹 | 8AB2 | 選 | 8AD2 |
| 益 | 8976 | 壩   | 8996 | 卸   | 89B5 | 花 | 89D4 | 廻 | 89F4 | 概 | 8A53 | 乾 | 8A73 | 樺 | 8A93 | 悴 | 8AB3 | 選 | 8AD3 |
| 駅 | 8977 | 【あ】 |      | 恩   | 89B6 | 可 | 89D5 | 快 | 89F5 | 概 | 8A54 | 鄂 | 8A74 | 靴 | 8A94 | 感 | 8AB4 | 選 | 8AD4 |
| 於 | 8978 |     | 8997 | 温   | 89B7 | 荷 | 89D6 | 怪 | 89F6 | 淋 | 8A55 | 隔 | 8A75 | 株 | 8A95 | 愧 | 8AB5 | 選 | 8AD5 |
| 謁 | 8979 |     | 8998 | 穩   | 89B8 | 荷 | 89D7 | 怪 | 89F7 | 涸 | 8A56 | 爾 | 8A76 | 兜 | 8A96 | 憾 | 8AB6 | 選 | 8AD6 |
| 越 | 897A |     | 8999 | 音   | 89B9 | 華 | 89D8 | 悔 | 89F8 | 蓋 | 8A57 | 革 | 8A77 | 籠 | 8A97 | 憾 | 8AB7 | 選 | 8AD7 |
| 閤 | 897B |     | 899A | 【か】 | 89BA | 葉 | 89D9 | 恢 | 89F9 | 街 | 8A58 | 岳 | 8A78 | 蒲 | 8A98 | 換 | 8AB8 | 選 | 8AD8 |
| 閤 | 897C |     | 899B | 下   | 89BB | 蝦 | 89DA | 懷 | 89FA | 該 | 8A59 | 岳 | 8A79 | 釜 | 8A99 | 揆 | 8AB9 | 選 | 8AD9 |
| 厭 | 897D |     | 899C | 化   | 89BB | 課 | 89DB | 戒 | 89FB | 該 | 8A5A | 采 | 8A7A | 鑷 | 8A9A | 柜 | 8ABA | 選 | 8ADA |
| 厭 | 897E |     | 899D | 飯   | 89BC | 貨 | 89DC | 拐 | 89FC | 該 | 8A5B | 額 | 8A7B | 鴨 | 8A9B | 柑 | 8ABB | 選 | 8ADB |
| 円 | 897F |     | 899E | 何   | 89BD | 貨 | 89DD | 改 | 89FD | 該 | 8A5C | 頸 | 8A7C | 栢 | 8A9C | 桔 | 8ABC | 選 | 8ADC |
| 園 | 8980 |     | 899F | 伽   | 89BE | 貨 | 89DE |   | 89FE | 該 | 8A5D | 挂 | 8A7D | 茅 | 8A9D | 歌 | 8ABD | 選 | 8ADD |
| 堰 | 8981 |     | 89A0 | 伽   | 89BF | 過 | 89DF |   | 89FF | 該 | 8A5E | 笠 | 8A7E | 萱 | 8A9E | 歡 | 8ABE | 選 | 8ADE |
| 奄 | 8982 |     | 89A1 | 佳   | 89C0 | 過 | 89E0 |   |      | 該 | 8A5F | 笠 | 8A7F | 粥 | 8A9F | 汗 | 8ABF | 選 | 8ADF |
| 延 | 8983 |     | 89A2 | 加   | 89C1 | 儀 | 89E1 | 魁 | 8A40 | 該 | 8A60 | 椏 | 8A80 | 刈 | 8AA0 | 涸 | 8AC0 | 選 | 8AEO |
| 宴 | 8984 |     | 89A3 | 加   | 89C2 | 蚊 | 89E2 | 海 | 8A41 | 該 | 8A61 | 椏 | 8A81 | 刈 | 8AA1 | 潤 | 8AC1 | 選 | 8AE1 |
| 怨 | 8985 |     | 89A4 | 嘉   | 89C3 | 蛾 | 89E3 | 城 | 8A42 | 該 | 8A62 | 鰯 | 8A82 | 瓦 | 8AA2 | 環 | 8AC2 | 選 | 8AE2 |
| 援 | 8986 |     | 89A5 | 夏   | 89C4 | 我 | 89E4 | 海 | 8A43 | 該 | 8A63 | 鰯 | 8A83 | 乾 | 8AA3 | 玆 | 8AC3 | 選 | 8AE3 |
| 治 | 8987 |     | 89A6 | 嫁   | 89C5 | 牙 | 89E5 | 灰 | 8A44 | 該 | 8A64 | 割 | 8A84 | 侃 | 8AA4 | 監 | 8AC4 | 選 | 8AE4 |
| 演 | 8988 |     | 89A7 | 家   | 89C6 | 画 | 89E6 | 界 | 8A45 | 該 | 8A65 | 割 | 8A85 | 冠 | 8AA5 | 半 | 8AC5 | 選 | 8AE5 |
| 炎 | 8989 |     | 89A8 | 寡   | 89C7 | 臥 | 89E7 | 皆 | 8A46 | 該 | 8A66 | 恰 | 8A86 | 寒 | 8AA6 | 管 | 8AC6 | 選 | 8AE6 |
| 煙 | 899A |     | 89A9 | 寡   | 89C8 | 牙 | 89E8 | 給 | 8A47 | 該 | 8A67 | 括 | 8A87 | 寒 | 8AA7 | 管 | 8AC7 | 選 | 8AE7 |
| 猿 | 899B |     | 89AA | 暇   | 89C9 | 蛾 | 89E9 | 芥 | 8A48 | 該 | 8A68 | 括 | 8A88 | 刊 | 8AA8 | 簡 | 8AC8 | 選 | 8AE8 |
| 艶 | 899C |     | 89AB | 果   | 89CA | 架 | 89EA | 蟹 | 8A49 | 該 | 8A69 | 活 | 8A89 | 勸 | 8AA9 | 緩 | 8AC9 | 選 | 8AE9 |
| 葩 | 899D |     | 89AC | 歌   | 89CB | 雅 | 89EB | 開 | 8A4A | 該 | 8A6A | 滑 | 8A8A | 勸 | 8AAA | 緩 | 8ACA | 選 | 8AEA |
| 葩 | 899E |     | 89AD | 歌   | 89CC | 餓 | 89EC | 階 | 8A4B | 該 | 8A6B | 滑 | 8A8B | 勸 | 8AAB | 汗 | 8ACB | 選 | 8AEB |
| 葩 | 899F |     | 89AE | 火   | 89CD | 餓 | 89ED | 貝 | 8A4C | 該 | 8A6C | 葛 | 8A8C | 叢 | 8AAC | 肝 | 8ACC | 選 | 8AEC |
| 葩 | 8990 |     | 89AF | 河   | 89CE | 介 | 89EE | 凱 | 8A4D | 該 | 8A6D | 葛 | 8A8D | 叢 | 8AAD | 膚 | 8ACD | 選 | 8AED |
| 葩 | 8991 |     | 89B0 | 柯   | 89CF | 介 | 89EF | 効 | 8A4E | 該 | 8A6E | 葛 | 8A8E | 叢 | 8AAE | 完 | 8ACE | 選 | 8AEE |
| 葩 | 8992 |     | 89B1 | 柯   | 89D0 | 介 | 89F0 | 効 | 8A4F | 該 | 8A6F | 葛 | 8A8F | 叢 | 8AAF | 完 | 8ACF | 選 | 8AEF |
| 葩 | 8993 |     | 89B2 | 介   | 89D1 | 解 | 89F1 | 効 | 8A50 | 該 | 8A70 | 葛 | 8A90 | 叢 | 8A90 | 完 | 8AD0 | 選 | 8AF0 |





|  |   |   |  |  |  |  |  |                                |  |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| 贈送 91A1<br>製造 91A2<br>促進 91A3<br>側削 91A4<br>即息 91A5<br>扼束 91A9<br>測定 91AA<br>足速 91AB<br>俗屬 91AC<br>賦族 91AE<br>耐賦 91BI<br>統卒 91B1<br>袖其 91B3<br>束握 91B5<br>尊孫 91B7<br>摺村 91B9<br>遜 91BA<br>【た】<br>他多 91BC<br>11BD<br>11BE<br>11BF | 記睡 91C0<br>墜望 91C1<br>愛情 91C2<br>打杞 91C3<br>舵舵 91C4<br>艇艇 91C5<br>駝駝 91C6<br>駝駝 91C7<br>駝駝 91C8<br>駝駝 91C9<br>駝駝 91CA<br>駝駝 91CB<br>駝駝 91CC<br>堆對 91CD<br>耐賦 91CE<br>岱帶 91CF<br>待怠 91D0<br>意態 91D1<br>懸懸 91D2<br>替替 91D3<br>泰滯 91D4<br>滯胎 91D5<br>胎腿 91D6<br>苔袋 91D7<br>袋袋 91D8<br>貸貸 91D9<br>退退 91DA<br>91DB<br>91DC<br>91DD<br>91DE<br>91DF | 隊黛 91E0<br>黛黛 91E1<br>黛黛 91E2<br>黛黛 91E3<br>黛黛 91E4<br>黛黛 91E5<br>黛黛 91E6<br>黛黛 91E7<br>黛黛 91E8<br>黛黛 91E9<br>黛黛 91EA<br>黛黛 91EB<br>黛黛 91EC<br>黛黛 91ED<br>黛黛 91EE<br>黛黛 91EF<br>黛黛 91FF<br>91FD<br>91FE<br>91FF | 胆蛋 925F<br>蛋蛋 9260<br>誕誕 9261<br>綻綻 9262<br>綻綻 9263<br>綻綻 9264<br>綻綻 9265<br>綻綻 9266<br>綻綻 9267<br>綻綻 9268<br>綻綻 9269<br>綻綻 926A<br>綻綻 926B<br>【ち】<br>綻綻 926C<br>綻綻 926D<br>綻綻 926E<br>綻綻 926F<br>綻綻 9270<br>綻綻 9271<br>綻綻 9272<br>綻綻 9273<br>綻綻 9274<br>綻綻 9275<br>綻綻 9276<br>綻綻 9277<br>綻綻 9278<br>綻綻 9279<br>綻綻 927A<br>綻綻 927B<br>綻綻 927C<br>綻綻 927D | 蓄 927E<br>逐 927F<br>逐 9280<br>逐 9281<br>逐 9282<br>逐 9283<br>逐 9284<br>逐 9285<br>逐 9286<br>逐 9287<br>逐 9288<br>逐 9289<br>逐 928A<br>逐 928B<br>逐 928C<br>逐 928D<br>逐 928E<br>逐 928F<br>逐 9290<br>逐 9291<br>逐 9292<br>逐 9293<br>逐 9294<br>逐 9295<br>逐 9296<br>逐 9297<br>逐 9298<br>逐 9299<br>逐 929A<br>逐 929B<br>逐 929C<br>逐 929D | 寵帖 929E<br>帖帖 929F<br>帖帖 92A0<br>帖帖 92A1<br>帖帖 92A2<br>帖帖 92A3<br>帖帖 92A4<br>帖帖 92A5<br>帖帖 92A6<br>帖帖 92A7<br>帖帖 92A8<br>帖帖 92A9<br>帖帖 92AA<br>帖帖 92AB<br>帖帖 92AC<br>帖帖 92AD<br>帖帖 92AE<br>帖帖 92AF<br>帖帖 92B0<br>帖帖 92B1<br>帖帖 92B2<br>帖帖 92B3<br>帖帖 92B4<br>帖帖 92B5<br>帖帖 92B6<br>帖帖 92B7<br>帖帖 92B8<br>帖帖 92B9<br>帖帖 92BA<br>帖帖 92BB<br>帖帖 92BC<br>帖帖 92BD | 沈墜 92BE<br>沈墜 92BF<br>沈墜 92C0<br>沈墜 92C1<br>沈墜 92C2<br>【つ】<br>沈墜 92C3<br>沈墜 92C4<br>沈墜 92C5<br>沈墜 92C6<br>沈墜 92C7<br>沈墜 92C8<br>沈墜 92C9<br>沈墜 92CA<br>沈墜 92CB<br>沈墜 92CC<br>沈墜 92CD<br>沈墜 92CE<br>沈墜 92CF<br>沈墜 92D0<br>沈墜 92D1<br>沈墜 92D2<br>沈墜 92D3<br>沈墜 92D4<br>沈墜 92D5<br>沈墜 92D6<br>沈墜 92D7<br>沈墜 92D8<br>沈墜 92D9<br>沈墜 92DA<br>沈墜 92DB<br>沈墜 92DC | 吊鈞 92DD<br>鈞鈞 92DE<br>鈞鈞 92DF<br>【つ】<br>92E0<br>92E1<br>92E2<br>92E3<br>92E4<br>92E5<br>92E6<br>92E7<br>92E8<br>92E9<br>92EA<br>92EB<br>92EC<br>92ED<br>92EE<br>92EF<br>92F0<br>92F1<br>92F2<br>92F3<br>92F4<br>92F5<br>92F6<br>92F7<br>92F8<br>92F9<br>92FA<br>92FB | 邁 92FC<br>92FD<br>92FE<br>92FF | 鄧 9340<br>鄧 9341<br>鄧 9342<br>鄧 9343<br>鄧 9344<br>鄧 9345<br>鄧 9346<br>鄧 9347<br>鄧 9348<br>鄧 9349<br>鄧 934A<br>鄧 934B<br>鄧 934C<br>鄧 934D<br>鄧 934E<br>鄧 934F<br>鄧 934G<br>鄧 934H<br>鄧 934I<br>鄧 934J<br>鄧 934K<br>鄧 934L<br>鄧 934M<br>鄧 934N<br>鄧 934O<br>鄧 934P<br>鄧 934Q<br>鄧 934R<br>鄧 934S<br>鄧 934T<br>鄧 934U<br>鄧 934V<br>鄧 934W<br>鄧 934X<br>鄧 934Y<br>鄧 934Z |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 甜貼 935B<br>935C<br>935D<br>935E<br>935F<br>9360<br>9361<br>9362<br>9363<br>9364<br>【と】<br>9365<br>9366<br>9367<br>9368<br>9369<br>936A<br>936B<br>936C<br>936D<br>936E<br>936F<br>9370<br>9371<br>9372<br>9373<br>9374<br>9375<br>9376<br>9377<br>9378<br>9379 | 奴怒 937A<br>怒怒 937B<br>怒怒 937C<br>怒怒 937D<br>怒怒 937E<br>凍刀 937F<br>唐塔 9380<br>唐塔 9381<br>唐塔 9382<br>唐塔 9383<br>唐塔 9384<br>唐塔 9385<br>唐塔 9386<br>唐塔 9387<br>唐塔 9388<br>唐塔 9389<br>唐塔 938A<br>唐塔 938B<br>唐塔 938C<br>唐塔 938D<br>唐塔 938E<br>唐塔 938F<br>唐塔 9390<br>唐塔 9391<br>唐塔 9392<br>唐塔 9393<br>唐塔 9394<br>唐塔 9395<br>唐塔 9396<br>唐塔 9397<br>唐塔 9398<br>唐塔 9399 | 答簡 939A<br>簡簡 939B<br>簡簡 939C<br>簡簡 939D<br>簡簡 939E<br>簡簡 939F<br>簡簡 93A0<br>簡簡 93A1<br>簡簡 93A2<br>簡簡 93A3<br>簡簡 93A4<br>簡簡 93A5<br>簡簡 93A6<br>簡簡 93A7<br>簡簡 93A8<br>簡簡 93A9<br>簡簡 93AA<br>簡簡 93AB<br>簡簡 93AC<br>簡簡 93AD<br>簡簡 93AE<br>簡簡 93AF<br>簡簡 93B0<br>簡簡 93B1<br>簡簡 93B2<br>簡簡 93B3<br>簡簡 93B4<br>簡簡 93B5<br>簡簡 93B6<br>簡簡 93B7<br>簡簡 93B8<br>簡簡 93B9 | 銅峠 93BA<br>峠峠 93BB<br>峠峠 93BC<br>峠峠 93BD<br>峠峠 93BE<br>峠峠 93BF<br>峠峠 93C0<br>峠峠 93C1<br>峠峠 93C2<br>峠峠 93C3<br>峠峠 93C4<br>峠峠 93C5<br>峠峠 93C6<br>峠峠 93C7<br>峠峠 93C8<br>峠峠 93C9<br>峠峠 93CA<br>峠峠 93CB<br>峠峠 93CC<br>峠峠 93CD<br>峠峠 93CE<br>峠峠 93CF<br>峠峠 93D0<br>峠峠 93D1<br>峠峠 93D2<br>峠峠 93D3<br>峠峠 93D4<br>峠峠 93D5<br>峠峠 93D6<br>峠峠 93D7<br>峠峠 93D8<br>峠峠 93D9 | 頓舌 93DA<br>舌舌 93DB<br>舌舌 93DC<br>舌舌 93DD<br>【な】<br>93DE<br>93DF<br>93E0<br>93E1<br>93E2<br>93E3<br>93E4<br>93E5<br>93E6<br>93E7<br>93E8<br>93E9<br>93EA<br>93EB<br>93EC<br>93ED<br>93EE<br>93EF<br>93F0<br>【に】<br>93F1<br>93F2<br>93F3<br>93F4<br>93F5<br>93F6<br>93F7 | 虹廿 93F8<br>廿廿 93F9<br>93FA<br>93FB<br>乳入 93FC<br>93FD<br>93FE<br>93FF<br>如尿 9440<br>尿尿 9441<br>尿尿 9442<br>尿尿 9443<br>尿尿 9444<br>尿尿 9445<br>尿尿 9446<br>【ぬ】<br>9447<br>【ね】<br>9448<br>9449<br>944A<br>944B<br>944C<br>944D<br>944E<br>944F<br>9450<br>9451<br>9452<br>9453<br>【の】 | 乃迺 9454<br>迺迺 9455<br>迺迺 9456<br>迺迺 9457<br>迺迺 9458<br>迺迺 9459<br>迺迺 945A<br>迺迺 945B<br>迺迺 945C<br>迺迺 945D<br>迺迺 945E<br>迺迺 945F<br>迺迺 9460<br>迺迺 9461<br>迺迺 9462<br>迺迺 9463<br>迺迺 9464<br>迺迺 9465<br>迺迺 9466<br>迺迺 9467<br>迺迺 9468<br>迺迺 9469<br>迺迺 9470<br>迺迺 9471<br>迺迺 9472<br>迺迺 9473<br>迺迺 9474<br>迺迺 9475<br>迺迺 9476<br>迺迺 9477<br>迺迺 9478<br>迺迺 9479<br>迺迺 9480<br>迺迺 9481<br>迺迺 9482<br>迺迺 9483<br>迺迺 9484<br>迺迺 9485<br>迺迺 9486<br>迺迺 9487<br>迺迺 9488<br>迺迺 9489<br>迺迺 9490<br>迺迺 9491<br>迺迺 9492 | 敗肝 9473<br>肝肝 9474<br>肝肝 9475<br>肝肝 9476<br>肝肝 9477<br>肝肝 9478<br>肝肝 9479<br>肝肝 947A<br>肝肝 947B<br>肝肝 947C<br>肝肝 947D<br>肝肝 947E<br>肝肝 947F<br>肝肝 9480<br>肝肝 9481<br>肝肝 9482<br>肝肝 9483<br>肝肝 9484<br>肝肝 9485<br>肝肝 9486<br>肝肝 9487<br>肝肝 9488<br>肝肝 9489<br>肝肝 9490<br>肝肝 9491<br>肝肝 9492<br>肝肝 9493<br>肝肝 9494<br>肝肝 9495<br>肝肝 9496<br>肝肝 9497<br>肝肝 9498<br>肝肝 9499<br>肝肝 9500<br>肝肝 9501<br>肝肝 9502<br>肝肝 9503<br>肝肝 9504<br>肝肝 9505<br>肝肝 9506<br>肝肝 9507<br>肝肝 9508<br>肝肝 9509<br>肝肝 9510<br>肝肝 9511<br>肝肝 9512<br>肝肝 9513<br>肝肝 9514<br>肝肝 9515<br>肝肝 9516<br>肝肝 9517<br>肝肝 9518<br>肝肝 9519<br>肝肝 9520 | 箔船 9493<br>船船 9494<br>船船 9495<br>船船 9496<br>船船 9497<br>船船 9498<br>船船 9499<br>船船 9500<br>船船 9501<br>船船 9502<br>船船 9503<br>船船 9504<br>船船 9505<br>船船 9506<br>船船 9507<br>船船 9508<br>船船 9509<br>船船 9510<br>船船 9511<br>船船 9512<br>船船 9513<br>船船 9514<br>船船 9515<br>船船 9516<br>船船 9517<br>船船 9518<br>船船 9519<br>船船 9520 | 筏園 9483<br>園園 9484<br>園園 9485<br>園園 9486<br>園園 9487<br>園園 9488<br>園園 9489<br>園園 9490<br>園園 9491<br>園園 9492<br>園園 9493<br>園園 9494<br>園園 9495<br>園園 9496<br>園園 9497<br>園園 9498<br>園園 9499<br>園園 9500<br>園園 9501<br>園園 9502<br>園園 9503<br>園園 9504<br>園園 9505<br>園園 9506<br>園園 9507<br>園園 9508<br>園園 9509<br>園園 9510<br>園園 9511<br>園園 9512<br>園園 9513<br>園園 9514<br>園園 9515<br>園園 9516<br>園園 9517<br>園園 9518<br>園園 9519<br>園園 9520 |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|

漢字一瞥

|     |      |    |      |    |      |     |      |    |      |
|-----|------|----|------|----|------|-----|------|----|------|
| 晚番  | 94D3 | 飛桶 | 94F2 | 媛紐 | 9551 | 敏瓶  | 9571 | 武舞 | 9590 |
| 盤   | 94D4 | 轆尾 | 94F3 | 白謬 | 9552 | 〔心〕 | 9572 | 舞葡 | 9591 |
| 馨番  | 94D5 | 備  | 94F4 | 依彪 | 9553 | 不付  | 9573 | 無部 | 9592 |
| 番   | 94D6 | 備  | 94F5 | 標水 | 9554 | 埠夫  | 9574 | 封楓 | 9593 |
| 〔心〕 | 94D7 | 尾  | 94F6 | 標水 | 9555 | 婦當  | 9575 | 風葦 | 9594 |
| 〔心〕 | 94D8 | 微  | 94F7 | 漂飄 | 9556 | 富雷  | 9576 | 落伏 | 9595 |
| 〔心〕 | 94D9 | 毘  | 94F8 | 票表 | 9557 | 甫府  | 9577 | 復風 | 9596 |
| 〔心〕 | 94DA | 毘  | 94F9 | 評豹 | 9558 | 怖扶  | 9578 | 幅服 | 9597 |
| 〔心〕 | 94DB | 眉  | 94FA | 刺雨 | 9559 | 敷   | 9579 | 葦伏 | 9598 |
| 〔心〕 | 94DC | 眉  | 94FB | 描病 | 955A | 斧普  | 957A | 腹腹 | 9599 |
| 〔心〕 | 94DD | 眉  | 94FC | 砂病 | 955B | 普浮  | 957B | 覆瀧 | 959A |
| 〔心〕 | 94DE | 眉  | 94FD | 苗苗 | 955C | 父符  | 957C | 濶濶 | 959B |
| 〔心〕 | 94DF | 眉  | 94FE | 笛笛 | 955D | 符腐  | 957D | 弗弗 | 959C |
| 〔心〕 | 94E0 | 眉  | 94FF | 彥彥 | 955E | 膚美  | 957E | 弗弗 | 959D |
| 〔心〕 | 94E1 | 鼻  | 9500 | 藤藤 | 955F | 美諧  | 957F | 物物 | 959E |
| 〔心〕 | 94E2 | 柀  | 9501 | 蔞蔞 | 9560 | 諧語  | 957F | 射射 | 959F |
| 〔心〕 | 94E3 | 柀  | 9502 | 病病 | 9561 | 語賦  | 957F | 分分 | 95A0 |
| 〔心〕 | 94E4 | 柀  | 9503 | 苗苗 | 9562 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A1 |
| 〔心〕 | 94E5 | 柀  | 9504 | 笛笛 | 9563 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A2 |
| 〔心〕 | 94E6 | 柀  | 9505 | 彥彥 | 9564 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A3 |
| 〔心〕 | 94E7 | 柀  | 9506 | 藤藤 | 9565 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A4 |
| 〔心〕 | 94E8 | 柀  | 9507 | 蔞蔞 | 9566 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A5 |
| 〔心〕 | 94E9 | 柀  | 9508 | 藤藤 | 9567 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A6 |
| 〔心〕 | 94EA | 柀  | 9509 | 蔞蔞 | 9568 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A7 |
| 〔心〕 | 94EB | 柀  | 9510 | 蔞蔞 | 9569 | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A8 |
| 〔心〕 | 94EC | 柀  | 9511 | 蔞蔞 | 956A | 賦賦  | 957F | 分分 | 95A9 |
| 〔心〕 | 94ED | 柀  | 9512 | 蔞蔞 | 956B | 賦賦  | 957F | 分分 | 95AA |
| 〔心〕 | 94EE | 柀  | 9513 | 蔞蔞 | 956C | 賦賦  | 957F | 分分 | 95AB |
| 〔心〕 | 94EF | 柀  | 9514 | 蔞蔞 | 956D | 賦賦  | 957F | 分分 | 95AC |
| 〔心〕 | 94F0 | 柀  | 9515 | 蔞蔞 | 956E | 賦賦  | 957F | 分分 | 95AD |
| 〔心〕 | 94F1 | 柀  | 9516 | 蔞蔞 | 956F | 賦賦  | 957F | 分分 | 95AE |

|     |      |    |      |    |      |    |      |
|-----|------|----|------|----|------|----|------|
| 焚奮  | 95B0 | 俸包 | 95EE | 邦鋒 | 9640 | 卜墨 | 9660 |
| 粉奮  | 95B1 | 報報 | 95EF | 鋒鋒 | 9641 | 撲撲 | 966E |
| 糞奮  | 95B2 | 季季 | 95F0 | 風風 | 964F | 撲撲 | 966F |
| 粉奮  | 95B3 | 奉奉 | 95F1 | 騰騰 | 9650 | 杖杖 | 9670 |
| 粉奮  | 95B4 | 寶寶 | 95F2 | 騰騰 | 9651 | 杖杖 | 9671 |
| 文奮  | 95B5 | 峰峰 | 95F3 | 騰騰 | 9652 | 杖杖 | 9672 |
| 〔心〕 | 95B6 | 峯峯 | 95F4 | 騰騰 | 9653 | 杖杖 | 9673 |
| 〔心〕 | 95B7 | 峯峯 | 95F5 | 騰騰 | 9654 | 杖杖 | 9674 |
| 〔心〕 | 95B8 | 峯峯 | 95F6 | 騰騰 | 9655 | 杖杖 | 9675 |
| 〔心〕 | 95B9 | 峯峯 | 95F7 | 騰騰 | 9656 | 杖杖 | 9676 |
| 〔心〕 | 95BA | 峯峯 | 95F8 | 騰騰 | 9657 | 杖杖 | 9677 |
| 〔心〕 | 95BB | 峯峯 | 95F9 | 騰騰 | 9658 | 杖杖 | 9678 |
| 〔心〕 | 95BC | 峯峯 | 95FA | 騰騰 | 9659 | 杖杖 | 9679 |
| 〔心〕 | 95BD | 峯峯 | 95FB | 騰騰 | 966A | 杖杖 | 967A |
| 〔心〕 | 95BE | 峯峯 | 95FC | 騰騰 | 966B | 杖杖 | 967B |
| 〔心〕 | 95BF | 峯峯 | 95FD | 騰騰 | 966C | 杖杖 | 967C |
| 〔心〕 | 95C0 | 峯峯 | 95FE | 騰騰 | 966D | 杖杖 | 967D |
| 〔心〕 | 95C1 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966E | 杖杖 | 967E |
| 〔心〕 | 95C2 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C3 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C4 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C5 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C6 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C7 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C8 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95C9 | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95CA | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95CB | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95CC | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95CD | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |
| 〔心〕 | 95CE | 峯峯 | 95FF | 騰騰 | 966F | 杖杖 | 967F |

|    |      |    |      |     |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|-----|------|----|------|----|------|
| 膜枕 | 968C | 稔脈 | 96AB | 緬面  | 96C9 | 也治 | 96E7 | 勇友 | 9745 |
| 枕枕 | 968D | 脈脈 | 96AC | 麵麵  | 96CA | 夜夜 | 96E8 | 友友 | 9746 |
| 枕枕 | 968E | 脈脈 | 96AD | 〔七〕 | 96CB | 夜夜 | 96E9 | 友友 | 9747 |
| 枕枕 | 9690 | 脈脈 | 96AE | 摸摸  | 96CC | 夜夜 | 96EA | 友友 | 9748 |
| 枕枕 | 9691 | 脈脈 | 96AF | 模模  | 96CD | 夜夜 | 96EB | 友友 | 9749 |
| 枕枕 | 9692 | 脈脈 | 96B0 | 〔心〕 | 96CE | 夜夜 | 96EC | 友友 | 974A |
| 枕枕 | 9693 | 脈脈 | 96B1 | 務務  | 96CF | 夜夜 | 96ED | 友友 | 974B |
| 枕枕 | 9694 | 脈脈 | 96B2 | 夢夢  | 96D0 | 夜夜 | 96EE | 友友 | 974C |
| 枕枕 | 9695 | 脈脈 | 96B3 | 孟孟  | 96D1 | 夜夜 | 96EF | 友友 | 974E |
| 枕枕 | 9696 | 脈脈 | 96B4 | 毛毛  | 96D2 | 夜夜 | 96F0 | 友友 | 974F |
| 枕枕 | 9697 | 脈脈 | 96B5 | 盲盲  | 96D3 | 夜夜 | 96F1 | 友友 | 9750 |
| 枕枕 | 9698 | 脈脈 | 96B6 | 盲盲  | 96D4 | 夜夜 | 96F2 | 友友 | 9751 |
| 枕枕 | 9699 | 脈脈 | 96B7 | 盲盲  | 96D5 | 夜夜 | 96F3 | 友友 | 9752 |
| 枕枕 | 969A | 脈脈 | 96B8 | 盲盲  | 96D6 | 夜夜 | 96F4 | 友友 | 9753 |
| 枕枕 | 969B | 脈脈 | 96B9 | 盲盲  | 96D7 | 夜夜 | 96F5 | 友友 | 9754 |
| 枕枕 | 969C | 脈脈 | 96BA | 盲盲  | 96D8 | 夜夜 | 96F6 | 友友 | 9755 |
| 枕枕 | 969D | 脈脈 | 96BB | 盲盲  | 96D9 | 夜夜 | 96F7 | 友友 | 9756 |
| 枕枕 | 969E | 脈脈 | 96BC | 盲盲  | 96DA | 夜夜 | 96F8 | 友友 | 9757 |
| 枕枕 | 969F | 脈脈 | 96BD | 盲盲  | 96DB | 夜夜 | 96F9 | 友友 | 9758 |
| 枕枕 | 96A0 | 脈脈 | 96BE | 盲盲  | 96DC | 夜夜 | 96FA | 友友 | 9759 |
| 枕枕 | 96A1 | 脈脈 | 96BF | 盲盲  | 96DD | 夜夜 | 96FB | 友友 | 975A |
| 枕枕 | 96A2 | 脈脈 | 96C0 | 盲盲  | 96DE | 夜夜 | 96FC | 友友 | 975B |
| 枕枕 | 96A3 | 脈脈 | 96C1 | 盲盲  | 96DF | 夜夜 | 96FD | 友友 | 975C |
| 枕枕 | 96A4 | 脈脈 | 96C2 | 盲盲  | 96E0 | 夜夜 | 96FE | 友友 | 975D |
| 枕枕 | 96A5 | 脈脈 | 96C3 | 盲盲  | 96E1 | 夜夜 | 96FF | 友友 | 975E |
| 枕枕 | 96A6 | 脈脈 | 96C4 | 盲盲  | 96E2 | 夜夜 | 96FF | 友友 | 975F |
| 枕枕 | 96A7 | 脈脈 | 96C5 | 盲盲  | 96E3 | 夜夜 | 96FF | 友友 | 9760 |
| 枕枕 | 96A8 | 脈脈 | 96C6 | 盲盲  | 96E4 | 夜夜 | 96FF | 友友 | 9761 |
| 枕枕 | 96A9 | 脈脈 | 96C7 | 盲盲  | 96E5 | 夜夜 | 96FF | 友友 | 9762 |
| 枕枕 | 96AA | 脈脈 | 96C8 | 盲盲  | 96E6 | 夜夜 | 96FF | 友友 | 9763 |

|    |      |     |      |    |      |    |      |    |      |
|----|------|-----|------|----|------|----|------|----|------|
| 妖容 | 9764 | 淀   | 9784 | 里離 | 97A2 | 狽瘵 | 97C2 | 伶伶 | 97E0 |
| 庸庸 | 9765 | 〔七〕 | 9785 | 離離 | 97A3 | 瘵瘵 | 97C3 | 伶伶 | 97E1 |
| 揚揚 | 9766 | 羅羅  | 9786 | 陸陸 | 97A4 | 瘵瘵 | 97C4 | 伶伶 | 97E2 |
| 搖搖 | 9767 | 蝶蝶  | 9787 | 率率 | 97A5 | 瘵瘵 | 97C5 | 伶伶 | 97E3 |
| 擺擺 | 9768 | 螺螺  | 9788 | 律律 | 97A6 | 瘵瘵 | 97C6 | 伶伶 | 97E4 |
| 擺擺 | 9769 | 螺螺  | 9789 | 立立 | 97A7 | 瘵瘵 | 97C7 | 伶伶 | 97E5 |
| 楊楊 | 976A | 螺螺  | 978A | 律律 | 97A8 | 瘵瘵 | 97C8 | 伶伶 | 97E6 |
| 樣樣 | 976B | 螺螺  | 978B | 掠掠 | 97A9 | 瘵瘵 | 97C9 | 伶伶 | 97E7 |
| 洋洋 | 976C | 螺螺  | 978C | 略略 | 97AA | 瘵瘵 | 97CA | 伶伶 | 97E8 |
| 溶溶 | 976D | 螺螺  | 978D | 流流 | 97AB | 瘵瘵 | 97CB | 伶伶 | 97E9 |
| 熔熔 | 976E | 螺螺  | 978E | 劉劉 | 97AC | 瘵瘵 | 97CC | 伶伶 | 97EA |
| 用用 | 976F | 螺螺  | 978F | 流流 | 97AD | 瘵瘵 | 97CD | 伶伶 | 97EB |
| 案案 | 9770 | 螺螺  | 9790 | 瑠瑠 | 97AE | 瘵瘵 | 97CE | 伶伶 | 97EC |
| 羊羊 | 9771 | 螺螺  | 9791 | 留留 | 97AF | 瘵瘵 | 97CF | 伶伶 | 97ED |
| 耀耀 | 9772 | 螺螺  | 9792 | 疏疏 | 97B0 | 瘵瘵 | 97D0 | 伶伶 | 97EE |
| 葉葉 | 9773 | 螺螺  | 9793 | 粒粒 | 97B1 | 瘵瘵 | 97D1 | 伶伶 | 97EF |
| 蓉蓉 | 9774 | 螺螺  | 9794 | 隆隆 | 97B2 | 瘵瘵 | 97D2 | 伶伶 | 97F0 |
| 蓉蓉 | 9775 | 螺螺  | 9795 | 龍龍 | 97B3 | 瘵瘵 | 97D3 | 伶伶 | 97F1 |
| 蓉蓉 | 9776 | 螺螺  | 9796 | 龍龍 | 97B4 | 瘵瘵 | 97D4 | 伶伶 | 97F2 |
| 蓉蓉 | 9777 | 螺螺  | 9797 | 龍龍 | 97B5 | 瘵瘵 | 97D5 | 伶伶 | 97F3 |
| 蓉蓉 | 9778 | 螺螺  | 9798 | 龍龍 | 97B6 | 瘵瘵 | 97D6 | 伶伶 | 97F4 |
| 蓉蓉 | 9779 | 螺螺  | 9799 | 龍龍 | 97B7 | 瘵瘵 | 97D7 | 伶伶 | 97F5 |
| 蓉蓉 | 977A | 螺螺  | 979A | 龍龍 | 97B8 | 瘵瘵 | 97D8 | 伶伶 | 97F6 |
| 蓉蓉 | 977B | 螺螺  | 979B | 龍龍 | 97B9 | 瘵瘵 | 97D9 | 伶伶 | 97F7 |
| 蓉蓉 | 977C | 螺螺  | 979C | 龍龍 | 97BA | 瘵瘵 | 97DA | 伶伶 | 97F8 |
| 蓉蓉 | 977D | 螺螺  | 979D | 龍龍 | 97BB | 瘵瘵 | 97DB | 伶伶 | 97F9 |
| 蓉蓉 | 977E | 螺螺  | 979E | 龍龍 | 97BC | 瘵瘵 | 97DC | 伶伶 | 97FA |
| 蓉蓉 | 977F | 螺螺  | 979F | 龍龍 | 97BD | 瘵瘵 | 97DD | 伶伶 | 97FB |
| 蓉蓉 | 9780 | 螺螺  | 979F | 龍龍 | 97BE | 瘵瘵 | 97DE | 伶伶 | 97FC |
| 蓉蓉 | 9781 | 螺螺  | 979F | 龍龍 | 97BF | 瘵瘵 | 97DF | 伶伶 | 97FE |
| 蓉蓉 | 9782 | 螺螺  | 979F | 龍龍 | 97C0 | 瘵瘵 | 97FF | 伶伶 | 97FF |
| 蓉蓉 | 9783 | 螺螺  | 979F | 龍龍 | 97C1 | 瘵瘵 | 97FF | 伶伶 | 97FF |

|                            |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 蓮 9840<br>連 9841<br>練 9842 | 緑論 985E<br>985F<br>【わ】<br>倭和話 9860<br>9861<br>9862<br>9863<br>9864<br>9865<br>9866<br>9867<br>9868<br>9869<br>986A<br>986B<br>986C<br>986D<br>986E<br>986F<br>986G<br>986H<br>986I<br>986J<br>986K<br>986L<br>986M<br>986N<br>986O<br>986P<br>986Q<br>986R<br>986S<br>986T<br>986U<br>986V<br>986W<br>986X<br>986Y<br>986Z | 967D<br>967E<br>967F<br>9680<br>9681<br>9682<br>9683<br>9684<br>9685<br>9686<br>9687<br>9688<br>9689<br>968A<br>968B<br>968C<br>968D<br>968E<br>968F<br>968G<br>968H<br>968I<br>968J<br>968K<br>968L<br>968M<br>968N<br>968O<br>968P<br>968Q<br>968R<br>968S<br>968T<br>968U<br>968V<br>968W<br>968X<br>968Y<br>968Z | 969D<br>969E<br>969F<br>969G<br>969H<br>969I<br>969J<br>969K<br>969L<br>969M<br>969N<br>969O<br>969P<br>969Q<br>969R<br>969S<br>969T<br>969U<br>969V<br>969W<br>969X<br>969Y<br>969Z | 仗仍 988D<br>仗仍 988E<br>仗仍 988F<br>仗仍 988G<br>仗仍 988H<br>仗仍 988I<br>仗仍 988J<br>仗仍 988K<br>仗仍 988L<br>仗仍 988M<br>仗仍 988N<br>仗仍 988O<br>仗仍 988P<br>仗仍 988Q<br>仗仍 988R<br>仗仍 988S<br>仗仍 988T<br>仗仍 988U<br>仗仍 988V<br>仗仍 988W<br>仗仍 988X<br>仗仍 988Y<br>仗仍 988Z | 俤 98DD<br>俤 98DE<br>俤 98DF<br>俤 98E0<br>俤 98E1<br>俤 98E2<br>俤 98E3<br>俤 98E4<br>俤 98E5<br>俤 98E6<br>俤 98E7<br>俤 98E8<br>俤 98E9<br>俤 98EA<br>俤 98EB<br>俤 98EC<br>俤 98ED<br>俤 98EE<br>俤 98EF<br>俤 98F0<br>俤 98F1<br>俤 98F2<br>俤 98F3<br>俤 98F4<br>俤 98F5<br>俤 98F6<br>俤 98F7<br>俤 98F8<br>俤 98F9<br>俤 98FA<br>俤 98FB<br>俤 98FC | 98FD<br>98FE<br>98FF<br>9940<br>9941<br>9942<br>9943<br>9944<br>9945<br>9946<br>9947<br>9948<br>9949<br>994A<br>994B<br>994C<br>994D<br>994E<br>994F<br>9950<br>9951<br>9952<br>9953<br>9954<br>9955<br>9956<br>9957<br>9958<br>9959<br>995A<br>995B<br>995C<br>995D<br>995E<br>995F<br>995G<br>995H<br>995I<br>995J<br>995K<br>995L<br>995M<br>995N<br>995O<br>995P<br>995Q<br>995R<br>995S<br>995T<br>995U<br>995V<br>995W<br>995X<br>995Y<br>995Z | 免 995C<br>免 995D<br>免 995E<br>免 995F<br>免 995G<br>免 995H<br>免 995I<br>免 995J<br>免 995K<br>免 995L<br>免 995M<br>免 995N<br>免 995O<br>免 995P<br>免 995Q<br>免 995R<br>免 995S<br>免 995T<br>免 995U<br>免 995V<br>免 995W<br>免 995X<br>免 995Y<br>免 995Z | 處 997C<br>處 997D<br>處 997E<br>處 997F<br>處 997G<br>處 997H<br>處 997I<br>處 997J<br>處 997K<br>處 997L<br>處 997M<br>處 997N<br>處 997O<br>處 997P<br>處 997Q<br>處 997R<br>處 997S<br>處 997T<br>處 997U<br>處 997V<br>處 997W<br>處 997X<br>處 997Y<br>處 997Z | 劈 999C<br>劈 999D<br>劈 999E<br>劈 999F<br>劈 999G<br>劈 999H<br>劈 999I<br>劈 999J<br>劈 999K<br>劈 999L<br>劈 999M<br>劈 999N<br>劈 999O<br>劈 999P<br>劈 999Q<br>劈 999R<br>劈 999S<br>劈 999T<br>劈 999U<br>劈 999V<br>劈 999W<br>劈 999X<br>劈 999Y<br>劈 999Z |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 匚 998C<br>匚 998D<br>匚 998E<br>匚 998F<br>匚 998G<br>匚 998H<br>匚 998I<br>匚 998J<br>匚 998K<br>匚 998L<br>匚 998M<br>匚 998N<br>匚 998O<br>匚 998P<br>匚 998Q<br>匚 998R<br>匚 998S<br>匚 998T<br>匚 998U<br>匚 998V<br>匚 998W<br>匚 998X<br>匚 998Y<br>匚 998Z | 吁 99DC<br>吁 99DD<br>吁 99DE<br>吁 99DF<br>吁 99E0<br>吁 99E1<br>吁 99E2<br>吁 99E3<br>吁 99E4<br>吁 99E5<br>吁 99E6<br>吁 99E7<br>吁 99E8<br>吁 99E9<br>吁 99EA<br>吁 99EB<br>吁 99EC<br>吁 99ED<br>吁 99EE<br>吁 99EF<br>吁 99F0<br>吁 99F1<br>吁 99F2<br>吁 99F3<br>吁 99F4<br>吁 99F5<br>吁 99F6<br>吁 99F7<br>吁 99F8<br>吁 99F9<br>吁 99FA<br>吁 99FB | 咨 99FC<br>99FD<br>99FE<br>99FF<br>9A40<br>9A41<br>9A42<br>9A43<br>9A44<br>9A45<br>9A46<br>9A47<br>9A48<br>9A49<br>9A4A<br>9A4B<br>9A4C<br>9A4D<br>9A4E<br>9A4F<br>9A50<br>9A51<br>9A52<br>9A53<br>9A54<br>9A55<br>9A56<br>9A57<br>9A58<br>9A59<br>9A5A | 喙 9A5B<br>喙 9A5C<br>喙 9A5D<br>喙 9A5E<br>喙 9A5F<br>喙 9A60<br>喙 9A61<br>喙 9A62<br>喙 9A63<br>喙 9A64<br>喙 9A65<br>喙 9A66<br>喙 9A67<br>喙 9A68<br>喙 9A69<br>喙 9A6A<br>喙 9A6B<br>喙 9A6C<br>喙 9A6D<br>喙 9A6E<br>喙 9A6F<br>喙 9A6G<br>喙 9A6H<br>喙 9A6I<br>喙 9A6J<br>喙 9A6K<br>喙 9A6L<br>喙 9A6M<br>喙 9A6N<br>喙 9A6O<br>喙 9A6P<br>喙 9A6Q<br>喙 9A6R<br>喙 9A6S<br>喙 9A6T<br>喙 9A6U<br>喙 9A6V<br>喙 9A6W<br>喙 9A6X<br>喙 9A6Y<br>喙 9A6Z | 嘴 9A7B<br>嘴 9A7C<br>嘴 9A7D<br>嘴 9A7E<br>嘴 9A7F<br>嘴 9A80<br>嘴 9A81<br>嘴 9A82<br>嘴 9A83<br>嘴 9A84<br>嘴 9A85<br>嘴 9A86<br>嘴 9A87<br>嘴 9A88<br>嘴 9A89<br>嘴 9A8A<br>嘴 9A8B<br>嘴 9A8C<br>嘴 9A8D<br>嘴 9A8E<br>嘴 9A8F<br>嘴 9A8G<br>嘴 9A8H<br>嘴 9A8I<br>嘴 9A8J<br>嘴 9A8K<br>嘴 9A8L<br>嘴 9A8M<br>嘴 9A8N<br>嘴 9A8O<br>嘴 9A8P<br>嘴 9A8Q<br>嘴 9A8R<br>嘴 9A8S<br>嘴 9A8T<br>嘴 9A8U<br>嘴 9A8V<br>嘴 9A8W<br>嘴 9A8X<br>嘴 9A8Y<br>嘴 9A8Z | 囟 9A9B<br>囟 9A9C<br>囟 9A9D<br>囟 9A9E<br>囟 9A9F<br>囟 9AA0<br>囟 9AA1<br>囟 9AA2<br>囟 9AA3<br>囟 9AA4<br>囟 9AA5<br>囟 9AA6<br>囟 9AA7<br>囟 9AA8<br>囟 9AA9<br>囟 9AAA<br>囟 9AAB<br>囟 9AAC<br>囟 9AAD<br>囟 9AAE<br>囟 9AAF<br>囟 9AB0<br>囟 9AB1<br>囟 9AB2<br>囟 9AB3<br>囟 9AB4<br>囟 9AB5<br>囟 9AB6<br>囟 9AB7<br>囟 9AB8<br>囟 9AB9<br>囟 9ABA | 垠 9ABB<br>垠 9ABC<br>垠 9ABD<br>垠 9ABE<br>垠 9ABF<br>垠 9AC0<br>垠 9AC1<br>垠 9AC2<br>垠 9AC3<br>垠 9AC4<br>垠 9AC5<br>垠 9AC6<br>垠 9AC7<br>垠 9AC8<br>垠 9AC9<br>垠 9ACA<br>垠 9ACB<br>垠 9ACC<br>垠 9ACD<br>垠 9ACE<br>垠 9ACF<br>垠 9AD0<br>垠 9AD1<br>垠 9AD2<br>垠 9AD3<br>垠 9AD4<br>垠 9AD5<br>垠 9AD6<br>垠 9AD7<br>垠 9AD8<br>垠 9AD9<br>垠 9ADA | 壙 9ADB<br>壙 9ADC<br>壙 9ADD<br>壙 9ADE<br>壙 9ADF<br>壙 9AE0<br>壙 9AE1<br>壙 9AE2<br>壙 9AE3<br>壙 9AE4<br>壙 9AE5<br>壙 9AE6<br>壙 9AE7<br>壙 9AE8<br>壙 9AE9<br>壙 9AEA<br>壙 9AEB<br>壙 9AEC<br>壙 9AED<br>壙 9AEE<br>壙 9AEF<br>壙 9AF0<br>壙 9AF1<br>壙 9AF2<br>壙 9AF3<br>壙 9AF4<br>壙 9AF5<br>壙 9AF6<br>壙 9AF7<br>壙 9AF8<br>壙 9AF9<br>壙 9AFA | 獎 9AFB<br>獎 9AFC<br>獎 9AFD<br>獎 9AFE<br>獎 9AFF<br>9B40<br>9B41<br>9B42<br>9B43<br>9B44<br>9B45<br>9B46<br>9B47<br>9B48<br>9B49<br>9B4A<br>9B4B<br>9B4C<br>9B4D<br>9B4E<br>9B4F<br>9B50<br>9B51<br>9B52<br>9B53<br>9B54<br>9B55<br>9B56<br>9B57<br>9B58<br>9B59 | 媚 9B5A<br>媚 9B5B<br>媚 9B5C<br>媚 9B5D<br>媚 9B5E<br>媚 9B5F<br>媚 9B60<br>媚 9B61<br>媚 9B62<br>媚 9B63<br>媚 9B64<br>媚 9B65<br>媚 9B66<br>媚 9B67<br>媚 9B68<br>媚 9B69<br>媚 9B6A<br>媚 9B6B<br>媚 9B6C<br>媚 9B6D<br>媚 9B6E<br>媚 9B6F<br>媚 9B6G<br>媚 9B6H<br>媚 9B6I<br>媚 9B6J<br>媚 9B6K<br>媚 9B6L<br>媚 9B6M<br>媚 9B6N<br>媚 9B6O<br>媚 9B6P<br>媚 9B6Q<br>媚 9B6R<br>媚 9B6S<br>媚 9B6T<br>媚 9B6U<br>媚 9B6V<br>媚 9B6W<br>媚 9B6X<br>媚 9B6Y<br>媚 9B6Z |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 987A | 989A | 988A | 98DA | 98FA |
| 987B | 989B | 988B | 98DB | 98FB |
| 987C | 989C | 988C | 98DC | 98FC |
| 987D | 989D | 988D | 98DD | 98FD |
| 987E | 989E | 988E | 98DE | 98FE |
| 987F | 989F | 988F | 98DF | 98FF |
| 9880 | 98A0 | 98C0 | 98E0 | 9840 |
| 9881 | 98A1 | 98C1 | 98E1 | 9841 |
| 9882 | 98A2 | 98C2 | 98E2 | 9842 |
| 9883 | 98A3 | 98C3 | 98E3 | 9843 |
| 9884 | 98A4 | 98C4 | 98E4 | 9844 |
| 9885 | 98A5 | 98C5 | 98E5 | 9845 |
| 9886 | 98A6 | 98C6 | 98E6 | 9846 |
| 9887 | 98A7 | 98C7 | 98E7 | 9847 |
| 9888 | 98A8 | 98C8 | 98E8 | 9848 |
| 9889 | 98A9 | 98C9 | 98E9 | 9849 |
| 988A | 98AA | 98CA | 98EA | 984A |
| 988B | 98AB | 98CB | 98EB | 984B |
| 988C | 98AC | 98CC | 98EC | 984C |
| 988D | 98AD | 98CD | 98ED | 984D |
| 988E | 98AE | 98CE | 98EE | 984E |
| 988F | 98AF | 98CF | 98EF | 984F |
| 9890 | 98B0 | 98D0 | 98F0 | 9850 |
| 9891 | 98B1 | 98D1 | 98F1 | 9851 |
| 9892 | 98B2 | 98D2 | 98F2 | 9852 |
| 9893 | 98B3 | 98D3 | 98F3 | 9853 |
| 9894 | 98B4 | 98D4 | 98F4 | 9854 |
| 9895 | 98B5 | 98D5 | 98F5 | 9855 |
| 9896 | 98B6 | 98D6 | 98F6 | 9856 |
| 9897 | 98B7 | 98D7 | 98F7 | 9857 |
| 9898 | 98B8 | 98D8 | 98F8 | 9858 |
| 9899 | 98B9 | 98D9 | 98F9 | 9858 |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 9C59 | 9C79 | 9C99 | 9CB9 | 9CD9 |
| 9C5A | 9C7A | 9C9A | 9CBA | 9CDA |
| 9C5B | 9C7B | 9C9B | 9CBB | 9CDB |
| 9C5C | 9C7C | 9C9C | 9CBC | 9CDC |
| 9C5D | 9C7D | 9C9D | 9CBD | 9CDD |
| 9C5E | 9C7E | 9C9E | 9CBE | 9CDE |
| 9C5F | 9C7F | 9CA0 | 9CBF | 9CDF |
| 9C60 | 9C80 | 9CA1 | 9CC0 | 9CE0 |
| 9C61 | 9C81 | 9CA2 | 9CC1 | 9CE1 |
| 9C62 | 9C82 | 9CA3 | 9CC2 | 9CE2 |
| 9C63 | 9C83 | 9CA4 | 9CC3 | 9CE3 |
| 9C64 | 9C84 | 9CA5 | 9CC4 | 9CE4 |
| 9C65 | 9C85 | 9CA6 | 9CC5 | 9CE5 |
| 9C66 | 9C86 | 9CA7 | 9CC6 | 9CE6 |
| 9C67 | 9C87 | 9CA8 | 9CC7 | 9CE7 |
| 9C68 | 9C88 | 9CA9 | 9CC8 | 9CE8 |
| 9C69 | 9C89 | 9CAA | 9CC9 | 9CE9 |
| 9C6A | 9C8A | 9CAB | 9CCA | 9CEA |
| 9C6B | 9C8B | 9CAC | 9CCB | 9CEB |
| 9C6C | 9C8C | 9CAD | 9CCC | 9CEC |
| 9C6D | 9C8D | 9CAE | 9CCD | 9CED |
| 9C6E | 9C8E | 9CAE | 9CCD | 9CEE |
| 9C6F | 9C8F | 9CAF | 9CCF | 9CEF |
| 9C70 | 9C90 | 9CB0 | 9CC0 | 9CF0 |
| 9C71 | 9C91 | 9CB1 | 9CC1 | 9CF1 |
| 9C72 | 9C92 | 9CB2 | 9CC2 | 9CF2 |
| 9C73 | 9C93 | 9CB3 | 9CC3 | 9CF3 |
| 9C74 | 9C94 | 9CB4 | 9CC4 | 9CF4 |
| 9C75 | 9C95 | 9CB5 | 9CC5 | 9CF5 |
| 9C76 | 9C96 | 9CB6 | 9CC6 | 9CF6 |
| 9C77 | 9C97 | 9CB7 | 9CC7 | 9CF7 |
| 9C78 | 9C98 | 9CB8 | 9CC8 | 9CF8 |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 9C9F | 9D58 | 9D78 | 9D98 | 9DB8 |
| 9CFA | 9D59 | 9D79 | 9D99 | 9DB9 |
| 9CFB | 9D5A | 9D7A | 9DA0 | 9DBA |
| 9CFC | 9D5B | 9D7B | 9DA1 | 9DBB |
| 9CFD | 9D5C | 9D7C | 9DA2 | 9DBC |
| 9CFE | 9D5D | 9D7D | 9DA3 | 9DBD |
| 9CFF | 9D5E | 9D7E | 9DA4 | 9DBE |
| 9D00 | 9D5F | 9D7F | 9DA5 | 9DBF |
| 9D01 | 9D60 | 9D80 | 9DA6 | 9DC0 |
| 9D02 | 9D61 | 9D81 | 9DA7 | 9DC1 |
| 9D03 | 9D62 | 9D82 | 9DA8 | 9DC2 |
| 9D04 | 9D63 | 9D83 | 9DA9 | 9DC3 |
| 9D05 | 9D64 | 9D84 | 9DA0 | 9DC4 |
| 9D06 | 9D65 | 9D85 | 9DA1 | 9DC5 |
| 9D07 | 9D66 | 9D86 | 9DA2 | 9DC6 |
| 9D08 | 9D67 | 9D87 | 9DA3 | 9DC7 |
| 9D09 | 9D68 | 9D88 | 9DA4 | 9DC8 |
| 9D0A | 9D69 | 9D89 | 9DA5 | 9DC9 |
| 9D0B | 9D6A | 9D8A | 9DA6 | 9DCA |
| 9D0C | 9D6B | 9D8B | 9DA7 | 9DCB |
| 9D0D | 9D6C | 9D8C | 9DA8 | 9DCC |
| 9D0E | 9D6D | 9D8D | 9DA9 | 9DCD |
| 9D0F | 9D6E | 9D8E | 9DA0 | 9DCE |
| 9D10 | 9D6F | 9D8F | 9DA1 | 9DCF |
| 9D11 | 9D70 | 9D90 | 9DA2 | 9DD0 |
| 9D12 | 9D71 | 9D91 | 9DA3 | 9DD1 |
| 9D13 | 9D72 | 9D92 | 9DA4 | 9DD2 |
| 9D14 | 9D73 | 9D93 | 9DA5 | 9DD3 |
| 9D15 | 9D74 | 9D94 | 9DA6 | 9DD4 |
| 9D16 | 9D75 | 9D95 | 9DA7 | 9DD5 |
| 9D17 | 9D76 | 9D96 | 9DA8 | 9DD6 |
| 9D18 | 9D77 | 9D97 | 9DA9 | 9DD7 |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 9DD8 | 9DF8 | 9E57 | 9E77 | 9E97 |
| 9DD9 | 9DF9 | 9E58 | 9E78 | 9E98 |
| 9DE0 | 9DFA | 9E59 | 9E79 | 9E99 |
| 9DE1 | 9DFB | 9E5A | 9E7A | 9E9A |
| 9DE2 | 9DFC | 9E5B | 9E7B | 9E9B |
| 9DE3 | 9DFD | 9E5C | 9E7C | 9E9C |
| 9DE4 | 9DFE | 9E5D | 9E7D | 9E9D |
| 9DE5 | 9DF0 | 9E5E | 9E7E | 9E9E |
| 9DE6 | 9DF1 | 9E5F | 9E7F | 9E9F |
| 9DE7 | 9DF2 | 9E60 | 9E80 | 9E9A |
| 9DE8 | 9DF3 | 9E61 | 9E81 | 9E9B |
| 9DE9 | 9DF4 | 9E62 | 9E82 | 9E9C |
| 9DEA | 9DF5 | 9E63 | 9E83 | 9E9D |
| 9DEB | 9DF6 | 9E64 | 9E84 | 9E9E |
| 9DEC | 9DF7 | 9E65 | 9E85 | 9E9F |
| 9DED | 9DF8 | 9E66 | 9E86 | 9EA0 |
| 9DEE | 9DF9 | 9E67 | 9E87 | 9EA1 |
| 9DEF | 9DFA | 9E68 | 9E88 | 9EA2 |
| 9DF0 | 9DFB | 9E69 | 9E89 | 9EA3 |
| 9DF1 | 9DFC | 9E6A | 9E8A | 9EA4 |
| 9DF2 | 9DFD | 9E6B | 9E8B | 9EA5 |
| 9DF3 | 9DFE | 9E6C | 9E8C | 9EA6 |
| 9DF4 | 9DF0 | 9E6D | 9E8D | 9EA7 |
| 9DF5 | 9DF1 | 9E6E | 9E8E | 9EA8 |
| 9DF6 | 9DF2 | 9E6F | 9E8F | 9EA9 |
| 9DF7 | 9DF3 | 9E70 | 9E90 | 9EAA |
|      | 9DF4 | 9E71 | 9E91 | 9EAB |
|      | 9DF5 | 9E72 | 9E92 | 9EAC |
|      | 9DF6 | 9E73 | 9E93 | 9EAD |
|      | 9DF7 | 9E74 | 9E94 | 9EAE |
|      | 9DF8 | 9E75 | 9E95 | 9EAF |
|      | 9DF9 | 9E76 | 9E96 | 9EB0 |
|      | 9DFA | 9E77 | 9E97 | 9EB1 |
|      | 9DFB | 9E78 | 9E98 | 9EB2 |
|      | 9DFC | 9E79 | 9E99 | 9EB3 |
|      | 9DFD | 9E80 | 9E9A | 9EB4 |
|      | 9DFE | 9E81 | 9E9B | 9EB5 |
|      | 9DF0 | 9E82 | 9E9C | 9EB6 |

|    |      |    |      |   |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|---|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| 椽楮 | 9EB7 | 棉柳 | 9ED7 | 楸 | 9EF7 | 欵欵 | 9F56 | 殼殿 | 9F76 | 泱泱 | 9F96 | 涕瀉 | 9FB6 | 漉漉 | 9FD6 | 滾漿 | 9FF6 | 澡澤 | E055 |
| 椽  | 9EB8 | 柳  | 9ED8 | 檉 | 9EF8 | 欵  | 9F57 | 殿  | 9F77 | 泱  | 9F97 | 瀉  | 9FB7 | 漉  | 9FD7 | 漿  | 9FF7 | 澤  | E056 |
| 椽  | 9EB9 | 柳  | 9ED9 | 檉 | 9EF9 | 欵  | 9F58 | 母  | 9F78 | 泱  | 9F98 | 瀉  | 9FB8 | 漉  | 9FD8 | 漿  | 9FF8 | 澤  | E057 |
| 椽  | 9EBA | 柳  | 9EDA | 檉 | 9EFA | 欵  | 9F59 | 駝  | 9F79 | 泱  | 9F99 | 瀉  | 9FB9 | 漉  | 9FD9 | 漿  | 9FF9 | 澤  | E058 |
| 椽  | 9EBB | 柳  | 9EDB | 檉 | 9EFB | 欵  | 9F5A | 毫  | 9F7A | 泱  | 9F9A | 瀉  | 9FBA | 漉  | 9FDA | 漿  | 9FFA | 澤  | E059 |
| 椽  | 9EBD | 柳  | 9EDD | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F5B | 毫  | 9F7B | 泱  | 9F9B | 瀉  | 9FBB | 漉  | 9FDD | 漿  | 9FFB | 澤  | E060 |
| 椽  | 9EBE | 柳  | 9EDE | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F5C | 毫  | 9F7C | 泱  | 9F9C | 瀉  | 9FBC | 漉  | 9FDD | 漿  | 9FFC | 澤  | E061 |
| 椽  | 9EC0 | 柳  | 9EE0 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F5D | 毫  | 9F7D | 泱  | 9F9D | 瀉  | 9FBD | 漉  | 9FDD | 漿  | 9FFD | 澤  | E062 |
| 椽  | 9EC1 | 柳  | 9EE1 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F5E | 毫  | 9F7E | 泱  | 9F9E | 瀉  | 9FBE | 漉  | 9FDD | 漿  | 9FFE | 澤  | E063 |
| 椽  | 9EC2 | 柳  | 9EE2 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F5F | 毫  | 9F7F | 泱  | 9FA0 | 瀉  | 9FBF | 漉  | 9FDD | 漿  | 9FFF | 澤  | E064 |
| 椽  | 9EC3 | 柳  | 9EE3 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F60 | 毫  | 9F80 | 泱  | 9FA1 | 瀉  | 9FC0 | 漉  | 9FE0 | 漿  |      | 澤  | E065 |
| 椽  | 9EC4 | 柳  | 9EE4 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F61 | 毫  | 9F81 | 泱  | 9FA2 | 瀉  | 9FC1 | 漉  | 9FE1 | 漿  |      | 澤  | E066 |
| 椽  | 9EC5 | 柳  | 9EE5 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F62 | 毫  | 9F82 | 泱  | 9FA3 | 瀉  | 9FC2 | 漉  | 9FE2 | 漿  |      | 澤  | E067 |
| 椽  | 9EC6 | 柳  | 9EE6 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F63 | 毫  | 9F83 | 泱  | 9FA4 | 瀉  | 9FC3 | 漉  | 9FE3 | 漿  |      | 澤  | E068 |
| 椽  | 9EC7 | 柳  | 9EE7 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F64 | 毫  | 9F84 | 泱  | 9FA5 | 瀉  | 9FC4 | 漉  | 9FE4 | 漿  |      | 澤  | E069 |
| 椽  | 9EC8 | 柳  | 9EE8 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F65 | 毫  | 9F85 | 泱  | 9FA6 | 瀉  | 9FC5 | 漉  | 9FE5 | 漿  |      | 澤  | E070 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F66 | 毫  | 9F86 | 泱  | 9FA7 | 瀉  | 9FC6 | 漉  | 9FE6 | 漿  |      | 澤  | E071 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F67 | 毫  | 9F87 | 泱  | 9FA8 | 瀉  | 9FC7 | 漉  | 9FE7 | 漿  |      | 澤  | E072 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F68 | 毫  | 9F88 | 泱  | 9FA8 | 瀉  | 9FC8 | 漉  | 9FE8 | 漿  |      | 澤  | E073 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F69 | 毫  | 9F89 | 泱  | 9FA9 | 瀉  | 9FC9 | 漉  | 9FE9 | 漿  |      | 澤  | E074 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F6A | 毫  | 9F8A | 泱  | 9FAA | 瀉  | 9FCA | 漉  | 9FEA | 漿  |      | 澤  | E075 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F6B | 毫  | 9F8B | 泱  | 9FAA | 瀉  | 9FCA | 漉  | 9FEA | 漿  |      | 澤  | E076 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F6C | 毫  | 9F8C | 泱  | 9FAC | 瀉  | 9FCC | 漉  | 9FEC | 漿  |      | 澤  | E077 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F6D | 毫  | 9F8D | 泱  | 9FAD | 瀉  | 9FCD | 漉  | 9FED | 漿  |      | 澤  | E078 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F6E | 毫  | 9F8E | 泱  | 9FAE | 瀉  | 9FCE | 漉  | 9FEE | 漿  |      | 澤  | E079 |
| 椽  | 9EC9 | 柳  | 9EE9 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F6F | 毫  | 9F8F | 泱  | 9FAE | 瀉  | 9FCE | 漉  | 9FEE | 漿  |      | 澤  | E080 |
| 椽  | 9ED0 | 柳  | 9EE0 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F70 | 毫  | 9F90 | 泱  | 9FBE | 瀉  | 9FC0 | 漉  | 9FE0 | 漿  |      | 澤  | E081 |
| 椽  | 9ED1 | 柳  | 9EE1 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F71 | 毫  | 9F91 | 泱  | 9FB1 | 瀉  | 9FC1 | 漉  | 9FE1 | 漿  |      | 澤  | E082 |
| 椽  | 9ED2 | 柳  | 9EE2 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F72 | 毫  | 9F92 | 泱  | 9FB2 | 瀉  | 9FC2 | 漉  | 9FE2 | 漿  |      | 澤  | E083 |
| 椽  | 9ED3 | 柳  | 9EE3 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F73 | 毫  | 9F93 | 泱  | 9FB3 | 瀉  | 9FC3 | 漉  | 9FE3 | 漿  |      | 澤  | E084 |
| 椽  | 9ED4 | 柳  | 9EE4 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F74 | 毫  | 9F94 | 泱  | 9FB4 | 瀉  | 9FC4 | 漉  | 9FE4 | 漿  |      | 澤  | E085 |
| 椽  | 9ED5 | 柳  | 9EE5 | 檉 | 9EFD | 欵  | 9F75 | 毫  | 9F95 | 泱  | 9FB5 | 瀉  | 9FC5 | 漉  | 9FE5 | 漿  |      | 澤  | E086 |

|    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| 炒烟 | E075 | 焯烟 | E095 | 犒犒 | E0B5 | 獨獨 | E0D5 | 瑾瑾 | E0F5 | 甬甬 | E154 | 痼痼 | E174 | 癆癆 | E194 | 盒盒 | E1B4 | 臈臈 | E1D4 |
| 烟  | E076 | 焯  | E096 | 犒  | E0B6 | 獨  | E0D6 | 瑾  | E0F6 | 甬  | E155 | 痼  | E175 | 癆  | E195 | 盒  | E1B5 | 臈  | E1D5 |
| 烟  | E077 | 焯  | E097 | 犒  | E0B7 | 獨  | E0D7 | 瑾  | E0F7 | 甬  | E156 | 痼  | E176 | 癆  | E196 | 盒  | E1B6 | 臈  | E1D6 |
| 烟  | E078 | 焯  | E098 | 犒  | E0B8 | 獨  | E0D8 | 瑾  | E0F8 | 甬  | E157 | 痼  | E177 | 癆  | E197 | 盒  | E1B7 | 臈  | E1D7 |
| 烟  | E079 | 焯  | E099 | 犒  | E0B9 | 獨  | E0D9 | 瑾  | E0F9 | 甬  | E158 | 痼  | E178 | 癆  | E198 | 盒  | E1B8 | 臈  | E1D8 |
| 烟  | E07A | 焯  | E09A | 犒  | E0BA | 獨  | E0DA | 瑾  | E0FA | 甬  | E159 | 痼  | E179 | 癆  | E199 | 盒  | E1B9 | 臈  | E1D9 |
| 烟  | E07B | 焯  | E09B | 犒  | E0BB | 獨  | E0DB | 瑾  | E0FB | 甬  | E15A | 痼  | E17A | 癆  | E19A | 盒  | E1BA | 臈  | E1DA |
| 烟  | E07C | 焯  | E09C | 犒  | E0BC | 獨  | E0DC | 瑾  | E0FC | 甬  | E15B | 痼  | E17B | 癆  | E19B | 盒  | E1BB | 臈  | E1DB |
| 烟  | E07D | 焯  | E09D | 犒  | E0BD | 獨  | E0DD | 瑾  | E0FD | 甬  | E15C | 痼  | E17C | 癆  | E19C | 盒  | E1BC | 臈  | E1DC |
| 烟  | E07E | 焯  | E09E | 犒  | E0BE | 獨  | E0DE | 瑾  | E0FE | 甬  | E15D | 痼  | E17D | 癆  | E19D | 盒  | E1BD | 臈  | E1DD |
| 烟  | E07F | 焯  | E09F | 犒  | E0BF | 獨  | E0DF | 瑾  | E0FF | 甬  | E15E | 痼  | E17E | 癆  | E19E | 盒  | E1BE | 臈  | E1DE |
| 烟  | E080 | 焯  | E0A0 | 犒  | E0C0 | 獨  | E0E0 | 瑾  | E140 | 甬  | E160 | 痼  | E180 | 癆  | E19F | 盒  | E1BF | 臈  | E1DF |
| 烟  | E081 | 焯  | E0A1 | 犒  | E0C1 | 獨  | E0E1 | 瑾  | E141 | 甬  | E161 | 痼  | E181 | 癆  | E1A0 | 盒  | E1C0 | 臈  | E1E0 |
| 烟  | E082 | 焯  | E0A2 | 犒  | E0C2 | 獨  | E0E2 | 瑾  | E142 | 甬  | E162 | 痼  | E182 | 癆  | E1A1 | 盒  | E1C1 | 臈  | E1E1 |
| 烟  | E083 | 焯  | E0A3 | 犒  | E0C3 | 獨  | E0E3 | 瑾  | E143 | 甬  | E163 | 痼  | E183 | 癆  | E1A2 | 盒  | E1C2 | 臈  | E1E2 |
| 烟  | E084 | 焯  | E0A4 | 犒  | E0C4 | 獨  | E0E4 | 瑾  | E144 | 甬  | E164 | 痼  | E184 | 癆  | E1A3 | 盒  | E1C3 | 臈  | E1E3 |
| 烟  | E085 | 焯  | E0A5 | 犒  | E0C5 | 獨  | E0E5 | 瑾  | E145 | 甬  | E165 | 痼  | E185 | 癆  | E1A4 | 盒  | E1C4 | 臈  | E1E4 |
| 烟  | E086 | 焯  | E0A6 | 犒  | E0C6 | 獨  | E0E6 | 瑾  | E146 | 甬  | E166 | 痼  | E186 | 癆  | E1A5 | 盒  | E1C5 | 臈  | E1E5 |
| 烟  | E087 | 焯  | E0A7 | 犒  | E0C7 | 獨  | E0E7 | 瑾  | E147 | 甬  | E167 | 痼  | E187 | 癆  | E1A6 | 盒  | E1C6 | 臈  | E1E6 |
| 烟  | E088 | 焯  | E0A8 | 犒  | E0C8 | 獨  | E0E8 | 瑾  | E148 | 甬  | E168 | 痼  | E188 | 癆  | E1A7 | 盒  | E1C7 | 臈  | E1E7 |
| 烟  | E089 | 焯  | E0A9 | 犒  | E0C9 | 獨  | E0E9 | 瑾  | E149 | 甬  | E169 | 痼  | E189 | 癆  | E1A8 | 盒  | E1C8 | 臈  | E1E8 |
| 烟  | E08A | 焯  | E0AA | 犒  | E0CA | 獨  | E0EA | 瑾  | E14A | 甬  | E16A | 痼  | E18A | 癆  | E1A9 | 盒  | E1C9 | 臈  | E1E9 |
| 烟  | E08B | 焯  | E0AB | 犒  | E0CB | 獨  | E0EB | 瑾  | E14B | 甬  | E16B | 痼  | E18B | 癆  | E1AA | 盒  | E1CA | 臈  | E1EA |
| 烟  | E08C | 焯  | E0AC | 犒  | E0CC | 獨  | E0EC | 瑾  | E14C | 甬  | E16C | 痼  | E18C | 癆  | E1AB | 盒  | E1CB | 臈  | E1EB |
| 烟  | E08D | 焯  | E0AD | 犒  | E0CD | 獨  | E0ED | 瑾  | E14D | 甬  | E16D | 痼  | E18D | 癆  | E1AC | 盒  | E1CC | 臈  | E1EC |
| 烟  | E08E | 焯  | E0AE | 犒  | E0CE | 獨  | E0EE | 瑾  | E14E | 甬  | E16E | 痼  | E18E | 癆  | E1AD | 盒  | E1CD | 臈  | E1ED |
| 烟  | E08F | 焯  | E0AF | 犒  | E0CF | 獨  | E0EF | 瑾  | E14F | 甬  | E16F | 痼  | E18F | 癆  | E1AE | 盒  | E1CE | 臈  | E1EE |
| 烟  | E090 | 焯  | E0B0 | 犒  | E0D0 | 獨  | E0F0 | 瑾  | E150 | 甬  | E170 | 痼  | E190 | 癆  | E1AF | 盒  | E1CF | 臈  | E1EF |
| 烟  | E091 | 焯  | E0B1 | 犒  | E0D1 | 獨  | E0F1 | 瑾  | E151 | 甬  | E171 | 痼  | E191 | 癆  | E1B0 | 盒  | E1D0 | 臈  | E1F0 |
| 烟  | E092 | 焯  | E0B2 | 犒  | E0D2 | 獨  | E0F2 | 瑾  | E152 | 甬  | E172 | 痼  | E192 | 癆  | E1B1 | 盒  | E1D1 | 臈  | E1F1 |
| 烟  | E093 | 焯  | E0B3 | 犒  | E0D3 | 獨  | E0F3 | 瑾  | E153 | 甬  | E173 | 痼  | E193 | 癆  | E1B2 | 盒  | E1D2 | 臈  | E1F2 |
| 烟  | E094 | 焯  | E0B4 | 犒  | E0D4 | 獨  | E0F4 | 瑾  | E153 | 甬  | E173 | 痼  | E193 | 癆  | E1B3 | 盒  | E1D3 | 臈  | E1F3 |

|      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| E1F4 | 襠 | E253 | 襠 | E273 | 窠 | E293 | 窠 | E2B3 | 窠 |
| E1F5 | 襠 | E254 | 襠 | E274 | 窠 | E294 | 窠 | E2B4 | 窠 |
| E1F6 | 襠 | E255 | 襠 | E275 | 窠 | E295 | 窠 | E2B5 | 窠 |
| E1F7 | 襠 | E256 | 襠 | E276 | 窠 | E296 | 窠 | E2B6 | 窠 |
| E1F8 | 襠 | E257 | 襠 | E277 | 窠 | E297 | 窠 | E2B7 | 窠 |
| E1F9 | 襠 | E258 | 襠 | E278 | 窠 | E298 | 窠 | E2B8 | 窠 |
| E1FA | 襠 | E259 | 襠 | E279 | 窠 | E299 | 窠 | E2B9 | 窠 |
| E1FB | 襠 | E25A | 襠 | E27A | 窠 | E29A | 窠 | E2BA | 窠 |
| E1FC | 襠 | E25B | 襠 | E27B | 窠 | E29B | 窠 | E2BB | 窠 |
| E1FD | 襠 | E25C | 襠 | E27C | 窠 | E29C | 窠 | E2BC | 窠 |
| E1FE | 襠 | E25D | 襠 | E27D | 窠 | E29D | 窠 | E2BD | 窠 |
| E1FF | 襠 | E25E | 襠 | E27E | 窠 | E29E | 窠 | E2BE | 窠 |
|      |   | E25F | 襠 | E27F | 窠 | E29F | 窠 | E2BF | 窠 |
| E240 | 襠 | E260 | 襠 | E280 | 窠 | E2A0 | 窠 | E2C0 | 窠 |
| E241 | 襠 | E261 | 襠 | E281 | 窠 | E2A1 | 窠 | E2C1 | 窠 |
| E242 | 襠 | E262 | 襠 | E282 | 窠 | E2A2 | 窠 | E2C2 | 窠 |
| E243 | 襠 | E263 | 襠 | E283 | 窠 | E2A3 | 窠 | E2C3 | 窠 |
| E244 | 襠 | E264 | 襠 | E284 | 窠 | E2A4 | 窠 | E2C4 | 窠 |
| E245 | 襠 | E265 | 襠 | E285 | 窠 | E2A5 | 窠 | E2C5 | 窠 |
| E246 | 襠 | E266 | 襠 | E286 | 窠 | E2A6 | 窠 | E2C6 | 窠 |
| E247 | 襠 | E267 | 襠 | E287 | 窠 | E2A7 | 窠 | E2C7 | 窠 |
| E248 | 襠 | E268 | 襠 | E288 | 窠 | E2A8 | 窠 | E2C8 | 窠 |
| E249 | 襠 | E269 | 襠 | E289 | 窠 | E2A9 | 窠 | E2C9 | 窠 |
| E24A | 襠 | E26A | 襠 | E28A | 窠 | E2AA | 窠 | E2CA | 窠 |
| E24B | 襠 | E26B | 襠 | E28B | 窠 | E2AB | 窠 | E2CB | 窠 |
| E24C | 襠 | E26C | 襠 | E28C | 窠 | E2AC | 窠 | E2CC | 窠 |
| E24D | 襠 | E26D | 襠 | E28D | 窠 | E2AD | 窠 | E2CD | 窠 |
| E24E | 襠 | E26E | 襠 | E28E | 窠 | E2AE | 窠 | E2CE | 窠 |
| E24F | 襠 | E26F | 襠 | E28F | 窠 | E2AF | 窠 | E2CF | 窠 |
| E250 | 襠 | E270 | 窠 | E290 | 窠 | E2B0 | 窠 | E2D0 | 窠 |
| E251 | 襠 | E271 | 窠 | E291 | 窠 | E2B1 | 窠 | E2D1 | 窠 |
| E252 | 襠 | E272 | 窠 | E292 | 窠 | E2B2 | 窠 | E2D2 | 窠 |

|      |   |      |      |      |   |
|------|---|------|------|------|---|
| E2D3 | 窠 | E2F3 | 窠    | E340 | 窠 |
| E2D4 | 窠 | E2F4 | 窠    | E341 | 窠 |
| E2D5 | 窠 | E2F5 | 窠    | E342 | 窠 |
| E2D6 | 窠 | E2F6 | 窠    | E343 | 窠 |
| E2D7 | 窠 | E2F7 | 窠    | E344 | 窠 |
| E2D8 | 窠 | E2F8 | 窠    | E345 | 窠 |
| E2D9 | 窠 | E2F9 | 窠    | E346 | 窠 |
| E2DA | 窠 | E2FA | 窠    | E347 | 窠 |
| E2DB | 窠 | E2FB | 窠    | E348 | 窠 |
| E2DC | 窠 | E2FC | 窠    | E349 | 窠 |
| E2DD | 窠 | E2FD | 窠    | E34A | 窠 |
| E2DE | 窠 | E2FE | 窠    | E34B | 窠 |
| E2DF | 窠 | E2FF | 窠    | E34C | 窠 |
| E2E0 | 窠 |      |      | E34D | 窠 |
| E2E1 | 窠 | 紉    | E340 | E34E | 窠 |
| E2E2 | 窠 | 紉    | E341 | E34F | 窠 |
| E2E3 | 窠 | 紉    | E342 | E350 | 窠 |
| E2E4 | 窠 | 紉    | E343 | E351 | 窠 |
| E2E5 | 窠 | 紉    | E344 |      |   |
| E2E6 | 窠 | 紉    | E345 |      |   |
| E2E7 | 窠 | 紉    | E346 |      |   |
| E2E8 | 窠 | 紉    | E347 |      |   |
| E2E9 | 窠 | 紉    | E348 |      |   |
| E2EA | 窠 | 紉    | E349 |      |   |
| E2EB | 窠 | 紉    | E34A |      |   |
| E2EC | 窠 | 紉    | E34B |      |   |
| E2ED | 窠 | 紉    | E34C |      |   |
| E2EE | 窠 | 紉    | E34D |      |   |
| E2EF | 窠 | 紉    | E34E |      |   |
| E2F0 | 窠 | 紉    | E34F |      |   |
| E2F1 | 窠 | 紉    | E350 |      |   |
| E2F2 | 窠 | 紉    | E351 |      |   |

|      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|
| E3B2 | 窠 | E3F2 | 窠 | E451 | 窠 |
| E3B3 | 窠 | E3F3 | 窠 | E452 | 窠 |
| E3B4 | 窠 | E3F4 | 窠 | E453 | 窠 |
| E3B5 | 窠 | E3F5 | 窠 | E454 | 窠 |
| E3B6 | 窠 | E3F6 | 窠 | E455 | 窠 |
| E3B7 | 窠 | E3F7 | 窠 | E456 | 窠 |
| E3B8 | 窠 | E3F8 | 窠 | E457 | 窠 |
| E3B9 | 窠 | E3F9 | 窠 | E458 | 窠 |
| E3BA | 窠 | E3FA | 窠 | E459 | 窠 |
| E3BB | 窠 | E3FB | 窠 | E45A | 窠 |
| E3BC | 窠 | E3FC | 窠 | E45B | 窠 |
| E3BD | 窠 | E3FD | 窠 | E45C | 窠 |
| E3BE | 窠 | E3FE | 窠 | E45D | 窠 |
| E3BF | 窠 | E3FF | 窠 | E45E | 窠 |
| E3C0 | 窠 |      |   | E45F | 窠 |
| E3C1 | 窠 | E440 | 窠 | E460 | 窠 |
| E3C2 | 窠 | E441 | 窠 | E461 | 窠 |
| E3C3 | 窠 | E442 | 窠 | E462 | 窠 |
| E3C4 | 窠 | E443 | 窠 | E463 | 窠 |
| E3C5 | 窠 | E444 | 窠 | E464 | 窠 |
| E3C6 | 窠 | E445 | 窠 | E465 | 窠 |
| E3C7 | 窠 | E446 | 窠 | E466 | 窠 |
| E3C8 | 窠 | E447 | 窠 | E467 | 窠 |
| E3C9 | 窠 | E448 | 窠 | E468 | 窠 |
| E3CA | 窠 | E449 | 窠 | E469 | 窠 |
| E3CB | 窠 | E44A | 窠 | E46A | 窠 |
| E3CC | 窠 | E44B | 窠 | E46B | 窠 |
| E3CD | 窠 | E44C | 窠 | E46C | 窠 |
| E3CE | 窠 | E44D | 窠 | E46D | 窠 |
| E3CF | 窠 | E44E | 窠 | E46E | 窠 |
| E3D0 | 窠 | E44F | 窠 | E46F | 窠 |
| E3D1 | 窠 | E450 | 窠 | E470 | 窠 |

|      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|
| E491 | 窠 | E4B1 | 窠 | E550 | 窠 |
| E492 | 窠 | E4B2 | 窠 | E551 | 窠 |
| E493 | 窠 | E4B3 | 窠 | E552 | 窠 |
| E494 | 窠 | E4B4 | 窠 | E553 | 窠 |
| E495 | 窠 | E4B5 | 窠 | E554 | 窠 |
| E496 | 窠 | E4B6 | 窠 | E555 | 窠 |
| E497 | 窠 | E4B7 | 窠 | E556 | 窠 |
| E498 | 窠 | E4B8 | 窠 | E557 | 窠 |
| E499 | 窠 | E4B9 | 窠 | E558 | 窠 |
| E49A | 窠 | E4BA | 窠 | E559 | 窠 |
| E49B | 窠 | E4BB | 窠 | E55A | 窠 |
| E49C | 窠 | E4BC | 窠 | E55B | 窠 |
| E49D | 窠 | E4BD | 窠 | E55C | 窠 |
| E49E | 窠 | E4BE | 窠 | E55D | 窠 |
| E49F | 窠 | E4BF | 窠 | E55E | 窠 |
| E4A0 | 窠 | E4C0 | 窠 | E55F | 窠 |
| E4A1 | 窠 | E4C1 | 窠 | E560 | 窠 |
| E4A2 | 窠 | E4C2 | 窠 | E561 | 窠 |
| E4A3 | 窠 | E4C3 | 窠 | E562 | 窠 |
| E4A4 | 窠 | E4C4 | 窠 | E563 | 窠 |
| E4A5 | 窠 | E4C5 | 窠 | E564 | 窠 |
| E4A6 | 窠 | E4C6 | 窠 | E565 | 窠 |
| E4A7 | 窠 | E4C7 | 窠 | E566 | 窠 |
| E4A8 | 窠 | E4C8 | 窠 | E567 | 窠 |
| E4A9 | 窠 | E4C9 | 窠 | E568 | 窠 |
| E4AA | 窠 | E4CA | 窠 | E569 | 窠 |
| E4AB | 窠 | E4CB | 窠 | E56A | 窠 |
| E4AC | 窠 | E4CC | 窠 | E56B | 窠 |
| E4AD | 窠 | E4CD | 窠 | E56C | 窠 |
| E4AE | 窠 | E4CE | 窠 | E56D | 窠 |
| E4AF | 窠 | E4CF | 窠 | E56E | 窠 |
| E4B0 | 窠 | E4D0 | 窠 | E56F | 窠 |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 蚪 E570 | 蟻 E590 | 蟻 E580 | 襖 E550 | 襖 E550 | 視 E64F | 詠 E66F | 詠 E68F | 豈 E6AF | 賺 E6CF |
| 蚪 E571 | 蟻 E591 | 蟻 E581 | 襖 E551 | 襖 E551 | 視 E650 | 詠 E670 | 豈 E690 | 賺 E6D0 |        |
| 蚪 E572 | 蟻 E592 | 蟻 E582 | 襖 E552 | 襖 E552 | 視 E651 | 詠 E671 | 豈 E691 | 賺 E6D1 |        |
| 蚪 E573 | 蟻 E593 | 蟻 E583 | 襖 E553 | 襖 E553 | 視 E652 | 詠 E672 | 豈 E692 | 賺 E6D2 |        |
| 蚪 E574 | 蟻 E594 | 蟻 E584 | 襖 E554 | 襖 E554 | 視 E653 | 詠 E673 | 豈 E693 | 賺 E6D3 |        |
| 蚪 E575 | 蟻 E595 | 蟻 E585 | 襖 E555 | 襖 E555 | 視 E654 | 詠 E674 | 豈 E694 | 賺 E6D4 |        |
| 蚪 E576 | 蟻 E596 | 蟻 E586 | 襖 E556 | 襖 E556 | 視 E655 | 詠 E675 | 豈 E695 | 賺 E6D5 |        |
| 蚪 E577 | 蟻 E597 | 蟻 E587 | 襖 E557 | 襖 E557 | 視 E656 | 詠 E676 | 豈 E696 | 賺 E6D6 |        |
| 蚪 E578 | 蟻 E598 | 蟻 E588 | 襖 E558 | 襖 E558 | 視 E657 | 詠 E677 | 豈 E697 | 賺 E6D7 |        |
| 蚪 E579 | 蟻 E599 | 蟻 E589 | 襖 E559 | 襖 E559 | 視 E658 | 詠 E678 | 豈 E698 | 賺 E6D8 |        |
| 蚪 E57A | 蟻 E59A | 蟻 E58A | 襖 E55A | 襖 E55A | 視 E659 | 詠 E679 | 豈 E699 | 賺 E6D9 |        |
| 蚪 E57B | 蟻 E59B | 蟻 E58B | 襖 E55B | 襖 E55B | 視 E65A | 詠 E67A | 豈 E69A | 賺 E6DA |        |
| 蚪 E57C | 蟻 E59C | 蟻 E58C | 襖 E55C | 襖 E55C | 視 E65B | 詠 E67B | 豈 E69B | 賺 E6DB |        |
| 蚪 E57D | 蟻 E59D | 蟻 E58D | 襖 E55D | 襖 E55D | 視 E65C | 詠 E67C | 豈 E69C | 賺 E6DC |        |
| 蚪 E57E | 蟻 E59E | 蟻 E58E | 襖 E55E | 襖 E55E | 視 E65D | 詠 E67D | 豈 E69D | 賺 E6DD |        |
| 蚪 E57F | 蟻 E59F | 蟻 E58F | 襖 E55F | 襖 E55F | 視 E65E | 詠 E67E | 豈 E69E | 賺 E6DE |        |
| 蚪 E580 | 蟻 E5A0 | 蟻 E580 | 襖 E55F | 襖 E55F | 視 E65F | 詠 E67F | 豈 E69F | 賺 E6DF |        |
| 蚪 E581 | 蟻 E5A1 | 蟻 E581 | 襖 E640 | 襖 E640 | 視 E660 | 詠 E680 | 豈 E6A0 | 賺 E6E0 |        |
| 蚪 E582 | 蟻 E5A2 | 蟻 E582 | 襖 E641 | 襖 E641 | 視 E661 | 詠 E681 | 豈 E6A1 | 賺 E6E1 |        |
| 蚪 E583 | 蟻 E5A3 | 蟻 E583 | 襖 E642 | 襖 E642 | 視 E662 | 詠 E682 | 豈 E6A2 | 賺 E6E2 |        |
| 蚪 E584 | 蟻 E5A4 | 蟻 E584 | 襖 E643 | 襖 E643 | 視 E663 | 詠 E683 | 豈 E6A3 | 賺 E6E3 |        |
| 蚪 E585 | 蟻 E5A5 | 蟻 E585 | 襖 E644 | 襖 E644 | 視 E664 | 詠 E684 | 豈 E6A4 | 賺 E6E4 |        |
| 蚪 E586 | 蟻 E5A6 | 蟻 E586 | 襖 E645 | 襖 E645 | 視 E665 | 詠 E685 | 豈 E6A5 | 賺 E6E5 |        |
| 蚪 E587 | 蟻 E5A7 | 蟻 E587 | 襖 E646 | 襖 E646 | 視 E666 | 詠 E686 | 豈 E6A6 | 賺 E6E6 |        |
| 蚪 E588 | 蟻 E5A8 | 蟻 E588 | 襖 E647 | 襖 E647 | 視 E667 | 詠 E687 | 豈 E6A7 | 賺 E6E7 |        |
| 蚪 E589 | 蟻 E5A9 | 蟻 E589 | 襖 E648 | 襖 E648 | 視 E668 | 詠 E688 | 豈 E6A8 | 賺 E6E8 |        |
| 蚪 E58A | 蟻 E5AA | 蟻 E58A | 襖 E649 | 襖 E649 | 視 E669 | 詠 E689 | 豈 E6A9 | 賺 E6E9 |        |
| 蚪 E58B | 蟻 E5AB | 蟻 E58B | 襖 E64A | 襖 E64A | 視 E66A | 詠 E68A | 豈 E6AA | 賺 E6EA |        |
| 蚪 E58C | 蟻 E5AC | 蟻 E58C | 襖 E64B | 襖 E64B | 視 E66B | 詠 E68B | 豈 E6AB | 賺 E6EB |        |
| 蚪 E58D | 蟻 E5AD | 蟻 E58D | 襖 E64C | 襖 E64C | 視 E66C | 詠 E68C | 豈 E6AC | 賺 E6EC |        |
| 蚪 E58E | 蟻 E5AE | 蟻 E58E | 襖 E64D | 襖 E64D | 視 E66D | 詠 E68D | 豈 E6AD | 賺 E6ED |        |
| 蚪 E58F | 蟻 E5AF | 蟻 E58F | 襖 E64E | 襖 E64E | 視 E66E | 詠 E68E | 豈 E6AE | 賺 E6EE |        |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 跣 E66F | 蹀 E74E | 輻 E76E | 邇 E78E | 邇 E7AE | 醫 E7CE | 鉤 E7EE | 鑄 E84D | 鑄 E86D | 闕 E88D |
| 跣 E6F0 | 蹀 E74F | 輻 E76F | 邇 E790 | 邇 E7AF | 醫 E7CF | 鉤 E7EF | 鑄 E84E | 鑄 E86E | 闕 E88E |
| 跣 E6F1 | 蹀 E750 | 輻 E770 | 邇 E791 | 邇 E7B0 | 醫 E7D0 | 鉤 E7F0 | 鑄 E850 | 鑄 E870 | 闕 E890 |
| 跣 E6F2 | 蹀 E751 | 輻 E771 | 邇 E792 | 邇 E7B1 | 醫 E7D1 | 鉤 E7F1 | 鑄 E851 | 鑄 E871 | 闕 E891 |
| 跣 E6F3 | 蹀 E752 | 輻 E772 | 邇 E793 | 邇 E7B2 | 醫 E7D2 | 鉤 E7F2 | 鑄 E852 | 鑄 E872 | 闕 E892 |
| 跣 E6F4 | 蹀 E753 | 輻 E773 | 邇 E794 | 邇 E7B3 | 醫 E7D3 | 鉤 E7F3 | 鑄 E853 | 鑄 E873 | 闕 E893 |
| 跣 E6F5 | 蹀 E754 | 輻 E774 | 邇 E795 | 邇 E7B4 | 醫 E7D4 | 鉤 E7F4 | 鑄 E854 | 鑄 E874 | 闕 E894 |
| 跣 E6F6 | 蹀 E755 | 輻 E775 | 邇 E796 | 邇 E7B5 | 醫 E7D5 | 鉤 E7F5 | 鑄 E855 | 鑄 E875 | 闕 E895 |
| 跣 E6F7 | 蹀 E756 | 輻 E776 | 邇 E797 | 邇 E7B6 | 醫 E7D6 | 鉤 E7F6 | 鑄 E856 | 鑄 E876 | 闕 E896 |
| 跣 E6F8 | 蹀 E757 | 輻 E777 | 邇 E798 | 邇 E7B7 | 醫 E7D7 | 鉤 E7F7 | 鑄 E857 | 鑄 E877 | 闕 E897 |
| 跣 E6F9 | 蹀 E758 | 輻 E778 | 邇 E799 | 邇 E7B8 | 醫 E7D8 | 鉤 E7F8 | 鑄 E858 | 鑄 E878 | 闕 E898 |
| 跣 E6FA | 蹀 E759 | 輻 E779 | 邇 E79A | 邇 E7B9 | 醫 E7D9 | 鉤 E7F9 | 鑄 E859 | 鑄 E879 | 闕 E899 |
| 跣 E6FB | 蹀 E75A | 輻 E77A | 邇 E79B | 邇 E7BA | 醫 E7DA | 鉤 E7FA | 鑄 E85A | 鑄 E87A | 闕 E89A |
| 跣 E6FC | 蹀 E75B | 輻 E77B | 邇 E79C | 邇 E7BB | 醫 E7DB | 鉤 E7FB | 鑄 E85B | 鑄 E87B | 闕 E89B |
| 跣 E6FD | 蹀 E75C | 輻 E77C | 邇 E79D | 邇 E7BC | 醫 E7DC | 鉤 E7FC | 鑄 E85C | 鑄 E87C | 闕 E89C |
| 跣 E6FE | 蹀 E75D | 輻 E77D | 邇 E79E | 邇 E7BD | 醫 E7DD | 鉤 E7FD | 鑄 E85D | 鑄 E87D | 闕 E89D |
| 跣 E6FF | 蹀 E75E | 輻 E77E | 邇 E79F | 邇 E7BE | 醫 E7DE | 鉤 E7FE | 鑄 E85E | 鑄 E87E | 闕 E89E |
| 蹀 E74E | 輻 E76E | 邇 E78E | 邇 E7AE | 醫 E7CE | 鉤 E7EE | 鑄 E84D | 鑄 E86D | 闕 E88D |        |
| 蹀 E74F | 輻 E76F | 邇 E790 | 邇 E7AF | 醫 E7CF | 鉤 E7EF | 鑄 E84E | 鑄 E86E | 闕 E88E |        |
| 蹀 E750 | 輻 E770 | 邇 E791 | 邇 E7B0 | 醫 E7D0 | 鉤 E7F0 | 鑄 E850 | 鑄 E870 | 闕 E890 |        |
| 蹀 E751 | 輻 E771 | 邇 E792 | 邇 E7B1 | 醫 E7D1 | 鉤 E7F1 | 鑄 E851 | 鑄 E871 | 闕 E891 |        |
| 蹀 E752 | 輻 E772 | 邇 E793 | 邇 E7B2 | 醫 E7D2 | 鉤 E7F2 | 鑄 E852 | 鑄 E872 | 闕 E892 |        |
| 蹀 E753 | 輻 E773 | 邇 E794 | 邇 E7B3 | 醫 E7D3 | 鉤 E7F3 | 鑄 E853 | 鑄 E873 | 闕 E893 |        |
| 蹀 E754 | 輻 E774 | 邇 E795 | 邇 E7B4 | 醫 E7D4 | 鉤 E7F4 | 鑄 E854 | 鑄 E874 | 闕 E894 |        |
| 蹀 E755 | 輻 E775 | 邇 E796 | 邇 E7B5 | 醫 E7D5 | 鉤 E7F5 | 鑄 E855 | 鑄 E875 | 闕 E895 |        |
| 蹀 E756 | 輻 E776 | 邇 E797 | 邇 E7B6 | 醫 E7D6 | 鉤 E7F6 | 鑄 E856 | 鑄 E876 | 闕 E896 |        |
| 蹀 E757 | 輻 E777 | 邇 E798 | 邇 E7B7 | 醫 E7D7 | 鉤 E7F7 | 鑄 E857 | 鑄 E877 | 闕 E897 |        |
| 蹀 E758 | 輻 E778 | 邇 E799 | 邇 E7B8 | 醫 E7D8 | 鉤 E7F8 | 鑄 E858 | 鑄 E878 | 闕 E898 |        |
| 蹀 E759 | 輻 E779 | 邇 E79A | 邇 E7B9 | 醫 E7D9 | 鉤 E7F9 | 鑄 E859 | 鑄 E879 | 闕 E899 |        |
| 蹀 E75A | 輻 E77A | 邇 E79B | 邇 E7BA | 醫 E7DA | 鉤 E7FA | 鑄 E85A | 鑄 E87A | 闕 E89A |        |
| 蹀 E75B | 輻 E77B | 邇 E79C | 邇 E7BB | 醫 E7DB | 鉤 E7FB | 鑄 E85B | 鑄 E87B | 闕 E89B |        |
| 蹀 E75C | 輻 E77C | 邇 E79D | 邇 E7BC | 醫 E7DC | 鉤 E7FC | 鑄 E85C | 鑄 E87C | 闕 E89C |        |
| 蹀 E75D | 輻 E77D | 邇 E79E | 邇 E7BD | 醫 E7DE | 鉤 E7FD | 鑄 E85D | 鑄 E87D | 闕 E89D |        |
| 蹀 E75E | 輻 E77E | 邇 E79F | 邇 E7BE | 醫 E7DE | 鉤 E7FE | 鑄 E85E | 鑄 E87E | 闕 E89E |        |
| 蹀 E75F | 輻 E77F | 邇 E790 | 邇 E7BF | 醫 E7E0 | 鉤 E7FF | 鑄 E85F | 鑄 E87F | 闕 E89F |        |
| 蹀 E760 | 輻 E780 | 邇 E791 | 邇 E7C0 | 醫 E7E1 | 鉤 E840 | 鑄 E860 | 鑄 E880 | 闕 E890 |        |
| 蹀 E761 | 輻 E781 | 邇 E792 | 邇 E7C1 | 醫 E7E2 | 鉤 E841 | 鑄 E861 | 鑄 E881 | 闕 E891 |        |
| 蹀 E762 | 輻 E782 | 邇 E793 | 邇 E7C2 | 醫 E7E3 | 鉤 E842 | 鑄 E862 | 鑄 E882 | 闕 E892 |        |
| 蹀 E763 | 輻 E783 | 邇 E794 | 邇 E7C3 | 醫 E7E4 | 鉤 E843 | 鑄 E863 | 鑄 E883 | 闕 E893 |        |
| 蹀 E764 | 輻 E784 | 邇 E795 | 邇 E7C4 | 醫 E7E5 | 鉤 E844 | 鑄 E864 | 鑄 E884 | 闕 E894 |        |
| 蹀 E765 | 輻 E785 | 邇 E796 | 邇 E7C5 | 醫 E7E6 | 鉤 E845 | 鑄 E865 | 鑄 E885 | 闕 E895 |        |
| 蹀 E766 | 輻 E786 | 邇 E797 | 邇 E7C6 | 醫 E7E7 | 鉤 E846 | 鑄 E866 | 鑄 E886 | 闕 E896 |        |
| 蹀 E767 | 輻 E787 | 邇 E798 | 邇 E7C7 | 醫 E7E8 | 鉤 E847 | 鑄 E867 | 鑄 E887 | 闕 E897 |        |
| 蹀 E768 | 輻 E788 | 邇 E799 | 邇 E7C8 | 醫 E7E9 | 鉤 E848 | 鑄 E868 | 鑄 E888 | 闕 E898 |        |
| 蹀 E769 | 輻 E789 | 邇 E79A | 邇 E7C9 | 醫 E7EA | 鉤 E849 | 鑄 E869 | 鑄 E889 | 闕 E899 |        |
| 蹀 E76A | 輻 E78A | 邇 E79B | 邇 E7CA | 醫 E7EB | 鉤 E84A | 鑄 E86A | 鑄 E88A | 闕 E89A |        |
| 蹀 E76B | 輻 E78B | 邇 E79C | 邇 E7CB | 醫 E7EC | 鉤 E84B | 鑄 E86B | 鑄 E88B | 闕 E89B |        |
| 蹀 E76C | 輻 E78C | 邇 E79D | 邇 E7CC | 醫 E7ED | 鉤 E84C | 鑄 E86C | 鑄 E88C | 闕 E89C |        |
| 蹀 E76D | 輻 E78D | 邇 E79E | 邇 E7CD |        |        |        |        |        |        |

|      |   |      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|------|---|
| E8AD | 隴 | E8ED | 餃 | E94C | 駝 | E96C | 肝 |
| E8AE | 隸 | E8EE | 餡 | E94D | 餡 | E96D | 般 |
| E8AF | 隸 | E8EF | 餡 | E94E | 駝 | E96E | 般 |
| E8B0 | 隸 | E8F0 | 餡 | E94F | 駝 | E96F | 般 |
| E8B1 | 隸 | E8F1 | 餡 | E950 | 駝 | E970 | 般 |
| E8B2 | 隸 | E8F2 | 餡 | E951 | 駝 | E971 | 般 |
| E8B3 | 隸 | E8F3 | 餡 | E952 | 駝 | E972 | 般 |
| E8B4 | 隸 | E8F4 | 餡 | E953 | 駝 | E973 | 般 |
| E8B5 | 隸 | E8F5 | 餡 | E954 | 駝 | E974 | 般 |
| E8B6 | 隸 | E8F6 | 餡 | E955 | 駝 | E975 | 般 |
| E8B7 | 隸 | E8F7 | 餡 | E956 | 駝 | E976 | 般 |
| E8B8 | 隸 | E8F8 | 餡 | E957 | 駝 | E977 | 般 |
| E8B9 | 隸 | E8F9 | 餡 | E958 | 駝 | E978 | 般 |
| E8BA | 隸 | E8FA | 餡 | E959 | 駝 | E979 | 般 |
| E8BB | 隸 | E8FB | 餡 | E95A | 駝 | E97A | 般 |
| E8BC | 隸 | E8FC | 餡 | E95B | 駝 | E97B | 般 |
| E8BD | 隸 | E8FD | 餡 | E95C | 駝 | E97C | 般 |
| E8BE | 隸 | E8FE | 餡 | E95D | 駝 | E97D | 般 |
| E8BF | 隸 | E8FF | 餡 | E95E | 駝 | E97E | 般 |
| E8C0 | 隸 | E800 | 饒 | E95F | 駝 | E97F | 般 |
| E8C1 | 隸 | E801 | 饒 | E960 | 駝 | E980 | 般 |
| E8C2 | 隸 | E802 | 饒 | E961 | 駝 | E981 | 般 |
| E8C3 | 隸 | E803 | 饒 | E962 | 駝 | E982 | 般 |
| E8C4 | 隸 | E804 | 饒 | E963 | 駝 | E983 | 般 |
| E8C5 | 隸 | E805 | 饒 | E964 | 駝 | E984 | 般 |
| E8C6 | 隸 | E806 | 饒 | E965 | 駝 | E985 | 般 |
| E8C7 | 隸 | E807 | 饒 | E966 | 駝 | E986 | 般 |
| E8C8 | 隸 | E808 | 饒 | E967 | 駝 | E987 | 般 |
| E8C9 | 隸 | E809 | 饒 | E968 | 駝 | E988 | 般 |
| E8CA | 隸 | E80A | 饒 | E969 | 駝 | E989 | 般 |
| E8CB | 隸 | E80B | 饒 | E96A | 駝 | E98A | 般 |
| E8CC | 隸 | E80C | 饒 | E96B | 駝 | E98B | 般 |
| E8CD | 隸 | E80D | 饒 |      |   |      |   |
| E8CE | 靜 | E80E | 饒 |      |   |      |   |
| E8CF | 靜 | E80F | 饒 |      |   |      |   |
| E8D0 | 靜 | E810 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D1 | 靜 | E811 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D2 | 靜 | E812 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D3 | 靜 | E813 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D4 | 靜 | E814 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D5 | 靜 | E815 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D6 | 靜 | E816 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D7 | 靜 | E817 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D8 | 靜 | E818 | 饒 |      |   |      |   |
| E8D9 | 靜 | E819 | 饒 |      |   |      |   |
| E8DA | 靜 | E81A | 饒 |      |   |      |   |
| E8DB | 靜 | E81B | 饒 |      |   |      |   |
| E8DC | 靜 | E81C | 饒 |      |   |      |   |
| E8DD | 靜 | E81D | 饒 |      |   |      |   |
| E8DE | 靜 | E81E | 饒 |      |   |      |   |
| E8DF | 靜 | E81F | 饒 |      |   |      |   |
| E8E0 | 靜 | E820 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E1 | 靜 | E821 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E2 | 靜 | E822 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E3 | 靜 | E823 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E4 | 靜 | E824 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E5 | 靜 | E825 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E6 | 靜 | E826 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E7 | 靜 | E827 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E8 | 靜 | E828 | 饒 |      |   |      |   |
| E8E9 | 靜 | E829 | 饒 |      |   |      |   |
| E8EA | 靜 | E82A | 饒 |      |   |      |   |
| E8EB | 靜 | E82B | 饒 |      |   |      |   |
| E8EC | 靜 | E82C | 饒 |      |   |      |   |
| E8ED | 靜 | E82D | 饒 |      |   |      |   |

|      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|
| E98C | 肝 | E9EC | 膺 | EA4B | 鷓 |
| E98D | 般 | E9ED | 膺 | EA4C | 鷓 |
| E98E | 般 | E9EE | 膺 | EA4D | 鷓 |
| E98F | 般 | E9EF | 膺 | EA4E | 鷓 |
| E990 | 般 | E9F0 | 膺 | EA4F | 鷓 |
| E991 | 般 | E9F1 | 膺 | EA50 | 鷓 |
| E992 | 般 | E9F2 | 膺 | EA51 | 鷓 |
| E993 | 般 | E9F3 | 膺 | EA52 | 鷓 |
| E994 | 般 | E9F4 | 膺 | EA53 | 鷓 |
| E995 | 般 | E9F5 | 膺 | EA54 | 鷓 |
| E996 | 般 | E9F6 | 膺 | EA55 | 鷓 |
| E997 | 般 | E9F7 | 膺 | EA56 | 鷓 |
| E998 | 般 | E9F8 | 膺 | EA57 | 鷓 |
| E999 | 般 | E9F9 | 膺 | EA58 | 鷓 |
| E99A | 般 | E9FA | 膺 | EA59 | 鷓 |
| E99B | 般 | E9FB | 膺 | EA5A | 鷓 |
| E99C | 般 | E9FC | 膺 | EA5B | 鷓 |
| E99D | 般 | E9FD | 膺 | EA5C | 鷓 |
| E99E | 般 | E9FE | 膺 | EA5D | 鷓 |
| E99F | 般 | E9FF | 膺 | EA5E | 鷓 |
| E9A0 | 般 | E900 | 鷓 | EA5F | 鷓 |
| E9A1 | 般 | E901 | 鷓 | EA60 | 鷓 |
| E9A2 | 般 | E902 | 鷓 | EA61 | 鷓 |
| E9A3 | 般 | E903 | 鷓 | EA62 | 鷓 |
| E9A4 | 般 | E904 | 鷓 | EA63 | 鷓 |
| E9A5 | 般 | E905 | 鷓 | EA64 | 鷓 |
| E9A6 | 般 | E906 | 鷓 | EA65 | 鷓 |
| E9A7 | 般 | E907 | 鷓 | EA66 | 鷓 |
| E9A8 | 般 | E908 | 鷓 | EA67 | 鷓 |
| E9A9 | 般 | E909 | 鷓 | EA68 | 鷓 |
| E9AA | 般 | E90A | 鷓 | EA69 | 鷓 |
| E9AB | 般 | E90B | 鷓 | EA6A | 鷓 |
| E9AC | 般 | E90C | 鷓 |      |   |
| E9AD | 般 | E90D | 鷓 |      |   |
| E9AE | 般 | E90E | 鷓 |      |   |
| E9AF | 般 | E90F | 鷓 |      |   |
| E9B0 | 般 | E910 | 鷓 |      |   |
| E9B1 | 般 | E911 | 鷓 |      |   |
| E9B2 | 般 | E912 | 鷓 |      |   |
| E9B3 | 般 | E913 | 鷓 |      |   |
| E9B4 | 般 | E914 | 鷓 |      |   |
| E9B5 | 般 | E915 | 鷓 |      |   |
| E9B6 | 般 | E916 | 鷓 |      |   |
| E9B7 | 般 | E917 | 鷓 |      |   |
| E9B8 | 般 | E918 | 鷓 |      |   |
| E9B9 | 般 | E919 | 鷓 |      |   |
| E9BA | 般 | E91A | 鷓 |      |   |
| E9BB | 般 | E91B | 鷓 |      |   |
| E9BC | 般 | E91C | 鷓 |      |   |
| E9BD | 般 | E91D | 鷓 |      |   |
| E9BE | 般 | E91E | 鷓 |      |   |
| E9BF | 般 | E91F | 鷓 |      |   |
| E9C0 | 般 | E920 | 鷓 |      |   |
| E9C1 | 般 | E921 | 鷓 |      |   |
| E9C2 | 般 | E922 | 鷓 |      |   |
| E9C3 | 般 | E923 | 鷓 |      |   |
| E9C4 | 般 | E924 | 鷓 |      |   |
| E9C5 | 般 | E925 | 鷓 |      |   |
| E9C6 | 般 | E926 | 鷓 |      |   |
| E9C7 | 般 | E927 | 鷓 |      |   |
| E9C8 | 般 | E928 | 鷓 |      |   |
| E9C9 | 般 | E929 | 鷓 |      |   |
| E9CA | 般 | E92A | 鷓 |      |   |
| E9CB | 般 | E92B | 鷓 |      |   |

|      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|
| EAB8 | 胤 | EAB8 | 胤 | EAB8 | 胤 |
| EAB9 | 胤 | EAB9 | 胤 | EAB9 | 胤 |
| EABA | 胤 | EABA | 胤 | EABA | 胤 |
| EABB | 胤 | EABB | 胤 | EABB | 胤 |
| EABC | 胤 | EABC | 胤 | EABC | 胤 |
| EABD | 胤 | EABD | 胤 | EABD | 胤 |
| EABE | 胤 | EABE | 胤 | EABE | 胤 |
| EABF | 胤 | EABF | 胤 | EABF | 胤 |
| EAC0 | 胤 | EAC0 | 胤 | EAC0 | 胤 |
| EAC1 | 胤 | EAC1 | 胤 | EAC1 | 胤 |
| EAC2 | 胤 | EAC2 | 胤 | EAC2 | 胤 |
| EAC3 | 胤 | EAC3 | 胤 | EAC3 | 胤 |
| EAC4 | 胤 | EAC4 | 胤 | EAC4 | 胤 |
| EAC5 | 胤 | EAC5 | 胤 | EAC5 | 胤 |
| EAC6 | 胤 | EAC6 | 胤 | EAC6 | 胤 |
| EAC7 | 胤 | EAC7 | 胤 | EAC7 | 胤 |
| EAC8 | 胤 | EAC8 | 胤 | EAC8 | 胤 |
| EAC9 | 胤 | EAC9 | 胤 | EAC9 | 胤 |
| EACA | 胤 | EACA | 胤 | EACA | 胤 |

|         |   |      |   |      |   |      |   |      |
|---------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 0020    | @ | 0040 | ` | 0060 | 。 | 00A1 | タ | 00C0 |
| ! 0021  | A | 0041 | a | 0061 | 「 | 00A2 | チ | 00C1 |
| " 0022  | B | 0042 | b | 0062 | 」 | 00A3 | ツ | 00C2 |
| # 0023  | C | 0043 | c | 0063 | 、 | 00A4 | テ | 00C3 |
| \$ 0024 | D | 0044 | d | 0064 | 、 | 00A5 | ト | 00C4 |
| % 0025  | E | 0045 | e | 0065 | フ | 00A6 | ナ | 00C5 |
| & 0026  | F | 0046 | f | 0066 | ア | 00A7 | ニ | 00C6 |
| ' 0027  | G | 0047 | g | 0067 | イ | 00A8 | ホ | 00C7 |
| ( 0028  | H | 0048 | h | 0068 | ウ | 00A9 | ヘ | 00C8 |
| ) 0029  | I | 0049 | i | 0069 | エ | 00AA | ノ | 00C9 |
| * 002A  | J | 004A | j | 006A | オ | 00AB | ハ | 00CA |
| + 002B  | K | 004B | k | 006B | カ | 00AC | ヒ | 00CB |
| , 002C  | L | 004C | l | 006C | キ | 00AD | フ | 00CC |
| - 002D  | M | 004D | m | 006D | ケ | 00AE | ヘ | 00CD |
| . 002E  | N | 004E | n | 006E | コ | 00AF | ホ | 00CE |
| / 002F  | O | 004F | o | 006F | ク | 00B0 | マ | 00CF |
| 0 0030  | P | 0050 | p | 0070 | ク | 00B1 | ミ | 00D0 |
| 1 0031  | Q | 0051 | q | 0071 | ケ | 00B2 | メ | 00D1 |
| 2 0032  | R | 0052 | r | 0072 | コ | 00B3 | ム | 00D2 |
| 3 0033  | S | 0053 | s | 0073 | ク | 00B4 | メ | 00D3 |
| 4 0034  | T | 0054 | t | 0074 | カ | 00B5 | モ | 00D4 |
| 5 0035  | U | 0055 | u | 0075 | キ | 00B6 | モ | 00D5 |
| 6 0036  | V | 0056 | v | 0076 | ク | 00B7 | ヨ | 00D6 |
| 7 0037  | W | 0057 | w | 0077 | ケ | 00B8 | リ | 00D7 |
| 8 0038  | X | 0058 | x | 0078 | コ | 00B9 | リ | 00D8 |
| 9 0039  | Y | 0059 | y | 0079 | カ | 00BA | レ | 00D9 |
| : 003A  | Z | 005A | z | 007A | サ | 00BB | ロ | 00DA |
| ; 003B  | [ | 005B | [ | 007B | シ | 00BC | ロ | 00DB |
| < 003C  | \ | 005C | \ | 007C | ス | 00BD | ワ | 00DC |
| > 003D  | ] | 005D | ] | 007D | セ | 00BE | ン | 00DD |
| ? 003E  | ^ | 005E | ^ | 007E | セ | 00BF | ン | 00DE |
| ? 003F  | _ | 005F | _ |      |   |      |   | 00DF |

## ● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で

● [メニュー] ▶ 機能番号を入力

| 発信／着信／通話 (1) |           |           |        |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 機能番号         | 機能名       | お買い上げ時の設定 | 参照     |
| 11           | 累積通話時間    | —         | 262ページ |
| 12           | 通話時間目安表示  | ON        | 262ページ |
| 13           | 履歴        |           |        |
| 131          | 発信履歴      | —         | 87ページ  |
| 132          | 着信履歴      | —         | 88ページ  |
| 133          | 不在着信履歴    | —         | 89ページ  |
| 14           | 発信者番号通知   | ON        | 89ページ  |
| 15           | 工二一キーアンサー | OFF       | 91ページ  |
| 16           | ダイヤルメモ    | 未登録       | 258ページ |
| 17           | 通信中着信     | 起動        | 259ページ |

| 音／バイブ (2) |           |                   |        |
|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 機能番号      | 機能名       | お買い上げ時の設定         | 参照     |
| 20        | 録音再生      |                   | 97ページ  |
| 201       | 音声／伝言メモ   |                   | 97ページ  |
| 2011      | 音声メモ録音    | —                 | 97ページ  |
| 2012      | 再生        | —                 | 100ページ |
| 2013      | 消去        | —                 | 100ページ |
| 202       | 伝言メモ設定    | OFF               | 98ページ  |
| 203       | 応答メッセージ録音 | —                 | 99ページ  |
| 204       | 応答メッセージ選択 | 固定メッセージ           | 99ページ  |
| 205       | 伝言メモ応答時間  | 9秒                | 98ページ  |
| 21        | 音量        |                   | 222ページ |
| 211       | 着信音       |                   | 222ページ |
| 2111      | 全着信       | 音量レベル3 パターン1で鳴動   | 222ページ |
| 2112      | 通常着信      | 音量レベル3 パターン1で鳴動   | 222ページ |
| 2113      | ライトメール受信  | 音量レベル3 メール着信音2で鳴動 | 222ページ |
| 2114      | Eメール受信    | 音量レベル3 メール着信音1で鳴動 | 222ページ |
| 212       | 操作音       | OFF               | 225ページ |
| 213       | データ再生音    | 音量レベル3            | 226ページ |
| 214       | アラーム音     | 音量レベル3            | 226ページ |

| 機能番号 | 機能名        | お買い上げ時の設定                            | 参照     |
|------|------------|--------------------------------------|--------|
| 22   | 着信パターン     |                                      | 223ページ |
| 221  | 通常着信       |                                      | 223ページ |
| 2211 | 着信音        | パターン1                                | 223ページ |
| 2212 | 着信画像       | 固定アニメ                                | 224ページ |
| 2213 | LED        | 青                                    | 224ページ |
| 222  | ライトメール受信   |                                      | 223ページ |
| 2221 | 着信音        | メール着信音2                              | 223ページ |
| 2222 | LED        | 黄緑                                   | 224ページ |
| 223  | Eメール受信     |                                      | 223ページ |
| 2231 | 着信音        | メール着信音1                              | 223ページ |
| 2232 | 着信画像       | 固定アニメ                                | 224ページ |
| 2233 | LED        | 緑                                    | 224ページ |
| 23   | 受信鳴動時間     | 6秒                                   | 224ページ |
| 24   | バイブレータ設定   |                                      | 225ページ |
| 241  | 通常着信       | OFF                                  | 225ページ |
| 242  | ライトメール受信   | OFF                                  | 225ページ |
| 243  | Eメール受信     | OFF                                  | 225ページ |
| 244  | アラーム       | OFF                                  | 225ページ |
| 25   | ウェイクアップトーン | ON                                   | 227ページ |
| 26   | 圏外警告音      | ON                                   | 226ページ |
| 27   | 指定着信設定     |                                      | 227ページ |
| 271  | 個別着信設定     | 未設定                                  | 227ページ |
| 272  | グループ別着信設定  | 未設定                                  | 227ページ |
| 28   | マナーモード     |                                      | 229ページ |
| 281  | モード設定      | OFF                                  | 230ページ |
| 282  | オリジナル1     | バイブレータ：パターン2、<br>伝言メモ：OFF、それ以外は標準と同じ | 231ページ |
| 283  | オリジナル2     | バイブレータ：OFF、伝言メモ：OFF、<br>それ以外は標準と同じ   | 231ページ |
| 29   | 安全運転モード    | —                                    | 101ページ |
| 291  | 安全運転モード    | 電話機応答                                | 101ページ |

| 画面／照明 (3) |             |             |        |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 機能番号      | 機能名         | お買い上げ時の設定   | 参照     |
| 31        | メインディスプレイ   |             | 234ページ |
| 311       | 壁紙設定        | 固定画像1       | 234ページ |
| 312       | 時計カレンダー表示   | 時計大 (12H)   | 235ページ |
| 313       | 音声発信画面      | 固定アニメ       | 236ページ |
| 314       | ライトメール送信画面  | 固定アニメ       | 236ページ |
| 315       | Eメール送信画面    | 固定アニメ       | 236ページ |
| 32        | サブディスプレイ    |             | 237ページ |
| 321       | 着信番号表示      | ON          | 237ページ |
| 322       | LED色設定      |             | 237ページ |
| 3221      | 通話中         | OFF         | 237ページ |
| 3222      | 発信中         | レインボー       | 237ページ |
| 3223      | 未読／不在あり     | OFF         | 237ページ |
| 3224      | アラーム鳴動中     | オレンジ        | 237ページ |
| 3225      | Opera起動中    | 赤           | 237ページ |
| 33        | 名前表示        | ON (メイン+サブ) | 237ページ |
| 34        | サブLCDコントラスト | 0           | 238ページ |
| 35        | 充電時LCD      | ON          | 238ページ |
| 36        | 照明          |             | 239ページ |
| 361       | 通常照明        |             | 239ページ |
| 3611      | 照明の明るさ      | 3           | 239ページ |
| 3612      | 点灯時間        | 10秒         | 239ページ |
| 362       | Opera照明     |             | 239ページ |
| 3621      | 照明の明るさ      | 3           | 239ページ |
| 3622      | 点灯時間        | 30秒         | 239ページ |
| 363       | メール照明       |             | 239ページ |
| 3631      | 照明の明るさ      | 3           | 239ページ |
| 3632      | 点灯時間        | 30秒         | 239ページ |
| 364       | サブディスプレイ照明  |             | 239ページ |
| 3641      | 照明          | ON          | 239ページ |
| 37        | 節電画面        | 1分          | 239ページ |
| 38        | 文字サイズ       | 小           | 117ページ |

## セキュリティ (4)

| 機能番号 | 機能名        | お買い上げ時の設定 | 参照     |
|------|------------|-----------|--------|
| 41   | ダイヤルロック    | OFF       | 242ページ |
| 42   | 着信拒否       |           | 102ページ |
| 421  | 指定番号拒否     | 解除        | 103ページ |
| 422  | 指定番号一覧     | —         | 103ページ |
| 423  | ユーザ非通知拒否   | 解除        | 104ページ |
| 424  | 公衆電話発信拒否   | 解除        | 104ページ |
| 425  | 通知不可能拒否    | 解除        | 104ページ |
| 426  | 着信履歴保存     | 保存        | 104ページ |
| 427  | 着信拒否全解除    | —         | 104ページ |
| 43   | 操作ロック      |           | 242ページ |
| 431  | 発信先限定      | 解除        | 243ページ |
| 432  | 発信先一覧      | —         | 244ページ |
| 433  | ダイヤル発信     | 許可        | 243ページ |
| 434  | アドレス帳閲覧    | 許可        | 243ページ |
| 435  | スピードダイヤル   | 許可        | 243ページ |
| 436  | Opera(WEB) | 許可        | 243ページ |
| 437  | メール        | 許可        | 243ページ |
| 438  | データ発信      | 許可        | 243ページ |
| 44   | シークレットモード  | OFF       | 245ページ |
| 45   | リモートロック    |           | 246ページ |
| 451  | 着信         | OFF       | 246ページ |
| 452  | 着信番号一覧     | —         | 249ページ |
| 453  | ライトメール     | OFF       | 246ページ |
| 454  | ライトメール番号一覧 | —         | 249ページ |
| 455  | パスワード変更    | —         | 246ページ |
| 46   | 暗証番号変更     | 1234      | 250ページ |
| 47   | 設定リセット     |           | 250ページ |
| 471  | メモリリセット    | —         | 250ページ |
| 472  | 機能リセット     | —         | 250ページ |
| 473  | オールリセット    | —         | 250ページ |

## 時計/アラーム (5)

| 機能番号 | 機能名    | お買い上げ時の設定         | 参照     |
|------|--------|-------------------|--------|
| 51   | 日時設定   | 2005年01月01日 00:00 | 36ページ  |
| 52   | アラーム機能 |                   | 252ページ |

| その他設定 (6) |               |             |        |
|-----------|---------------|-------------|--------|
| 機能番号      | 機能名           | お買い上げ時の設定   | 参照     |
| 60        | USB充電         | 急速          | 35ページ  |
| 61        | イヤホン自動応答      | 9秒          | 264ページ |
| 62        | L1設定          | OFF         | 265ページ |
| 621       | 自動位置情報送出機能    | OFF         | 266ページ |
| 622       | 着信音設定         | OFF         | 266ページ |
| 623       | 通知許可番号        | —           | 266ページ |
| 63        | データ通信方式       | ベストエフォート型   | 274ページ |
| 64        | 国際ローミング       |             | 268ページ |
| 641       | 国・地域/事業者選択    | 日本/ウィルコム    | 268ページ |
| 642       | ローミング情報登録     | —           | 269ページ |
| 65        | 上下キー割り当て      | アドレス帳 名前順   | 263ページ |
| 66        | フォルダオープン      |             | 262ページ |
| 661       | 着信時           | 状態継続        | 262ページ |
| 67        | 文字入力補助        |             |        |
| 671       | ユーザ辞書         | 未登録         | 115ページ |
| 672       | 予測変換設定        | ON          | 117ページ |
| 673       | 学習内容リセット      | —           | 117ページ |
| 674       | 定型文登録         | —           | 114ページ |
| 68        | ダイヤルアップ設定     |             | 202ページ |
| 681       | 接続先1          |             | 202ページ |
| 1         | 接続先名称         | —           | 202ページ |
| 2         | 電話番号          | —           | 202ページ |
| 3         | ユーザーID        | —           | 202ページ |
| 4         | パスワード         | —           | 202ページ |
| 5         | 分計発信          | OFF         | 202ページ |
| 6         | 詳細設定          | ON          | 202ページ |
| 7         | プロキシ設定        | OFF         | 203ページ |
| 682       | 接続先2          | 上記と同様       | 202ページ |
| 683       | CLUB AIR-EDGE | 設定済         | 202ページ |
| 683B      | ヘルプ           | 顧客センター情報：なし | 203ページ |
| 69        | 接続モード切替       |             | 204ページ |
| 691       | 使用モード         | モード3        | 204ページ |
| 692       | 詳細表示          | —           | 204ページ |
| 693       | 設定リセット        | —           | 204ページ |

# ● 各機能の選択項目一覧

## ■ 定型文一覧

| 分類     | No.         | 定型文の内容                               | 分類      | No.             | 定型文の内容       |
|--------|-------------|--------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| 共通     | 1           | Tel: ***** (自番号)                     | プライベート  | 26              | 今から帰るよ       |
|        | 2           | E-mail:*****@***.pdx.ne.jp (メールアドレス) |         | 27              | 遅れます         |
| ビジネス   | 3           | いつも大変お世話になっております                     |         | 28              | もうちょっと待ってて   |
|        | 4           | お疲れ様です                               |         | 29              | 先にいってて       |
|        | 5           | 先日は大変ありがとうございました                     |         | 30              | あとで電話します     |
|        | 6           | おはようございます                            |         | 31              | メール下さい       |
|        | 7           | 後ほど、ご連絡いたします                         |         | 32              | 電話して         |
|        | 8           | 宜しく願います                              |         | 33              | がんばろうね       |
|        | 9           | よろしくお伝え下さい                           |         | 34              | おいしいもの食べにいこう |
|        | 10          | 連絡下さい                                |         | 35              | どういたしまして     |
|        | 11          | 失礼します                                |         | 36              | 今どこにいるの?     |
|        | 12          | 取り急ぎ、御礼まで                            |         | 37              | 早く帰ってきて      |
|        | 13          | これから戻ります                             | インターネット | 38              | @pdx.ne.jp   |
|        | 14          | 客先に直行します                             |         | 39              | .pdx.ne.jp   |
| 15     | 本日は直帰します    | 40                                   |         | @ezweb.ne.jp    |              |
| 16     | 電車遅延のため遅れます | 41                                   |         | @docomo.ne.jp   |              |
| 17     | 本日の会議は中止です  | 42                                   |         | .vodafone.ne.jp |              |
| 18     | 大変申し訳ございません | 43                                   |         | .co.jp          |              |
| 19     | ご苦勞様でした     | 44                                   |         | .ne.jp          |              |
| 20     | ご検討下さい      | 45                                   |         | .ac.jp          |              |
| プライベート | 21          | ありがとう                                |         | 46              | .or.jp       |
|        | 22          | Thank you!                           |         | 47              | .jp          |
|        | 23          | ごめんなさい                               |         | 48              | .com         |
|        | 24          | ごちそうさまでした                            |         | 49              | http://      |
|        | 25          | これからいくよ                              |         | 50              | https://     |

## ■ 顔文字一覧

| No. | 顔文字の内容  | No. | 顔文字の内容 | No. | 顔文字の内容 | No. | 顔文字の内容  | No. | 顔文字の内容   |
|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|----------|
| 1   | (^_^)/  | 6   | :-)    | 11  | *< :-) | 16  | (T-T)   | 21  | (@_@:    |
| 2   | p(^_^)q | 7   | :-D    | 12  | (-_-)  | 17  | (/_/)   | 22  | (?_?)    |
| 3   | (^_^)b  | 8   | &:-)   | 13  | (-_-#  | 18  | (>_<)   | 23  | :-O      |
| 4   | (*^_^*) | 9   | 8-)    | 14  | :-P    | 19  | m(_ _)m | 24  | (-_-)    |
| 5   | :-)     | 10  | {-}    | 15  | (T^T)  | 20  | (*_*)   | 25  | (_ _)Zzz |





ウィルコム絵文字



Web入力用絵文字

お知らせ

- 入力モード（106ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコムの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されることがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。

## 索引

## 英数

|                |          |
|----------------|----------|
| 184発信          | 86       |
| 184分計発信        | 86       |
| 186発信          | 86       |
| 186分計発信        | 86       |
| 1x/パケット方式      | 272      |
| 2x/4x/パケット方式   | 272      |
| 32kPIAFS       | 272      |
| 50Hz地区         | 211      |
| 60Hz地区         | 211      |
| 64kPIAFS       | 272      |
| Bcc            | 144      |
| Cc             | 144      |
| Eメール           | 139      |
| Bcc            | 144      |
| Cc             | 144      |
| To             | 144      |
| 起動             | 140      |
| 作成             | 142      |
| 受信             | 154      |
| 受信鳴動時間         | 224      |
| 設定             | 169      |
| Eメール自動受信履歴     | 169      |
| Eメール保存容量       | 169      |
| アカウント設定        | 170      |
| Eメール削除設定       | 171      |
| Eメール自動受信機能     | 173      |
| 差出人名称          | 173      |
| 受信行数           | 170      |
| 受信行数制限設定       | 171      |
| 署名設定           | 173      |
| 返信先アドレス        | 172      |
| メールサーバー設定      | 170      |
| メッセージ引用        | 172      |
| 受信フォルダ設定       | 169      |
| 接続モード切替        | 204      |
| 送信フォルダ設定       | 169      |
| ダイヤルアップ設定      | 202      |
| フォルダ名変更        | 169      |
| 振り分け条件設定       | 175      |
| メール初期化         | 165      |
| 文字サイズ          | 168      |
| ライトメール送達確認音    | 175      |
| 送信             | 147      |
| 送信メール一覧        | 148      |
| データ添付          | 145      |
| 転送             | 157      |
| パッとみえる         | 151      |
| 編集             | 148      |
| 返信             | 155      |
| 保存             | 147      |
| 読む             | 151/152  |
| 予約             | 147      |
| Eメール機能の仕様      | 139      |
| 受信メール保存数       | 139      |
| 送信メール保存数       | 139      |
| Eメール削除設定       | 171      |
| Eメール自動受信機能     | 173      |
| Eメール添付         | 145      |
| 撮影した画像         | 211      |
| F1キー           | 22/31/32 |
| F2キー           | 22/31/32 |
| ISDN端末         | 86       |
| LCDサイズ         | 282      |
| LED色設定         | 237      |
| LI機能           | 265      |
| LI設定           | 265      |
| Myボイス録音        | 259      |
| Operaキー        | 22/32    |
| Operaブラウザ      | 179      |
| 基本操作           | 180      |
| Operaブラウザの環境設定 | 199      |
| BGM音量変更        | 200      |
| BGM再生          | 199/200  |
| CA証明書          | 199      |
| Cookie利用       | 199      |
| JavaScript     | 199/201  |
| オートリダイレクト      | 201      |
| 画像表示           | 199/200  |
| ケータイモード        | 200      |
| ズーム            | 200      |
| スモールスクリーン      | 200      |
| 設定リセット         | 201      |
| 通信設定           | 199      |
| 表示モード          | 200      |
| フルスクリーンモード     | 200      |
| ホーム設定          | 200      |
| ユーザーエージェント     | 201      |
| リダイレクト         | 201      |
| リフレッシュ         | 201      |
| P (ポーズ)        | 92       |
| To             | 144      |
| USBケーブル        |          |
| 充電             | 35       |
| パソコン接続         | 274      |
| USB端子          | 22       |
| USB端子カバー       | 22       |
| Webページ移動       | 193      |
| Webページ保存       | 191      |
| <b>あ</b>       |          |
| アイコン表示エリア      | 24/26    |
| アカウント設定        | 170      |
| Eメール削除設定       | 171      |
| Eメール自動受信機能     | 173      |
| 差出人名称          | 173      |
| 受信行数           | 170      |
| 受信行数制限設定       | 171      |
| 署名設定           | 173      |
| 返信先アドレス        | 172      |
| メールサーバー設定      | 170      |
| メッセージ引用        | 172      |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| アドレスカード (vCard形式)..... | 136   |
| アドレス帳.....             | 119   |
| Eメール送信.....            | 135   |
| URLページ接続.....          | 135   |
| 各種設定.....              | 132   |
| 検索.....                | 130   |
| 削除.....                | 129   |
| スピードダイヤル.....          | 135   |
| 電話をかける.....            | 134   |
| 登録.....                | 120   |
| 編集.....                | 129   |
| 呼び出す.....              | 125   |
| ライトメール送信.....          | 134   |
| アフターサービス.....          | 287   |
| アラーム機能.....            | 252   |
| 一時停止/削除.....           | 254   |
| 登録/編集.....             | 252   |
| アラーム音.....             | 252   |
| アラーム音量.....            | 226   |
| アラーム画像.....            | 253   |
| アラーム時刻.....            | 252   |
| アラーム鳴動時間.....          | 253   |
| アラームメッセージ.....         | 253   |
| 連続アラーム.....            | 252   |
| 止める.....               | 254   |
| 連続アラームの解除.....         | 254   |
| 暗証番号.....              | 9     |
| 暗証番号変更.....            | 250   |
| 安全運転モード.....           | 101   |
| 応答先を切り替える.....         | 101   |
| 解除.....                | 102   |
| 設定.....                | 101   |
| 電話機応答.....             | 101   |
| ネットワーク応答.....          | 101   |
| アンテナ.....              | 22/35 |
| <b>い</b>               |       |
| 位置情報.....              | 265   |
| I機能.....               | 265   |
| I設定.....               | 265   |
| 位置情報サービス.....          | 265   |
| 位置情報通知.....            | 267   |
| 自動位置情報送出手.....         | 266   |
| 所在位置登録.....            | 267   |
| ステータスコード登録.....        | 268   |
| 通知許可パスワード.....         | 266   |
| 通知許可番号.....            | 266   |
| イヤホンスピーカー (受話口).....   | 22    |
| イヤホン自動応答.....          | 264   |
| イヤホンマイク.....           | 264   |
| イヤホンマイク端子.....         | 22    |
| イヤホンマイク端子カバー.....      | 22    |
| インターネット.....           | 178   |
| <b>う</b>               |       |
| ウェイクアップトーン.....        | 227   |

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>え</b>    |     |
| Eメール送信..... | 91  |
| 絵文字.....    | 112 |
| 絵文字一覧.....  | 309 |
| 速隔操作.....   | 246 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>お</b>         |     |
| オープンしたときの動作..... | 262 |
| オールリセット.....     | 250 |
| オリジナルマナー編集.....  | 231 |
| オリジナルマナーモード..... | 229 |
| 音声発信画面.....      | 236 |
| 音声メモ.....        | 97  |
| 再生.....          | 100 |
| 消去.....          | 100 |
| 録音.....          | 97  |
| オンラインサインアップ..... | 138 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>か</b>      |           |
| カーソルキー.....   | 29        |
| 顔文字.....      |           |
| 入力.....       | 112       |
| 編集.....       | 114       |
| リセット.....     | 115       |
| 顔文字一覧.....    | 307       |
| 学習情報.....     | 117       |
| 各部の名称と機能..... | 22        |
| カスタム機能.....   | 96        |
| 機能呼び出す.....   | 96        |
| 登録.....       | 96        |
| 編集.....       | 96        |
| 壁紙.....       | 24/25/234 |
| カメラ.....      | 205       |
| 明るさ調整.....    | 209       |
| 起動.....       | 206       |
| 再生.....       | 209       |
| 撮影.....       | 207       |
| 撮速メール設定.....  | 211       |
| 撮速メール送信.....  | 212       |
| シャッター音設定..... | 210       |
| 周波数調整.....    | 211       |
| セルフタイマ.....   | 208       |
| 全画面表示.....    | 208       |
| プレビュー画面.....  | 207       |
| モニタ画面.....    | 207       |
| カレンダー.....    | 255       |
| カレンダー表示.....  | 24/25     |
| 漢字コード.....    | 289       |
| 漢字変換.....     | 109       |

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>き</b>    |     |
| 記号.....     | 112 |
| 記号一覧.....   | 308 |
| 機能一覧表.....  | 302 |
| 機能番号.....   | 95  |
| 機能リセット..... | 250 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| キャッシュ           | 178       |
| ギャランティ方式        | 272/274   |
| <b>く</b>        |           |
| クリア/マナーキー       | 22/30/32  |
| <b>け</b>        |           |
| ケータイモード         | 179       |
| 圏外警告音           | 226       |
| <b>こ</b>        |           |
| コード入力           | 113       |
| 公衆電話発信拒否        | 104       |
| 国際電話をかける        | 90        |
| 国際プリフィックス番号     | 269       |
| 国際ローミング         | 268       |
| ローミング情報登録       | 269       |
| ローミング情報リセット     | 270       |
| ローミングモード切り替え    | 268       |
| ローミングモードで電話を受ける | 269       |
| ローミングモードで電話をかける | 269       |
| 故障とお考えになる前に     | 284       |
| コピー/カット         | 112       |
| コントラスト          | 238       |
| <b>さ</b>        |           |
| サイドキー           | 22/27/33  |
| サイドキー操作無効       | 263       |
| 差出人名称           | 173       |
| 撮影              | 207       |
| 撮影素子            | 282       |
| 撮速メール設定         | 211       |
| サブLCDコントラスト     | 238       |
| サブアドレス          | 86/247    |
| サブディスプレイ        | 22/27/237 |
| 照明              | 27/239    |
| 設定              | 237       |
| LED色設定          | 237       |
| 着信番号表示          | 237       |
| <b>し</b>        |           |
| シークレットモード       | 245       |
| 確認              | 245       |
| 設定/解除           | 245       |
| 登録              | 245       |
| 編集              | 245       |
| しっかリンク          | 87        |
| 指定着信設定          | 227       |
| 解除              | 229       |
| グループ別着信設定       | 227       |
| 個別着信設定          | 227       |
| 指定番号拒否          | 103       |
| 自動位置情報送付        | 266       |
| シャッター音設定        | 210       |

|              |         |
|--------------|---------|
| 充電           | 34      |
| USBケーブルで充電   | 35      |
| 充電時間         | 33      |
| 充電中の画面照明     | 238     |
| 充電中のディスプレイ表示 | 34      |
| 連続通話時間       | 33/282  |
| 連続待受時間       | 33/282  |
| 充電器          | 34      |
| 充電端子         | 22      |
| 周波数調整        | 211     |
| <b>受信</b>    |         |
| Eメール         | 154     |
| Eメールを読む      | 151/152 |
| 受信メール一覧      | 152     |
| パッとみる        | 151     |
| ライトメール       | 151     |
| 受信行数         | 170     |
| 受信行数制限設定     | 171     |
| 受話音量         | 232     |
| 上下キー割り当て     | 263     |
| 照明           | 239     |
| Opera照明      | 239     |
| サブディスプレイ照明   | 27/239  |
| 照明の明るさ       | 239     |
| 通常照明         | 239     |
| 点灯時間         | 239     |
| メール照明        | 239     |
| 所在位置登録       | 267     |
| 署名設定         | 173     |

**す**

|               |          |
|---------------|----------|
| 数字キー (ダイヤルキー) | 22/30/32 |
| スクロールバー       | 26       |
| ステータスコード登録    | 268      |
| スピーカー         | 22       |
| スモールスクリーンモード  | 180      |

**せ**

|          |          |
|----------|----------|
| セキュリティ通信 | 178      |
| 設定リセット   | 250      |
| オールリセット  | 250      |
| 機能リセット   | 250      |
| メモリリセット  | 250      |
| 節電画面     | 239      |
| セルフタイム   | 208      |
| 全画面表示    | 208      |
| センターキー   | 22/29/31 |

**そ**

|            |       |
|------------|-------|
| 総画素数       | 282   |
| 操作音        | 225   |
| 操作ガイド表示エリア | 24/26 |
| 操作ロック      | 242   |
| Opera(WEB) | 243   |
| アドレス帳閲覧    | 243   |
| 一時解除       | 244   |
| スピードダイヤル   | 243   |
| ダイヤル発信     | 243   |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| データ発信.....      | 243     |
| 発信先一覧.....      | 244     |
| 発信先限定.....      | 243     |
| メール.....        | 243     |
| 送受信 (Eメール)..... | 141/148 |
| 送信              |         |
| Eメール.....       | 147/148 |
| ライトメール.....     | 148/151 |
| ソフトキー.....      | 31      |

## た

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ダイヤルアップ設定.....  | 202      |
| 設定/編集.....      | 202      |
| 詳細設定.....       | 202      |
| 接続先名称.....      | 202      |
| 電話番号.....       | 202      |
| パスワード.....      | 202      |
| プロキシ設定.....     | 203      |
| 分計発信.....       | 202      |
| ヘルプ.....        | 203      |
| ユーザーID.....     | 202      |
| ダイヤルキー.....     | 22/30/32 |
| ダイヤルメモ.....     | 258      |
| 登録.....         | 258      |
| 呼び出して使う.....    | 258      |
| ダイヤルロック.....    | 242      |
| ダウンロードのしかた..... | 182      |

## ち

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 着信 (リモートロック).....        | 246 |
| 着信音.....                 | 222 |
| Eメール受信.....              | 222 |
| 全着信.....                 | 222 |
| 通常着信.....                | 222 |
| ライトメール受信.....            | 222 |
| 着信拒否.....                | 102 |
| 公衆電話発信拒否.....            | 104 |
| 指定番号拒否.....              | 103 |
| 設定/解除.....               | 103 |
| 着信拒否する電話番号を登録/編集/解除..... | 103 |
| 着信拒否全解除.....             | 104 |
| 着信履歴保存.....              | 104 |
| 通知不可能拒否.....             | 104 |
| 登録した電話番号を削除.....         | 103 |
| ユーザー非通知拒否.....           | 104 |
| 着信転送サービス.....            | 279 |
| 着信パターン設定.....            | 223 |
| Eメール受信.....              | 223 |
| LED.....                 | 224 |
| 着信音.....                 | 223 |
| 着信画像.....                | 224 |
| 着信サブディスプレイ色.....         | 224 |
| 通常着信.....                | 223 |
| ライトメール受信.....            | 223 |
| 着信番号一覧 (リモートロック).....    | 249 |
| 着信番号表示.....              | 237 |
| 着信履歴.....                | 88  |
| 着信履歴保存.....              | 104 |

## つ

|                |     |
|----------------|-----|
| 通信中着信.....     | 259 |
| 通知許可パスワード..... | 266 |
| 通知許可番号.....    | 266 |
| 通知不可能拒否.....   | 104 |
| 通話時間目安表示.....  | 262 |

## て

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| データ再生音.....        | 226         |
| データ通信.....         | 271         |
| 1x/パケット方式.....     | 272         |
| 2x/4x/パケット方式.....  | 272         |
| 32kPIAFS.....      | 272         |
| 64kPIAFS.....      | 272/274     |
| ギャランティ方式.....      | 272         |
| 着信.....            | 276         |
| データ通信方式.....       | 274         |
| パソコンの接続.....       | 274         |
| 発信.....            | 275         |
| フレックスチェンジ方式.....   | 272         |
| ベストエフォート方式.....    | 272         |
| データフォルダ.....       | 213         |
| 再生.....            | 215         |
| 削除.....            | 220         |
| データ管理.....         | 218         |
| Eメール添付.....        | 218         |
| 空きフォルダ容量.....      | 211/218     |
| 削除.....            | 220         |
| 詳細情報.....          | 219         |
| ファイル名編集.....       | 218         |
| リピート設定.....        | 218         |
| 登録.....            | 216         |
| 保存できるデータの種類の.....  | 215         |
| 定型文.....           | 112         |
| 編集/リセット.....       | 114         |
| 定型文一覧.....         | 307         |
| 電源・終話キー.....       | 22/30/32    |
| 電源OFF.....         | 36          |
| 電源ON.....          | 36          |
| 伝言メモ.....          | 97          |
| 応答メッセージ選択.....     | 99          |
| 応答メッセージを録音/再生..... | 99          |
| オリジナルメッセージ.....    | 99          |
| 固定メッセージ.....       | 99          |
| 再生.....            | 100         |
| 消去.....            | 100         |
| 設定/解除.....         | 98          |
| 伝言メモ応答時間.....      | 98          |
| 録音.....            | 97          |
| 転送.....            |             |
| Eメール.....          | 157         |
| ライトメール.....        | 157         |
| 電卓.....            | 264         |
| 電波状態表示.....        | 24/27/28    |
| 添付ファイル.....        | 145/146/154 |
| 電話機応答.....         | 101         |

|                      |            |                         |          |
|----------------------|------------|-------------------------|----------|
| 電話を受ける.....          | 91         | 連続通話時間.....             | 33/282   |
| エニーキーアンサー.....       | 91         | 連続待受時間.....             | 33/282   |
| 公衆電話発信.....          | 91         | 貼り付け.....               | 113      |
| 着信音量.....            | 91         | ハンドストラップ.....           | 22       |
| 通知不可能.....           | 91         |                         |          |
| 保留 (ミュート).....       | 92         | <b>ひ</b>                |          |
| ユーザ非通知.....          | 91         | ピクト表示エリア.....           | 24/27    |
| 留守応答.....            | 92         | 表示方法の切り替え.....          | 167      |
| ローミングモードで電話を受ける..... | 269        | 表示モード.....              | 179      |
| 電話をかける.....          | 86         | 切り替え.....               | 182      |
| 184発信.....           | 86         | 標準マナーモード.....           | 229      |
| 184分計発信.....         | 86         |                         |          |
| 186発信.....           | 86         | <b>ふ</b>                |          |
| 186分計発信.....         | 86         | フォルダ                    |          |
| Webページからかける.....     | 185        | 空きフォルダ容量 (カメラ).....     | 211      |
| アドレス帳からかける.....      | 134        | 空きフォルダ容量 (データフォルダ)..... | 218      |
| 分計発信.....            | 86         | フォルダ移動 (メール).....       | 166      |
| ローミングモードで電話をかける..... | 269        | フォルダ名変更 (メール).....      | 160/169  |
|                      |            | 不在着信.....               | 89       |
| <b>と</b>             |            | ブックマーク                  |          |
| 登録件数確認.....          | 133        | アクセスする.....             | 187      |
| 時計カレンダー表示.....       | 235        | 管理.....                 | 196      |
| 時計表示.....            | 25         | 削除.....                 | 198      |
| ドメイン.....            | 138        | 登録.....                 | 184      |
| ドラフトメール.....         | 141        | 表示.....                 | 195      |
|                      |            | フォルダ名変更.....            | 197      |
| <b>な</b>             |            | ブックマーカー一覧.....          | 195      |
| 名前表示.....            | 237        | 編集.....                 | 197      |
|                      |            | プッシュ信号を送る.....          | 92       |
| <b>に</b>             |            | フルスクリーンモード.....         | 180      |
| 日時設定.....            | 36         | フレックスチェンジ方式.....        | 272      |
|                      |            | プレビュー画面.....            | 207      |
| <b>ね</b>             |            | プロフィール.....             | 259      |
| ネットワーク応答.....        | 101        | 確認.....                 | 259/260  |
|                      |            | 登録.....                 | 260      |
| <b>は</b>             |            | フロントジョグキー.....          | 22       |
| バイブレータ.....          | 225        | 分計発信.....               | 86/280   |
| Eメール受信.....          | 225        |                         |          |
| アラーム.....            | 225        | <b>へ</b>                |          |
| 通常着信.....            | 225        | ページアップキー.....           | 22/30/31 |
| ライトメール受信.....        | 225        | ページダウンキー.....           | 22/30/31 |
| パスワード変更.....         | 246        | ベストエフォート方式.....         | 272/274  |
| 発信・通話キー.....         | 22/32      | 返信                      |          |
| 発信者番号通知.....         | 89         | Eメール.....               | 155      |
| 発信履歴.....            | 87         | ライトメール.....             | 155      |
| バッテリー.....           | 34/282/283 | 返信先アドレス.....            | 172      |
| USBケーブルで充電.....      | 35         |                         |          |
| 交換.....              | 282        | <b>ほ</b>                |          |
| 残量表示.....            | 24/27      | ホーム                     |          |
| 充電.....              | 34         | アクセス.....               | 187      |
| 充電時間.....            | 33         | 登録.....                 | 184      |
| 充電中のディスプレイ表示.....    | 34         | 保護 (メール).....           | 166      |
| 取り付け.....            | 282        | 保証書.....                | 287/裏表紙  |
| 取りはずし.....           | 283        | 保存ページから表示.....          | 192      |
| バッテリーカバー.....        | 22         | 保留 (ミュート).....          | 92       |
| バッテリー質量.....         | 282        |                         |          |

## ま

|                  |     |
|------------------|-----|
| マイク (送話口).....   | 22  |
| マナー着信.....       | 232 |
| マナートーク.....      | 232 |
| マナーモード設定.....    | 229 |
| オリジナルマナー編集.....  | 231 |
| オリジナルマナーモード..... | 229 |
| 解除.....          | 229 |
| 設定.....          | 229 |
| 標準マナーモード.....    | 229 |

## み

|                |    |
|----------------|----|
| ミュート (保留)..... | 92 |
|----------------|----|

## め

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| メールキー.....           | 22/32     |
| メールサーバー設定.....       | 170       |
| メインディスプレイ.....       | 22/24/234 |
| 照明.....              | 24        |
| 照明の明るさ.....          | 239       |
| 設定.....              | 234       |
| Eメール送信画面.....        | 236       |
| 音声発信画面.....          | 236       |
| 壁紙設定.....            | 234       |
| 時計カレンダー表示.....       | 235       |
| ライトメール送信画面.....      | 236       |
| 点灯時間.....            | 239       |
| メインメニュー.....         | 94        |
| メッセージ引用.....         | 172       |
| メニュー.....            | 31        |
| メモ帳.....             | 255       |
| コピー.....             | 257       |
| 削除.....              | 257       |
| 新規登録.....            | 255       |
| 表示.....              | 257       |
| 編集.....              | 257       |
| メモリ消去 (リモートロック)..... | 247       |
| メモリリセット.....         | 250       |
| メロディ.....            | 223       |

## も

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 文字サイズ.....        | 117         |
| メール.....          | 168         |
| 文字入力.....         | 105         |
| 絵文字.....          | 112         |
| 顔文字.....          | 112/114/115 |
| 漢字変換.....         | 109         |
| 記号.....           | 112         |
| コード入力.....        | 113         |
| コピー/カット.....      | 112         |
| 定型文.....          | 112/114     |
| 貼り付け.....         | 113         |
| 文字入力メニュー.....     | 111         |
| 文字入力モードの切り替え..... | 106         |
| モニタ画面.....        | 207         |
| 予測変換.....         | 109/117     |

## ゆ

|               |     |
|---------------|-----|
| ユーザーネーム.....  | 138 |
| ユーザ辞書.....    | 115 |
| 登録.....       | 115 |
| 編集/削除.....    | 116 |
| ユーザ非通知拒否..... | 104 |

## よ

|           |         |
|-----------|---------|
| 予測変換..... | 109/117 |
|-----------|---------|

## ら

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ライトメール.....               | 140 |
| 起動.....                   | 140 |
| 作成.....                   | 148 |
| 送信.....                   | 148 |
| 送信メール一覧.....              | 151 |
| 編集.....                   | 151 |
| 保存.....                   | 150 |
| ライトメール (リモートロック).....     | 246 |
| ライトメール機能の仕様.....          | 140 |
| 受信メール保存数.....             | 140 |
| 送信メール保存数.....             | 140 |
| ライトメール番号一覧 (リモートロック)..... | 249 |
| ラストページ.....               | 188 |

## り

|                 |     |
|-----------------|-----|
| リピート設定.....     | 218 |
| リモートロック.....    | 246 |
| 解除.....         | 248 |
| サブアドレス.....     | 247 |
| 設定.....         | 247 |
| 着信.....         | 246 |
| 着信番号一覧.....     | 249 |
| パスワード変更.....    | 246 |
| メモリ消去.....      | 247 |
| ライトメール.....     | 246 |
| ライトメール番号一覧..... | 249 |
| 料金分計サービス.....   | 280 |

## る

|                |     |
|----------------|-----|
| 累積通話時間.....    | 262 |
| 留守応答.....      | 92  |
| 留守番電話サービス..... | 278 |

## れ

|             |        |
|-------------|--------|
| 連続通話時間..... | 33/282 |
| 連続待受時間..... | 33/282 |

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

## お問い合わせは

下記の内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額料金・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス
- ・その他、通信サービスについて

## 【ウィルコムサービスセンター】

受付時間：9:00～21:00（日・祝日を除く）

【ウィルコムの電話から】・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

## ●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～21:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話から】・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

## ●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■ウィルコムの電話からご覧いただけるホームページもあります。<http://willcom-inc.com/c/>

■コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(Pic@nic)でも受付けております。  
<https://picnic.willcom-inc.com/>

## ●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受け付けております。

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）**  **0077-78-0501（無料）**

修理に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

大 阪 〒532-0003 大阪府淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

東 北 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

九 州 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel:092-472-6937

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業する場合があります。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。  
"Mobile Wnn" (c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 1999 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「Font Avenue」を使用しています。

Operalは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、株式会社エルミックシステムのKASAGO TCP/IPを搭載しています。

# 保証書 (お客様用) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、本保証書をご提示のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにお申し出ください。

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 品名              | WX300K                     |
| お買い上げ日          | 年 月 日                      |
| 保証期間 (お買い上げ日より) | 1年間 (バッテリーを除く)             |
| お客様             | お名前<br>ご住所 〒<br>電話番号 ( ) - |
|                 | 販売店<br>店名・住所・電話番号          |

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

## <保証規定>

- 取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り・不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷
  - (ハ) 雨や水、または液状 (ジュース、コーヒー、油等) のものに濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障や損傷
  - (ニ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源 (電圧・周波数) 及びその他天災地変などによる故障及び損傷
  - (ホ) 車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷
  - (ヘ) 本保証書のご提示がない場合
  - (ト) 本保証書に、お買い上げ日 (年月日) ・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (チ) 消耗品 (バッテリー等) の交換
  - (リ) アンテナの折れや曲がり等の交換修理

- 保証期間内にこれらの故障の修理をご依頼される場合は商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにお申し出ください。

**{この商品 (WX300K) の出張修理対応は出来かねますので、ご了解の程お願い申し上げます。}**

- 本商品の故障に起因する付随的損害については一切補償いたしません。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 修理メモ

- この本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者 (保証責任者) 及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

### 通信システム機器事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>