

## A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

**1** <CARWINGS> スイッチを押します。



<選択>スイッチ

**2** <選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定> スイッチを押します。



**3** [Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。



**4** ON画面(ON) / OFF画面(ON) <決定> スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。



**5** <設定> スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。



<決定>スイッチ


**6** [電話] を選び <決定> スイッチを押します。



**7** ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。




**8** [Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定> スイッチを押します。



[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定> スイッチを押します。

**9** この状態でストップ! [1234] を憶えておきましょう。




## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**10** <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。




**11** [LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。




**12** [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。




**13** [登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。




**14** [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。  
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ> を選択してください。




**15** [OK] を選択し <決定> ボタンを押します。



**16** ナビを探しています。(10～15秒)



**17** [登録機器リスト] に [MY-CAR] が表示されますので <決定> ボタンを押します。



NO.2へ

**B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**18**

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

これで登録されます。

**19**

これで登録されます。

**20**

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定> ボタンを押し、"✓" をいれます。

**21**

<接続> ボタンを押します。

※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑳以降の手順をもう一度行ってください。

これで設定完了です

**22**

これで設定されます。

**C. 電話帳転送設定**

**1**

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

<決定>スイッチを押します。

**2**

[電話] を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳] を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリー一括読み出し] を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

**7**

[電話帳/履歴] を選択し、<決定> ボタンを押します。

**8**

[電話帳検索] を選択し、<決定> ボタンを押します。

**9**

[全件表示(50音)] を選択し、<決定> ボタンを押します。

**10**

<メニュー> ボタンを押します。

**11**

[赤外線/iC/BT送信] を選択し、<決定> ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

**12** 全件送信する場合は [Bluetooth全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。  
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して<決定>ボタンを押します。

**13** 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

**14** [はい] を選択し<決定>ボタンを押します。

**15** ナビゲーションに送信中です。  
※携帯電話に [中断しました OK] と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

**16** これで送信されました。  
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

**12** 1件送信する場合は [Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。  
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して<決定>ボタンを押します。

**13** [はい] を選択し<決定>ボタンを押します。

**14** ナビゲーションに送信中です。

**15** これで送信されました。

D. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1** <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2** [LifeKit] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**3** [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**4** [接続待機] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**5** [接続待機開始] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**6** [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ] に "✓" が入っているのを確認して <待機開始>ボタンを押します。

**7** Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1** <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2** [LifeKit] を選択し、<決定>ボタンを押します。

**3** [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。


**4** [Bluetoothオン/オフ] を選択し、<決定>ボタンを押します。


**5** [はい] を選択し<決定>ボタンを押します。


**6** Bluetoothの電源がオフになりました。


## F. 接続機器の削除方法


※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 


メニュー  
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 


[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 


[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

＜メニュー＞ボタンを押します。  
メニュー
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで登録機器が削除されました。
- 

[いいえ]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


これで全ての設定が完了です。

## こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スวิตช์を2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になったら、スวิตช์を2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F.接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。