

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ Xperia(SO-01B))

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5**

この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押しします。

ホーム

[設定]を選択し、タップします。
- 7**

[ワイヤレス設定]をタップします。
- 8**

[Bluetooth]をタップします。

※"✓"がつきBluetoothがオンになります
- 9**

[Bluetooth設定]をタップします。
- 10**

[デバイスのスキャン]をタップします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された[MY-CAR]をタップします。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

13



⑤で表示された
<1,2,3,4>を入力し、
”OK”を選択決定後、
<OK>を決定します。

5の画面




14



これで携帯電話の
登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”E”をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \odot スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(\odot を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<決定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>
スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



ホーム画面で
[アプリケーションバー]
をタップします。

7



電話帳を
タップします。

8



送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
<メニュー>
ボタンを押します。

10



[連絡先を送信]
をタップします。

11



[MY-CAR]を
タップします。

12





アドレス帳が
送信されると、
[ファイルは送信されました]
と表示されます。

13



携帯メモリの読み出し
が終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。


- ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。




メニュー

ホーム
- [設定]**を選択し、タップします。


- [ワイヤレス設定]**を選択し、タップします。


- [Bluetooth設定]**をタップします。


- [MY-CAR]**を表示し、タッチします。
 ※タッチは画面を長く触れる操作です。


- [ペアを解除]**をタップします。



これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。



→



→



→


- [オフ]から[オン]にするときの設定**





ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、**”✓”**を入れて、オンにします。
- [オン]から[オフ]にするときの設定**





OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、**”✓”**をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

