

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(HDD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ Xperia(SO-01B))

A. ナビゲーションの設定

1  **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<Bluetooth>**を選択します。

4  **<機器登録>**を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  **<NTTドコモ>**を選択して下さい。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。

9  [設定]を選択し、タップします。

10  [ワイヤレス設定]をタップします。

11  [Bluetooth]をタップします。 ※「✓」がつきBluetoothがオンになります。

12  [Bluetooth設定]をタップします。

13  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


14  検索された[MY-CAR]をタップします。

15  **7**で表示された<1,2,3,4>を入力し、「<OK>」を選択決定後、<OK>を決定します。

16  これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** スイッチを押します。

 **設定** スイッチがない場合は **<メニュー>** スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **設定** を選択します。

3  **電話・通信** を選択します。

4  **電話** を選択します。

5  **ハンズフリー電話帳** を選択します。

6  **携帯メモリー一括ダウンロード** を選択します。

7  **はい** を選択します。

8  **携帯メモリのダウンロードを確認中** と表示されます。

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10  ホーム画面で **[アプリケーションバー]** をタップします。

11  電話帳をタップします。

12  送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、**<メニュー>** ボタンを押します。

14  **[連絡先を送信]** をタップします。

15  **[MY-CAR]** をタップします。

16  アドレス帳が送信されると、**[ファイルは送信されました]** と表示されます。

17  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

携帯電話の操作へ

電話帳転送設定完了

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。




メニュー



ホーム

[設定]を選択し、タップします。



- [ワイヤレス設定]を選択し、タップします。


- [Bluetooth設定]をタップします。


- [MY-CAR]を表示し、タッチします。

※タッチは画面を長く触れる操作です。


- [ペアを解除]をタップします。



これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。



[設定]を選択し、タップします。



[ワイヤレス設定]をタップします。


- [オフ]から[オン]にする時の設定**




ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。
- [オン]から[オフ]にする時の設定**




OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)