








A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1  **<メニュー>スイッチ**
※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。
<メニュー>スイッチを押します。
- 2  **<設定>**を選択します。
- 3  **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **<機器登録>**を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **<ソフトバンク>**を選択して下さい。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 8  [スタートメニュー]を専用ペンで選択します。
 **決定(真中)**
スタートメニューから[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。(画面はタッチパネルなので専用ペンで決定することもできます)
- 9  [設定]画面下部の[接続]タブを開きます。
- 10  [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11  [デバイス]タブを開き[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12  ナビを探しています。(10~15秒)
- 13  検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

⚠️ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

14

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。

7の画面

⑮

⑯

[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に"✓"があるのを確認して、<保存>を専用ペンで選択します。

⑰

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠️ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1

<メニュー>スイッチを押します。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

10

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

11

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

12

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

13

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

1件送信の方法

スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。


[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ビーム]を選択し<決定>ボタンを押します。

ヒートエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)


C. 電話帳転送設定つづき

14




[MY-CAR] を選択し<決定>ボタンを押します。

15



アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

16




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**


D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




決定(真中)



メニュー画面左上の[スタート]から[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブを開きます。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、"✓"を入れてください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、"✓"をはずしてください。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。
カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。