

PENTAX Tethered Capture Plug-in for Adobe® Photoshop® Lightroom® via IMAGE Transmitter 2 の使用方法

【プラグインの登録の確認方法】

プラグインのインストールが終了したら、Adobe® Photoshop® Lightroom® のメニューの ファイル → プラグインマネージャーに、“PENTAX Tether Plugin IT2” が登録されていることを確認してください。登録はされていても、“無効”となっている場合はプラグインマネージャーで “有効” に変更してください。

従来の Simple Version プラグインがインストールされている場合には、

”PENTAX Tether Plugin“

”PENTAX Tether Plugin IT2 “

の2つのプラグインがプラグインマネージャーに表示されます。このうちどちらかのプラグインが使用可能です。

使用したいプラグインを変更したい場合には、プラグインマネージャーでそのプラグインを“有効”に変更した後、Adobe® Photoshop® Lightroom® を一旦終了させて、再起動してください。

【使用方法】

1. カメラの詳細設定メニュー2 の「USB 接続」で「PTP」を選択してください。

PENTAX KP は、カメラの詳細設定メニュー3 の「USB 接続」で「PTP」を選択してください。

2. カメラとPCをUSB接続して、カメラの電源をONしてください。

3. Adobe® Photoshop® Lightroom®を起動して、テザー撮影のメニューを開始してください。

PENTAX IMAGE Transmitter 2 が自動的に起動されます。

テザー撮影の各種機能は PENTAX IMAGE Transmitter 2 を操作してください。

撮影された画像は Adobe® Photoshop® Lightroom®に取り込まれます。

Adobe® Photoshop® Lightroom®のテザー撮影機能を終了するとPENTAX IMAGE Transmitter 2も自動的に終了します。

【使用上の注意点】

1. カメラは対応する最新のバージョンに更新してください。

2. 対応するOSのバージョンを確認してください。

3. カメラのUSB接続モードはPTPを選択してください。

4. Lightroom®の「ファイル」メニューの「プラグインマネージャー」で “PENTAX Tether Plug-in IT2” が「有効にする」になっているか確認してください。

5. PENTAX IMAGE Transmitter 2 の “Digital Camera Utility と連携する” 機能と同時に使用することはできません。

6. Adobe® Photoshop® Lightroom®のテザー撮影機能の絞りの表示やシャッターボタンなどを使用することはできません。

7. 安定したテザー撮影のため Mac OS の場合、OSの設定を以下のように設定することを強く推奨します。

(1)システム環境設定→省エネルギー でコンピュータのスリープ / ディスプレーのスリープ を “しない” に設定します。

(2)システム環境設定→デスクトップとスクリーンセイバーでスクリーンセイバーを “開始しない” に設定します。

(3)新規ファインダー→ アプリケーション → Adobe Photoshop Lightroom で 情報をみる “App Nap を切にする” を ✓ します。

8. このプラグインを使用する場合は、PENTAX Image Transmitter 2 の”保存先”フォルダーにはAdobe® Photoshop® Lightroom® の自動取り込み設定の”監視フォルダー”やインストール先フォルダー(/Applications/など)とは異なるフォルダーを指定するようにしてください。
- なお、PENTAX Image Transmitter 2 の”保存先”フォルダーに保存された画像ファイルは、Adobe® Photoshop® Lightroom® の画像取り込み仕様により一時ファイルとして扱われ、正常にLightroom®に画像が取り込まれると、このフォルダーから画像は自動削除されます。