

TPM-i システム表

	メーカー	対応年式	自己診断	フリーズフレーム	作業サポート	カスタマイズ	
標準 ソフト	OBD II	1996y-2019y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	
	トヨタ	1996y7-2020y2	TCSS, TCSS2, HV, HV/バッテリー, ECT, マイルドHV, レーダークルーズ, ABS/VSC/TRC, ARS, 4WD, エアサス, 電動パワステ, VGRS, エアバッグ, ボデー/ゲートウェイ, ボデーサブ-DJ/B, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア, D席ドア2, P席ドア1, P席ドア2, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, セキュリティ, P席J/B, Rr席J/B, スライドルーフ, イモビライザー, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, Frコントローラ, レインセンサ, クリアランスソナー, メタリトップ, タイヤ空気圧, ゲートウェイ1, ゲートウェイ2, AFS, ブリクラッシュ1, ブリクラッシュ2, パワーウィンドウSW, クルーズコントロール, Pレンジ制御, 電源, 照合/スマート, 照合, 電池, IPA, ナイトビュー, レーンキーピングアシスト, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, 用品ゲートウェイ, アクティブスタビ(フロント), アクティブスタビ(リア), CAN/バスゲートウェイ, CAN/バスゲートウェイV, HVゲートウェイ, ミラ, 電動PKB, エンジンゲートウェイ, ECBゲートウェイ, WIL/バスゲートウェイ, リモートセキュリティ, リヤコンソールSW, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, 電源制御, D席ACTヘッドレスト, P席ACTヘッドレスト, ナビゲーションシステム, モータージェネレーター, パワマネゲートウェイ1, パマネゲートウェイ2, リモートエンジンスタータ, 始動制御, 充電制御, ストップ&スタート, ストップ&ゴー, P制御, RR席ACTヘッドレスト, RL席ACTヘッドレスト, RR席ブリクラッシュシートバック, RL席ブリクラッシュシートバック, KDSS, アクティブリアウィング, ASG, プラインドスポットモーター マスタ, プラインドスポットモーター スレーブ, プラグイン制御, EV, マルチ/バス監視, EV/バッテリー, ダイアグノスコープ, AMT, オートレベリング, グリルシャッター, パノラミックビューモーター, レーンデバ/チャアーアラート, Bluetooth 通信モジュール, 車両発圧感測装置	TCSS, TCSS2, HV, HV/バッテリー, ECT, マイルドHV, レーダークルーズ, ABS/VSC/TRC, 4WD, エアサス, 電動パワステ, VGRS, エアバッグ, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア2, P席ドア1, P席ドア2, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, Rr席J/B, スライドルーフ, ステアリングPAD, コンビSW, イモビライザー, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, Frコントローラ, レインセンサ, クリアランスソナー, タイヤ空気圧, ブリクラッシュ1, ブリクラッシュ2, パワーウィンドウSW, クルーズコントロール, Pレンジ制御, 電源, 照合, 電池, IPA, ナイトビュー, レーンキーピングアシスト, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, 用品ゲートウェイ, アクティブスタビ(フロント), アクティブスタビ(リア), CAN/バスゲートウェイV, HVゲートウェイ, ミラ, 電動PKB, エンジンゲートウェイ, ECBゲートウェイ, WIL/バスゲートウェイ, リモートセキュリティ, リヤコンソールSW, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, 電源制御, D席ACTヘッドレスト, P席ACTヘッドレスト, ナビゲーションシステム, モータージェネレーター, パワマネゲートウェイ1, パマネゲートウェイ2, リモートエンジンスタータ, 始動制御, 充電制御, ストップ&スタート, ストップ&ゴー, P制御, RR席ACTヘッドレスト, RL席ACTヘッドレスト, RR席ブリクラッシュシートバック, RL席ブリクラッシュシートバック, KDSS, アクティブリアウィング, ASG, プラインドスポットモーター マスタ, プラインドスポットモーター スレーブ, プラグイン制御, EV, マルチ/バス監視, EV, マルチ/バス監視No.1, マルチ/バス監視No.2, 車両制御, DRS, EV/バッテリー, ダイアグノスコープ, AMT, オートレベリング, グリルシャッター, パノラミックビューモーター, レーンデバ/チャアーアラート, Bluetooth 通信モジュール, 車両発圧感測装置	(エンジン)DPF 増量初期化, 学習値初期化&アイドル学習, インジェクタ補正(IDコード呼出・保存, 自動ID登録, 手動ID登録), サプライボンブ学習値初期化, 履歴データ初期化, PM増量履歴データ初期化, PM強制再生制御(微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習, NOxセンサチェック, DPR劣化履歴初期化, A/Fセンサ学習値初期化, 広域気筒補正学習値初期化, 触媒劣化化学学習値初期化, ATF劣化推定値初期化, コード確認, CVT油圧学習(トランスミッション)シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化, Gセンサ0点学習, 油圧学習, (ABS)パワーステアリング消去, 通常のエア抜き(ECB), アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB), ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ), ヨーレート・Gセンサ0点消去(ECB用), リニア併学習値初期化, アクチュエータ0ダウン履歴(フロント/リア), 整備モード, (エアコン)サーボモータ初期化, 冷却ガス量測定, (電動パワステ)ステアリング0点補正, 回転角センサ出力補正, (ボデー)ゲートウェイECU接続解除初期化, (HV)診断前充電, 電池劣化診断更新, 電池劣化履歴更新, 電池劣化履歴データ初期化, 整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用), 整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用), (バッテリー)ECU初期化, (4WD)パワーステアリング消去, (レーダークルーズ)初期化, 光軸ずれ量確認, 光軸調整, (タイヤ空気圧)ID登録, 車輪位置書き込み, タイヤ本数登録, タイヤ空気圧システム有効無効切替, (オートレベリング)車両情報登録(IPA/ICS/クリアランスソナー)クリアランスソナー検知/ステアリング調整, タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行, ヘッドランプ位置設定, 履歴消去, PCS画像情報消去, PCS画像認識設定, 光軸学習, レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶, ヒータ劣化設定(前方認識カメラ)履歴消去, PCS画像情報消去, PCS画像認識設定, 光軸学習, レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 (レーンデバ/チャアーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶, 光軸学習 (ストップ&スタート)スタータ始動回数初期化・設定, エアコン解除初期化, 加速度センサ0点補正, 加速度センサ0点補正值初期化, 電圧調整値初期化, エンジン始動回数初期化, ECUデータ移行(電動パワステ)特殊制御履歴(電動PKB)バックアップメモリ消去(ナイトビュー)カメラ自動調整, カメラ手動調整, カメラ画角調整, (スマートアシスト2, 3※)ダイヤルOEM用 レーダー野光軸調整, ソナーエリア検査, フロントカメラ光軸調整, ステレオカメラ光軸調整, フロントソナーエリア検査, モニタカメラ光軸調整, (日野OEM トヨタ/ダイナ) 前方レーダー光軸調整, 学習値初期化, PCS作動回数, ヨーレートセンサ0点学習, 履歴消去, 光軸学習, レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶, ステアリング0点補正(EMPS-04)	HV, ボデー/ゲートウェイ, ボデーサブ-DJ/B, A/C, メータ, チルト&テレスコ, D席ドア, P席ドア, RR席ドア, RL席ドア, パワーバックドア, セキュリティ, P席J/B, Rr席J/B, スライドルーフ, ステアリングPAD, コンビSW, D席シート, P席シート, RR席シート, RL席シート, クリアランスソナー, メタリトップ, R席ミラー, L席ミラー, ワイパー, ゲートウェイ2, パワーウィンドウSW, スマート/照合, 照合, D席SW, メインボデー, D席モータ, P席モータ, RR席モータ, RL席モータ, ミラ, FR席シート空調/ヒータ, FL席シート空調/ヒータ, RR席シート空調/ヒータ, RL席シート空調/ヒータ, リモートエンジンスタータ, プラインドスポットモーター スレーブ, オートレベリング, 車両発圧感測装置	
	日産	1998y8-2018y11	エンジン, トランスミッション, ABS, エアバッグ, 電動パワステ, 4WD, e-4WD, メータ, メータ&エアコンランプ, IPDM E/R, ポップアップフード, タイヤ空気圧警報, E-SUS, マルチAV, オートレベリング, HVAC, オートスライドドア, モータアシスト, EV/HEV, ブレーキ, EHS/PKB, VSP, モータコントロール, シフト, HV/バッテリー, 充電器, テレマチック, DIU, ブリクラッシュシートベルト, ドライブポジション, 4WAS, アクティブノイズコントロール, EMCM, AVM, シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS, レーンカメラ, AFS, 車両自動制御システム/ADAS, アクセルペダルアクチュエータ, レーザー, CANゲートウェイ, 4WAS(フロント), コンバーチブルルーフ, 2連メータ, HCM, サイドレーダ左, サイドレーダ右, EHS, オートロックドア, ソナー, PTCヒータ, BSW, デフォック, スマートエントリー, エアセライザ, サイドブライントモータ, SVT, 乗員検知システム, BCM, (ドアロック, リヤデフォック, プザー, ルームランプ, ヘッドライト, ワイパ, フラッシュ, インテリジェントキー, コンピスッチ, イモビライザ, バッテリーセイル, トランク, RAP, シグナル(フッパ)DAST1, DAST2, DAST3, GENRTR	エンジン(OBD)	(エンジン)学習値リセット, カムシャフト基準値, スロットルリリフ停止位置学習, カム角位置学習, インジェクタ補正值登録, フェルボンプ学習, VIN登録, スタータ作動回数クリア, 高圧フェルボンプ放電カウンタクリア, センサロータ学習, 書き込み工程状況, CPU交換時データ保存・書き込み, 吸入空気量学習, アイドル回転補正, 空燃比学習, 空燃比センサ学習値クリア, 空燃比センサ2学習値クリア, EGR V/POS学習値クリア, スロットル全閉位置学習, スロットル全閉位置学習クリア, S/Cマグネットクラッチ締結回数クリア, 排ガス圧センサ学習クリア, DPF交換時クリア, DPF強制再生, バッテリー放電電流計算クリア, 点火時期調整・補正, ポンプ学習クリア, 自動触媒状態クリア, インジェクタ補正值クリア, 差圧センサ学習値クリア, 差圧センサ学習値クリア, 排気圧センサ学習値クリア, 触媒データクリア, 燃圧除去, 点火時期補正, ノルベタイミングばらつき値書き込み, ノルベタイミングばらつき値クリア, (トランスミッション)エンジンブレーキ調整, オイル劣化度データリセット, モータアシスト全学習履歴, Gセンサキャリブレーション, クラッチA容量調整, クラッチB容量調整, クラッチAタッチポイント, クラッチBタッチポイント, 最大クラッチストローク測定, クラッチタッチポイント調整, キヤリブレーション調整, エコモードリセット機能, 学習値消去, フォワードクラッチポイント学習, (シフト)P位置学習値クリア, (ABS)舵角センサ調整, 前後Gセンサキャリブレーション, 圧力センサキャリブレーション, ノルベキャリブレーション, (BCM)*1 タイヤ空気圧センサID呼出/登録, タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定, CU設定変更, エンジンブレーキ調整(オートレベライザ)ハイドセンサ初期化, (ブレーキ)ストロークセンサ0点学習, (EHS/PKB)ブレーキパッド交換開始, ブレーキパッド交換終了, 初期位置調整, クラッチセンサリセット, ブレーキ作動, ブレーキ解除, システムモード切替, 自動作動ON, 機能点検, アクチュエータ0点学習, パーキングブレーキ(HVAC)アクチュエータ原点リセット, (マルチAV)舵角センサ調整, (その他)車体番号読取, (レーンカメラ)カメラエイミング, (LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整, FEB作動時走行距離 (アラウンドビューモータ)カメラキャリブレーション初期化, アラウンドビューモータ表示設定, カメラキャリブレーション(フロント, 助手席側サイド, 運転席側サイド, リヤ), トップビュー微調整, トップビュー視界の強調表示, 自動キャンセル要因[PSR, Entry], キャンセル要因[IPA, LDW, BSW], 回転半径補正, 舵角センサ中立点調整, 予想走行経路表示, MOD機能, ドアミラー自動各機能付付き部品有無設定変更, ソナーOFFポップアップ表示設定変更, 警告文言切替, リヤワイドビュー・フロントワイドビュー目安線補正, ZOOM機能, タイヤ径補正, (IPDM E/R)ハイドセンサ初期化(4WSシステム)ユニット特出情報, オートバックドア位置初期化, (オートバックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車時設定[シート・ステアリング], シートスライド量設定(AFS)舵角センサ調整, レベライザ調整, (オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(右側オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(車両自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因[1,2,3,4], FEB作動時走行距離, FEBデフォルト設定(車両自動制御システム/ADAS2)自動キャンセル要因2, 4, (VSP)VSP音量レベル変更, (EV/HEC)CPU交換時データ保存, CPU交換時データ書き込み, バッテリー容量低下データクリア, (テレマチック)車体番号データ保存, TCUアクティブ化設定, 車体番号書き込み(保存データ・マニュアル), CPU識別情報, (EV/バッテリー)バッテリー情報保存, バッテリー情報書き込み, (EMCM)CPU交換時データ保存・データ書き込み, スタータ作動回数クリア, バッテリー放電電流計算クリア, サババッテリー放電電流計算値クリア, シャシダイナモメータモード	(エンジン)学習値リセット, カムシャフト基準値, スロットルリリフ停止位置学習, カム角位置学習, インジェクタ補正值登録, フェルボンプ学習, VIN登録, スタータ作動回数クリア, 高圧フェルボンプ放電カウンタクリア, センサロータ学習, 書き込み工程状況, CPU交換時データ保存・書き込み, 吸入空気量学習, アイドル回転補正, 空燃比学習, 空燃比センサ学習値クリア, 空燃比センサ2学習値クリア, EGR V/POS学習値クリア, スロットル全閉位置学習, スロットル全閉位置学習クリア, S/Cマグネットクラッチ締結回数クリア, 排ガス圧センサ学習クリア, DPF交換時クリア, DPF強制再生, バッテリー放電電流計算クリア, 点火時期調整・補正, ポンプ学習クリア, 自動触媒状態クリア, インジェクタ補正值クリア, 差圧センサ学習値クリア, 差圧センサ学習値クリア, 排気圧センサ学習値クリア, 触媒データクリア, 燃圧除去, 点火時期補正, ノルベタイミングばらつき値書き込み, ノルベタイミングばらつき値クリア, (トランスミッション)エンジンブレーキ調整, オイル劣化度データリセット, モータアシスト全学習履歴, Gセンサキャリブレーション, クラッチA容量調整, クラッチB容量調整, クラッチAタッチポイント, クラッチBタッチポイント, 最大クラッチストローク測定, クラッチタッチポイント調整, キヤリブレーション調整, エコモードリセット機能, 学習値消去, フォワードクラッチポイント学習, (シフト)P位置学習値クリア, (ABS)舵角センサ調整, 前後Gセンサキャリブレーション, 圧力センサキャリブレーション, ノルベキャリブレーション, (BCM)*1 タイヤ空気圧センサID呼出/登録, タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定, CU設定変更, エンジンブレーキ調整(オートレベライザ)ハイドセンサ初期化, (ブレーキ)ストロークセンサ0点学習, (EHS/PKB)ブレーキパッド交換開始, ブレーキパッド交換終了, 初期位置調整, クラッチセンサリセット, ブレーキ作動, ブレーキ解除, システムモード切替, 自動作動ON, 機能点検, アクチュエータ0点学習, パーキングブレーキ(HVAC)アクチュエータ原点リセット, (マルチAV)舵角センサ調整, (その他)車体番号読取, (レーンカメラ)カメラエイミング, (LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整, FEB作動時走行距離 (アラウンドビューモータ)カメラキャリブレーション初期化, アラウンドビューモータ表示設定, カメラキャリブレーション(フロント, 助手席側サイド, 運転席側サイド, リヤ), トップビュー微調整, トップビュー視界の強調表示, 自動キャンセル要因[PSR, Entry], キャンセル要因[IPA, LDW, BSW], 回転半径補正, 舵角センサ中立点調整, 予想走行経路表示, MOD機能, ドアミラー自動各機能付付き部品有無設定変更, ソナーOFFポップアップ表示設定変更, 警告文言切替, リヤワイドビュー・フロントワイドビュー目安線補正, ZOOM機能, タイヤ径補正, (IPDM E/R)ハイドセンサ初期化(4WSシステム)ユニット特出情報, オートバックドア位置初期化, (オートバックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車時設定[シート・ステアリング], シートスライド量設定(AFS)舵角センサ調整, レベライザ調整, (オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(右側オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(車両自動制御システム/ADAS2)自動キャンセル要因1,2,3,4], FEB作動時走行距離, FEBデフォルト設定(車両自動制御システム/ADAS2)自動キャンセル要因2, 4, (VSP)VSP音量レベル変更, (EV/HEC)CPU交換時データ保存, CPU交換時データ書き込み, バッテリー容量低下データクリア, (テレマチック)車体番号データ保存, TCUアクティブ化設定, 車体番号書き込み(保存データ・マニュアル), CPU識別情報, (EV/バッテリー)バッテリー情報保存, バッテリー情報書き込み, (EMCM)CPU交換時データ保存・データ書き込み, スタータ作動回数クリア, バッテリー放電電流計算クリア, サババッテリー放電電流計算値クリア, シャシダイナモメータモード	(BCM)ドアロック解除遅延設定, ルームランプタイマ設定, ルームランプON時間設定, ルームランプOFF時間設定, ルームランプタイマ点灯条件設定, ヘッドランプオートライト設定, ヘッドランプリセット/設定, 車検検知ワイパ設定, アンサーバック/ガード機能, ロック/アンロック機能, エンジンスタート機能, トランクガラスハッチオープン機能, ハニックアラーム設定, トランクオープン機能, 電池切れ警報, キー閉じ込め防止機能, アンサーバックキーロック機能, アンサーバックキーアンロック機能, アンサーバックプザー機能, 電飾内ミラー設定, オートロック制御設定, ルームランプ/バッテリーセイル設定, ルームランプタイマ設定, オートドアアンロック作動設定, シグナルライト設定, リヤデフォックタイマ設定, ヘッドランプオートライト設定, 薄暮LED設定, ワイパ(自動)オートライティング設定, フォグランプ運動オートライト設定, オートACC機能[IGN OFF後オートイオ/ナビ作動設定], リヤワイパ/リバーズ連動機能設定, ドングリLED確認, TCU ID確認, I-KEYアンサーバック機能設定, 室内アンテナ診断, イグニッションバッテリー機能設定, ドアリクエストSW アンサーバック機能設定, 3フラッシュターンシグナル設定, (HVAC)RECメモリ設定, PREメモリ設定, FOOTメモリ設定, 設定温度補正, FOOTモード配風設定, 目標工/バレータ温度上限設定, アイドリングストップシステム作動条件設定, 吸気口切換え設定, 風量低下設定, (電動パワステ)ドアロック防犯設定
	ホンダ	1998y10-2019y	エンジン, トランスミッション, ABS/VSA, エアバッグ, 電動パワステ, ハイドロブースタ, IMA, 車両発圧感報, 電動サーボブレーキシステム, 電子制御パーキングブレーキ, エレクトリックダブルレイヤキャパシタ, ワンプッシュスタート(PCU), ワンプッシュスタート(バックアップECU), ワンプッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット), ボデー(BSIレーダユニット, HSVT, YOP ECUユニット, YOPセキュリティユニット, YOPリモコンエンジンスタータ, アクティブコーナリング, アダプティブフロントライティング, イモビライザ, オートライト, オートACサブディスプレイユニット, オートエアコン, オートレベリング, キーレストランスミッタ, コンビネーションスイッチ, シートヒーターコントロール, センター/ペダル, テレマチック(オンスター), ドライバ/MPCSユニット, パーキングセンサ, ハイビームサポートシステム, ノワールゲート, ノワートランクリッド, ノワーウィンドウ, ノワーコントロールユニット, ハンドフリーテレフォン, フロントワイパ, ボデー, ホンダインフォプラットフォーム, マルチビューカメラシステム, マルチインフォメーションディスプレイ, メモリシートモジュール, ライト, パワースライドドア, リヤジャンクション, リレーモジュール, レインセンサ, レインライトセンサ, レフト/ワースライドドア, CANゲートウェイ右側BSIレーダユニット, 左側BSIレーダユニット, 双方向リモコンユニット), シティブレーキアクティブシステム, カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン, トランスミッション, ABS/VSA, シティブレーキアクティブシステム, EVPS(電動サーボブレーキシステム), エアバッグ, EPS(電動パワステ), コンビネーションメータ, IMA, 車両発圧感報, EDLC(エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	SCSショートモード, 車体番号読取, (エンジン)ECUリセット, 始動回数確認, 始動回数クリア, 始動回数強制書き込み, インジェクタ気筒個別停止, カーボン堆積補正值クリア, クラック/バターンクリア, クラック/バターン学習, (IMA)IPU冷却ファン強制駆動, モータータポジションセンサ学習, HV/バッテリー交換時リセット, (AT/CVT)ECUリセット, シフト/リノイドリノイドテスト, 電動オイルポンプ強制駆動, 各種センサ初期学習, TCM初期化, エア抜き確認/ガタ締め, リファレンス位置学習, キヤリブレーション学習, クラッチ解除特異学習, シングロ位置学習, クラッチ動的特異学習, TCM初期化のガタ締め, エア抜き確認, リファイルオフィス開閉, 7DCT発進遅延判定, (ABS/VSA)全センサ中点学習, VSAセンサ中点書き込み(電動パワステ)シグナルテスト, トルクセンサ学習, モーションアダプティブEPSコントロール, オン/オフ, 舵角センサ中点学習値クリア, (電動サーボブレーキ)センサ0点学習, 強制ノッカーボモード, (ハイドロブースタ)センサ0点学習, (EDLC)モジュール放電, モジュール充電, モジュール脱着・廃止時強制放電, モジュール使用履歴クリア, (メータ)ファンクションテスト, (BCM)パワーウィンドウ学習, エンジンオイルサービリセット, ATFサービリセット, (シティブレーキアクティブシステム)メータ機能点検, レーダ校正, (電子制御)パーキングブレーキ)メンテナンスモード, 各種センサの中点学習, (カメラ)レーダ統合制御システム)レーダエイミング, カメラエイミング, (電動パワートレイン/IMA)モータータポジションセンサ学習, SOC書き込み, (エクステリアライト)ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパ/リバーズ連動設定	

国産乗用車オংশョンソフト

TPM-i システム表

	メーカー	対応年式	自己診断	フリーズフレーム	作業サポート	カスタマイズ
国産乗用車オートナレッジシステム	三菱	2000y11-2019y	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MIEVリモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、DCDCコンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	(エンジン)初期化、SCRシステム修理完了、空燃比学習リセット、スターターカウンタ書込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微小噴射量学習、バッテリー電流センサ中点学習、DPFシステム異常サービス、DPF交換サービス、DPF差圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライボンプ交換サービス、リニアAFセンサ交換サービス、燃費消費量初期化、排気インジェクタ清掃サービス、走行距離リセットインジェクタ洗浄、DPF再生、DPF再生Drive、(CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールバルブ初期化&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2次通管エア抜き、全センサ中点学習(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC)エア抜き、横Gセンサ中点学習、前後Gセンサ中点学習、AYC動作チェック右、AYC動作チェック左、制御OFF、(AWC)センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサ補正量(オートレベルリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、(4WS/EPS)トルクセンサ中点位置学習、トルクセンサ中点位置初期化、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、即時点検警告設定、即時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCDオートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、指針オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベルング初期化、(PHEV)B/PストロークS学習データ初期化、ステアリング角補正值リセット、パラレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電(ハンドル角センサ)中点学習、車体番号読取(ACC/FCM)レーザレーダー点検、レーダー調整開始(サービス)、学習値リセット、補正值リセット(レーン逸脱警報)全補正值リセット、カメラ画像補正值リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整(マルチアラウンドモニター)フロント&ノードアイビュー表示、キャリブマーカー範囲表示(フロントカメラ・リアカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション(全カメラ・フロントカメラ・リアカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、FCM/LDW/AHB AHB機能点検モード、カメラ軸調整(オートマチックハイビーム)機能点検モード、(BSW)レーダー認識角度点検、(BSW SUB)レーダー認識角度点検(ヘッドアップディスプレイ)コンバイナ開、コンバイナ閉、コンバイナ動作リセット、LCDテスト、(4WD)4WDカップリング制御トルク、4WDモード、(フロントカメラ)カメラエーミング	シートベルト警告音設定、Fフォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
	スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EVモータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	(CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(AT)クラッチトランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整解除、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS)AGS学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタフ学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速固定解除、AGS学習値表示、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2次通管エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数書込み(ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー(保存/書込み)、(オートレベリング)車高値初期化(レーダブレーキサポート)レーザレーダー点検(アクティブクルーズコントロール)レーダセンサ エーミング調整(レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール)エーミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート)エーミング調整、(ステレオカメラ)エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモコン格納モード設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警報、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP時間・節減燃費
	ダイハツ	2000y5-2020y6	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	(ABS)2次系リペアエア、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ駆動回数の確認、スタータ駆動回数の消去、スタータ駆動回数の書込み(ACC)レーダクルーズ光軸調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレーダ光軸調整(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光軸調整	Frワイパ(車速感知遅延、IG OFF時ドアアンロックモード、IG OFF イルミモード、アンサーバック/サード動作、エコー表示、エコランプ、エコランプ/指針、エントリ制御モード、キー抜き忘れプザー音圧、キー抜き忘れプザー吹鳴音圧、シフト運動ドアアンロックモード、シフト運動ドアロックモード、タコメータ応答性切替、ナイトビュー歩行者検知プザー、プザーモード、プザー吹鳴音電選択RH、プザー吹鳴音電選択RH、フラッシュアッププザー、ベルトインフォメーション、リアワイパモード、リアワイパ間欠作動時間、ワイヤレス作動選択RH、ワイヤレス作動選択RH、運転席SW作動選択RH、運転席SW作動選択RH、欧州ヘッドランプ点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針露出、車速感知ドアロックモード、電格ミラーオート電射解除、燃費計、燃費警告プザー、発進通知カスタマイズ情報、開作動中プザー選択RH、閉作動中プザー選択RH
	マツダ	2002y4-2019y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン(EATC)、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC(フォワードセンシングカメラ)、SCBS(スマートシティブレーキサポート)、SBS/MRCC(スマートブレーキサポート/マツダレーダクルーズコントロール) エンジン(KOEO/KOERセルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEOセルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり) エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(エンジン)インジェクタコード登録(ID読取/登録)、インジェクション量の修正、DPF再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPFデータリセット、EGRバルブ初期化、ETB初期化、ターボチャージャ初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2モード9)、(TCM)制御センサ学習、制御センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向応速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向応速度センサ初期化、TPMSリセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC)静止エーミング、走行エーミング、(SCBS)レーザセンサ点検、(SBS/MRCC)エーミング、SBS/MRCC初期化、(FR)フロントレーダエーミング、(AFS/ALM)オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキーレス機能、オートロック機能、オートロック機能、アドバンスキーレスのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックプザー音響設定、キーバッテリー低下警報設定、ワーニングプザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
	スバル	2000y8-2018y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ制動ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশヨナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン(OBD)	(AT)AT学習モード、エア抜き、クリアメモリ2、始動回数クリア、始動回数読込み ECU-診断機、始動回数書込み 診断機→ECU (CVT)AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、クリアメモリ2 (ABS/VDC)舵角センサ中点&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDCセンサ中点設定モード、ABS機能チェックモード、VDC機能チェックモード、ブレーキランプ点灯駆動、電動パーキングブレーキ抑制解除モード(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ解除モード、ノイスメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU交換時始動回数読取/書込み(オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト)画像表示切替、車可解読記録(ノイスメータ)選択、ノイスメータの確認、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、レーンキープアシスト学習値クリア、走行エーミング(後側方Lane Assistシステム(RH))レーダ軸調整、(後側方Lane Assistシステム(LH))レーダ軸調整(A/C)可変コンプレッサ慣らし運転、アクチュエータ原点リセット	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動防鎖止時間、Rデフォルト動作モード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報感知解除感度設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、プザー呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動防鎖止設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム連動レームランプ切替、オートA/C ECU有無、ワイパ(アイパ)有無、リアフォグ有無、イルミネーション有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT設定、雨滴検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT切替設定、ワンタッチウインカー機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、EPB有無、キーレスプザー音量、緊急ブレーキ/サードランプ、(ISS)ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報実施有無、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可

	メーカー	対応年式	自己診断	フリーズフレーム	作業サポート	カスタマイズ
輸入車オプションソフト	フォルクスワーゲン	1996y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,09.車両電圧リカルシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,29.左ヘッドライト,34.レベルコントロール,39.右ヘッドライト,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,8C.HVバッテリー	エンジン(OBD)	サービスインターバルリセット,ヘッドライト基本設定,ユニットID 読取,車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定
	BMW・ミニ	R55/R56/R57 F55	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,メータ,エアコン,電動パワステ,左フロントライト,右フロントライト,ボディメイン,タッチボックス,コントローラー, CIC/HU-H, ゲートウェイ	エンジン(OBD)	CBS リセット1(エンジンオイル,Fブレーキ,Rブレーキ),CBS2(ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),データレベル読取,スタータ交換,バッテリー交換,サービスインターバルリセット,車体番号読取,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き	
	アウディ	1997y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,05.アクセス/スタート,09.車両電圧リカルシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト, 21.バッテリーマネージメント 2, C4 ボルテージコンバーター, 74.ランニングギヤコントロール	エンジン(OBD)	サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除,ヘッドライト基本設定, バッテリーアダプテーション	TV アクティベート,シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定,ニードルスweep設定
	BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46/F44) 3 シリーズ E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/E64/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ(E70/E71/F15/F16/F25/F26/F39/F48/F97/F98/G01/G05/G07) i シリーズ(i01) Z シリーズ(G29)	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,電動パワステ,インストルメントクラスタ,エアコン,後席エアコン,パーキングブレーキ,パークトロック,SCR,左可逆リトラクタ,右可逆リトラクタ,電動モーター,高電圧バッテリー,フェーエルポンプ,ギヤセレクタースイッチ,トランスファケース,統合シャシ,HSR,左ヘッドライト,右ヘッドライト,左LEDライト,右LEDライト,PDC,アラウンドビューカメラ,カメラアシスト,カーアクセス,FRM,センタールーフ,ステアリングスイッチ,アクティブステアリング,テールゲート,運転席シート,助手席シート,タッチボックス,コントローラ, CIC/HU-H, コムボックス,ビデオモジュール, CID, TCB, ゲートウェイ, EV システム, 発電用エンジン, 発電用モーター, 充電器, 燃料タンク圧制御, SAS, ボディメイン, サウンドジェネレーター, EDC, ハイレベルコントロール, クルーズコントロール, 車線変更警報, シャンクシオンボックス, アクティブサウンド	エンジン(OBD)	CBS リセット1(エンジンオイル,スパークプラグ,Fブレーキ,Rブレーキ,クーラント),CBS リセット2(マイクロフィルタ,ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),サービスインターバルリセット,車体番号読取,スタータ交換,バッテリー交換,EPB 整備モード,(エンジン)空燃比学習リセット,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き,データレベル読取,高電圧バッテリー充電履歴, RDME サービススタート, (KAFAS)エーミング	
	メルセデス・ベンツ	A クラス(W169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W204/205) CL クラス(C216) CLA クラス(C117) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W221/222) SL クラス(W231) V クラス(BR447)	エンジン,PTCU,トランスミッション,ABS,パーキングブレーキ,エアバッグ,インストルメントクラスタ,クライメート,アクティブサービスシステム,SBC,左フロント RevGus,右フロント RevGus,パワーステアリング,パークトロック,パリオルーフ,アクティブボディコントロール(ABC),COMMAND,触媒還元(SCR),SAM 信号集録モジュール	エンジン(OBD)	サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,車両情報読取,SBC 解除,G&Gコーレートセンサ校正,バッテリー交換	

メーカー	車種	排ガス記号	エンジン型式	年式
いすゞ	エルフ	PA	4HL1-NA	2004-2006
		PB	4HL1-NA	2004-2006
		PDG	4HK1-TC	2007-2010
		PKG	4HK1-TC	2007-2010
		BDG	4JJ1-TC	2007-2010
		BKG	4JJ1-TC	2007-2010
		PDG	4JJ1-TC	2007-2010
		TKG/SKG	4JJ1-TC	2011-2013
		TPG	4JJ1-TC	2014-
	フォワード	PB (3pin)	6HL1-NA	2004-2006
		PDG	4HK1-TC	2007-2009
		PKG	4HK1-TC	2007-2009
		PDG	6HK1-TC	2007-2009
		PKG	6HK1-TC	2007-2009
	ギガ	ADG (3pin)	6UZ1-TC	2006
		BDG	6UZ1-TC	2007-2009
		PDG	6UZ1-TC	2007-2009
		PKG	6UZ1-TC	2007-2009
		LKG	6UZ1-TC	2007-2009
		PDG	6WG1-TC	2007-2009
	エルガミオ/レンボⅡ	SKG	4HK1-TC	2011-2015
		PDG (3pin)	6HK1-TC	2007-2010
	エルガ/ブルーリボンⅡ	PKG (3pin)	6HK1-TC	2007-2010
		LKG	6HK1-TC	2007-2010
		QPG	6HK1-TC	2007-2010
		2DG	4HK1	2017-
	三菱ふそう	キャンター	PDG	4M42
PDG			4M50	2006.08-
BKG			4M42	2008.05-
BKG			4M50	2008.05-
BJG			4M42	2009.04-
TKG			4P10	2010.11-
ファイター		PDG	4M42	2006.08-
		PDG	4M50	2007.01-
		PDG	6M60	2007.06-
ローザ		PDG	4M50	2007.04-
エアロスター		BDG	4M50-N10	2007.05-
		QKG	6M60	2011.05-
エアロクイーン		QRG	6R10	2007.10-
		2TG	6S10	2017-
スーパーグレード		2KG/2PG/2RG	6R20 / 6S10	2017-

※「国産トラックDPFソフト」はDPF強制再生のみを行うソフトです。

エンジンの故障コード消去/読取り → 関連データ確認 → ECUリセット → DPF強制再生を一連の流れで実施します。その為個別で故障コードの読取り/消去などは行えません。

メーカー	車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	
日野	デュトロ	PB	J05D	2004.05-	
		PB	N04C	2004.05-	
		PB	S05D	2004.05-	
		BDG	N04C	2006.09-	
		BJG	N04C (HV)	2006.09-	
		BKG	N04C	2007.12-	
		SKG	N04C	2011.07-	
		SJG	N04C	2011.06-	
		SDG	N04C	2011.06-	
		TQG	N04C	2011.06-	
		TKG	N04C	2011.06-	
		2KG	N04C	2017.5-	
		レンジャー	PB	J07E	2003.10-
			PK	J08E	2004.05-
			ADG	J07E	2005.05-
	BDG		J08E	2006.04-	
	LDG / LKG / SKG / SJG / TKG / TQG / QKG		J08E / J07E / J05E	2011.06-	
	2DG/2KG/2PG		A05C	2017.4-	
	プロフィア	BKG	A09C	2007.03-	
		LDG / LKG / QKG / QDG	E13C / A09C	2010.07-	
		2DG/2KG/2PG/2RG	E13C/A09C	2017.5~	
	セレガ	ADG	E13C	2005.08-	
		PKG	E13C	2006.06-	
		BDG	J08E	2007.01-	
		LDG / LKG / LJG / SDG / QPG / QRG	J08E / E13C / A09C	2010.07-	
		2KG/2RG/2SG/2TG	A09C/E13C/A05C	2017.7-	
	ボンチョ	ADG	J05D	2006.03-	
		BDG	J05D	2007.07-	
		SDG / SKG	J05E	2011.08-	
		2DG	J05E	2017.12-	
	メルファ	BDG	J07E	2007.06-	
		SDG	J07E	2011.07-	
		2DG	A05C	2017.7-	
	リエッセ2	PB	N04C	2004.08-	
		SDG / SKG	N04C	2011.08-	
	UDトラックス	コンドル (小型)	PB	4HL1-NA	2004.05-
			PKG	4HK1-TC	2006.12-
			PDG	4HK1-TC	2006.12-
			BDG	4JJ1-TC	2006.12-
			BKG	4JJ1-TC	2006.12-
	コンドル, コンドルZ (LK/PK)(中型)	BDG	J07E	2006.11-	
	コンドル, コンドルZ (MK)(中型)	PB / PK	J05D / J08E	2003.10-	
ADG		J07E	2005.05-		
BDG		J07E / J08E	2006.11-		
スペースランナー (RM/JP360)	PB / PK	J07E-TC	2004.08-2007		