


## 便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	140
Googleマップを利用する.....	141
ナビを利用する.....	142
付近の便利な情報を取得する（ローカル）.....	143
Googleトークを利用する.....	143
Google検索を利用する.....	145
電卓で計算をする.....	145
カレンダーを利用する.....	146
目覚ましを利用する.....	148
Twitterを利用する.....	149
YouTubeを利用する.....	150
パソコン用ファイルを利用する.....	150
NFC／おサイフケータイ®を利用する.....	151
プライバシーモードを利用する.....	154
温度・湿度の情報を利用する.....	156
統合辞書を利用する.....	157

## 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

### 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。ただし、通信中でも4G通信中は受信できます。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

#### 1

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

#### 2

緊急速報メール通知をタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 3


確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

### 以前に受信した緊急速報メールを確認する

#### 1


ホーム画面で    （緊急速報メール）







 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**  
 **受信設定** （  表示）

### ! 緊急速報メール利用時のご注意

#### 受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

#### 待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。


## Googleマップを利用する


Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で   (マップ)




 マップ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

住所や都市、施設名などを入力  選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。

## + Googleマップ利用時の操作

### 位置情報アクセスやGPS機能を設定する

マップ機能を有効に活用するには、位置情報の使用許可や、GPS機能を設定する必要があります。







ホーム画面で   本体設定  位置情報アクセス 


「位置情報にアクセス」の OFF (  ON 表示)   
画面の指示に従って操作




- ・詳しい操作については、「[位置情報アクセスの設定](#)」を参照してください。
- ・はじめてマップを起動したときの確認画面からも設定できます。

### Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許可する


Googleマップで現在地の表示などの機能を利用するときなどは、Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許可する必要があります。

ホーム画面で   本体設定  「アカウント」の  
 Google  位置情報の設定  「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」の OFF




 「ON」に設定されます。

- ・Googleアカウントでログインしている場合の操作です。  
Googleアカウントでログインしていない場合は、マップ画面で   設定  現在地設定 をタップすると設定できます。
- ・はじめてマップを起動したときの確認画面からも設定できます。

### 現在地を表示する

マップ画面で 

### 現在地付近の便利な情報を取得する








マップ画面で   取得する情報をタップ  確認する情報をタップ

### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で   表示する情報をタップ



### 目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で   現在地/目的地を入力  (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)   
 経路を検索

- ・目的地までの経路/経路の候補がリストに表示されます。

### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で   ヘルプ

## ナビを利用する


自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

### 経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。設定の操作については、「[位置情報アクセスの設定](#)」を参照してください。

#### 1

ホーム画面で (ナビ)



目的地の選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

目的地をキーボードで入力



#### 3

目的地を入力



ナビ画面が表示されます。

・候補一覧が表示されたときは、目的地をタップしてください。

## + ナビ利用時の操作

ナビの詳細な操作を調べる

ナビ画面で その他 ヘルプ

経路を変更する

ナビ画面で 経路と別の経路 対象の経路をタップ

ナビを終了する

ナビ画面で ナビゲーションの終了

## 付近の便利な情報を取得する（ローカル）


レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。


### 情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。設定の操作については、「[位置情報アクセスの設定](#)」を参照してください。

#### 1

ホーム画面で    （ローカル）




 ローカル画面が表示されます。

#### 2

取得する情報をタップ





 情報が表示されます。

#### 3

確認したい情報をタップ

 情報の詳細が表示されます。

### + 検索する情報の種類を追加する

ローカル画面で   [検索を追加](#)  [情報の種類を入力](#)




## Googleトークを利用する


Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。Googleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利用できます（あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください）。

### 友だちをトークに招待する

#### 1


ホーム画面で   （トーク）




 友だちリスト画面が表示されます。

・アカウント画面が表示されたときは、アカウントを選択してください。


#### 2



#### 3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力  [完了](#)





 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

## トークを利用する

### 1


ホーム画面で   (トーク)




 友だちリスト画面が表示されます。



### 2


チャットしたい友だちの名前をタップ



 チャット画面が表示されます。

### 3




メッセージを入力  

 メッセージが送信されます。

## + トーク利用時の操作

### オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。




友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ  ステータス欄をタップ  設定するステータスをタップ  ステータスメッセージを入力

### チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で   

### トークを終了する

友だちリスト画面で   

### チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で   

### チャットの履歴を消去する

チャット画面で   

## Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

### 検索を行う

1

ホーム画面で (Google)



検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。Google Nowを利用する場合は、「使ってみる」をタップしてください。

2

検索するキーワードを入力

検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。
- ・Google Nowについては、 をタップしてGoogleのヘルプを参照してください。

### + 端末内の検索対象を変更する

検索画面で

## 電卓で計算をする

### 電卓を利用する

1


ホーム画面で (電卓)



電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



計算結果が表示されます。

## カレンダーを利用する


カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

### カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で   (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。


2

  予定を作成




 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力  完了




 予定が登録されます。

## 予定を確認する

1


ホーム画面で    (カレンダー)






 カレンダー画面が表示されます。

2

予定をタップ



 予定詳細画面が表示されます。

- ・予定詳細画面で  をタップすると、予定の編集を行うことができます。
- ・予定詳細画面で  をタップすると、予定の削除を行うことができます。




## カレンダーを同期する

1


ホーム画面で  (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。


2


  表示するカレンダー



3

同期する項目にチェックを入れる (  表示)




 同期設定が変更されます。

- ・ **同期するカレンダー** をタップすると、アカウント登録されているカレンダー別に同期を設定できます。


## + カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 

・数字は今日の日付が表示されます。

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で画面左上の年月/年月日部分をタップ 

 /  /  / 

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する (週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する (日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

## 目覚ましを利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。


### スッキリ目覚ましを設定する

通常の目覚まし機能のほかに、眠りの状態を検出し、「スッキリ目覚まし鳴動範囲設定」で設定した時間内の眠りが浅いときに、効果的にアラームを鳴動させることができます。

- ・内部センサーとマイクを利用しますので、本機を枕の近くに置いたままお休みください。

#### 1

ホーム画面で  (スッキリ目覚まし)




 スッキリ目覚まし画面が表示されます。

#### 2

##### 目覚ましの設定



 時刻設定画面が表示されます。

#### 3

時刻を設定 



#### 4

スッキリ目覚まし設定 



#### 5


スッキリ目覚まし鳴動範囲設定  時間を設定 



・必要に応じてその他の項目を設定してください。

#### 6

保存 

 スッキリ目覚ましがセットされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### スッキリ目覚ましの動作

#### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

#### スッキリ目覚ましの動作

電池残量が少ない、マナーモード設定中、ステレオイヤホン（市販品）またはBluetooth®対応イヤホンマイク（市販品）接続中のときは、動作しません。

## + スッキリ目覚まし利用時の操作

### アラームを止める

アラーム通知の画面で **停止**

- ・ **スヌーズ** をタップすると、設定時間経過後に再びアラームが鳴ります。
- ・ **アラーム** をタップすると、スヌーズが解除されます。

### スヌーズを解除する

ステータスバーを下にドラッグ **→** **スッキリ目覚まし** **→** **停止**

### スッキリ目覚ましの設定を削除する

スッキリ目覚まし画面で削除する設定の時刻をロングタッチ **→** **削除**


## Twitterを利用する

Twitterを利用してツイートしたり（メッセージをつぶやく）、ほかの人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterを利用するためにはログインが必要となる場合があります。Twitterについて詳しくは、[Twitterのホームページ \(http://twitter.com/\)](http://twitter.com/)を参照してください。

### Twitterでツイートする

1

ホーム画面で **+** **→** **Twitter** (Twitter)



**+** Twitter画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

**+** **→** ツイートを入力 **→** **ツイート**



**+** ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

## + Twitter利用時の操作

### タイムラインを表示する

Twitter画面で **ホーム**

**+** 自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

### Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で **+** **→** 検索文字列を入力 **→** 検索方法をタップ **→** 目的の項目をタップ


## YouTubeを利用する


YouTubelにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

### 動画を閲覧する

1

ホーム画面で   (YouTube)




 YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



2




動画をタップ

 動画が再生されます。

・動画再生中に画面をタップすると、再生/一時停止の操作ができます。

### + 動画を投稿する

YouTube画面でアカウントをタップ    動画をタップ

 タイトルなどを入力  

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

## パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office (Word®, Excel®, PowerPoint®) で作成したファイルや、PDFを閲覧できます。

### Document Viewerを利用する


Document Viewerでは、次のファイルを閲覧することができます。

・表示内容が、パソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が表示されない場合があります。

対象ファイル	拡張子
docファイル (Word)	.doc / .docx
xlsファイル (Excel)	.xls / .xlsx
pptファイル (PowerPoint)	.ppt / .pptx
pdfファイル (PDF)	.pdf
txtファイル (テキスト)	.txt

1

ホーム画面で   (Document Viewer)



 Document Viewer画面が表示されます。


2

ファイルの種類をタップ



3

対象のファイルをタップ

 ファイルが表示されます。

## NFC / おサイフケータイ® を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。また、Android Beamを利用してNFC対応端末とデータをやりとりすることもできます。

### NFC / おサイフケータイ® の利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- 詳しくは、NFC / おサイフケータイ® 対応サービス提供者にお問い合わせください。

#### 1

ホーム画面で (おサイフケータイ)



おサイフケータイ® 画面が表示されます。

#### 2

画面の指示に従って操作

初期設定が完了します。

## Android Beamの利用の準備を行う

#### 1

ホーム画面で 「無線とネットワーク」の  
その他... NFC / おサイフケータイ 設定




NFC / おサイフケータイ設定画面が表示されます。

- はじめて設定するときはパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。

#### 2


Reader / Writer, P2P ( 表示 )



- 「Android Beam」が「OFF」の場合は手順 **3** に進みます。

#### 3

Android Beam OFF




Android Beamが「ON」になります ( )。


- Android Beamを「OFF」にするときは、 をタップします。


## サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライターにかざして読み取りを行います。

### 1

本機の  マーク付近をリーダー／ライターにかざす



 読み取りが完了します。

- ・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

## Android Beamでデータを送受信する

Android Beamを使用して、画面に表示されているWebページや地図、連絡先、静止画などのデータを送受信することができます。


- ・あらかじめ対応端末それぞれのAndroid Beam機能を利用可能に設定しておいてください。
- ・静止画などのサイズが大きいファイルを送受信する場合は、自動的にBluetooth®通信に切り替わります。なお、Bluetooth®のペアリングを操作する必要はありません。
- ・アプリケーションによってはAndroid Beamを利用できない場合があります。
- ・本機能は、本機とすべてのNFC機能対応端末との通信を保証するものではありません。


### 1

送信側の端末で送信するコンテンツを表示

### 2


対応端末それぞれの  マークを重ね合わせる



 送信側の端末に「タップしてビーム」と表示されます。

### 3


転送する画面をタップ


 受信側の端末に、送信側で表示されていた内容が送信されます。

## NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする

### 1

ホーム画面で    (おサイフケータイ)








 おサイフケータイ®画面が表示されます。

### 2

ロック設定




 NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

- ・ホーム画面で   **本体設定**  「無線とネットワーク」の **その他...**  **NFC／おサイフケータイ設定** をタップしても操作できます。
- ・はじめて設定するときはパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。



### 3


NFC／おサイフケータイロック



### 4

認証操作  **OK**


 「NFC／おサイフケータイロック」が有効になり (  )、NFC／おサイフケータイ®ロックが設定されます。

- ・NFC／おサイフケータイ®ロック中は、ステータスバーに  が表示されます。
- ・パスワード入力の代わりに指紋認証を利用する場合は、画面の指示に従って操作してください。

## おサイフケータイ®利用時の操作


### NFC／おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC／おサイフケータイ設定画面で **NFC／おサイフケータイ  
ロック** → 認証操作 → OK

- 「NFC／おサイフケータイロック」が無効になり (  )、NFC／おサイフケータイ®ロックが解除されます。
- ・USIMカードを取り外した状態で、ロックを解除した場合は、おサイフケータイ®のロックのみ解除されますので、取り外したUSIMカードのNFCロックは解除されません。
  - ・おサイフケータイ®のロックが解除された状態で、NFCロックがかかったUSIMカードを取り付けるとステータスバーに  が表示されます。

### メールリモートロックを設定する

NFC／おサイフケータイ設定画面で **メールリモートロック**  
→ 認証操作 → **有効にする** (  表示 ) → 各項目を設定 → **保存** → OK

- 「登録メールアドレス1」と「登録メールアドレス2」に設定したメールアドレスに設定完了メールが送信され、確認画面が表示されます。設定完了メールにはメールリモートロックをかける際に必要な情報が含まれていますので、取り扱いにご注意ください。
- ・設定項目については、メールリモートロック設定画面で  → **ヘルプ** をタップして確認できます。

### メールリモートロックを利用する

本機のEMメール-Sのメールアドレス宛に、登録メールアドレスからメールを送信する

- 本機がメールを受信するとNFC／おサイフケータイ®機能がロックされ、メールの送信元のアドレスにNFC／おサイフケータイ®ロック完了通知が送信されます。
- ・本機に送信するメールは、設定完了メールに記載されている手順で作成してください。

### パスワードを変更する


NFC／おサイフケータイ設定画面で **パスワードを変更** → 「現在のパスワード」欄をタップ → 現在のパスワードを入力 → 「新しいパスワード」欄をタップ → 新しいパスワードを入力 → 「新しいパスワードの確認」欄をタップ → 新しいパスワードを再度入力 (確認用) → OK

### 指紋認証を利用する

NFC／おサイフケータイ設定画面で **指紋認証を利用する** → パスワードを入力 → OK

- 「指紋認証を利用する」が有効 (  ) になります。
- ・指紋認証を利用するには、あらかじめ**指紋設定**が必要です。

## ? こんなときは

- Q. NFC (CardEmulation機能) / おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電してください。
- 
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。
- 
- Q. メールリモートロックがかからない
- A. 本機がメールを受信できない状況の場合は、ロックがかかりません。
- 
- Q. Android Beamが利用できない
- A. 次の場合はAndroid Beam (P2P機能) を利用できないことがあります。
- ・充電中
  - ・電池残量がない
  - ・機内モード中
  - ・画面ロックおよびスリープモード中

## プライバシーモードを利用する

プライバシーモードを利用すると、特定の人の連絡先を非表示にしたり、電話の着信があっても表示や通知をしないようにしたりできます。また、ランチャー画面のアイコン、ブックマーク、画像も非表示にしたり、NX!inputでプライバシーモード用の文字入力予測変換辞書を利用することもできます。

### プライバシーモードを設定する

プライバシーモードの利用や、対象データの動作について設定します。

- ・プライバシーモードを設定するには、あらかじめ[セキュリティ解除方法](#)を設定する必要があります。
- ・プライバシーの対象に設定したデータを非表示にするには、プライバシーモードの起動が必要です。

#### 1

ホーム画面で [本体設定](#) [セキュリティ](#) [プライバシーモード設定](#)



#### 2

認証操作

プライバシーモード設定画面が表示されます。

- ・認証操作は、あらかじめ設定したセキュリティ解除方法によって操作が異なります。画面の指示に従って操作してください。

#### 3

[プライバシーモード](#) (  表示 )




各設定が選択できるようになります。

- ・[プライバシーモード](#) をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 4

各項目を設定



プライバシーモードを利用するための設定が終了します。



## プライバシーモードの設定項目について

次の項目について設定できます。

- ・各項目の設定操作については「[セキュリティの設定](#)」の「プライバシーモード利用時の操作」を参照してください。

項目	説明
解除設定	<p>プライバシーモードを解除する際の認証操作について設定します。</p> <p>「操作非表示」を設定する場合は、「セキュリティ解除方法」で「指紋」を設定します。</p>
電話の設定 <sup>1</sup>	<p>「電話帳・履歴」では、電話帳、履歴、簡易留守録を表示するかどうかを設定します。</p> <p>「電話帳設定」では、電話帳・グループのプライバシー対象を個別に指定します。</p> <p>「着信通知動作設定」では、プライバシー対象の相手からの電話着信時の動作を設定します。</p>
その他の設定	<p>「ホーム」では、プライバシー対象のアプリケーションのアイコン<sup>2</sup>を表示するかどうかを設定します。</p> <p>「ホーム設定」では、非表示にするアプリケーションのアイコン<sup>2</sup>を指定します。</p> <p>「アプリケーション通知動作設定」では、非表示にしたアプリケーションに関する通知の設定をします。</p> <p>「ブラウザ」では、プライバシー対象のブラウザのフォルダやブックマークを表示するかどうかを設定します。</p> <p>「ブラウザ設定」では、非表示にするフォルダやブックマークを指定します。</p> <p>「画像」では、プライバシー対象のギャラリーの画像やアルバムを表示するかどうかを設定します。</p> <p>「画像設定」では、非表示にする画像／アルバムを指定します。</p> <p>「文字入力予測辞書」<sup>3</sup>では、プライバシーモード起動中に使用するNX!inputの予測変換辞書を設定します。</p> <p>「プライバシー新着通知」では、プライバシー対象の相手からの新着通知を表示するかどうかを設定します。ステータスバーに異なる電池アイコンを表示することができます。</p>

- 1 プライバシーモードはNX!電話帳に対応しています。
- 2 スライドインランチャーに設定したアプリケーションのアイコンはプライバシーモードに対応していません。
- 3 「プライバシー用辞書」に設定すると、プライバシーモード解除中に学習した内容はプライバシーモード起動中に表示されなくなります。

## 指紋センサーでプライバシーモードを起動／解除する

指紋センサーを使って、プライバシーモードの起動や解除をします。

### 1

指紋センサーを長押し

☑️ メッセージが表示され、プライバシーモードが起動または解除されます。

- ・解除するときには認証操作が必要です。

## 通知パネルでプライバシーモードを起動／解除する

通知パネルの時計を使って、プライバシーモードの起動や解除をします。

### 1

ステータスバーを下にドラッグ



☑️ 通知パネルが表示されます。

### 2

時計を右にフリック



☑️ メッセージが表示され、プライバシーモードが起動または解除されます。

- ・解除するときには認証操作が必要です。

## 🔒 プライバシーモードの利用について

### プライバシーモード解除時の認証操作について

「解除設定」で「操作非表示」を設定し、「セキュリティ解除方法」で「指紋」を選択した場合、認証画面が表示されません。

・認証画面は表示されませんが、指紋認証を行うとプライバシーモードが解除されます。

### 自動的にプライバシーモードが起動／解除される動作について

プライバシーモードが解除されていても、電源を入れたり、スリープモードになると連動して、プライバシーモードが起動します。また、プライバシーモードが起動しているときに、プライバシーモード設定をすると、プライバシーモードが解除されます。

### プライバシーモード中のデータ移行について

プライバシーモード起動中は、プライバシー対象に設定したデータ（連絡先）を移行用のアプリケーションなどで、データ転送やバックアップなどの操作をしても正しく移行できない場合があります。全データを移行する場合は、プライバシーモードを解除してから操作することをおすすめします。

### プライバシーモード中のアプリケーションの表示について

プライバシーモードに非対応のアプリケーションで、プライバシー対象のデータが非表示になる場合があります。また、プライバシー対象のデータが、プライバシーモードに非対応のアプリケーションで意図せず表示される場合があります。ご利用の際はご注意ください。

### 電話帳のアカウント変更について

本体アカウント以外のアカウントで登録している電話帳をプライバシー対象に指定するには、本体アカウントに変更する必要があります。同期するアカウントを変更すると、プライバシー対象の指定から解除されます。また、電話帳に登録した内容の一部が非表示になる場合があります。

## + 機能説明や注意事項を確認する

ホーム画面で **本体設定** **セキュリティ** **プライバシーモード設定** **認証操作** **機能説明・注意事項** **各項目を確認**

## 温度・湿度の情報を利用する

温度・湿度センサーで計測した値を、温湿度チェッカーで確認できます。

### 温度・湿度を確認する

・本機の状態や周囲の状況などにより、計測値が表示されるまでに時間がかかったり、周囲の温度・湿度との差異がある場合があります。計測値はあくまでも目安としてご利用ください。

#### 1

ホーム画面で (温湿度チェッカー)



周囲の温度・湿度と指数の画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2


温度・湿度情報の表示領域をタップ



状態に対応したアドバイスが表示されます。

・温度・湿度情報の表示領域をタップするたびに、温度グラフ／湿度グラフとアドバイス表示が切り替わります。

### 温湿度チェッカー画面の見かた



**1** 情報（温度、湿度、快適指数）

**2** 温度グラフ

**3** 湿度グラフ

## ! 温度・湿度センサーについてのご注意

医療機器としてご利用できません

医療機器ではありません。体温計などの用途には使用しないでください。

水温は計測できません

お湯や水などの計測はできません。また、耐熱設計ではありません。


## 統合辞書を利用する


富士通モバイル統合辞書+を利用して、複数の辞書から用語を調べることができます。

### 辞書で検索する

1


ホーム画面で    (統合辞書+)



 統合辞書画面が表示されます。

2


キーワード入力欄をタップ  キーワードを入力  検索



- ・ **検索** をタップしないで、検索候補のキーワードをタップしても検索できます。
- ・ 文字入力中はキーワードに連動して検索候補が表示されます（インクリメンタルサーチ）。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

候補一覧から調べたいキーワードをタップ

 詳細説明が表示されます。

- ・ **TOP** をタップすると、最初の画面に戻ります。

## 統合辞書画面の見かた



- 1 キーワード入力領域
- 2 辞書リストタブ
- 3 音声入力ボタン／検索開始ボタン
- 4 入力履歴タブ
- 5 詳細条件タブ

### 💡 新しい辞書をダウンロードするには

ネットワーク経由またはパソコンを使ってダウンロードサイトから辞書データを追加できます。詳しくは「辞書リスト」タブの **辞書を追加する** をタップしてご覧ください。

・モバイルネットワーク経由で辞書データのダウンロードを利用すると通信料が高額になる場合がありますので、Wi-Fi（無線LAN）のご利用をおすすめします。

### + 詳しい操作方法を調べる

統合辞書画面で 