



## USB シリアルケーブル (SRC06-USM) 使用時の設定について

レシートプリンタとパソコンの接続に USB シリアルケーブルを使用されている場合は、下記の設定をしてください。設定がされていない場合、レシート印刷時にエラーが発生する場合があります。


1. スタートメニューから[設定] - [コントロールパネル]をクリックします。




2. [システム]をダブルクリックし、[システムのプロパティ]を表示します。




3. [ハードウェア]タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。



4. [ポート(COMとLPT)] – [USB Serial Port (COM1)]をダブルクリックし、[USB Serial Port (COM1)のプロパティ]を表示します。



5. [Port Settings]タブを選択し、[Advanced...]ボタンをクリックします。



6. [Serial Printer]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。

