05HDD楽ナビ　接続可能携帯電話一覧　(2011/11/1現在)
対象機種：AVIC-HRZ09K/HRZ09/HRZ08/HRV02

赤文字は追加情報です

※携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT1」の接続適合は2ページ目をご覧ください。

≪携帯電話≫

≪携帯電話≫	携帯機種名	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話使用可否	ﾒﾓﾘ読み出し使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続可否
NTT	D252i	○	○※(5)	○
DoCoMo	D253i	○	○※(5)	○
	D253iWM Music PORTER	○	○※(5)	○
別売ｹｰﾌﾞﾙ	D505iS	○	○※(5)	○
CD-H13	D506i	○	○※(5)	○
	F505iGPS	○	○※(5)	○
希望小売価格	F506i	○	○※(5)	○
5,250円(税込)	N252i	○	○※(5)	○
	N253i	○	○※(5)	○
	N505iS	○	○※(5)	○
	N506i	○	○※(5)	○
	N506iS	○	○※(5)	○
	N506iS II	○	○※(5)	○
	P213i prosolid	○	○※(5)	○
	P252i	○	○※(5)	○
	P252iS	○	○※(5)	○
	P253i	○	○※(5)	○
	P253iS Lechiffon	○	○※(5)	○
	P505iS	○	○※(5)	○
	P506iC	○	○※(5)	○
	P506iC II	○	○※(5)	○
	SH252i	○	○※(5)	○
	SH505iS	○	○※(5)	○
	SH506iC	○	○※(5)	○
	SO213i premini	○	○	○
	SO213iS premini-S	○	○	○
	SO213iWR	○	○	○
	SO505iS	○	○※(5)	○
	SO506i premini-II	○	○※(5)	○
	SO506iC	○	○※(5)	○
	SO506iS premini-II S	○	○※(5)	○
NTT	D701i ※(3)	○*	○	○
DoCoMo	Music Porter II D701iWM ※(3)	○*	○	○
(FOMA)	D702i	○*	○	○
※(12)	D702iF	○*	○	○
別売ｹｰﾌﾞﾙ	D703i	○*	○	○
CD-H15	D704i ※(3)	○*	○	○
	D705i ※(3)	○*	○	○
希望小売価格	D705iμ ※(3)	○*	○	○
5,250円(税込)	D800iDS	○*	○	○
	D851iWM ※(3) MUSIC PORTER X	○*	○	○
	D880SS らくらくｽﾏｰﾄﾌｫﾝ	×	×	×
	D900i	ー※(1)	ー※(1)	×
	D901i ※(3)	○*	○	○
	D901iS ※(3)	○*	○	○
	D902i ※(3)	○*	○	○
	D902iS ※(3)	○*	○	○
	D903i ※(3)	○*	○	○
	D903iTV ※(3)	○*	○	○
	D904i ※(3)	○	○	○
	D905i ※(3)	○*	○	○
	F-01A ※(3)	○*	○	○
	F-01B ※(3)	○*	○	○
	F-02A ※(3)	○*	○	○
	F-02B ※(3)	○	○	○
	F-03A ※(3)	○*	○	○
	F-03B ※(3)	○	○	○
	F-04A ※(3)	○*	○	○
	F-04B ※(3)	△	○	○
	F-05A ※(3)	○*	○	○
	F-06B ※(3)	○	○	○
	F-07A らくらくﾎﾝﾍﾞｰｼｯｸII	○*	○	○
	F-07B ※(3)	○	○	○
	F-08A ※(3)	○*	○	○
	F-08B ※(3)	○	○	○
	F-09A ※(3)	○*	○	○
	F-09B らくらくﾎﾝ7	○*	○	○
	F-10A らくらくﾎﾝ6	○*	○	○
	F1100 ※(3)	△	○	○
	F700i ※(3)	○*	○	○
	F700iS ※(3)	○*	○	○
	F702iD	○*	○	○
	F703i ※(3)	○*	○	○
	F704i ※(3)	○*	○	○
	F705i ※(3)	○*	○	○
	F706i ※(3)	○	○	○
	F801i ｷｯｽﾞｹｰﾀｲ	○*	○	○
	F880iES FOMAらくらくﾎﾝ	ー※(1)	ー※(1)	×
	FOMAらくらくﾎﾝII F881iES	○*	○	○
	FOMAらくらくﾎﾝIII F882iES	×	×	×
	F883i らくらくﾎﾝﾍﾞｰｼｯｸ	○*	○	○
	F883iES らくらくﾎﾝIV	△※(10)	○	○
	F883iESS らくらくﾎﾝIVS	△※(10)	○	○
	F883iS らくらくﾎﾝﾍﾞｰｼｯｸS	○*	○	○
	F884i らくらくﾎﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ	○*	○	○
	F884iES らくらくﾎﾝV	○*	○	○
	F900i	○*	○	○
	F900iC	○*	○	○
	F900iT	○*	○	○
	F901iC ※(3)	○*	○	○
	F901iS ※(3)	○*	○	○
	F902i ※(3)	○*	○	○
	F902iS ※(3)	○*	○	○
	F903i ※(3)	○*	○	○
	F903i HIGH-SPEED ※(3)	×	×	×
	F904i ※(3)	○	○	○
	F905i ※(3)	○*	○	○
	F906i ※(3)	○	○	○
	HT-01A	×	×	×
	HT-02A	×	×	×
	HT-03A	×	×	×
	HT1100	×	×	×
	L704i	×	×	×
	L705i	×	×	×
	L705iX	×	×	×
	L706ie	×	×	×
	M1000	×	×	×
	M702iG	×	×	×
	M702iS	×	×	×
	N-01A ※(3)	○	○	○
	N-01B ※(3)	○	○	○
	N-02A ※(3)	○	○	○
	N-02B ※(3)	○	○	○
	N-03A ※(3)	○	○	○
	N-03B ※(3)	○	○	○
	N-04A ※(3)	○	○	○
	N-04B ※(3)	○	×	○
	N-05A ※(3)	○	○	○
	N-05B ※(3)	○	×	○
	N-06A ※(3)	○	×	○
	N-06B ※(3)	○	×	○
	N-07A ※(3)	○	○	○
	N-07B ※(3)	○	×	○
	N-08A ※(3)	○	×	○
	N-08B ※(3)	○	×	○
	N-09A ※(3)	○	×	○

電話会社	携帯機種名	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話使用可否	ﾒﾓﾘ読み出し使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続可否
NTT	N700i ※(3)	○	×	○
DoCoMo	N701i ※(3)	○*	×	○
(FOMA)	N701iECO※(3)	○	○	○
※(12)	N702iD ※(3)	○	×	○
別売ｹｰﾌﾞﾙ	N702iS	○	○	○
CD-H15	N703iD ※(3)	○*	×	○
	N703iμ ※(3)	○*	×	○
希望小売価格	N704iμ ※(3)	○*	○	○
5,250円(税込)	N705i ※(3)	○*	○	○
	N705iμ ※(3)	○*	○	○
	N706i ※(3)	○*	○	○
	N706ie ※(3)	○	○	○
	N706i II ※(3)	○	○	○
	N900i ※(3)	○*※(4)	○	○
	N900iG ※(3)	○	○	○
	N900iS ※(3)	○	○	○
	N901iC ※(3)	○*	×	○
	N901iS ※(3)	○	○	○
	N902i ※(3)	○	○	○
	N902iS ※(3)	○	○	○
	N902iX HIGH-SPEED ※(3)	○	×	○
	N903i ※(3)	○*	○	○
	N904i ※(3)	○*	×	○
	N905i ※(3)	○*※(14)	○	○
	N905iμ ※(3)	○*	×	○
	N906i ※(3)	○*	○	○
	N906iL ※(3)	○*	○	○
	N906iμ ※(3)	○*	○	○
	P-01A ※(3)	○*	○	○
	P-01B ※(3)	○	○	○
	P-02A ※(3)	○	○	○
	P-02B ※(3)	○	○	○
	P-03A ※(3)	○	○	○
	P-03B ※(3)	○	○	○
	P-04A ※(3)	○*	○	○
	P-04B ※(3)	○	○	○
	P-05A ※(3)	○*	○	○
	P-05B ※(3)	○	○	○
	P-06A ※(3)	○*	○	○
	P-06B ※(3)	○	○	○
	P-07A ※(3)	○	○	○
	P-07B ※(3)	○	○	○
	P-08A ※(3)	○	○	○
	P-09A ※(3)	○	○	○
	P-10A ※(3)	○*	○	○
	P700i ※(3)	○	○	○
	P701iD ※(3)	○	○	○
	P702i ※(3)	○	○	○
	P702iD ※(3)	○	○	○
	P703i ※(3)	○	○	○
	P703iμ ※(3)	○*	○	○
	P704i ※(3)	○	○	○
	P704iμ ※(3)	○	○	○
	P705i ※(3)	○*	○	○
	P705iCL ※(3)	○	○	○
	P705iμ ※(3)	○	○	○
	P706ie ※(3)	○	○	○
	P706iμ ※(3)	○	○	○
	P851i prosolid II	○	○	○
	P900i	ー※(1)	ー※(1)	×
	P900iV	ー※(1)	ー※(1)	×
	P901i ※(3)	○	○	○
	P901iS ※(3)	○	○	○
	P901iTV ※(3)	○	○	○
	P902i ※(3)	○	○	○
	P902iS ※(3)	○	○	○
	P903i ※(3)	○	○	○
	P903iTV ※(3)	○	○	○
	P903iX HIGH-SPEED ※(3)	○	○	○
	P904i ※(3)	○	○	○
	P905i ※(3)	×	○	○
	P905iTV ※(3)	○*	○	○
	P906i ※(3)	○	○	○
	SA700iS ※(3)	○*	○*	×
	SA702i ※(3)	○	○	×
	SA800i ｷｯｽﾞｹｰﾀｲ	○	○	×
	SC-01B	×	×	×
	SH-01A ※(3)	○	○	○
	SH-01B ※(3)	○	○	○
	SH-02A ※(3)	○*	○	○
	SH-02B ※(3)	○	○	○
	SH-03A ※(3)	○	○	○
	SH-03B ※(3)	○	○	○
	SH-04A ※(3)	○	○	○
	SH-04B ※(3)	○	○	○
	SH-05A ※(3)	○	○	○
	SH-05B ※(3)	○	○	○
	SH-06A ※(3)	○	○	○
	SH-06B ※(3)	○	○	○
	SH-07A ※(3)	○	○	○
	SH-07B ※(3)	○	○	○
	SH-08A ※(3)	○	○	○
	SH-08B ※(3)	○	○	○
	SH-09B ※(3)	○	○	○
	SH700i	○	○	○
	SH700iS	○	○	○
	SH702iD	○	○	○
	SH702iS ※(3)	○	○	○
	SH703i ※(3)	○*	○	○
	SH704i ※(3)	○*	○	○
	SH705i ※(3)	○*	○	○
	SH705i II ※(3)	○*	○	○
	SH706i ※(3)	○	○	○
	SH706ie ※(3)	○*	○	○
	SH706iw ※(3)	○	○	○
	SH851i DOLCE	○	○	○
	SH900i	ー※(1)	ー※(1)	×
	SH901iC	○	○	○
	SH901iS	○	○	○
	SH902i ※(3)	○	○	○
	SH902iS ※(3)	○	○	○
	SH902iSL DOLCE SL ※(3)	○	○	○
	SH903i ※(3)	○	○	○
	SH903iTV ※(3)	○*	○	○
	SH904i ※(3)	○*	○	○
	SH905i ※(3)	○*	○	○
	SH905iTV ※(3)	○*	○	○
	SH906i ※(3)	○	○	○
	SH906iTV ※(3)	○*	○	○
	SO702i	○	○	×
	SO703i	○	○	○
	SO704i	○	○	○
	SO705i ※(3)	○*	×	○
	SO706i ※(3)	○*	○	○
	SO902i	○	○	×
	SO902iWP+	○	○	×
	SO903i	○	×	○
	SO903iTV	○	×	○
	SO905i ※(3)	×	×	○
	SO905iCS ※(3)	○*	×	○
	SO906i ※(3)	×	×	○
	T-01A	×	×	×

電話会社	携帯機種名	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話使用可否	ﾒﾓﾘ読み出し使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続可否
NTT	L-01A	×	×	×
DoCoMo	L-01B	×	×	×
(FOMA)	L-02B	×	×	×
※(12)	L-03A	×	×	×
別売ｹｰﾌﾞﾙ	L-03B	×	×	×
CD-H15	L-04A	×	×	×
	L-04B	×	×	×
希望小売価格	L-06A	×	×	×
5,250円(税込)	SIMPURE L L600i	×	×	×
	SIMPURE L1 L601i	×	×	×
	SIMPURE L2 L602i	×	×	×
	SIMPURE N N600i	×	×	×
	SIMPURE N1 N601i	○*	×	○
au by KDDI	A101K	×	×	×
	A1304T ｶﾒﾗなし	○	○※(5)	○
別売ｹｰﾌﾞﾙ	A1304T II	○	○※(5)	○
ケーブル長：4m	A1305SA	○	○※(5)	○
CD-H14	A1402S	○	○※(5)	○
	A1402S II	○	○※(5)	○
希望小売価格	A1403K	○	○※(5)	△
5,250円(税込)	A1404S	○	○※(5)	○
	A1404S II	○	○※(5)	○
または	A1405PT	×	×	×
	A1406PT	×	×	×
ケーブル長：6m	A1407PT	×	×	×
CD-H12	A5401CA II	○	○	○
	A5403CA	○	○※(5)	○
希望小売価格	A5404S	○	○※(5)	○
10,290円(税込)	A5405SA	○*	○※(5)	○
	A5406CA	○	○※(5)	○
	A5407CA	○	○※(5)	○
	A5502K	○	○※(5)	○
	A5503SA	○	○※(5)	○
	A5504T	○*	○※(5)	○
	A5505SA	○	○※(5)	○
	A5506T	○*	○※(5)	○
	A5507SA	○	○※(5)	○
	A5508SA Talby	○	○※(5)	○
	A5509T	○	△※(5)	○
	A5510SA Sweets	○	○※(5)	○
	A5511T	○	△※(5)	○
	A5512CA	○	○※(5)	○
	A5513CA G'z One TYPE-R	○	○※(5)	○
	A5514SA	○	○※(5)	○
	A5515K	○	○*※(5)	○
	A5516T	○	△※(5)	○
	A5517T	○	△※(5)	○
	A5518SA	○	△※(5)	○
	A5518SA ｶﾒﾗなし	○	○*※(5)	○
	A5519SA Sweets pure	○	○*※(5)	○
	A5520SA ｼﾞｭﾆｱｹｰﾀｲ	○	○*※(5)	○
	A5520SA II ｼﾞｭﾆｱｹｰﾀｲ	○	○*※(5)	○
	A5521K	○	○*※(5)	○
	A5522SA	○	△※(5)	○
	A5523T	○	△※(5)	×
	A5524SA Sweets Cute	○	△※(5)	○
	A5525SA ｼﾞｭﾆｱｹｰﾀｲ	○	△※(5)	○
	A5526K	○	△※(5)	○
	A5527SA	○	△※(5)	○
	A5528K	×	△※(5)	○
	A5529T	○	△※(5)	×
	W11K ※(7)	○	○	○
	W11H ※(7)	○	○	○
	W21H ※(7)	○	○	○
au by KDDI	beskey	×	×	×
(WIN)	bibilio	×	×	×
	BRAVIA Phone U1	×	×	×
別売ｹｰﾌﾞﾙ	CA001	×	×	×
CD-H16 ※(2)	CA002	×	×	×
	CA003	×	×	×
希望小売価格	CA004	×	×	×
5,250円(税込)	CA005	×	×	×
	G9	×	×	×
	H001	×	×	×
	K001 ※(11)	○	△※(5)	○
	K002 ※(11)	○	△※(5)	○
	K003 ※(11)	○	△※(5)	○
	K004	×	×	×
	K005 ※(11)	○	△※(5)	○
	K006 ※(11)	○	△※(5)	○*
	LIGHT POOL	×	×	×
	lotta ※(11)	○	△※(5)	○*
	mamorino	×	×	×
	misora ※(11)	○	△※(5)	○
	Mobile Hi-vision CAM WOOO	×	×	×
	NS01 ※(11)	○	△※(5)	○
	NS02	×	×	×
	P001	×	×	×
	PLY	×	×	×
	Premier3	×	×	×
	PRISMOID ※(11)	×	△※(5)	○
	PT001	×	×	×
	S001	×	×	×
	S002 ※(11)	○	△※(5)	○
	S003	×	×	×
	S004	×	×	×
	S005	×	×	×
	SA001 ※(11)	○	△※(5)	○
	SA002 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH001 ※(11)	△	○※(5)	○
	SH002 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH003 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH004 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH005 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH006 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH007 ※(11)	△	△※(6)	○
	SH008 ※(11)	△	△※(5)	○
	SH010	×	×	×
	Sportio water beat ※(11)	△	△※(5)	×
	T001	×	×	×
	T002	×	×	×
	T003	×	×	×
	T004	×	×	×
	T005	×	×	×
	URBANO BARONE	×	×	×
	URBANO MOND	×	×	×
	W21CA	○	○※(5)	○
	W21CA II	○	○※(5)	○
	W31CA	○	○※(5)	○
	W21K	○	○※(5)	○
	W21S	○	○※(5)	○
	W21SA ※(6)	△	△※(5)	△
	W21T	○	○※(5)	○
	W22H	○	○※(5)	○
	W22SA ※(6)	△	△※(5)	△
	W31H PENCK	○	○※(5)	○
	W31K	○	○※(5)	○
	W31K II	○	○※(5)	○
	W31S ※(6)	△	△※(5)	△
	W31SA ※(6)	△	△※(5)	△
	W31SA II ※(6)	△	△※(5)	△
	W31T	○	△※(5)	○
	W32K	○	○※(5)	○
	W32S ※(11)	○	○※(5)	○
	W32SA ※(6)	△	△※(5)	△
	W32T	○	○※(5)	○
	W32H ※(6)	△	△※(5)	△
	W33SA ※(11)	○	○※(5)	○
	W33SA II ※(11)	○	○※(5)	○

電話会社	携帯機種名	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話使用可否	ﾒﾓﾘ読み出し使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続可否
au by KDDI	W41CA ※(11)	○※(9)	○※(5)	○
(WIN)	W41H ※(11)	○※(9)	○※(5)	○
	W41K	×	×	×
別売ｹｰﾌﾞﾙ	W41S ※(11)	○*	△※(5)	×
CD-H16 ※(2)	W41SA ※(11)	○	○※(5)	○
	W41SH	×	×	×
希望小売価格	W41T	○*	△※(5)	○
5,250円(税込)	W42CA G'zOne ※(11)	○※(9)	△※(5)	×
	W42H ※(11)	○※(9)	△※(5)	×
	W42K	×	×	×
	W42S ※(11)	○	○※(5)	○
	W42SA ※(11)	○	△※(5)	○
	W42T neon	○	○※(5)	○
	W43CA ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W43H ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W43H II ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W43K ※(11)	○	×	○
	W43T	○	○※(5)	○
	W43S ※(11)	○	×	○
	W43SA ※(11)	○	△※(5)	○
	W44S ※(11)	○	×	○
	W44T ※(11)	△	△※(5)	○
	W44K ※(11)	○	×	○
	W44K II ※(11)	×	×	○
	W44K II ｶﾒﾗなし ※(11)	×	×	○
	W45T ※(11)	△	△※(5)	○
	W46T ※(11)	○	△※(5)	○
	W47T ※(11)	○	△※(5)	○
	W51CA	×	×	×
	W51H	×	×	×
	W51K ※(11)	○	×	○
	W51P ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W51S ※(11)	○	×	○
	W51SA ※(11)	○	△※(5)	○
	W51SH ※(11)	△	×	○
	W51T ※(11)	○	△※(5)	○
	W52CA ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W52H ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W52P※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W52S ※(11)	○	×	○
	W52SA ※(11)	○*	△※(5)	○
	W52SH※(11)	○	×	○
	W52T ※(11)	○	△※(5)	○
	W52K MEDIA SKIN ※(11)	○	△※(5)	○
	W53CA ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W53K ※(11)	○	△※(5)	○
	W53H ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W53S ※(11)	○	×	○
	W53SA ※(11)	○	△※(5)	○
	W53T ※(11)	○	△※(5)	○
	W54S	×	×	×
	W54SA	×	×	×
	W54T ※(11)	○	△※(5)	○
	W55SA INFOBAR II ※(11)	○	△※(5)	○
	W55T ※(11)	○	△※(5)	○
	W56T	×	×	×
	W61CA ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W61H ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W61K ※(11)	○	△※(5)	○
	W61P ※(11)	○*※(9)	△※(5)	○
	W61PT	×	×	×
	W61S	×	×	×
	W61SA	×	×	×
	W61SH ※(11)	○*	×	○
	W61T	×	×	×
	W62CA G'z One	×	×	×
	W62H	×	×	×
	W62K ※(11)	○	△※(5)※(16)	×
	W62S ※(11)	○	△※(5)	○
	W62P ※(11)	○※(9)	△※(5)	○
	W62PT ※(11)	×	○※(5)	○
	W62SA ※(11)	○	△※(5)	○
	W62SH ※(11)	△	△※(5)	○
	W62T	×	×	×
	W63CA	×	×	×
	W63H	×	×	×
	W63K ※(11)	○	△※(5)※(16)	○
	W63K ｶﾒﾗなし	○	△※(5)※(16)	○
	W63S re	×	×	×
	W63SA	×	×	×
	W63SH URBANO ※(11)	○	×	○
	W63T Sportio	×	×	×
	W64K ※(11)	○	△※(5)	○
	W64S ※(11)	△	△※(5)	○
	W64SH※(11)	△	△※(5)	○
	W64T	×	×	×
	W64SA	×	×	×
	W65K ※(11)	○	△※(5)	○
	W65S	×	×	×
	W65T	×	×	×
	X-RAY	×	×	×
SoftBank	201SH	○	○	○
※(13)	304T	○	○	○
別売ｹｰﾌﾞﾙ	V301D	○	○	○
CD-H13	V301D ｶﾒﾗなし	○	○	○
	V301SH	○*	○	○
希望小売価格	V301T	○	○	○
5,250円(税込)	V302SH	○	○	○
	V302T	○	○	○
	V303T KOTO	○	○	○
	V401D	○	○	○
	V401SA	○	○	○
	V401SH	○	○	○
	V401T	○	○	○
	V402SH	○	○	○
	V403SH/403SH	○	○	○
	V501SH	×	○	○
	V501T	○	○	○
	V502T/502T	○	○	○
	V601N	○	○	○
	V601SH	○*	○	○
	V601T	○	○	○
	V602SH	○	○	○
	V602T Nudio	○	×	○
	V603SH	○	○	○
	V603T	○	○	○
	V604SH	○*	○	○
	V604T	○	×	○

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2011年11月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分のx動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2011年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※「インターネット接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたインターネット接続機能の使用可否です。

※(1) 携帯電話側で外部接続端子にハンズフリー音声信号が出力されていない為、ハンズフリーができません。また、メモリダイヤルの読み込みを行わない仕様になっています。

※(2) WINをCD-H14に接続した場合はインターネット接続ができません。

※(3) USBモード設定を通信モードに設定してください。
(micro/miniSDモードやメモリースティックモードでは携帯電話の接続を認識しません)

※(4) 携帯電話機種の要因で、応答保留時にスピーカーから通話相手の音声が聞こえます。

※(5) メモリダイヤル番号の登録先によっては読み出せない場合があります。

※(6) 携帯電話側の仕様により、データ通信開始時やケーブル接続時、携帯電話操作により「ＵＳＢモード」を「データ通信モード」にする必要があります。

※(7) CDMA 1X WIN用ケーブルCD-H16は使用できません。

※(8) 携帯電話側の仕様により、メモリダイヤル読み出しはできません。

※(9) ケーブル接続中にナビをOFFすると電話機も自動的にOFFしますが、ナビをONしても電話機は自動的にONしません。電話機をONさせるには、電話機操作が必要です。

※(10) 着信時に応答保留操作をするとハンズフリー動作等が出来なくなる場合があります。

※(11) 携帯電話のUSB設定を「データ通信モード」に設定してください。

※(12) FOMAを使用する場合、携帯電話の電源を入れてから専用ケーブルに接続しないと、ハンズフリー通話及びインターネット接続ができない場合があります。

※(13) SoftBankの第3世代携帯電話(3G)は一覧表のBluetooth対応の携帯電話以外は対応していません。

※(14) 携帯電話を折畳んだ状態では、ナビ操作での通話切断が出来ません。

※(16) メモリ転送の後に携帯電話を正しＩ認識しない場合があります。

※ 携帯電話を使用する場合、携帯電話の種別に応じた専用ケーブル(別売)が必要です。
具体的な専用ケーブルの型番は一覧表をご覧下さい。

※ インターネット接続を行うには、各携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、インターネット接続サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。

※ 電話会社のプロバイダをお使いになる場合でも、事業者により通信料の他に月額使用料などが別途かかる事がありますので、事業者にご確認ください。

※ 携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。
故障の原因となる場合があります。

※ 携帯電話は、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で使用してください。

※ キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。

※ インターネット接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※ 通話中にノイズが発生する場合があります。

※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※ 一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。
運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

※ 一部、応答保留時にノイズが発生する携帯電話機種があります。

※ 一部、着信時、通話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する携帯電話機種があります。

≪携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT1」接続適合≫

電話会社	携帯機種番 アダプター番号	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ 追加 使用可否	ﾒﾓﾘ 読み出し 使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 接続可否
NTT DoCoMo 別売 携帯電話用 Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格 15,750円 (税込)	Black Berry Bold *	△ ※2 ※4※6	△ ※24	×
	Black Berry Bold 9700 *	△ ※2 ※4※6	△ ※24	×
	F-01A	×	×	×
	F-01B	○* ※2	○	○* ※13
	F-03A	×	×	×
	F-03B	○* ※2	○	○* ※13
	F-04B	○* ※1※2	○	○* ※13
	F-06B	○* ※27	×	○
	F-07B	○* ※1※2	○	○* ※13
	F-09A	○* ※2	○	○* ※13
	F1100 *	△ ※2※4	△ ※8※24	○* ※13
	F900iT	○* ※3※23	– ※12	○* ※13
	HT-01A *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	HT-02A *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	HT-03A *	△ ※2※4 ※6※27	– ※12	– ※18
	HT1100 *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	M1000 *	△ ※1 ※4※6	○	○* ※17
	M702iG	○*	○* ※19	○
	M702iS	○*	○* ※19	○
	N-01A	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	N-01B	○* ※2※3	○	×
	N-02A	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	N-02B	○* ※2※3	○	×
	N-04A	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	N-04B	○* ※1 ※2※3	○	○* ※13
	N-06A	○* ※2※3	○	○* ※13
	N-07A	○* ※2※3	○	○* ※13
	N-07B	○* ※1 ※2※3	○	○* ※13
	N-08A	○* ※2※3	○	○* ※13
	N-08B	○* ※1 ※2※3	○	○* ※13
	N-09A	○* ※2※3	○	○* ※13
	NM705i	△ ※2※4	△ ※8	×
	NM706i	△ ※2※4	△ ※8	×
	NM850iG	△ ※2※4	△ ※8	○* ※13
	P-01A	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P-01B	○* ※2※3	○	○* ※13
	P-02A	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P-02B	○* ※2※3	○	○* ※13
	P-04B	○* ※2※3	○	○* ※13
	P-06B	○* ※2※3	○	○* ※13
	P-07A	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P-08A	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P-09A	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P902i	△ ※2 ※3※7	○* ※15	○* ※13
	P902iS	△ ※2 ※3※7	○* ※15	○* ※13
	P903i	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P903iTV	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P903iX	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P904i	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P905i	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P905iTV	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	P906i	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	SC-01B *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	SH-01A	○* ※27	○	○
	SH-01B	○* ※27※28	○	○
	SH-02B	○* ※27※28	○	○
	SH-03A	○* ※27	○	○
	SH-03B	○* ※27※28	○	○
	SH-04A	○* ※27	○	○
	SH-06A	○* ※27※28	○	○
	SH-07A	○* ※27※28	○	○
	SH-07B	○* ※27※28	○	○
	SH-10B *	△ ※6	△ ※9	– ※18
	SH906i	○* ※27	○	○
	SH906iTV	○* ※27	○	○
	T-01A *	×	△ ※8※24	– ※18
	T-01B *	△ ※2※4 ※6※27	△ ※8※24	– ※18
	XPERIA *	△ ※1 ※4※6	△ ※8	– ※18
	(I/Oデータ製) Bluetooth搭載ワイヤレス ハンズフリーアダプター (PDI-B902/MV) ※21	○*	△	○

電話会社	携帯機種番 アダプター番号	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ 追加 使用可否	ﾒﾓﾘ 読み出し 使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 接続可否
au by KDDI 別売 携帯電話用 Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格 15,750円 (税込)	CA001	○* ※1	○*	○
	CA002	○* ※1	○*	○
	CA003	○* ※1※3	○*	○
	CA004	○* ※1	○*	○
	CA005	○* ※3	○*	○
	W62CA G'z One	○* ※1	○*	○
	W63CA	○* ※1	○*	○
	beskey	○* ※3	○*	○
	H001	○* ※1	○*	○
	Mobile Hi-vision CAM Wooo	○* ※1	○	○
	wooo ケータイ W62H	○* ※1	○*	○
	wooo ケータイ W63H	○* ※1	○*	○
	S001	○* ※1	○*	○
	S003	○* ※3	○*	○
	S004	○* ※3	○	○
	G9	○* ※1	○*	○
	Premier 3	○* ※1	○*	○
	BRAVIA Phone U1	○* ※3	○*	○
	URBANO BARONE	○* ※3	○*	○
	W54S	○* ※1	○*	○
	W61S	○* ※1	○*	○
	W65S	○* ※1	○*	○
	P001	○* ※1	○*	○
	SA001	○* ※1※3	○*	○
	SA002	○* ※3	○*	○
	W54SA	○* ※1	○*	○
	W61SA	○* ※1	○*	○
	W63SA	○* ※1	○*	○
	W64SA	○* ※1	○*	○
	IS01 *	△ ※6	△ ※9	– ※18
	SH001	○* ※1	○*	○
	SH002	○* ※1	○*	○
	SH003	○* ※1※3	○*	○
	SH004	○* ※1	○*	○
	SH005	○* ※1※3	○*	○
	SH006	○* ※3	○*	○
	SH007	○* ※3	○*	○
	SH008	○* ※3	○*	○
	Sportio water beat	○* ※1	○*	○
	W62SH	○* ※1	○*	○
	W64SH	○* ※1	○*	○
	A5504T	○* ※1	○* ※9	○
	biblio	○* ※1※3	○*	○
	IS02 *	△ ※2※4 ※6※27	△ ※8※24	○
	LIGHT POOL	○* ※3	○	○
	T001	○* ※1	○	○
	T003	○* ※3	○	○
	T004	○* ※3	○	○
	W21T	○* ※1	○* ※9	○
	W31T	○* ※1	○* ※9	○
	W32T	○* ※1	○* ※9	○
	W41T	○* ※1	○* ※9	△ ※22
	W44T	○* ※1	○	○
	W52T	○* ※1	○	○
	W54T	△ ※1	○	○
	W56T	○* ※1	○*	○
	W61T	○* ※1	○*	○
	W63T Sportio	○* ※1	○*	○
	W65T	○* ※1	○	○
	E30HT *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	ワイヤレス・ハンズフリー アダプター(0201NPK) ※20	○*	△	未調査

電話会社	携帯機種番 アダプター番号	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ 追加 使用可否	ﾒﾓﾘ 読み出し 使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 接続可否
SoftBank 別売 携帯電話用 Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格 15,750円 (税込)	705N	△ ※2※4 ※6※7	△ ※8	○
	706N	△ ※2※4 ※6※7	△ ※8	○
	804N	△ ※2※4 ※6※7	△ ※8	○
	830N	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	841N	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	930N	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	931N	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	940N	○* ※2※3	– ※12	– ※18
	702NK	△ ※2※4	△ ※8	○
	702NK II *	△ ※2※4	△ ※8	○
	705NK *	△ ※2※4	△ ※8	○
	804NK *	△ ※2※4	△ ※8	○
	Nokia N82 *	△ ※2※4	△ ※8	○
	X02NK *	△ ※2※4	△ ※8	○
	705P	△ ※2 ※7※16	△ ※8	– ※18
	705Px	△ ※2 ※7※16	△ ※8	– ※18
	706P	△ ※2※16	×	– ※18
	810P	△ ※2※16	△ ※8	×
	820P	△ ※2※16	△ ※8	×
	821P	△ ※2※16	△ ※8	×
	822P	△ ※2※16	△ ※8	×
	920P	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13※17
	921P	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13※17
	930P	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	931P	△ ※2 ※3※7	○	○* ※13
	940P	○* ※2※3	○	○* ※13
	941P	○* ※2※3	○	○* ※13
	942P	○* ※2※3	○	○* ※13
	705SC	△ ※2 ※4※6	△ ※8	×
	706SC	△ ※2 ※4※6	△ ※8	×
	707SC	△ ※2 ※4※6	△ ※8	×
	707SC II	△ ※2 ※4※6	△ ※8	×
	708SC	△ ※2 ※4※6	△ ※8	×
	709SC	△ ※2 ※4※6	△ ※8	×
	804SS	×	×	×
	805SC	△ ※2 ※4※6	△ ※8	○* ※17
	820SC	△ ※2 ※6※16	○	○
	821SC	△ ※2 ※6※16	○	○
	920SC	△ ※2 ※6※16	○	○
	931SC	×	○	○
	940SC	×	○	○
	941SC	×	○	○
	X01SC *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	802SE	△ ※2 ※4※6	×	○
	703SH	△ ※4※6	○* ※9	○
	703SHf	△ ※4※6	○* ※9	○
	705SH	△ ※4※6	○* ※9	×
	802SH	△ ※4※6	○* ※9	○
	804SH	△ ※4※6	○* ※9	○
	810SH	△ ※6※16	○	○
	811SH	△ ※6※16	○	○
	812SH	△ ※6※16	○	○
	812SHs	△ ※6※16	○	○
	812SHs II	△ ※6※16	○	○
	813SH	△ ※6※16	○	○
	814SH	△ ※6※16	○	○
	815SH	△ ※6※16	○	○
	816SH	△ ※6※16	○	○
	820SH	△ ※6	○	○
	821SH	△ ※6	○	○
	823SH	△ ※6	△	○
	824SH	△ ※6	△	○
	825SH	△ ※6	△	○
	841SH	△ ※6	△	○
	841SHs	△ ※6	△	○
	842SH	△ ※6	△	○

電話会社	携帯機種番 アダプター番号	ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ 追加 使用可否	ﾒﾓﾘ 読み出し 使用可否	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 接続可否
SoftBank 別売 携帯電話用 Bluetoothユニット ND-BT1 希望小売価格 15,750円 (税込)	902SH	△ ※4※6	○* ※9	○
	903SH	△ ※4※6	○* ※9	○
	904SH	△ ※4※6	○* ※9	×
	905SH	△ ※4※6	○* ※9	×
	910SH	△ ※6※16	○	○
	911SH	△ ※6※16	○	○
	912SH	△ ※6※16	○* ※9	○
	913SH	△ ※6※16	○	○
	920SH	△ ※6	○	○
	921SH	△ ※6	△	○
	922SH	△ ※6	○	○
	923SH	△ ※6	△	○
	930SH	△ ※6	○* ※9	○
	931SH	△ ※6	○* ※9	○
	932SH	△ ※6	○* ※9	○
	933SH	△ ※6	△	○
	934SH	△ ※6	△	○
	935SH	△ ※6	△	○
	936SH	△ ※6	△	○
	940SH	△ ※6	○	○
	941SH	△ ※6	△	○
	942SH	△ ※6	△	○
	943SH	△ ※6	△	○
	944SH	△ ※6	△	○
	945SH	△ ※6	○	○
	705T	○* ※2	△ ※8	○
	803T	○* ※2	△ ※8	○
	823T	△ ※2※6	○	○
	824T	△ ※2※6	○	○
	830T	△ ※2※6	○	○
	902T	○* ※2	△ ※8	○
	903T	○* ※2	△ ※8	○
	904T	○* ※2	○* ※9	△ ※22
	910T	△ ※2※6	○	○
	911T	△ ※2※6	○	○
	912T	△ ※2※6	○	○
	920T	△ ※2 ※6※25	○	○
	921T	△ ※2※6	○	○
	X01T *	△ ※2※3 ※4※6	△ ※8 ※9※24	– ※18
	X02T *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	X01HT *	△ ※2※3 ※4※6	△ ※8 ※9※24	– ※18
	X02HT *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	X03HT *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	X04HT *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	X05HT *	△ ※2 ※4※6	△ ※8※24	– ※18
	X06HT *	△ ※4※6	△ ※8	– ※18
	iPhone3G *	△ ※1※3 ※4※6	– ※12	– ※18
	iPhone3GS *	△ ※3 ※4※6	– ※12	– ※18
	iPhone4 *	△ ※3 ※4※7	– ※12	– ※18